



Betriebsanleitung



MOVIMOT® MM..D mit AS-Interface und Drehstrommotor DRS/DRE/DRP

Ausgabe 11/2009 16817605 / DE





Inhaltsverzeichnis



Inhaltsverzeichnis

1	Allge	emeine Hinweise	6
	1.1	Gebrauch der Betriebsanleitung	6
	1.2	Aufbau der Sicherheitshinweise	6
	1.3	Mängelhaftungsansprüche	7
	1.4	Haftungsausschluss	7
	1.5	Urheberrechtsvermerk	7
2	Sich	erheitshinweise	8
	2.1	Allgemein	8
	2.2	Zielgruppe	8
	2.3	Bestimmungsgemäße Verwendung	8
	2.4	Mitgeltende Unterlagen	g
	2.5	Transport, Einlagerung	9
	2.6	Aufstellung	<u>e</u>
	2.7	Elektrischer Anschluss	10
	2.8	Sichere Trennung	10
	2.9	Betrieb	10
3	Gerä	teaufbauteaufbau	11
	3.1	MOVIMOT®-Umrichter	11
	3.2	AS-Interface-Option	13
	3.3	Typenbezeichnungen	15
4	Mech	nanische Installation	18
	4.1	MOVIMOT®-Getriebemotor	18
	4.2	Option MLU13A	20
	4.3	Option MNF21A (in Vorbereitung)	
	4.4	Option URM / BEM	22
	4.5	Motornahe Montage des MOVIMOT®-Umrichters	23
	4.6	Anzugsdrehmomente	24
5	Elekt	rische Installation	26
	5.1	Installationsvorschriften	26
	5.2	Anschlussmöglichkeiten MOVIMOT® mit integriertem AS-Interface	33
	5.3	Anschluss MOVIMOT® MM/AVSK (Anschlussmöglichkeit A)	
	5.4	Anschluss MOVIMOT® MM/AZSK (Anschlussmöglichkeit B)	38
	5.5	Anschluss MOVIMOT® MM/AND3/AZSK (Anschlussmöglichkeit C)	39
	5.6	Anschluss MOVIMOT® MM/AZZK (Anschlussmöglichkeit D1 / D2)	40
	5.7	Anschluss MOVIMOT® MM/AND3/AZZK (Anschlussmöglichk. D3 / D4) 41
	5.8	Verbindung zwischen MOVIMOT® und Motor bei motornaher Montage .	. 42
	5.9	Anschluss MOVIMOT®-Optionen	45
	5.10	Anschluss Bediengerät DBG (nur in Verbindung mit MLK30A)	. 49
	5.11	Anschluss PC	50
6	Inbet	riebnahme Hinweise	51
	6.1	Übersicht	51
	6.2	Wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme	



Inhaltsverzeichnis



7	Inbet	riebnahme MOVIMOT [®] mit Binär-Slave im "Easy"-Mode	52
	7.1	Wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme	52
	7.2	Beschreibung der Bedienelemente	53
	7.3	Beschreibung der DIP-Schalter S1	55
	7.4	Beschreibung der DIP-Schalter S2	57
	7.5	Anwählbare Zusatzfunktionen MMD-503-00	60
	7.6	Inbetriebnahmelauf	74
	7.7	Ergänzende Hinweise bei motornaher (abgesetzter) Montage	81
8	Inbet	riebnahme MOVIMOT [®] mit Binär-Slave im "Expert"-Mode	83
	8.1	Wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme	83
	8.2	MOVITOOLS® MotionStudio	84
	8.3	Inbetriebnahme und Funktionserweiterung durch einzelne Parameter .	86
	8.4	Inbetriebnahme durch Übertragung des Parametersatzes	89
	8.5	Parameterverzeichnis	90
	8.6	Parameterbeschreibung	96
9	Inbet	riebnahme MOVIMOT [®] mit Doppel-Slave	. 113
	9.1	Wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme	. 113
	9.2	Funktionsbeschreibung Doppel-Slave MLK31A	. 114
	9.3	Beschreibung der Bedienelemente	. 116
	9.4	Beschreibung der DIP-Schalter S1	. 117
	9.5	Beschreibung der DIP-Schalter S2	. 119
	9.6	Inbetriebnahmelauf	. 121
	9.7	Funktionsmodule	. 125
	9.8	MOVITOOLS® MotionStudio	. 132
	9.9	Inbetriebnahme und Funktionserweiterung durch einzelne Parameter .	. 134
	9.10	Inbetriebnahme durch Übertragung des Parametersatzes	. 137
	9.11	Übertragung einzelner Parameter über AS-Interface	. 138
	9.12	Parameterverzeichnis	. 166
	9.13	Parameterbeschreibung	. 172
	9.14	Ergänzende Hinweise bei motornaher (abgesetzter) Montage	. 189
10	Betri	eb	. 191
	10.1	Betriebsanzeige	. 191
	10.2	Drive-Ident-Modul	
	10.3	MOVIMOT®-Handbetrieb mit MOVITOOLS® MotionStudio	. 194
	10.4	Bediengerät DBG (nur in Verbindung mit MLK30A)	. 198
11	Servi	ice	. 210
	11.1	Status- und Fehleranzeige	. 210
	11.2	Diagnose mit MOVITOOLS® MotionStudio	. 214
	11.3	Gerätetausch	. 216
	11.4	SEW-Service	. 218
	11.5	Langzeitlagerung	. 219
	11.6	Entsorgung	. 219



Inhaltsverzeichnis



12	Tech	nische Daten	220
	12.1	Motor mit Betriebspunkt 400 V / 50 Hz oder 400 V / 100 Hz	220
	12.2	Motor mit Betriebspunkt 460 V / 60 Hz	221
	12.3	Motor mit Betriebspunkt 230 V / 50 Hz	222
	12.4	Technische Daten AS-Interface	223
	12.5	Technische Daten Optionen	224
	12.6	Schaltarbeit, Arbeitsluftspalt, Bremsmoment Bremse	226
	12.7	Bremsmomentzuordnung	226
	12.8	Diagnoseschnittstelle	227
	12.9	Zuordnung interne Bremswiderstände	227
	12.10	Zuordnung externe Bremswiderstände	228
	12.11	Widerstand und Zuordnung der Bremsspule	228
	12.12	2 Zuordnung Drive-Ident-Modul	229
13	Konf	ormitätserklärung	230
14	Adre	ssenliste	231
	Stich	wortverzeichnis	241





1 Allgemeine Hinweise

1.1 Gebrauch der Betriebsanleitung

Die Betriebsanleitung ist Bestandteil des Produkts und enthält wichtige Hinweise zu Betrieb und Service. Die Betriebsanleitung wendet sich an alle Personen, die Montage-, Installations-, Inbetriebnahme- und Servicearbeiten an dem Produkt ausführen.

Die Betriebsanleitung muss in einem leserlichen Zustand zugänglich gemacht werden. Stellen Sie sicher, dass die Anlagen- und Betriebsverantwortlichen, sowie Personen, die unter eigener Verantwortung am Gerät arbeiten, die Betriebsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben. Bei Unklarheiten oder weiterem Informationsbedarf wenden Sie sich an SEW-EURODRIVE.


1.2 Aufbau der Sicherheitshinweise

Die Sicherheitshinweise dieser Betriebsanleitung sind folgendermaßen aufgebaut:

Piktogramm

A

SIGNALWORT!





Mögliche Folge(n) der Missachtung.

• Maßnahme(n) zur Abwendung der Gefahr.

Piktogramm	Signalwort	Bedeutung	Folgen bei Missachtung
Beispiel:	GEFAHR!	Unmittelbar drohende Gefahr	Tod oder schwere Körperverletzungen
Allgemeine Gefahr	WARNUNG!	Mögliche, gefährliche Situation	Tod oder schwere Körperverletzungen
Spezifische Gefahr, z. B. Stromschlag	VORSICHT!	Mögliche, gefährliche Situation	Leichte Körperverletzungen
STOP	STOPP!	Mögliche Sachschäden	Beschädigung des Antriebssystems oder seiner Umgebung
i	HINWEIS	Nützlicher Hinweis oder Tipp. Erleichtert die Handhabung des Antriebssystems.	



1.3 Mängelhaftungsansprüche

Die Einhaltung der Betriebsanleitung ist die Voraussetzung für störungsfreien Betrieb und die Erfüllung eventueller Mängelhaftungsansprüche. Lesen Sie deshalb zuerst die Betriebsanleitung, bevor Sie mit dem Gerät arbeiten!

Stellen Sie sicher, dass die Betriebsanleitung den Anlagen- und Betriebsverantwortlichen, sowie Personen, die unter eigener Verantwortung am Gerät arbeiten, in einem leserlichen Zustand zugänglich gemacht wird.

1.4 Haftungsausschluss

Die Beachtung der Betriebsanleitung ist Grundvoraussetzung für den sicheren Betrieb des Umrichters MOVIMOT[®] MM..D und für die Erreichung der angegebenen Produkteigenschaften und Leistungsmerkmale. Für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden, die wegen Nichtbeachtung der Betriebsanleitung entstehen, übernimmt SEW-EURODRIVE keine Haftung. Die Sachmängelhaftung ist in solchen Fällen ausgeschlossen.

1.5 Urheberrechtsvermerk

© 2009 - SEW-EURODRIVE. Alle Rechte vorbehalten.

Jegliche – auch auszugsweise – Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und sonstige Verwertung sind verboten.

Sicherheitshinweise Allgemein

2 Sicherheitshinweise

Die folgenden grundsätzlichen Sicherheitshinweise dienen dazu, Personen- und Sachschäden zu vermeiden. Der Betreiber muss sicherstellen, dass die grundsätzlichen Sicherheitshinweise beachtet und eingehalten werden. Vergewissern Sie sich, dass Anlagen- und Betriebsverantwortliche, sowie Personen, die unter eigener Verantwortung am Gerät arbeiten, die Betriebsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben. Bei Unklarheiten oder weiterem Informationsbedarf wenden Sie sich bitte an SEW-EURODRIVE.

2.1 Allgemein

Niemals beschädigte Produkte installieren oder in Betrieb nehmen. Beschädigungen bitte umgehend beim Transportunternehmen reklamieren.

Während des Betriebs können MOVIMOT®-Antriebe ihrer Schutzart entsprechend spannungsführende, blanke gegebenenfalls auch bewegliche oder rotierende Teile sowie heiße Oberflächen haben.

Bei unzulässigem Entfernen der erforderlichen Abdeckung, unsachgemäßem Einsatz, bei falscher Installation oder Bedienung, besteht die Gefahr von schweren Personenoder Sachschäden. Weitere Informationen sind der Dokumentation zu entnehmen.

2.2 Zielgruppe

Alle Arbeiten zur Installation, Inbetriebnahme, Störungsbehebung und Instandhaltung sind **von einer Elektrofachkraft** auszuführen (IEC 60364 bzw. CENELEC HD 384 oder DIN VDE 0100 und IEC 60664 oder DIN VDE 0110 und nationale Unfallverhütungsvorschriften beachten).

Elektrofachkraft im Sinne dieser grundsätzlichen Sicherheitshinweise sind Personen, die mit Aufstellung, Montage, Inbetriebsetzung und Betrieb des Produkts vertraut sind und über die ihrer Tätigkeit entsprechende Qualifikation verfügen.

Alle Arbeiten in den übrigen Bereichen Transport, Lagerung, Betrieb und Entsorgung müssen von Personen durchgeführt werden, die in geeigneter Weise unterwiesen wurden.

2.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

MOVIMOT®-Umrichter sind Komponenten, die zum Einbau in elektrische Anlagen oder Maschinen bestimmt sind.

Beim Einbau in Maschinen ist die Inbetriebnahme der MOVIMOT[®]-Umrichter (d. h. bei Aufnahme des bestimmungsgemäßen Betriebs) solange untersagt, bis festgestellt wurde, dass die Maschine den Bestimmungen der EG-Richtlinie 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie) entspricht.

Die Inbetriebnahme (d. h. die Aufnahme des bestimmungsgemäßen Betriebs) ist nur bei Einhaltung der EMV-Richtlinie 2004/108/EG erlaubt.

MOVIMOT®-Umrichter erfüllen die Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG. Die in der Konformitätserklärung genannten Normen werden für den MOVIMOT®-Umrichter angewendet.

Die technischen Daten sowie die Angaben zu Anschlussbedingungen sind dem Typenschild und der Dokumentation zu entnehmen und unbedingt einzuhalten.





2.3.1 Sicherheitsfunktionen

MOVIMOT®-Umrichter dürfen keine Sicherheitsfunktionen wahrnehmen, es sei denn, diese sind beschrieben und ausdrücklich zugelassen.

2.3.2 Hubwerks-Anwendungen

Bei Verwendung von MOVIMOT®-Umrichtern in Hubwerks-Anwendungen sind die spezielle Konfiguration und die Einstellungen für Hubwerks-Anwendungen zu beachten.

MOVIMOT®-Umrichter dürfen nicht im Sinne einer Sicherheitsvorrichtung für Hubwerks-Anwendungen verwendet werden.

2.4 Mitgeltende Unterlagen

Zusätzlich ist folgende Druckschrift zu beachten:

• Betriebsanleitung "Drehstrommotoren DR.71-225, 315"

2.5 Transport, Einlagerung

Die Hinweise für Transport, Lagerung und sachgemäße Handhabung sind zu beachten. Klimatische Bedingungen sind gemäß dem Kapitel "Technische Daten" einzuhalten. Eingeschraubte Transportösen sind fest anzuziehen. Sie sind für das Gewicht des MOVIMOT®-Antriebs ausgelegt. Es dürfen keine zusätzlichen Lasten montiert werden. Bei Bedarf sind geeignete, ausreichend bemessene Transportmittel (z. B. Seilführungen) zu verwenden.

2.6 Aufstellung

Die Aufstellung und Kühlung der Geräte muss entsprechend den Vorschriften der zugehörigen Dokumentation erfolgen.

MOVIMOT®-Umrichter sind vor unzulässiger Beanspruchung zu schützen.

Wenn nicht ausdrücklich dafür vorgesehen, sind folgende Anwendungen verboten:

- der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.
- der Einsatz in Umgebungen mit schädlichen Ölen, Säuren, Gasen, Dämpfen, Stäuben, Strahlungen usw.
- der Einsatz in nichtstationären Anwendungen, bei denen starke mechanische Schwingungs- und Stoßbelastungen auftreten, siehe Kapitel "Technische Daten".



Sicherheitshinweise Elektrischer Anschluss

2.7 Elektrischer Anschluss

Bei Arbeiten an unter Spannung stehenden MOVIMOT®-Umrichtern sind die geltenden nationalen Unfallverhütungsvorschriften (z. B. BGV A3) zu beachten.

Die elektrische Installation ist nach den einschlägigen Vorschriften durchzuführen (z. B. Kabelquerschnitte, Absicherungen, Schutzleiteranbindung). Darüber hinausgehende Hinweise sind in der Dokumentation enthalten.

Hinweise für die EMV-gerechte Installation – wie Schirmung, Erdung, Anordnung von Filtern und Verlegung der Leitungen – befinden sich in der Dokumentation der MOVIMOT[®]-Umrichter. Die Einhaltung der durch die EMV-Gesetzgebung geforderten Grenzwerte liegt in der Verantwortung des Herstellers der Anlage oder Maschine.

Schutzmaßnahmen und Schutzeinrichtungen müssen den gültigen Vorschriften entsprechen (z. B. EN 60204 oder EN 61800-5-1).

Zur Sicherstellung der Isolation sind an den MOVIMOT®-Antrieben vor der Inbetriebnahme die Spannungsprüfungen gemäß EN 61800-5-1:2007, Kapitel 5.2.3.2 durchzuführen.

2.8 Sichere Trennung

MOVIMOT[®]-Umrichter erfüllen alle Anforderungen für die sichere Trennung von Leistungs- und Elektronikanschlüssen gemäß EN 61800-5-1. Um die sichere Trennung zu gewährleisten, müssen alle angeschlossenen Stromkreise ebenfalls den Anforderungen für die sichere Trennung genügen.

2.9 Betrieb

Anlagen, in die MOVIMOT®-Umrichter eingebaut sind, müssen ggf. mit zusätzlichen Überwachungs- und Schutzeinrichtungen gemäß den jeweils gültigen Sicherheitsbestimmungen, z. B. Gesetz über technische Arbeitsmittel, Unfallverhütungsvorschriften usw., ausgerüstet werden. Bei Anwendungen mit erhöhtem Gefährdungspotenzial können zusätzliche Schutzmaßnahmen notwendig sein.

Nach dem Trennen der MOVIMOT®-Umrichter von der Versorgungsspannung dürfen spannungsführende Geräteteile und Leistungsanschlüsse wegen möglicherweise aufgeladener Kondensatoren nicht sofort berührt werden. Warten Sie nach dem Abschalten der Versorgungsspannung mindestens 1 Minute lang.

Sobald die Versorgungsspannungen am MOVIMOT®-Umrichter anliegen, muss der Anschlusskasten geschlossen sein, d. h. der MOVIMOT®-Umrichter sowie ggf. der Stecker des Hybridkabels muss aufgesteckt und angeschraubt sein.

Das Verlöschen der Betriebs-LED und anderer Anzeige-Elemente ist kein Indikator dafür, dass das Gerät vom Netz getrennt und spannungslos ist.

Mechanisches Blockieren oder geräteinterne Sicherheitsfunktionen können einen Motorstillstand zur Folge haben. Die Behebung der Störungsursache oder ein Reset können dazu führen, dass der Antrieb selbsttätig wieder anläuft. Ist dies für die angetriebene Maschine aus Sicherheitsgründen nicht zulässig, trennen Sie erst das Gerät vom Netz, bevor Sie mit der Störungsbehebung beginnen.

Achtung Verbrennungsgefahr: Die Oberflächen des MOVIMOT[®]-Antriebs und der externen Optionen, z. B. Kühlkörper des Bremswiderstands, kann während des Betriebs mehr als 60 °C betragen!






3 Geräteaufbau

3.1 MOVIMOT®-Umrichter

Das folgende Bild zeigt den Anschlusskasten und die Unterseite des MOVIMOT®-Umrichters:




- [1] Schalter S5 (Einstellung der Versorgung über AUX-PWR oder AS-Interface-Datenleitung) Einstellmöglichkeiten siehe Kapitel "24-V-Versorgung am Schalter S5 einstellen" (Seite 78)
- [2] Anschlusskasten
- [3] X10: Steckverbinder für Option BEM
- [4] Verbindungsstecker Anschlusseinheit zum MOVIMOT®-Umrichter
- [5] MOVIMOT®-Umrichter mit Kühlkörper
- [6] Kabelverschraubungen
- [7] Option MLK3.A mit Anschlusseinheit
- [8] Schraube für PE-Anschluss 🚇
- [9] Typenschild AS-Interface-Option
- [10] X6: Elektronik-Klemmenleiste
- [11] X5, Elektronik-Klemmenleiste
- [12] X1: Anschluss für Bremsspule (Motoren mit Bremse) oder Bremswiderstand (Motoren ohne Bremse)
- [13] X1: Netzanschluss L1, L2, L3
- [14] Kennzeichnung der Anschlussart
- [15] Anschluss AS-Interface
- [16] Drive-Ident-Modul
- [17] Umrichter-Typenschild
- [18] Sollwertschalter f2 (grün)
- [19] DIP-Schalter S2/5 S2/8
- [20] Schalter t1 für Integratorrampe (weiß)
- [21] DIP-Schalter S1/1 S1/8
- [22] DIP-Schalter S2/1 S2/4



Geräteaufbau MOVIMOT®-Umrichter

Das folgende Bild zeigt den MOVIMOT®-Umrichter mit Anschlusskasten:



1142947595


- [1] Sollwert-Potenziometer f1 mit Verschluss-Schraube
- [2] X50: Diagnoseschnittstelle mit Verschluss-Schraube
- [3] Gerätekennung
- [4] Status-LED Umrichter
- [5] AS-Interface-LED





3.2 AS-Interface-Option

Die AS-Interface-Option befindet sich auf der Anschlussplatine im Anschlusskasten, siehe folgendes Bild:



1202896011

- [1] MOVIMOT®-Umrichter
- [2] Anschlussplatine mit AS-Interface-Option
- [3] Anschlusskasten


Der MOVIMOT®-Antrieb ist mit folgenden AS-Interface-Ausführungen verfügbar:

- Binär-Slave MLK30A
- Doppel-Slave MLK31A

für Antrieb mit mehreren Drehzahl-Sollwerten und Rampen

Geräteaufbau AS-Interface-Option

Das folgende Bild zeigt die Topologie und die Fahrdiagramme des MOVIMOT®-Antriebs mit den AS-Interface-Slaves MLK30A [A] und MLK31A [B]:



- [A] MOVIMOT®-Antrieb mit Binär-Slave MLK30A
- [B] MOVIMOT®-Antrieb mit Doppel-Slave MLK31A Antrieb mit mehreren Drehzahl-Sollwerten und Rampen
- [1] Netz
- [2] Sensoren

3.2.1 Binär-Slave MLK30A

Die Option MLK30A arbeitet als Slave am AS-Interface wie ein Modul mit 4 Eingängen und 4 Ausgängen.

Die zyklischen Ausgangs-Bits steuern den MOVIMOT®-Umrichter.

Die Eingangs-Bits übertragen den Zustand des Antriebs sowie 2 zusätzlich nutzbare Sensorsignale an den AS-Interface-Master.

Die azyklischen Parameter-Bits dienen zur Anwahl von Drehzahl-Skalierungsfaktoren.

Die Option MLK30A ist kompatibel zu MOVIMOT® MM..C mit integriertem AS-Interface.

3.2.2 Doppel-Slave MLK31A

Die Option MLK31A arbeitet als Doppel-Slave am AS-Interface gemäß der AS-Interface-Spezifikation 3.0.

Die Verwendung der seriellen AS-Interface-Datenübertragung (Analog-Profil) ermöglicht das Schreiben und Lesen von MOVIMOT®-Parametern und Anzeigewerten.

Die Steuerung des MOVIMOT[®]-Umrichters erfolgt über die zyklischen Ausgangs-Bits. Die Codierung der Daten-Bits ist in verschiedenen Funktionsmodulen spezifiziert. Der MOVIMOT[®]-Umrichter interpretiert diese Bits als unterschiedliche Steuer- und Status-Codes. Mit Hilfe der azyklischen Parameter-Bits können Sie zwischen den Funktionsmodulen umschalten.


Die Eingangs-Bits übertragen den Zustand des Antriebs sowie 2 zusätzlich nutzbare Sensorsignale an den AS-Interface-Master.






3.3 Typenbezeichnungen

3.3.1 Motor-Typenschild (Beispiel)




1685824651




1) Das Typenschild zeigt nur werkseitig installierte Optionen.

3.3.2 Umrichter-Typenschild (Beispiel)




1957927307




3.3.3 Gerätekennung

Die Gerätekennung [1] an der Oberseite des MOVIMOT®-Umrichters gibt Auskunft über Umrichtertyp [2], Umrichtersachnummer [3] und die Geräteleistung [4].



457916555

3.3.4 Typenschild AS-Interface-Option (Beispiel)



2354501899

- [1] Typenbezeichnung der AS-Interface-Option
- [2] Sachnummer
- [3] Kennzeichnung der Anschlussart







3.3.5 Ausführung "Motornahe Montage"

Das folgende Bild zeigt beispielhaft die motornahe (abgesetzte) Montage des MOVIMOT®-Umrichters mit zugehörigem Typenschild und Typenbezeichnung:





9007200397896459



1) Das Typenschild zeigt nur werkseitig installierte Optionen.



4 Mechanische Installation

4.1 MOVIMOT®-Getriebemotor

4.1.1 Bevor Sie beginnen

Den MOVIMOT®-Antrieb dürfen Sie nur montieren, wenn:

- die Angaben auf dem Typenschild des Antriebs mit dem Spannungsnetz übereinstimmen
- der Antrieb unbeschädigt ist (keine Schäden durch Transport oder Lagerung)
- sichergestellt ist, dass folgende Vorgaben erfüllt sind:
 - Umgebungstemperatur entspricht den Angaben im Kapitel "Technische Daten".
 Beachten Sie, dass der Temperaturbereich des Getriebes eingeschränkt sein kann, siehe Betriebsanleitung des Getriebes.
 - keine Öle, Säuren, Gase, Dämpfe, Strahlungen usw.

Toleranzen bei Montagearbeiten

Die folgende Tabelle zeigt die zulässigen Toleranzen der Wellenenden und Flansche des $\text{MOVIMOT}^{\circledR}$ -Antriebs.

Wellenende	Flansche	
Durchmessertoleranz nach EN 50347	Zentrierrandtoleranz nach EN 50347	
 ISO j6 bei Ø ≤ 26 mm ISO k6 bei Ø ≥ 38 mm bis ≤ 48 mm 	 ISO j6 bei Ø ≤ 250 mm ISO h6 bei Ø ≥ 300 mm 	
 ISO m6 bei Ø ≥ 55 mm Zentrierbohrung nach DIN 332, Form DR 		





4.1.2 MOVIMOT® aufstellen

Beachten Sie bei der Montage des MOVIMOT®-Antriebs folgende Hinweise:

- MOVIMOT[®]-Antrieb nur in der auf dem Motor-Typenschild angegebenen Bauform (Einbaulage) auf einer ebenen, erschütterungsfreien und verwindungssteifen Unterkonstruktion aufstellen / montieren.
- Wellenenden gründlich von Korrosionsschutzmittel befreien (handelsübliches Lösungsmittel verwenden). Das Lösungsmittel darf nicht an Lager und Dichtringe dringen – Materialschäden.
- MOVIMOT®-Umrichter und Motor sorgfältig ausrichten, um die Motorwellen nicht unzulässig zu belasten (zulässige Quer- und Axialkräfte beachten!)
- Stöße und Schläge auf das Wellenende vermeiden.
- Vertikalbauformen durch Abdeckung gegen Eindringen von Fremdkörpern oder Flüssigkeit schützen.
- Auf ungehinderte Kühlluftzufuhr achten, warme Abluft anderer Aggregate nicht wieder ansaugen.
- Nachträglich auf die Welle aufzuziehende Teile mit halber Passfeder wuchten (Abtriebswellen sind mit halber Passfeder gewuchtet).
- Vorhandene Kondenswasserbohrungen sind mit Kunststoffstopfen verschlossen und dürfen nur bei Bedarf geöffnet werden.
- Offene Kondenswasserbohrungen sind nicht zulässig. Bei offenen Kondenswasserbohrungen sind höhere Schutzarten nicht mehr gültig.

STOPP!



Die in den technischen Daten angegebene Schutzart gilt nur für den korrekt montierten MOVIMOT®-Umrichter.

Wenn der MOVIMOT®-Umrichter vom Anschlusskasten abgenommen ist, kann er durch Feuchtigkeit oder Staub beschädigt werden.

 Schützen Sie den MOVIMOT[®]-Umrichter, wenn er vom Anschlusskasten abgenommen ist.

4.1.3 Aufstellen in Feuchträumen oder im Freien

Beachten Sie bei der Montage des MOVIMOT®-Antriebs in Feuchträumen oder im Freien folgende Hinweise:

- Passende Kabelverschraubungen für die Zuleitung verwenden (Bei Bedarf Reduzierstücke benutzen).
- Gewinde von Kabelverschraubungen und Blindstopfen mit Dichtmasse einstreichen und gut festziehen danach nochmals überstreichen.
- Kabeleinführungen gut abdichten.
- Dichtflächen des MOVIMOT[®]-Umrichters vor der Wiedermontage gut reinigen.
- Falls Schäden am Korrosionsschutzanstrich vorhanden sind, Anstrich nachbessern.
- Schutzart gemäß Typenschild auf Zulässigkeit überprüfen.



Mechanische Installation Option MLU13A

4.2 Option MLU13A


Im Allgemeinen ist die Option MLU13A werkseitig in den modularen Anschlusskasten eingebaut. Wenden Sie sich bei Fragen zur Nachrüstung der Option bitte an den Service von SEW-EURODRIVE.

STOPP!



Der Einbau ist nur in Kombination mit dem modularen Anschlusskasten von MOVIMOT® MM03D-503-00 – MM40D-503-00 zugelassen!

Das folgende Bild zeigt eine beispielhafte Montage. Im Allgemeinen hängt der Einbau vom eingesetzten Anschlusskasten und falls vorhanden von weiteren eingebauten Optionen ab.



1113300875

Informationen zum Anschluss der Option MLU13A finden Sie im Kapitel "Anschluss Option MLU13A" (Seite 45).





4.3 Option MNF21A (in Vorbereitung)


Im Allgemeinen ist die Option MNF21A werkseitig in den modularen Anschlusskasten eingebaut. Wenden Sie sich bei Fragen zur Nachrüstung der Option bitte an den Service von SEW-EURODRIVE.

STOPP!



Der Einbau ist nur in Kombination mit dem modularen Anschlusskasten von MOVIMOT® MM03D-503-00 – MM15D-503-00 zugelassen!

Das folgende Bild zeigt eine beispielhafte Montage. Im Allgemeinen hängt der Einbau vom eingesetzten Anschlusskasten und falls vorhanden von weiteren eingebauten Optionen ab.



458316555


Informationen zum Anschluss der Option MNF21A finden Sie im Kapitel "Anschluss Option MNF21A" (Seite 46).

Mechanische Installation Option URM / BEM

4.4 Option URM / BEM

Im Allgemeinen sind die Optionen URM und BEM werkseitig in den Anschlusskasten eingebaut. Wenden Sie sich bei Fragen zur Nachrüstung der Option URM oder BEM bitte an den Service von SEW-EURODRIVE.

Montieren Sie die Option URM / BEM mit 2 Schrauben gemäß folgendem Bild:



458307467

Informationen zum Anschluss der Option URM finden Sie im Kapitel "Anschluss Option URM" (Seite 47).


Informationen zum Anschluss der Option BEM finden Sie im Kapitel "Anschluss Option BEM" (Seite 48).





4.5 Motornahe Montage des MOVIMOT®-Umrichters

Das folgende Bild zeigt die Befestigungsmaße für die motornahe (abgesetzte) Montage des $\mathsf{MOVIMOT}^{\circledR}$ -Umrichters:



1143602059


Baugröße	Тур	Α	В
1	MM03D503-00 - MM15D-503-00 MM03D233-00 - MM07D-233-00	140 mm	65 mm
2 / 2L	MM22D503-00 - MM40D-503-00 MM11D233-00 - MM22D-233-00	170 mm	65 mm



4.6 Anzugsdrehmomente

4.6.1 MOVIMOT®-Umrichter


Schrauben zur Befestigung des MOVIMOT®-Umrichters mit 3,0 Nm (27 lb.in) über Kreuz anziehen.



458577931

4.6.2 Verschluss-Schrauben

Verschluss-Schrauben des Potenziometers f1 und des Anschlusses X50 mit 2,5 Nm (22 lb.in) anziehen.




458570379

4.6.3 Kabelverschraubungen

Beachten Sie für Kabelverschraubungen unbedingt die Angaben des Herstellers.

4.6.4 Blindverschluss Kabeleinführungen

Blindverschluss-Schrauben mit 2,5 Nm (22 lb.in) anziehen.




322777611





4.6.5 Modularer Anschlusskasten


Schrauben zur Befestigung des Anschlusskastens auf der Montageplatte mit 3,3 Nm (29 lb.in) anziehen.



322786187

4.6.6 Anzugsdrehmomente für Klemmen

Beachten Sie bei Installationsarbeiten folgende Anzugsdrehmomente für Klemmen:



1143643275

- [1] 0,8 1,5 Nm (7 13 lb.in)
- [2] 1,2 1,6 Nm (11 14 lb.in)
- [3] 2,0 2,4 Nm (18 21 lb.in)

4.6.7 Option URM / BEM / MNF21A / MLU13A

Schrauben zur Befestigung der Optionen URM, BEM, MNF21A und MLU13A im Anschlusskasten mit 2,0 (18 lb.in) anziehen.



Elektrische Installation Installationsvorschriften

5 Elektrische Installation

5.1 Installationsvorschriften

5.1.1 Netzzuleitungen anschließen

- Bemessungsspannung und -frequenz des MOVIMOT[®]-Umrichters müssen mit den Daten des speisenden Netzes übereinstimmen.
- Kabelquerschnitt: gemäß Eingangsstrom I_{Netz} bei Bemessungsleistung (siehe Kapitel "Technische Daten").
- Zulässiger Kabelquerschnitt der MOVIMOT[®]-Klemmen:

	Leistungsklemmen	24-V-AUX-PWR-Klemmen ("24V" / "⊥")
	1.0 mm ² – 4.0 mm ² (2 x 4.0 mm ²)	$0.2 \text{ mm}^2 - 2.5 \text{ mm}^2$
	AWG17 – AWG12 (2 x AWG12)	AWG24 – AWG14
•	Bei Einfachbelegung: Nur eindrahtige Leiter oder flexible Leiter mit Aderendhülse (DIN 46228 Teil 1, Werkstoff E-CU) mit oder ohne Isolierstoffkragen anschließen Bei Doppelbelegung: Nur flexible Leiter mit Aderendhülse (DIN 46228 Teil 1, Werkstoff E-CU) ohne Isolierstoffkragen anschließen	


	Steuerklemmen						
Eindrahtiger Leiter (Blanker Draht)	Flexibler Leiter (Blanke Litze)	Leiter mit Aderendhülse ohne Isolierstoffkragen	Leiter mit Aderendhülse mit Isolierstoffkragen				
$0.5 \text{ mm}^2 - 1.0 \text{ mm}^2$ $0.5 \text{ mm}^2 - 0.75 \text{ mm}^2$							
	AWG20 – AWG17 AWG20 – AWG19						
Nur eindrahtige Leiter oder flexible Leiter mit oder ohne Aderendhülse (DIN 46228 Teil 1, Werkstoff E-CU) anschließen							


- Zulässige Länge der Aderendhülse: mindestens 8 mm
- Leitungsabsicherung am Anfang der Netzzuleitung hinter dem Sammelschienen-Abzweig installieren, siehe Kapitel "Anschluss MOVIMOT® MM../AVSK", F11 / F12 / F13. Für F11, F12, F13 nur Schmelzsicherungen mit der Charakteristika D, D0, NH oder Leitungsschutzschalter verwenden. Dimensionierung der Sicherung entsprechend dem Kabelquerschnitt.
- SEW-EURODRIVE empfiehlt, in Spannungsnetzen mit nicht geerdetem Sternpunkt (IT-Netze) Isolationswächter mit Puls-Code-Messverfahren zu verwenden. Dadurch werden Fehlauslösungen des Isolationswächters durch die Erdkapazitäten des Umrichters vermieden.





5.1.2 Betätigen der Steuerklemmen X6:1 – X6:8






Vor dem Lösen des Leiters müssen Sie den Betätigungsknopf oben drücken.

Elektrische Installation Installationsvorschriften

5.1.3 Betätigen der 24-V-AUX-PWR-Klemmen X5:1 – X5:2



Vor dem Einstecken oder Lösen des Leiters müssen Sie zum Öffnen der Klemmfeder einen Schraubendreher (Klingenbreite max.: 3,5 mm) in die zentrale Öffnung stecken.





5.1.4 Fehlerstrom-Schutzschalter

- Ein konventioneller Fehlerstrom-Schutzschalter ist als Schutzeinrichtung nicht zulässig. Allstromsensitive Fehlerstrom-Schutzschalter (Auslösestrom 300 mA) sind als Schutzeinrichtung zulässig. Im normalen Betrieb des MOVIMOT[®]-Umrichters können Ableitströme > 3,5 mA auftreten.
- SEW-EURODRIVE empfiehlt, auf den Einsatz von Fehlerstrom-Schutzschaltern zu verzichten. Wenn die Verwendung eines Fehlerstrom-Schutzschalters (FI) für den direkten oder indirekten Berührungsschutz dennoch vorgeschrieben ist, müssen Sie folgenden Hinweis gemäß EN 61800-5-1 beachten:



▲ WARNUNG!

Fehlerstrom-Schutzschalter des falschen Typs eingesetzt.

Tod oder schwere Verletzungen.

MOVIMOT[®] kann einen Gleichstrom im Schutzleiter verursachen. Wenn für den Schutz im Falle einer direkten oder indirekten Berührung ein Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) verwendet wird, ist auf der Stromversorgungsseite des MOVIMOT[®]-Umrichters nur ein Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) vom Typ B zulässig.

5.1.5 Netzschütz

 Verwenden Sie als Netzschütz nur einen Schütz der Gebrauchskategorie AC-3 (EN 60947-4-1).





- Verwenden Sie das Netzschütz K11 (siehe Schaltbild (Seite 37)) nicht zum Tippbetrieb, sondern nur zum Ein- / Ausschalten des Umrichters. Benutzen Sie zum Tippbetrieb die Befehle "Rechts / Halt" oder "Links / Halt".
- Halten Sie für das Netzschütz K11 eine Mindestausschaltzeit von 2 s ein.



5.1.6 Hinweise zum PE-Anschluss




▲ GEFAHR!

Fehlerhafter Anschluss von PE.

Tod, schwere Verletzungen oder Sachschaden durch Stromschlag.

- Das zulässige Anzugsdrehmoment für die Verschraubung beträgt 2,0 2,4 Nm (18 – 21 lb.in).
- Beachten Sie beim PE-Anschluss folgende Hinweise.



[1] Gabelkabelschuh passend für M5-PE-Schrauben

Im normalen Betrieb können Ableitströme ≥ 3,5 mA auftreten. Zur Erfüllung der EN 61800-5-1 müssen Sie folgenden Hinweis beachten:

 Verlegen Sie einen zweiten PE-Leiter mit dem Querschnitt der Netzzuleitung parallel zum Schutzleiter über getrennte Klemmen oder verwenden Sie einen Kupferschutzleiter mit einem Querschnitt von 10 mm².



Elektrische Installation Installationsvorschriften



5.1.7 EMV-gerechte Installation



▲ WARNUNG!



Dieses Antriebssystem ist nicht für den Einsatz in einem öffentlichen Niederspannungsnetz vorgesehen, das Wohngebiete speist.

Frequenzumrichter sind im Sinne des EMV-Gesetzes nicht selbstständig betreibbar. Erst nach Einbindung in ein Antriebssystem werden diese bezüglich der EMV bewertbar. Die Konformität wird erklärt für ein beschriebenes CE-typisches Antriebssystem. Nähere Informationen entnehmen Sie dieser Betriebsanleitung.

HINWEISE



- Dies ist ein Produkt mit eingeschränkter Erhältlichkeit nach IEC 61800-3. Dieses Produkt kann EMV-Störungen verursachen. In diesem Fall kann es für den Betreiber erforderlich sein, entsprechende Maßnahmen durchzuführen.
- Ausführliche Hinweise zur EMV-gerechten Installation finden Sie in der Druckschrift "EMV in der Antriebstechnik" von SEW-EURODRIVE.

5.1.8 Aufstellungshöhen über 1000 m NN

 ${\sf MOVIMOT}^{\$}$ -Antriebe mit Netzspannungen von $200-240~{\sf V}$ oder $380-500~{\sf V}$ können unter folgenden Randbedingungen in Höhen ab 1000 m über NN bis maximal 4000 m über NN¹⁾ eingesetzt werden.

- Die Dauernennleistung reduziert sich aufgrund der verminderten Kühlung über 1000 m (siehe Kapitel "Technische Daten").
- Die Luft- und Kriechstrecken sind ab 2000 m über NN nur für Überspannungsklasse 2 ausreichend. Wenn für die Installation die Überspannungsklasse 3 gefordert wird, muss durch einen zusätzlichen externen Überspannungsschutz gewährleistet werden, dass Überspannungsspitzen auf 2,5 kV Phase-Phase und Phase-Erde begrenzt werden.
- Falls Sichere Elektrische Trennung gefordert wird, muss diese in Höhen ab 2000 m über NN außerhalb des Geräts realisiert werden (Sichere Elektrische Trennung nach EN 61800-5-1).
- In Aufstellungshöhen zwischen 2000 m bis 4000 m über NN reduzieren sich die zulässigen Netznennspannungen wie folgt:
 - um 6 V je 100 m bei MM..D-503-00
 - um 3 V je 100 m bei MM..D-233-00

5.1.9 Schutzeinrichtungen

- MOVIMOT[®]-Antriebe besitzen integrierte Schutzeinrichtungen gegen Überlastung. Externe Überlast-Einrichtungen sind nicht erforderlich.
- Die maximale H\u00f6he ist durch die Kriechstrecken sowie gekapselte Bauteile wie z. B. Kondensatoren begrenzt.





5.1.10 UL-gerechte Installation (in Vorbereitung)

- Als Anschlusskabel nur Kupferleitungen mit Temperaturbereich 60 / 75 °C verwenden.
- Die zulässigen Anzugsdrehmomente der MOVIMOT[®]-Leistungsklemmen betragen: 1,5 Nm (13 lb.in).
- MOVIMOT[®] ist geeignet für den Betrieb an Spannungsnetzen mit geerdetem Sternpunkt (TN- und TT-Netze), die einen max. Netzstrom von AC 5000 A liefern können und eine max. Nennspannung von AC 500 V. Ein UL-konformer Einsatz von MOVIMOT[®] setzt die Verwendung von Schmelzsicherungen voraus, deren Leistungsdaten 35 A / 600 V nicht überschreiten.

HINWEISE



- Verwenden Sie als externe DC-24-V-Spannungsquelle nur geprüfte Geräte mit begrenzter Ausgangsspannung (U_{max} = DC 30 V) und begrenztem Ausgangsstrom (I ≤ 8 A).
- Die UL-Zertifizierung gilt nur für den Betrieb an Spannungsnetzen mit Spannungen gegen Erde bis max. 300 V. Die UL-Zulassung gilt nicht für Betrieb an Spannungsnetzen mit nicht geerdetem Sternpunkt (IT-Netze).






5.2 Anschlussmöglichkeiten MOVIMOT® mit integriertem AS-Interface


5.2.1 Anschluss Netz und Ansteuerung

A Ausführung mit Steckverbinder AVSK

1 x M12-Stecker

Ausführung	A1	A2
Typenbezeichnung	MM/AVSK	MM/AVSK
Schalter S5	0	1
24-V-Versorgung	gelbes AS-Interface-Kabel	schwarzes AUX-PWR-Kabel (Doppelabgriff)
AS-Interface-Anschluss	gelbes AS-Interface-Kabel	gelbes AS-Interface-Kabel (Doppelabgriff)
Netzanschluss	Klemmen	Klemmen
Sensoranschluss	Klemmen	Klemmen





1143829899

[1] Netz



HINWEIS

1


Elektrische Installation


Anschlussmöglichkeiten $\mathsf{MOVIMOT}^{\texttt{®}}$ mit integriertem AS-Interface


B Ausführung mit Steckverbinder AZSK

3 x M12-Stecker

Ausführung	B1	B2	В3
Typenbezeichnung	MM/AZSK	MM/AZSK	MM/AZSK
Schalter S5	1	1	0
24-V-Versorgung	schwarzes AUX-PWR- Kabel	schwarzes AUX-PWR- Kabel (Doppelabgriff)	gelbes AS-Interface- Kabel
AS-Interface- Anschluss	gelbes AS-Interface- Kabel	gelbes AS-Interface- Kabel (Doppelabgriff)	gelbes AS-Interface- Kabel
Netzanschluss	Klemmen	Klemmen	Klemmen
Sensoranschluss	1 x M12-Steckverbinder (DI2 + DI3)	1 x M12-Steckverbinder (DI2 + DI3)	1 x M12-Steckverbinder (DI2 + DI3)







9007200398602507

[1] Netz



HINWEIS



Elektrische Installation


Anschlussmöglichkeiten MOVIMOT® mit integriertem AS-Interface





C Ausführung mit Steckverbinder AND / AZSK

3 x M12-Stecker, 1 x Han® Q8/0

Ausführung	C1	C2	C3
Typenbezeichnung	MM/AND3/AZSK	MM/AND3/AZSK	MM/AND3/AZSK
Schalter S5	1	1	0
24-V-Versorgung	schwarzes AUX-PWR- Kabel	schwarzes AUX-PWR- Kabel (Doppelabgriff)	gelbes AS-Interface- Kabel
AS-Interface- Anschluss	gelbes AS-Interface- Kabel	gelbes AS-Interface- Kabel (Doppelabgriff)	gelbes AS-Interface- Kabel
Netzanschluss	Steckverbinder AND3	Steckverbinder AND3	Steckverbinder AND3
Sensoranschluss	1 x M12-Steckverbinder (DI2 + DI3)	1 x M12-Steckverbinder (DI2 + DI3)	1 x M12-Steckverbinder (DI2 + DI3)







9007200398636427

[1] Netz



HINWEIS



1


Elektrische Installation


Anschlussmöglichkeiten MOVIMOT® mit integriertem AS-Interface


D Ausführung mit Steckverbinder AZZK


3 x M12-Stecker, (1 x Han® Q8/0)

Ausführung	D1	D2	D3	D4
Typenbezeichnung	MM/AZZK	MM/AZZK	MM/AND3/AZZK	MM/AND3/AZZK
Schalter S5	0	1	0	1
24-V-Versorgung	gelbes AS-Interface- Kabel	schwarzes AUX-PWR- Kabel (Doppelabgriff)	gelbes AS-Interface- Kabel	schwarzes AUX-PWR- Kabel (Doppelabgriff)
AS-Interface- Anschluss	gelbes AS-Interface- Kabel	gelbes AS-Interface- Kabel (Doppelabgriff)	gelbes AS-Interface- Kabel	gelbes AS-Interface- Kabel (Doppelabgriff)
Netzanschluss	Klemmen	Klemmen	Steckverbinder AND3	Steckverbinder AND3
Sensoranschluss	2 x M12-Steckverbinder (1 x DI2 + 1 x DI3)	2 x M12-Steckverbinder (1 x DI2 + 1 x DI3)	2 x M12-Steckverbinder (1 x DI2 + 1 x DI3)	2 x M12-Steckverbinder (1 x DI2 + 1 x DI3)









9007200443586315

[1] Netz




HINWEIS






5.3 Anschluss MOVIMOT® MM../AVSK (Anschlussmöglichkeit A)

Das folgende Bild zeigt den Anschluss in der Ausführung MM../AVSK:





Steckverbinder AVSK						
[1] X02 :	1 AS-Interface +	AS-Interface-Datenleitung +				
Steckverbinder M12 (Stecker, gelb)	20 V	Bezugspotenzial AUX-PWR				
	3 AS-Interface -	AS-Interface-Datenleitung -				
	4 24 V	24-V-Einspeisung (AUX-PWR)				


- [2] Bremswiderstand BW.. (nur bei MOVIMOT® ohne mechanische Bremse)
- [3] Steckverbinder zum Anschluss der Option BEM



Elektrische Installation Anschluss MOVIMOT® MM../AZSK (Anschlussmöglichkeit B)

5.4 Anschluss MOVIMOT® MM../AZSK (Anschlussmöglichkeit B)

Das folgende Bild zeigt den Anschluss in der Ausführung MM../AZSK:



Steckverbinder AZSK		
[1] X01 :	1 24 V	24-V-Einspeisung (AUX-PWR)
Steckverbinder M12	2 N. C.	nicht belegt
(Stecker, Schwarz)	3 0 V	Bezugspotenzial AUX-PWR
	4 N.C.	nicht belegt
[2] X02 :	1 AS-Interface +	AS-Interface-Datenleitung +
Steckverbinder M12	20 V	Bezugspotenzial AUX-PWR
(Stecker, gelb)	3 AS-Interface -	AS-Interface-Datenleitung -
	4 24 V	24-V-Einspeisung (AUX-PWR)
[3] X03 :	1 VO24	24-V-Spannungsversorgung für Sensoren
Steckverbinder M12	2 DI3	Sensoreingang DI3
(Buchse, schwarz)	3 VO⊥	0 V-Bezugspotenzial für Sensoren
	4 DI2	Sensoreingang DI2
	5 PE	PE


- [4] Bremswiderstand BW.. (nur bei MOVIMOT® ohne mechanische Bremse)
- [5] Steckverbinder zum Anschluss der Option BEM





5.5 Anschluss MOVIMOT® MM../AND3/AZSK (Anschlussmöglichkeit C)

Das folgende Bild zeigt den Anschluss in der Ausführung MM../AND3/AZSK:



Steckverbinder AZSK		
[1] X01 :	1 24 V	24-V-Einspeisung (AUX-PWR)
Steckverbinder M12	2 N. C.	nicht belegt
(Stecker, Schwarz)	3 0V	Bezugspotenzial AUX-PWR
	4 N.C.	nicht belegt
[2] X03: Steckverbinder M12	1 VO24	24-V-Spannungsversorgung für Sensoren
	2 DI3	Sensoreingang DI3
(Buchse, schwarz)	3 VO⊥	0 V-Bezugspotenzial für Sensoren
	4 DI2	Sensoreingang DI2
	5 PE	PE
[3] X02 :	1 AS-Interface +	AS-Interface-Datenleitung +
Steckverbinder M12	2 0 V	Bezugspotenzial AUX-PWR
(Stecker, gelb)	3 AS-Interface -	AS-Interface-Datenleitung -
	4 24 V	24-V-Einspeisung (AUX-PWR)


Steckverbinder AND3		
[4] Steckverbinder AND3	1 N.C.	nicht belegt (reserviert für N)
(Stecker)	2 L2	Netzanschluss L2
	3 N.C.	nicht belegt
	4 N.C.	nicht belegt
	5 N.C.	nicht belegt
	6 L3	Netzanschluss L3
	7 N.C.	nicht belegt
	8 L1	Netzanschluss L1
	⊕ PE	PE

Elektrische Installation

Anschluss MOVIMOT® MM../AZZK (Anschlussmöglichkeit D1 / D2)

5.6 Anschluss MOVIMOT® MM../AZZK (Anschlussmöglichkeit D1 / D2)

Das folgende Bild zeigt den Anschluss in der Ausführung MM../AZZK:



Steckverbinder AZZK		
[1] X03 :	1 VO24	24-V-Spannungsversorgung für Sensoren
Steckverbinder M12	2 N.C.	nicht belegt
(Buchse, schwarz)	3 VO⊥	0 V-Bezugspotenzial für Sensoren
	4 DI3	Sensoreingang DI3
	5 PE	PE
[2] X01 :	1 VO24	24-V-Spannungsversorgung für Sensoren
Steckverbinder M12	2 N.C.	nicht belegt
(Buchse, schwarz)	3 VO⊥	0 V-Bezugspotenzial für Sensoren
	4 DI2	Sensoreingang DI2
X01	5 PE	PE
[3] X02 :	1 AS-Interface +	AS-Interface-Datenleitung +
Steckverbinder M12	2 0 V	Bezugspotenzial AUX-PWR
(Stecker, gelb)	3 AS-Interface -	AS-Interface-Datenleitung -
	4 24 V	24-V-Einspeisung (AUX-PWR)


- [4] Bremswiderstand BW.. (nur bei MOVIMOT® ohne mechanische Bremse)
- [5] Steckverbinder zum Anschluss der Option BEM





5.7 Anschluss MOVIMOT® MM../AND3/AZZK (Anschlussmöglichkeit D3 / D4)

Das folgende Bild zeigt den Anschluss in der Ausführung MM../AND3/AZZK:



Steckverbinder AZZK	Steckverbinder AZZK						
[1] X01 :	1 VO24	24-V-Spannungsversorgung für Sensoren					
Steckverbinder M12	2 N.C.	nicht belegt					
(Buchse, schwarz)	3 VO⊥	0 V-Bezugspotenzial für Sensoren					
	4 DI2	Sensoreingang DI2					
	5 PE	PE					
[2] X03 :	1 VO24	24-V-Spannungsversorgung für Sensoren					
Steckverbinder M12	2 N.C.	nicht belegt					
(Buchse, schwarz)	3 VO⊥	0 V-Bezugspotenzial für Sensoren					
	4 DI3	Sensoreingang DI3					
	5 PE	PE					
[3] X02 :	1 AS-Interface +	AS-Interface-Datenleitung +					
Steckverbinder M12	2 0 V	Bezugspotenzial AUX-PWR					
(Stecker, gelb)	3 AS-Interface -	AS-Interface-Datenleitung -					
	4 24 V	24-V-Einspeisung (AUX-PWR)					

Steckverbinder AND3	Steckverbinder AND3						
[4] Steckverbinder AND3 (Stecker)	1 N.C.	nicht belegt (reserviert für N)					
	2 L2	Netzanschluss L2					
	3 N.C.	nicht belegt					
	4 N.C.	nicht belegt					
	5 N.C.	nicht belegt					
	6 L3	Netzanschluss L3					
	7 N.C.	nicht belegt					
	8 L1	Netzanschluss L1					
	⊕ PE	PE					

Elektrische Installation



Verbindung zwischen MOVIMOT® und Motor bei motornaher Montage


5.8 Verbindung zwischen MOVIMOT® und Motor bei motornaher Montage


Bei motornaher (abgesetzter) Montage des MOVIMOT®-Umrichters erfolgt die Verbindung zum Motor über ein konfektioniertes Kabel (Hybridkabel).

Zur Verbindung zwischen dem MOVIMOT®-Umrichter und dem Motor dürfen Sie nur Hybridkabel von SEW-EURODRIVE verwenden.

Es ergeben sich je nach verwendetem Hybridkabel folgende Verbindungsmöglichkeiten zum Motor:

Ausführung	A1	A2	A3	A4
MOVIMOT [®]	APG4	APG4	APG4	APG4
Motor	Kabelverschrau- bung / Klemmen	ASB4	APG4	ISU4
Hybridkabel	0 186 742 3	0 593 076 6	0 186 741 5	0 816 325 1 △ für DR.63 0 816 326 X △ für DR.71-DR.132 0 593 278 5 人 für DR.63 0 593 755 8 人 für DR.71-DR.132









5.8.1 Übersicht Verbindung zwischen MOVIMOT® und Motor bei motornaher Montage

MOVIMOT®-Umrichter	Aus- führung	Hybridkabel	Antrieb
MM/P2.A/RR.A/APG4	A1	Sachnummer DR71 – DR100: 0 186 742 3 Sachnummer DR112 – DR132: 1 811 662 0	Drehstrommotoren mit Kabelverschraubung
APG4	A2	Sachnummer: 0 593 076 6	Drehstrommotoren mit Steckverbinder ASB4
	A3	Sachnummer: 0 186 741 5	Drehstrommotoren mit Steckverbinder APG4
	A4	Sachnummer: 0 593 278 5 (人) Sachnummer: 0 816 325 1 (△)	Drehstrommotoren mit Steckverbinder ISU4 Baugröße DR.63
	A4	Sachnummer: 0 593 755 8 (△) Sachnummer: 0 816 326 X (△)	Drehstrommotoren mit Steckverbinder ISU4 Baugröße DR.71 – DR.132

Elektrische Installation Verbindung zwischen MC


Verbindung zwischen MOVIMOT® und Motor bei motornaher Montage


5.8.2 Anschluss Hybridkabel


Die folgende Tabelle zeigt die Aderbelegung des Hybridkabels mit der Sachnummer 0 186 742 3 und die zugehörigen Motorklemmen des DR-Motors:

Motorklemme DR-Motor	Aderfarbe / Bezeichnung Hybridkabel
U1	schwarz / U1
V1	schwarz / V1
W1	schwarz / W1
4 a	rot / 13
3a	weiß / 14
5a	blau / 15
1b	schwarz / 1
2b	schwarz / 2
PE-Anschluss	grün / gelb + Schirmende (Innenschirm)

Das folgende Bild zeigt den Anschluss des Hybridkabels an den Klemmenkasten des DR-Motors.












5.9 Anschluss MOVIMOT®-Optionen

5.9.1 Anschluss Option MLU13A

Informationen zur Montage der Option MLU13A finden Sie im Kapitel "Option MLU13A" (Seite 20).

Das folgende Bild zeigt den Anschluss der Option MLU13A:





Elektrische Installation Anschluss MOVIMOT®-Optionen

5.9.2 Anschluss Option MNF21A (in Vorbereitung)




STOPP

Die Installation ist nur in Kombination mit dem modularen Anschlusskasten von $MOVIMOT^{\circledR}$ MM03D-503-00-MM15D-503-00 zugelassen!

Informationen zur Montage der Option MNF21A finden Sie im Kapitel "Option MNF21A" (Seite 21).

Das folgende Bild zeigt den Anschluss der Option MNF21A:



- [1] Leitungslänge der Netzversorgung so kurz wie möglich auslegen!
- [2] Länge der Bremsleitungen so kurz wie möglich auslegen! Leitungen der Bremse nicht parallel, sondern möglichst weit entfernt von Leitungen der Netzversorgung verlegen!
- [3] Bremswiderstand BW (nur bei MOVIMOT® ohne mechanische Bremse)






5.9.3 Anschluss Option URM

Informationen zur Montage der Option URM finden Sie im Kapitel "Option URM / BEM" (Seite 22).

Das folgende Bild zeigt den Anschluss der Option URM:




Elektrische Installation Anschluss MOVIMOT®-Optionen

5.9.4 Anschluss Option BEM

Informationen zur Montage der Option BEM finden Sie im Kapitel "Option URM / BEM" (Seite 22).

Das folgende Bild zeigt den Anschluss der Option BEM:






Elektrische Installation



5.10 Anschluss Bediengerät DBG (nur in Verbindung mit MLK30A)

MOVIMOT®-Antriebe besitzen eine Diagnoseschnittstelle X50 (RJ10-Steckverbinder) für Inbetriebnahme, Parametrierung und Service.

Die Diagnoseschnittstelle X50 befindet sich oben auf dem MOVIMOT®-Umrichter.



1144135307



WARNUNG!



Die Oberflächen von MOVIMOT® und von externen Optionen, z. B. Bremswiderstand (insbesondere des Kühlkörpers), können während des Betriebs hohe Temperaturen erreichen.

Verbrennungsgefahr.

Berühren Sie den MOVIMOT®-Antrieb und die externen Optionen erst, wenn sie ausreichend abgekühlt sind.

Optional können Sie das Bediengerät DBG mit der Option DKG60B (5 m Verlängerungskabel) an den MOVIMOT®-Antrieb anschließen.

Verlängerungs- kabel	Beschreibung (= Lieferumfang)	Sach- nummer
DKG60B	Länge 5 m4-adrige, geschirmte Leitung (AWG26)	0 817 583 7



Elektrische Installation Anschluss PC

5.11 Anschluss PC

MOVIMOT[®]-Antriebe besitzen eine Diagnoseschnittstelle X50 (RJ10-Steckverbinder) für Inbetriebnahme, Parametrierung und Service.


Die Diagnoseschnittstelle [1] befindet sich oben auf dem MOVIMOT®-Umrichter.

Die Verbindung der Diagnoseschnittstelle mit einem handelsüblichen PC kann mit folgenden Optionen erfolgen:

- USB11A mit USB-Schnittstelle, Sachnummer 0 824 831 1
- UWS21B mit serieller Schnittstelle RS-232, Sachnummer 1 820 456 2

Lieferumfang:

- · Schnittstellenumsetzer
- Kabel mit Steckverbinder RJ10
- Schnittstellenkabel USB (USB11A) oder RS-232 (UWS21B)



458786059



▲ WARNUNG!

Die Oberflächen von MOVIMOT[®] und von externen Optionen, z. B. Bremswiderstand (insbesondere des Kühlkörpers), können während des Betriebs hohe Temperaturen erreichen.

Verbrennungsgefahr.

• Berühren Sie den MOVIMOT®-Antrieb und die externen Optionen erst, wenn sie ausreichend abgekühlt sind.





6 Inbetriebnahme Hinweise

6.1 Übersicht

Bei der Inbetriebnahme von MOVIMOT® mit AS-Interface können Sie grundsätzlich zwischen folgenden Inbetriebnahme-Modes wählen:

MOVIMOT® mit Binär-Slave MLK30A

- Bei der Inbetriebnahme "Easy" nehmen Sie MOVIMOT[®] mit Hilfe der DIP-Schalter S1, S2 und der Schalter f2, t1 schnell und einfach in Betrieb.
 - Informationen zur Inbetriebnahme "Easy" finden Sie im Kapitel "Inbetriebnahme MOVIMOT® mit Binär-Slave im "Easy"-Mode" (Seite 52).
- Bei der Inbetriebnahme "Expert" steht ein erweiterter Parameterumfang zur Verfügung. Mit Hilfe der Software MOVITOOLS[®] MotionStudio oder des Handbediengeräts DGB können Sie Parameter an die Anwendung anpassen.
 - Informationen zur Inbetriebnahme "Expert" finden Sie im Kapitel "Inbetriebnahme MOVIMOT® mit Binär-Slave im "Expert"-Mode" (Seite 83).

MOVIMOT[®] mit Doppel-Slave MLK31A

 Informationen zur Inbetriebnahme mit dem Doppel-Slave finden Sie im Kapitel "Inbetriebnahme MOVIMOT[®] mit Doppel-Slave" (Seite 113).

6.2 Wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme



GEFAHR!

Vor Abnahme / Aufsetzen des MOVIMOT[®]-Umrichters müssen Sie ihn vom Netz trennen. Gefährliche Spannungen können noch bis zu einer Minute nach Netzabschaltung vorhanden sein.

Tod oder schwere Verletzungen durch Stromschlag.

- Schalten Sie den MOVIMOT®-Antrieb über eine geeignete externe Abschalteinrichtung spannungslos und sichern Sie ihn gegen unbeabsichtigte Herstellung der Spannungsversorgung.
- Warten Sie anschließend mindestens 1 Minute lang.



▲ WARNUNG!

Die Oberflächen von MOVIMOT[®] und von externen Optionen, z. B. Bremswiderstand (insbesondere des Kühlkörpers), können während des Betriebs hohe Temperaturen erreichen.

Verbrennungsgefahr.

 Berühren Sie den MOVIMOT®-Antrieb und die externen Optionen erst, wenn sie ausreichend abgekühlt sind.



HINWEISE

- Ziehen Sie vor der Inbetriebnahme die Lackierschutzkappen von der Status-LED und den beiden AS-Interface-LEDs ab.
- Ziehen Sie vor der Inbetriebnahme die Lackierschutzfolien von den Typenschildern ab
- Überprüfen, ob alle Schutzabdeckungen ordnungsgemäß installiert sind.
- Für das Netzschütz K11 müssen Sie eine Mindestausschaltzeit von 2 Sekunden einhalten.





Inbetriebnahme MOVIMOT® mit Binär-Slave im "Easy"-Mode Wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme

7 Inbetriebnahme MOVIMOT® mit Binär-Slave im "Easy"-Mode

HINWEIS



Bei der Inbetriebnahme **"Easy"** nehmen Sie MOVIMOT[®] mit Hilfe der DIP-Schalter S1, S2 und der Schalter f2, t1 schnell und einfach in Betrieb.

7.1 Wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme



GEFAHR!



Vor Abnahme / Aufsetzen des MOVIMOT[®]-Umrichters müssen Sie ihn vom Netz trennen. Gefährliche Spannungen können noch bis zu einer Minute nach Netzabschaltung vorhanden sein.

Tod oder schwere Verletzungen durch Stromschlag.

- Schalten Sie den MOVIMOT®-Antrieb über eine geeignete externe Abschalteinrichtung spannungslos und sichern Sie ihn gegen unbeabsichtigte Herstellung der Spannungsversorgung.
- Warten Sie anschließend mindestens 1 Minute lang.



▲ WARNUNG!



Die Oberflächen von MOVIMOT[®] und von externen Optionen, z. B. Bremswiderstand (insbesondere des Kühlkörpers), können während des Betriebs hohe Temperaturen erreichen.

Verbrennungsgefahr.

 Berühren Sie den MOVIMOT[®]-Antrieb und die externen Optionen erst, wenn sie ausreichend abgekühlt sind.

HINWEISE



- Ziehen Sie vor der Inbetriebnahme die Lackierschutzkappen von der Status-LED und den beiden AS-Interface-LEDs ab.
- Ziehen Sie vor der Inbetriebnahme die Lackierschutzfolien von den Typenschildern ab
- Überprüfen Sie, ob alle Schutzabdeckungen ordnungsgemäß installiert sind.
- Für das Netzschütz K11 müssen Sie eine Mindestausschaltzeit von 2 Sekunden einhalten.






7.2 Beschreibung der Bedienelemente

7.2.1 Sollwert-Potenziometer f1

Am Potenziometer f1 stellen Sie den Sollwert f1 ein.



[1] Potenziometer-Stellung

329413003



STOPP!

Die in den technischen Daten angegebene Schutzart gilt nur, wenn die Verschluss-Schrauben des Sollwert-Potenziometers und der Diagnoseschnittstelle X50 korrekt montiert sind.

Bei nicht oder fehlerhaft montierten Verschluss-Schrauben können Schäden am MOVIMOT®-Umrichter entstehen.

• Schrauben Sie die Verschluss-Schraube des Sollwert-Potenziometers f1 mit Dichtung wieder ein.

Der Sollwert f1 ist aktiv, wenn das AS-Interface-Bit DO2 "Drehzahl f2 / Drehzahl f1" = "0" ist.

7.2.2 Schalter f2

Am Schalter f2 stellen Sie den Sollwert f2 ein.



Schalter f2											
Raststellung	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sollwert f2 [Hz]	5	7	10	15	20	25	35	50	60	70	100
Minimalfrequenz [Hz]	2	5	7	10	12	15	20	25	30	35	40

Der Sollwert f2 ist aktiv, wenn das AS-Interface-Bit DO2 "Drehzahl f2 / Drehzahl f1" = "1" ist.

7.2.3 Schalter t1

Am Schalter t1 stellen Sie die Beschleunigung des MOVIMOT®-Antriebs ein.




Die Rampenzeit bezieht sich auf einen Sollwertsprung von 1500 min⁻¹ (50 Hz).

Schalter t1											
Scriatter Li											
Raststellung	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rampenzeit t1 [s]	0,1	0,2	0,3	0,5	0,7	1	2	3	5	7	10



Inbetriebnahme MOVIMOT® mit Binär-Slave im "Easy"-Mode Beschreibung der Bedienelemente

7.2.4 DIP-Schalter S1 und S2



626648587

DIP-Schalter S1:

S1	1	2	3	4	5	6	7	8
Bedeutung	Binär-Codierung RS-485-Geräte- Adresse			_	Motor- schutz	Motor- Leistungs- stufe	PWM- Frequenz	Leerlauf- dämpfung
	2 ⁰	2 ¹	2 ²	2 ³				
ON	1	1	1	1	Aus	Motor eine Stufe kleiner	Variabel (16,8,4 kHz)	Ein
OFF	0	0	0	0	Ein	Motor angepasst	4 kHz	Aus

DIP-Schalter S2:

S2	1	2	3	4
Bedeutung	Bremsentyp	Bremsen- lüften ohne Freigabe	Betriebsart	Drehzahl- über- wachung
ON	Options- bremse	Ein	U/f	Ein
OFF	Standard- bremse	Aus	VFC	Aus

5	6	7	8							
Binär-Codierung Zusatzfunktionen										
2 ⁰	2 ¹	2 ²	2 ³							
1	1	1	1							
0	0	0	0							

STOPP!



DIP-Schalter nur mit geeignetem Werkzeug umschalten, z. B. Schlitzschraubendreher mit einer Klingenbreite ≤ 3 mm.

Die Kraft, mit der Sie den DIP-Schalter umschalten, darf maximal 5 N betragen.



Beschreibung der DIP-Schalter S1




7.3 Beschreibung der DIP-Schalter S1

7.3.1 DIP-Schalter S1/1 - S1/4

RS-485-Adresse des MOVIMOT®-Umrichters

Bei MOVIMOT® mit AS-Interface MLK3.A müssen Sie die DIP-Schalter S1/1 – S1/4 wie folgt einstellen:



337783947


7.3.2 DIP-Schalter S1/5

Motorschutz eingeschaltet / ausgeschaltet

Bei motornaher (abgesetzter) Montage des MOVIMOT®-Umrichters müssen Sie den Motorschutz deaktivieren.

Um den Motorschutz dennoch zu gewährleisten, muss ein TH (Bimetall-Temperaturwächter) eingesetzt werden. Dabei öffnet der TH beim Erreichen der Nennansprechtemperatur den Fühlerstromkreis. SEW-EURODRIVE empfehlt den TH über den Eingang DI2 zu verdrahten, siehe folgendes Bild.

- Der Eingang DI2 muss von einer externen Steuerung überwacht werden.
- Sobald der Eingang DI2 = "0" ist, muss die externe Steuerung den Antrieb abschalten (Bit DO0 und DO1 = "0").



1130528523



HINWEIS

Bei motornaher Montage steht der Eingang DI2 nicht mehr zum Anschluss von externen Sensoren zur Verfügung.



Inbetriebnahme MOVIMOT® mit Binär-Slave im "Easy"-Mode Beschreibung der DIP-Schalter S1

7.3.3 DIP-Schalter S1/6

Motorleistungsstufe kleiner

- Der DIP-Schalter ermöglicht bei Aktivierung die Zuordnung des MOVIMOT[®] zu einem Motor mit einer Motorleistungsstufe kleiner. Die Gerätenennleistung bleibt dadurch unverändert.
- Bei Einsatz eines Motors mit kleinerer Leistung kann die Überlastfähigkeit des Antriebs erhöht werden, da das MOVIMOT[®] aus Sicht des Motors eine Leistungsstufe zu groß ist. Kurzzeitig kann ein größerer Strom eingeprägt werden, der höhere Drehmomente zur Folge hat.
- Ziel des Schalters S1/6 ist die kurzzeitige Ausnutzung des Motorspitzenmoments.
 Die Motorschutzfunktion wird in Abhängigkeit von der Motorleistung und der Schalterstellung angepasst.
- In dieser Betriebsart bei S1/6 = "ON" ist kein Kippschutz des Motors möglich.

Leis-	Motortyp		MOVIM	ОТ [®] -Тур	
tung	230 / 400 V	Motor in ↓	-Schaltung	Motor in △	-Schaltung
[kW]	50 Hz ¹⁾	S1/6 = OFF	S1/6 = ON	S1/6 = OFF	S1/6 = ON
0.25	DFR63L4/	-	MM 03 D-503-00	MM 03 D-503-00	MM 05 D-503-00
0.37	DR S 71S4/	MM 03 D-503-00	MM 05 D-503-00	MM 05 D-503-00	MM 07 D-503-00
0.55	DR S 71M4/	MM 05 D-503-00	MM 07 D-503-00	MM 07 D-503-00	MM 11 D-503-00
0.75	DR \$ 80S4/ DR £ 80M4/ DR P 90M4/	MM 07 D-503-00	MM 11 D-503-00	MM 11 D-503-00	MM 15 D-503-00
1.1	DR \$ 80M4/ DR E 90M4/ DR P 90L4/	MM 11 D-503-00	MM 15 D-503-00	MM 15 D-503-00	MM 22 D-503-00
1.5	DR \$ 90M4/ DR E 90L4/ DR P 100M4/	MM 15 D-503-00	MM 22 D-503-00	MM 22 D-503-00	MM 30 D-503-00
2.2	DR \$ 90L4/ DR E 100M4/ DR P 100L4/	MM 22 D-503-00	MM 30 D-503-00	MM 30 D-503-00	MM 40 D-503-00
3	DR \$ 100M4/ DR £ 100LC4/ DR P 112M4/TH	MM 30 D-503-00	MM 40 D-503-00	MM 40 D-503-00	-
4	DR \$ 100LC4/ DR E 132S4/ DR P 132M4/	MM 40 D-503-00	-	-	-

¹⁾ Die Motorenzuordnung von Motoren mit der Versorgung von 230 / 400 V, 60 Hz oder 266 / 460 V, 60 Hz erhalten Sie von SEW-EURODRIVE auf Anfrage.





7.3.4 DIP-Schalter S1/7

Einstellung der maximalen PWM-Frequenz

- Bei Einstellung des DIP-Schalters S1/7 = "OFF" arbeitet MOVIMOT[®] mit 4-kHz-PWM-Frequenz.
- Bei Einstellung des DIP-Schalters S1/7 = "ON" arbeitet MOVIMOT[®] mit 16-kHz-PWM-Frequenz (geräuscharm) und schaltet in Abhängigkeit der Kühlkörpertemperatur und der Belastung des Umrichters stufig auf kleinere Taktfrequenzen zurück.

7.3.5 DIP-Schalter S1/8

Leerlauf-Schwingungsdämpfung (S1/8 = "ON")

Bei Einstellung des DIP-Schalters S1/8 = "ON" reduziert diese Funktion Resonanzschwingungen im Leerlaufbetrieb.

7.4 Beschreibung der DIP-Schalter S2

7.4.1 DIP-Schalter S2/1

Bremsentyp

- Bei Einsatz der Standardbremse muss der DIP-Schalter S2/1 auf "OFF" stehen.
- Bei Einsatz der Optionsbremse muss der DIP-Schalter S2/1 auf "ON" stehen.

Motor	Standardbremse [Typ] S2/1 = "OFF"	Optionsbremse [Typ]
	5_1 511	S2/1 = "ON"
DR.63L4	BR03	_
DR.71S4	BE05	BE1
DR.71M4	BE1	BE05
DR.80S4	BE1	BE05
DRE80M4	BE1	BE05
DRS80M4	BE2	BE1
DRS90M4 / DRE90M4	BE2	BE1
DRP90M4	BE1	BE2
DRE90L4	BE2	BE1
DRS90L4	BE5	BE2
DRS100M4 / DRE100M4	BE5	BE2
DRP100M4	BE2	BE5
DR.100LC4	BE5	BE2
DR.100L4	BE5	BE2
DRP112M4	BE5	BE11
DR.132S4	BE5	BE11
DRP132M4	BE5	BE11

Vorzugs-Bremsenspannung

MOVIMOT®-Typ		Vorzugs- Bremsenspannung		
MOVIMOT® MMD-503, Baugröße 1	(MM03 bis MM15)	230 V		
MOVIMOT® MMD-503, Baugröße 2	(MM22 bis MM40)	120 V		
MOVIMOT [®] MMD-233, Baugröße 1 und 2	(MM03 bis MM40)	- 120 V		





Inbetriebnahme MOVIMOT® mit Binär-Slave im "Easy"-Mode Beschreibung der DIP-Schalter S2

7.4.2 DIP-Schalter S2/2

Lüften der Bremse ohne Freigabe

Bei aktiviertem Schalter S2/2 = "ON" ist das Lüften der Bremse auch dann möglich, wenn keine Antriebsfreigabe vorhanden ist.

Diese Funktion ist nur bei Bremsmotoren wirksam.

Im Hubwerksbetrieb ist diese Funktion nicht wirksam.

Funktionsbeschreibung

Die Bremse kann durch Setzen des AS-Interface-Bits DO2 "Drehzahl f2 / Drehzahl f1" unter folgenden Voraussetzungen gelüftet werden:

	nd der terface-	Bits		Freigabezustand	Fehlerzustand	Bremsenfunktion
DO0 (R)	DO1 (L)	DO2 (f2/f1)	DO3 (Reset / Freigabe			
"1" "0"	"0" "1"	"0"	"1"	Gerät freigegeben	Kein Gerätefehler	Bremse wird vom MOVIMOT® gesteuert, Sollwert f1
"1" "0"	"0" "1"	"1"	"1"	Gerät freigegeben	Kein Gerätefehler	Bremse wird vom MOVIMOT® gesteuert, Sollwert f2
"1" "0"	"1" "0"	"0"	"1"	Gerät nicht freigegeben	Kein Gerätefehler	Bremse geschlossen
"1"	"1"	"1"	"1"	Gerät nicht freigegeben	Kein Gerätefehler	Bremse geschlossen
"0"	"0"	"1"	"1"	Gerät nicht freigegeben	Kein Gerätefehler	Bremse zum manuellen Verfahren geöffnet
Alle Z	ustände	möglich		Gerät nicht freigegeben	Gerätefehler	Bremse geschlossen

.

HINWEIS

Um die Bremse ohne Freigabe des Antriebs lüften zu können, muss das AS-Interface-Bit DO3 "Reset / Reglerfreigabe" gesetzt sein!

Sollwertanwahl

Sollwertanwahl in Abhängigkeit des AS-Interface-Bits DO2 "Drehzahl f2 / Drehzahl f1":

Freigabezustand	AS-Interface-Bit	Aktiver Sollwert
Gerät freigegeben	DO2 = "0"	Sollwert-Potenziometer f1 aktiv
Gerät freigegeben	DO2 = "1"	Sollwert-Potenziometer f2 aktiv

Verhalten bei nicht betriebsbereitem Gerät Bei nicht betriebsbereitem Gerät wird die Bremse unabhängig von der Stellung des AS-Interface-Bits DO2 "Drehzahl f2 / Drehzahl f1" immer geschlossen.

LED-Anzeige

Die $MOVIMOT^{®}$ -Status-LED blinkt schnell (t_{ein} : t_{aus} = 100 ms : 300 ms) gelb, wenn die Bremse zum manuellen Verfahren geöffnet wurde.



Beschreibung der DIP-Schalter S2



7.4.3 DIP-Schalter S2/3

Betriebsart

- DIP-Schalter S2/3 = "OFF": VFC-Betrieb für 4-polige Motoren
- DIP-Schalter S2/3 = "ON": U/f-Betrieb f
 ür Sonderf
 älle reserviert

7.4.4 DIP-Schalter S2/4

Drehzahl-Überwachung

- Die Drehzahl-Überwachung (S2/4 = "ON") dient zum Schutz des Antriebs bei einer Blockade.
- Wenn der Antrieb bei aktiver Drehzahl-Überwachung (S2/4 = "ON") länger als 1 Sekunde an der Stromgrenze betrieben wird, löst der MOVIMOT®-Umrichter den Fehler Drehzahl-Überwachung aus. Die Status-LED des MOVIMOT®-Umrichters signalisiert den Fehler, indem sie langsam rot blinkt (Fehlercode 08). Dieser Fehler tritt nur auf, wenn die Stromgrenze für die Dauer der Verzögerungszeit ununterbrochen erreicht ist.

7.4.5 DIP-Schalter S2/5 - S2/8

Zusatzfunktionen

- Durch die Binär-Codierung der DIP-Schalter S2/5 S2/8 können Sie Zusatzfunktionen aktivieren.
- Die möglichen Zusatzfunktionen aktivieren Sie wie folgt:

Dezimal- Wert	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
S2/5	_	Х	_	Х	-	Х	-	Х	_	Х	-	Х	_	Х	_	Х
S2/6	_	_	Х	Х	-	_	Х	Х	_	_	Х	Х	_	_	Х	Х
S2/7	_	-	_	-	Х	Х	Х	Х	_	_	-	_	Х	Х	Х	Х
S2/8	-	-	_	-	-	-	_	-	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

· Eine Übersicht über die Zusatzfunktionen finden Sie im Kapitel "Anwählbare Zusatzfunktionen".





Inbetriebnahme MOVIMOT $^{\circledR}$ mit Binär-Slave im "Easy"-Mode Anwählbare Zusatzfunktionen MM..D-503-00

7.5 Anwählbare Zusatzfunktionen MM..D-503-00

7.5.1 Übersicht der anwählbaren Zusatzfunktionen

Dezimal- Wert	Kurzbeschreibung	Einschränkungen	siehe
0	Grundfunktionalität, keine Zusatzfunktion angewählt	_	-
1	MOVIMOT® mit verlängerten Rampenzeiten	_	(Seite 61)
2	MOVIMOT [®] mit einstellbarer Strombegrenzung (bei Überschreitung Fehler)	_	(Seite 61)
3	MOVIMOT® mit einstellbarer Strombegrenzung (umschaltbar über AS-Interface-Bit DO2)	_	(Seite 62)
4	Bei MOVIMOT® mit integriertem AS-Interface nicht	möglich	_
5	Bei MOVIMOT® mit integriertem AS-Interface nicht	möglich	_
6	MOVIMOT® mit maximaler PWM-Frequenz 8 kHz	_	(Seite 64)
7	MOVIMOT® mit Schnellstart / -stopp	_	(Seite 64)
8	MOVIMOT ® mit Minimalfrequenz 0 Hz	_	(Seite 65)
9	MOVIMOT® für Hubwerks-Anwendungen	_	(Seite 66)
10	MOVIMOT [®] mit Minimalfrequenz 0 Hz und reduziertem Drehmoment bei kleinen Frequenzen	_	(Seite 68)
11	Überwachung Netz-Phasenausfall deaktiviert	_	(Seite 69)
12	Bei MOVIMOT® mit integriertem AS-Interface nicht	möglich	_
13	MOVIMOT® mit erweiterter Drehzahl-Überwachung	_	(Seite 69)
14	MOVIMOT® mit deaktivierter Schlupfkompensation	_	(Seite 73)
15	Nicht belegt	_	-





7.5.2 Zusatzfunktion 1

MOVIMOT[®] mit verlängerten Rampenzeiten



329690891

Funktionsbeschreibung

• Es besteht die Möglichkeit, Rampenzeiten bis 40 s einzustellen.

Geänderte Rampenzeiten



Schalter t1											
Raststellung	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rampenzeit t1 [s]	0,1	0,2	0,3	0,5	0,7	1	20	25	30	35	40

= entspricht Standardeinstellung

= geänderte Rampenzeiten

7.5.3 Zusatzfunktion 2

MOVIMOT[®] mit einstellbarer Strombegrenzung (bei Überschreitung Fehler)



329877131

Funktionsbeschreibung

- Über den Schalter f2 ist die Stromgrenze einstellbar.
- Der Sollwert f2 und die Minimalfrequenz sind fest auf folgende Werte eingestellt:

Sollwert f2: 5 HzMinimalfrequenz: 2 Hz

 Die Überwachung wird oberhalb von 15 Hz wirksam. Wenn der Antrieb länger als 500 ms an der Stromgrenze arbeitet, wechselt das Gerät in den Fehlerzustand (Fehler 44). Die Status-LED zeigt den Zustand durch schnelles rotes Blinken an.

Einstellbare Stromgrenzen



Schalter f2											
Raststellung	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I _{max} [%] von I _N	90	95	100	105	110	115	120	130	140	150	160



Inbetriebnahme MOVIMOT® mit Binär-Slave im "Easy"-Mode Anwählbare Zusatzfunktionen MM..D-503-00

7.5.4 Zusatzfunktion 3

MOVIMOT® mit einstellbarer Strombegrenzung (umschaltbar über AS-Interface-Bit DO2 "Drehzahl f2 / Drehzahl f1") bei Überschreitung Reduzierung der Frequenz



329910539

Funktionsbeschreibung Am Schalter f2 ist die Strombegrenzung einstellbar. Über das AS-Interface-Bit DO2 "Drehzahl f2 / Drehzahl f1" kann zwischen der Maximalstromgrenze und der über den Schalter f2 eingestellten Strombegrenzung umgeschaltet werden.

Reaktion beim Erreichen der Strombegrenzung

- Bei Erreichen der Stromgrenze reduziert das Gerät über die Strombegrenzungsfunktion die Frequenz und hält gegebenenfalls die Rampe an, um einen Anstieg des Stroms zu verhindern.
- Wenn das Gerät an der Strombegrenzung arbeitet, zeigt die Status-LED den Zustand durch schnelles grünes Blinken an.

Systeminterne Werte für den Sollwert f2 / Minimalfrequenz

- Das Umschalten über das AS-Interface-Bit DO2 "Drehzahl f2 / Drehzahl f1" zwischen Sollwert f2 und Sollwert f1 oder die Einstellung der Minimalfrequenz ist nicht mehr möglich.
- · Die Minimalfrequenz ist fest auf 2 Hz eingestellt.

Einstellbare Stromgrenzen Die Stromgrenzen stellen Sie am Schalter f2 gemäß folgender Tabelle ein:



Schalter f2											
Raststellung	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I _{max} [%] von I _N	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160

Auswahl der Stromgrenzen über AS-Interface-Bit DO2 "Drehzahl f2 / Drehzahl f1" Die Stromgrenzen wählen Sie mit Hilfe des AS-Interface-Bits DO2:

AS-Interface-Bit	AS-Interface-Bit
DO2 "Drehzahl f2 / Drehzahl f1" = "0"	DO2 "Drehzahl f2 / Drehzahl f1" = "1"
Default-Strombegrenzung	Strombegrenzung über Schalter f2




Inbetriebnahme MOVIMOT® mit Binär-Slave im "Easy"-Mode Anwählbare Zusatzfunktionen MM..D-503-00



Beeinflussung der Stromkennlinie

Durch die Auswahl einer kleineren Stromgrenze erfolgt eine Bewertung der Stromgrenzlinie mit einem konstanten Faktor.


Motor in Sternschaltung



331979659

- [1] Stromgrenzkennlinie Standardfunktion
- [2] reduzierte Stromgrenzlinie für Zusatzfunktion 3 und AS-Interface-Bit DO2 "Drehzahl f2 / Drehzahl f1" = "1"

Motor in Dreieckschaltung




- [1] Stromgrenzkennlinie Standardfunktion
- [2] reduzierte Stromgrenzlinie für Zusatzfunktion 3 und AS-Interface-Bit DO2 "Drehzahl f2 / Drehzahl f1" = "1"



Inbetriebnahme MOVIMOT® mit Binär-Slave im "Easy"-Mode Anwählbare Zusatzfunktionen MM..D-503-00

7.5.5 Zusatzfunktion 6

MOVIMOT® mit maximaler PWM-Frequenz 8 kHz



330028171

Funktionsbeschreibung

- Diese Zusatzfunktion reduziert die maximale PWM-Frequenz von 16 kHz auf 8 kHz.
 Die maximale PWM-Frequenz stellen Sie am DIP-Schalter S1/7 ein.
- Bei Einstellung DIP-Schalter S1/7 = "ON" arbeitet das Gerät mit 8-kHz-PWM-Frequenz und schaltet in Abhängigkeit der Kühlkörpertemperatur auf 4 kHz zurück.

	S1/7 <u>ohne</u> Zusatzfunktion 6	S1/7 <u>mit</u> Zusatzfunktion 6
ON	PWM-Frequenz variabel 16, 8, 4 kHz	PWM-Frequenz variabel 8, 4 kHz
OFF	PWM-Frequenz 4 kHz	PWM-Frequenz 4 kHz

7.5.6 Zusatzfunktion 7

MOVIMOT® mit Schnellstart / -stopp



330064651

Funktionsbeschreibung

- Die Vormagnetisierungszeit ist fest auf 0 s eingestellt.
- Nach der Antriebsfreigabe wird keine Vormagnetisierung durchgeführt. Dies ist notwendig, um die Beschleunigung mit der Sollwertrampe möglichst schnell zu starten.
- Wenn an den Klemmen X1:13, X1:14, X1:15 eine Bremse angeschlossen ist, erfolgt die Ansteuerung der Bremse durch MOVIMOT[®].
- Wenn an den Klemmen X1:13, X1:15 ein Bremswiderstand angeschlossen ist, erfolgt die Ansteuerung der SEW-Bremse über den Ausgang X10 und über die Option BEM.

Das Relais ist mit der Funktion "Bremse auf" belegt.



Inbetriebnahme MOVIMOT® mit Binär-Slave im "Easy"-Mode Anwählbare Zusatzfunktionen MM..D-503-00



Steuerung über AS-Interface Die Schnellstoppfunktion (Bremse schließen und Endstufe sperren) ist bei Steuerung über AS-Interface über das AS-Interface-Bit DO3 "Reset / Reglerfreigabe" realisierbar.

- Wenn das AS-Interface-Bit DO3 "Reset / Reglerfreigabe" während der Freigabe oder einer Abwärtsrampe auf "0" zurückgesetzt wird, schließt MOVIMOT[®] die Bremse und sperrt die Endstufe.
- Wenn die Motorfrequenz kleiner als die Stoppfrequenz ist, schließt MOVIMOT[®] die Bremse unabhängig vom AS-Interface-Bit DO3 "Reset / Reglerfreigabe".
- Nach dem Aktivieren des Schnellstopps darf die Freigabe erst wieder erteilt werden, nachdem der Antrieb zum Stillstand gekommen ist.

7.5.7 Zusatzfunktion 8

MOVIMOT® mit Minimalfrequenz 0 Hz



330101899

Funktionsbeschreibung Bei Raststellung 0 des Schalters f2 beträgt der Sollwert f2 bei aktivierter Zusatzfunktion 0 Hz. Alle anderen einstellbaren Werte bleiben unverändert.

Schalter f2											
Raststellung	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Minimalfrequenz [Hz] bei aktivierter Zusatzfunktion	0	5	7	10	12	15	20	25	30	35	40
Minimalfrequenz [Hz] ohne Zusatzfunktion	2	5	7	10	12	15	20	25	30	35	40



Inbetriebnahme MOVIMOT® mit Binär-Slave im "Easy"-Mode Anwählbare Zusatzfunktionen MM..D-503-00

7.5.8 Zusatzfunktion 9

MOVIMOT® für Hubwerks-Anwendungen



330140427



▲ GEFAHR!

Lebensgefahr durch abstürzendes Hubwerk.

Sachschäden, Tod oder schwere Verletzungen.

- MOVIMOT[®] dürfen Sie nicht im Sinne einer Sicherheitsvorrichtung für Hubwerks-Anwendungen verwenden.
- Verwenden Sie als Sicherheitsvorrichtung Überwachungssysteme oder mechanische Schutzvorrichtungen.



STOPP!

Um eine Überlastung des Systems zu vermeiden, darf der MOVIMOT®-Antrieb nicht an der Stromgrenze betrieben werden.

 Aktivieren Sie die Drehzahl-Überwachung, d. h. Wenn der MOVIMOT[®]-Antrieb länger als 1 s an der Stromgrenze betrieben wird, löst er die Fehlermeldung F08 "Drehzahl-Überwachung" aus.

Voraussetzungen



STOPP!

MOVIMOT[®] darf in Hubwerks-Anwendungen nur eingesetzt werden, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- · Die Zusatzfunktion 9 ist nur in Verbindung mit Bremsmotoren möglich.
- Stellen Sie sicher, dass der DIP-Schalter S2/3 = "OFF" ist (VFC-Betrieb).
- Die Verwendung der Bremsenansteuerung BEM in Verbindung mit einem externen Bremswiderstand ist unbedingt erforderlich.
- Die Funktion "Drehzahl-Überwachung" (Seite 59) ist aktiv.






Funktionsbeschreibung

- Die Startfrequenz ist gleich 2 Hz. Wenn die Funktion nicht aktiviert ist, beträgt die Startfrequenz 0,5 Hz.
- Die Bremsenöffnungszeit ist fest auf 200 ms (Standard = 0 ms) eingestellt. Dies verhindert, dass der Motor gegen die geschlossene Bremse arbeitet.
- Die Bremseneinfallzeit (Nachmagnetisierungszeit) ist fest auf 200 ms eingestellt. Somit wird sichergestellt, dass die Bremse geschlossen ist, sobald der Motor kein Moment mehr erzeugt.
- Wenn an den Klemmen X1:13, X1:15 ein Bremswiderstand angeschlossen ist, erfolgt die Ansteuerung der SEW-Bremse über den Ausgang X10 und über die Option BEM.

Übersicht der Bremsenansteuerung bei Zusatzfunktion 9:



- [1] Freigabe
- [2] Vormagnetisierungszeit
- [3] Bremsenansteuersignal "1" = auf, "0" = zu
- [4] Bremsenöffnungszeit
- [5] Bremseneinfallzeit (Nachmagnetisierungszeit)
- [6] Frequenz
- [7] Stoppfrequenz
 - = Start- / Minimalfrequenz
- An die Klemmen X1:13 und X1:15 des MOVIMOT® ist ein Bremswiderstand (BW..) anzuschließen. Die Klemme X1:14 wird nicht belegt.

HINWEIS Im Hubwerk



Im Hubwerksbetrieb ist die Funktion "Lüften der Bremse ohne Freigabe" nicht wirksam



Inbetriebnahme MOVIMOT® mit Binär-Slave im "Easy"-Mode Anwählbare Zusatzfunktionen MM..D-503-00

Steuerung über AS-Interface Die Schnellstoppfunktion (Bremse schließen und Endstufe sperren) ist bei Steuerung über AS-Interface über das AS-Interface-Bit DO3 "Reset / Reglerfreigabe" realisierbar.

- Wenn das AS-Interface-Bit DO3 "Reset / Reglerfreigabe" während der Freigabe oder einer Abwärtsrampe auf "0" zurückgesetzt wird, schließt MOVIMOT[®] die Bremse und sperrt die Endstufe.
- Wenn die Motorfrequenz kleiner als die Stoppfrequenz ist, schließt MOVIMOT[®] die Bremse unabhängig vom AS-Interface-Bit DO3 "Reset / Reglerfreigabe".
- Nach dem Aktivieren des Schnellstopps darf die Freigabe erst wieder erteilt werden, nachdem der Antrieb zum Stillstand gekommen ist.

7.5.9 Zusatzfunktion 10


MOVIMOT® mit reduziertem Drehmoment bei kleinen Frequenzen



330179211

Funktionsbeschreibung

- Durch die Reduzierung von Schlupfkompensation und Wirkstrom bei kleinen Drehzahlen baut der Antrieb nur ein reduziertes Drehmoment auf (siehe folgendes Bild):
- Minimalfrequenz = 0 Hz, siehe Zusatzfunktion 8 (Seite 65).



- [1] maximales Drehmoment bei VFC-Betrieb
- [2] maximales Drehmoment bei aktivierter Zusatzfunktion 10





7.5.10 Zusatzfunktion 11

Deaktivierung der Netzphasenausfall-Kontrolle

STOPP!



Die Deaktivierung der Netzphasenausfall-Kontrolle kann bei ungünstigen Verhältnissen zur Beschädigung des Geräts führen.



330218763

Funktionsbeschreibung

- · Bei aktivierter Zusatzfunktion findet keine Phasenkontrolle statt.
- Sinnvoll z. B. bei Netzen mit kurzzeitiger Unsymmetrie.

7.5.11 Zusatzfunktion 13


MOVIMOT® mit erweiterter Drehzahl-Überwachung




330300683

A

GEFAHR!



Sachschäden, Tod oder schwere Verletzungen.



nische Schutzvorrichtungen.





Inbetriebnahme MOVIMOT® mit Binär-Slave im "Easy"-Mode Anwählbare Zusatzfunktionen MM..D-503-00

Voraussetzungen



STOPP!

MOVIMOT[®] darf in Hubwerks-Anwendungen nur eingesetzt werden, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Die Zusatzfunktion 13 ist nur in Verbindung mit Bremsmotoren möglich.
- Stellen Sie sicher, dass der DIP-Schalter S2/3 = "OFF" ist (VFC-Betrieb).
- Die Verwendung der Bremsenansteuerung BEM in Verbindung mit einem externen Bremswiderstand ist unbedingt erforderlich.

Funktionsbeschreibung

Die Zusatzfunktion 13 umfasst folgende Funktionalitäten:

- Zusatzfunktion 9, MOVIMOT[®] für Hubwerks-Anwendungen
- Drehzahl-Überwachung mit einstellbarer Überwachungszeit

Nach Aktivierung der Zusatzfunktion 13 ist die Drehzahl-Überwachung unabhängig von der Stellung des DIP-Schalters S2/4 immer eingeschaltet.

Nach Aktivierung der Zusatzfunktion 13 verfügt der DIP-Schalter S2/4 über folgende Funktionalität:

- S2/4 = "OFF"
 - Die Drehzahl-Überwachungszeit 2 wird am Schalter t1 eingestellt.
 - Die Drehzahl-Überwachungszeiten 1 und 3 sind fest auf 1 s eingestellt.
 - Der Sollwert f2 wird am Schalter f2 eingestellt.
 - Die Rampenzeit ist fest auf 1 s eingestellt.
 - Die Minimalfrequenz ist fest auf 2 Hz eingestellt.
- S2/4 = "ON"
 - Die Drehzahl-Überwachungszeit 2 wird am Schalter f2 eingestellt.
 - Die Drehzahl-Überwachungszeiten 1 und 3 sind fest auf 1 s eingestellt.
 - Der Sollwert f2 ist fest auf 5 Hz eingestellt.
 - Die Rampenzeit wird am Schalter t1 eingestellt.
 - Die Minimalfrequenz ist fest auf 2 Hz eingestellt.

Steuerung über AS-Interface


- Wenn das AS-Interface-Bit DO3 "Reset / Reglerfreigabe" auf "0" zurückgesetzt wird, schließt MOVIMOT[®] die Bremse und sperrt die Endstufe.
- Wenn die Motorfrequenz kleiner als die Stoppfrequenz ist, schließt MOVIMOT[®] die Bremse unabhängig vom AS-Interface-Bit DO3 "Reset / Reglerfreigabe".



Inbetriebnahme MOVIMOT® mit Binär-Slave im "Easy"-Mode Anwählbare Zusatzfunktionen MM..D-503-00



Einstellmöglichkeiten der Zusatzfunktion 13



Einstellung der Drehzahl-Überwachungszeiten


Bei aktiver Zusatzfunktion 13 können an den Schaltern t1 und f2 folgende Werte der Überwachungszeiten eingestellt werden:



Schalter t1 oder f2 (siehe oben)											
Raststellung	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Überwachungszeit 2 [s]	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,5
Überwachungszeit 1 und 3 [s]	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,5

Inbetriebnahme MOVIMOT® mit Binär-Slave im "Easy"-Mode Anwählbare Zusatzfunktionen MM..D-503-00

Gültigkeit der Drehzahl-Überwachungszeiten



337056267

- [1] Gültigkeitsbereich Überwachungszeit 1
- [2] Gültigkeitsbereich Überwachungszeit 2
- [3] Gültigkeitsbereich Überwachungszeit 3
- [4] Drehzahl-Sollwert
- [5] Drehzahlausgang (Istwert)

Die Überwachungszeit 1 ist gültig, wenn der Betrag des Drehzahl-Istwerts nach einer Sollwertänderung steigt.


Der Gültigkeitsbereich der Überwachungszeit 2 beginnt, wenn der Sollwert erreicht ist.

Der Gültigkeitsbereich der Überwachungszeit 3 ist gültig, wenn der Betrag des Drehzahl-Istwerts nach einer Sollwertänderung abnimmt.



7.5.12 Zusatzfunktion 14

MOVIMOT[®] mit deaktivierter Schlupfkompensation



330342539

Funktionsbeschreibung Die Schlupfkompensation wird deaktiviert.

Die Deaktivierung der Schlupfkompensation kann zu einer Reduzierung der Drehzahlgenauigkeit des Motors führen.





Inbetriebnahme MOVIMOT® mit Binär-Slave im "Easy"-Mode Inbetriebnahmelauf

7.6 Inbetriebnahmelauf




▲ GEFAHR!



Bei Arbeiten am Gerät können gefährliche Spannungen noch bis zu 1 Minute nach der Netzabschaltung vorhanden sein!

Tod oder schwere Verletzungen durch Stromschlag.


- Schalten Sie den MOVIMOT[®]-Antrieb über eine geeignete externe Abschalteinrichtung spannungslos und sichern Sie ihn gegen unbeabsichtigte Herstellung der Spannungsversorgung.
- Warten Sie anschließend mindestens 1 Minute lang.
- 1. Demontieren Sie den MOVIMOT®-Umrichter vom Anschlusskasten.
- 2. Stellen Sie die gewünschte AS-Interface-Adresse
 - mit einem Handprogrammiergerät (Seite 76)
 - oder mit einem Master (siehe Beschreibung des AS-Interface-Masters) ein.
- 3. Überprüfen Sie den Anschluss des MOVIMOT®-Umrichters. Siehe Kapitel "Elektrische Installation".
- 4. Stellen Sie die Art der 24-V-Versorgung am Schalter S5 ein (Seite 78).
- 5. Stellen Sie die DIP-Schalter S1/1 S1/4 wie folgt ein.



337783947

6. Stellen Sie die 1. Drehzahl am Sollwert-Potenziometer f1 (aktiv, wenn das AS-Interface-Bit DO2 = "0" ist) ein.

Werkseinstellung: ca. 50 Hz (1500 min⁻¹)



329413003

[1] Potenziometer-Stellung





7. Schrauben Sie die Verschluss-Schraube des Sollwert-Potenziometers f1 mit Dichtung wieder ein.

STOPP!



Die in den technischen Daten angegebene Schutzart gilt nur, wenn die Verschluss-Schrauben des Sollwert-Potenziometers und der Diagnoseschnittstelle X50 korrekt montiert sind.

Bei nicht oder fehlerhaft montierter Verschluss-Schraube können Schäden am MOVIMOT®-Umrichter entstehen.

8. Stellen Sie die 2. Drehzahl am Schalter f2 (aktiv, wenn das AS-Interface-Bit DO2 = "1" ist) ein.



Schalter f2											
Raststellung	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sollwert f2 [Hz]	5	7	10	15	20	25	35	50	60	70	100


HINWEIS



Während des Betriebs kann die 1. Drehzahl mit dem von außen zugänglichen Sollwert-Potenziometer f1 stufenlos verändert werden.

Die Drehzahlen f1 und f2 können unabhängig voneinander eingestellt werden.

9. Stellen Sie die Rampenzeit am Schalter t1 ein.





Schalter t1											
Raststellung	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rampenzeit t1 [s]	0,1	0,2	0,3	0,5	0,7	1	2	3	5	7	10

- 10. Setzen Sie den MOVIMOT®-Umrichter auf den Anschlusskasten und schrauben Sie ihn fest.
- 11. Schalten Sie folgende Spannungen ein:
 - AS-Interface-Spannung
 - DC-24-V-Hilfsspannung
 (nur bei 24-V-Versorgung über das schwarze AUX-PWR-Kabel)
 - Netzspannung





Inbetriebnahme MOVIMOT® mit Binär-Slave im "Easy"-Mode Inbetriebnahmelauf

7.6.1 Vergabe der Slave-Adresse

MOVIMOT®-Antriebe mit AS-Interface-Option MLK3.A werden ab Werk mit Adresse 0 ausgeliefert.

Zur Vergabe der AS-Interface-Adresse des MOVIMOT[®]-Antriebs mit AS-Interface-Option MLK3.A (Adresse 1 – 31) stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

 Automatische Adressvergabe innerhalb einer projektierten AS-Interface-Anlage bei Austausch eines MOVIMOT[®]-Antriebs mit AS-Interface-Option MLK3.A.

Dabei müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Der neue MOVIMOT[®]-Antrieb mit AS-Interface-Option MLK3.A muss die Adresse 0 haben.
- Wenn Sie mehrere MOVIMOT[®]-Antriebe mit AS-Interface-Option MLK3.A austauschen, müssen Sie diese einzeln, nacheinander austauschen.
- · Manuelle Adressvergabe über den Anlagenmaster

Die Antriebe müssen nacheinander an das AS-Interface-Kabel angeschlossen werden. Dies verhindert, dass mehrere MOVIMOT®-Antriebe mit AS-Interface-Option MLK3.A die gleiche Adresse erhalten.

Manuelle Adressvergabe mit einem AS-Interface-Handprogrammiergerät
 Beachten beim Anschluss des MOVIMOT[®]-Antriebs mit AS-Interface-Option MLK3.A an das AS-Interface-Kabel die Hinweise im folgenden Kapitel.

Vergabe der Slave-Adresse mit einem Handprogrammiergerät AS-Interface-Handprogrammiergeräte bieten folgende Funktionen:

- Auslesen und Ändern einer AS-Interface-Slave-Adresse
- Auslesen des AS-Interface-Profils
- · Auslesen und Ändern der Daten- und Parameter-Bits
- · Funktionsprüfung und Testbetrieb.

Handprogrammiergeräte liefern für den Betrieb nicht genügend Strom. Deshalb ist für die Funktionsprüfung und den Testbetrieb eine externe Spannungsversorgung (AUX-PWR) erforderlich.

Für den Einsatz eines Handprogrammiergeräts benötigen Sie ein **2-adriges** Verbindungskabel, das auf den AS-Interface-Steckverbinder am MOVIMOT[®] passt (siehe folgendes Bild).



- 1: AS-Interface +
- **2:** 0V24 [1]
- 3: AS-Interface -
- **4:** 24V [1]

1127256715

[1] Zur Adresszuweisung die Pins 2 und 4 nicht anschließen!

STOPP!



- Das Handprogrammiergerät dürfen Sie nur über die Pins 1 "AS-Interface +" und 3 "AS-Interface -" mit dem AS-Interface-Steckverbinder verbinden. Bei fehlerhaftem Anschluss kann das Handprogrammiergerät beschädigt werden.
- Vor der Adressierung über ein Handprogrammiergerät muss der Schalter S5 im MOVIMOT[®]-Anschlusskasten auf der Stellung "1" stehen!
- Nach der Adressierung müssen Sie den Schalter S5 je nach Art der 24-V-Spannungsversorgung einstellen.






Beispiel:

Trennen Sie die AS-Interface-Teilnehmer **einzeln** vom AS-Interface-Netz und adressieren Sie diese mit dem Handprogrammiergerät (A).

Danach integrieren Sie den AS-Interface-Teilnehmer wieder in das AS-Interface-Netz (B).



1127669899


[1] AS-Interface-Handprogrammiergerät



Inbetriebnahme MOVIMOT® mit Binär-Slave im "Easy"-Mode Inbetriebnahmelauf

7.6.2 24-V-Versorgung am Schalter S5 einstellen

Der Schalter S5 [1] befindet sich auf der Anschlussplatine.



[1] Schalter S5

Mit dem Schalter S5 stellen Sie die Art der 24-V-Spannungsversorgung ein.

Schalter	24-V-Spannungsversorgung
Schalter S5 = "1"	Versorgung des MOVIMOT [®] über AUX-PWR
1127982603	(z. B. schwarzes AS-Interface-Kabel) L 24V AS- AS+ PE 1128262923
Schalter S5 = "0"	Versorgung des MOVIMOT® über die AS-Interface-Datenleitung
S5 1 1 1128180235	1 24V AS - AS+
	1128359691



7.6.3 Daten AS-Interface-Master → MOVIMOT®

Die folgende Tabelle zeigt die 4 Daten-Bits, die der AS-Interface-Master über das AS-Interface an den MOVIMOT®-Umrichter überträgt:

AS-Interface-Bit	Funktion (Seite 80)
DO0	Rechtslauf / Halt
DO1	Linkslauf / Halt
DO2	Drehzahl f2 / Drehzahl f1
DO3	Reset ¹⁾ / Reglerfreigabe

¹⁾ bei einem Flankenwechsel von "0" \rightarrow "1" (nur im Fehlerfall wirksam)



HINWEIS

Um den Antrieb freizugeben, muss das AS-Interface-Bit DO3 "Reset / Reglerfreigabe" gesetzt sein!

7.6.4 Daten MOVIMOT[®] \rightarrow AS-Interface-Master

Die folgende Tabelle zeigt die 4 Daten-Bits, die der MOVIMOT®-Umrichter über das AS-Interface an den AS-Interface-Master zurücksendet:

Bit	Funktion
DIO	Bereitmeldung 0: Der MOVIMOT®-Antrieb ist nicht betriebsbereit 1: Der MOVIMOT®-Antrieb ist betriebsbereit
DI1	Handbetrieb 0: MOVIMOT®-Steuerung über AS-Interface 1: MOVIMOT®-Steuerung über Handbetrieb
DI2	Sensoreingang 1 0: Das Signal des Sensors 1 = "0" 1: Das Signal des Sensors 1 = "1"
DI3	Sensoreingang 2 0: Das Signal des Sensors 2 = "0" 1: Das Signal des Sensors 2 = "1"



Inbetriebnahme MOVIMOT® mit Binär-Slave im "Easy"-Mode Inbetriebnahmelauf

7.6.5 Sollwertskalierung über Parameter-Bits

Die folgende Tabelle zeigt die Parameter-Bits zur Sollwertskalierung.

Die Sollwertskalierung wirkt nur auf den von außen einstellbaren Sollwert f1.

Der Sollwert f2 und die Minimalfrequenz werden durch die Skalierung nicht beeinflusst.

Die folgende Tabelle zeigt die möglichen Sollfrequenzen bei den Einstellungen des Sollwert-Potenziometer f1 = 100 Hz (3000 min⁻¹) und f1 = 50 Hz (1500 min⁻¹):

P	arame	ter-Bi	ts	Teilerfaktor	Sollfrequenz [Hz]	Sollfrequenz [Hz]
Р3	P2	P1	P0		bei Einstellung f1 = 100 Hz	Einstellung f1 = 50 Hz
1	1	1	1	1.00	100	50
1	1	1	0	1.11	90	45
1	1	0	1	1.25	80	40
1	1	0	0	1.43	70	35
1	0	1	1	1.67	60	30
1	0	1	0	2.00	50	25
1	0	0	1	2.22	45	22.5
1	0	0	0	2.50	40	20
0	1	1	1	2.86	35	17.5
0	1	1	0	3.33	30	15
0	1	0	1	4.00	25	12.5
0	1	0	0	5.00	20	10
0	0	1	1	6.67	15	7.5
0	0	1	0	10.00	10	5
0	0	0	1	14.30	7	3.5
0	0	0	0	20.00	5	2.5

7.6.6 Umrichterverhalten in Abhängigkeit von den AS-Interface-Bits

Umrichter-			AS-Inter	face-Bit		Status-
verhalten	Netz	DO3	DO2	DO0	DO1	LED
	X1: L1-L3	Reset / Regler- freigabe	Drehzahl f2 / Drehzahl f1	Rechtslauf / Halt	Linkslauf / Halt	
Umrichter Aus	0	0	х	Х	Х	blinkt gelb
Umrichter Aus	1	0	х	х	Х	gelb
Stopp, Netz fehlt	0	1	х	х	Х	blinkt gelb
Stopp	1	1	х	0	0	gelb
Rechtslauf mit f1	1	1	0	1	0	grün
Linkslauf mit f1	1	1	0	0	1	grün
Rechtslauf mit f2	1	1	1	1	0	grün
Linkslauf mit f2	1	1	1	0	1	grün
Stopp	1	1	х	1	1	gelb

Legende

0 = keine Spannung

1 = Spannung

x = beliebig







7.7 Ergänzende Hinweise bei motornaher (abgesetzter) Montage

Beachten Sie bei motornaher (abgesetzter) Montage des MOVIMOT[®]-Umrichters zusätzlich die Hinweise in den folgenden Kapiteln:

7.7.1 Anschlussart des angeschlossenen Motors prüfen

Prüfen Sie gemäß folgendem Bild, dass die gewählte Anschlussart des MOVIMOT® mit der des angeschlossenen Motors übereinstimmt.






337879179

Achtung: Bei Bremsmotoren darf kein Bremsgleichrichter im Klemmenkasten des Motors eingebaut werden!

7.7.2 Motorschutz

Der angeschlossene Motor muss mit einem TH ausgerüstet sein. SEW-EURODRIVE empfehlt den TH über den Eingang DI2 zu verdrahten, siehe folgendes Bild.

- · Der Eingang DI2 muss von einer externen Steuerung überwacht werden.
- Sobald der Eingang DI2 = "0" ist, muss die externe Steuerung den Antrieb abschalten (Bit DO0 und DO1 = "0").



1130528523

HINWEIS



Bei motornaher Montage steht der Eingang DI2 nicht mehr zum Anschluss von externen Sensoren zur Verfügung.



Inbetriebnahme MOVIMOT® mit Binär-Slave im "Easy"-Mode Ergänzende Hinweise bei motornaher (abgesetzter) Montage


7.7.3 DIP-Schalter

Bei motornaher (abgesetzter) Montage des MOVIMOT®-Umrichters muss der DIP-Schalter S1/5 abweichend von der Werkseinstellung auf "ON" stehen:

S1	1	2	3	4	5	6	7	8
Bedeutung	ng Binär-Codierung RS-485-Geräte- Adresse		RS-485-Geräte- Motor-		Motor- Leistungsstufe	PWM- Frequenz	Leerlauf- dämpfung	
	2 ⁰	2 ¹	2 ²	2 ³				
ON	1	1	1	1	Aus	Motor eine Stufe kleiner	Variabel (16,8,4 kHz)	Ein
OFF	0	0	0	0	Ein	angepasst	4 kHz	Aus


7.7.4 Bremswiderstand

 Bei Motoren ohne Bremse muss ein Bremswiderstand am MOVIMOT[®] angeschlossen werden.



337924107

- Bei Bremsmotoren ohne Option BEM darf kein Bremswiderstand am MOVIMOT[®] angeschlossen sein.
- Bei **Bremsmotoren mit Option BEM** und externem Bremswiderstand müssen der externe Bremswiderstand und die Bremse wie folgt angeschlossen werden:



640731915





8 Inbetriebnahme MOVIMOT® mit Binär-Slave im "Expert"-Mode

HINWEISE



Die Inbetriebnahme "Expert" ist nur notwendig, wenn bei der Inbetriebnahme Parameter eingestellt werden sollen.

Die Inbetriebnahme "Expert" ist nur möglich, wenn:

- keine Zusatzfunktion aktiviert ist (DIP-Schalter S2/5 S2/8 = "OFF")
- · das Drive-Ident-Modul eingesteckt ist
- und der Parameter P805 Inbetriebnahme-Modus = "Expert" gesetzt ist

8.1 Wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme

A

GEFAHR!



Vor Abnahme / Aufsetzen des MOVIMOT[®]-Umrichters müssen Sie ihn vom Netz trennen. Gefährliche Spannungen können noch bis zu 1 Minute nach Netzabschaltung vorhanden sein.

Tod oder schwere Verletzungen durch Stromschlag.

- Schalten Sie den MOVIMOT[®]-Antrieb über eine geeignete externe Abschalteinrichtung spannungslos und sichern Sie ihn gegen unbeabsichtigte Herstellung der Spannungsversorgung.
- Warten Sie anschließend mindestens 1 Minute lang.



▲ WARNUNG!



Die Oberflächen von MOVIMOT[®] und von externen Optionen, z. B. Bremswiderstand (insbesondere des Kühlkörpers), können während des Betriebs hohe Temperaturen erreichen.

Verbrennungsgefahr.

• Berühren Sie den MOVIMOT®-Antrieb und die externen Optionen erst, wenn sie ausreichend abgekühlt sind.



HINWEISE

- Ziehen Sie vor der Inbetriebnahme die Lackierschutzkappen von der Status-LED und den beiden AS-Interface-LEDs ab.
- Ziehen Sie vor der Inbetriebnahme die Lackierschutzfolien von den Typenschildern ab
- Überprüfen, ob alle Schutzabdeckungen ordnungsgemäß installiert sind.
- Für das Netzschütz K11 müssen Sie eine Mindestausschaltzeit von 2 Sekunden einhalten.





Inbetriebnahme MOVIMOT® mit Binär-Slave im "Expert"-Mode MOVITOOLS® MotionStudio

8.2 MOVITOOLS® MotionStudio

Das Software-Paket "MOVITOOLS® MotionStudio" ist das geräteübergreifende SEW-Engineering-Tool, mit dem Sie auf alle SEW-Antriebsgeräte Zugriff haben. Für den MOVIMOT®-Umrichter können Sie das MOVITOOLS® MotionStudio bei einfachen Anwendungen zur Diagnose nutzen sowie bei anspruchsvolleren Anwendungen die MOVIMOT®-Umrichter über einfache Wizards in Betrieb nehmen und parametrieren. Zur Visualisierung von Prozesswerten steht im MOVITOOLS® MotionStudio die Scope-Funktion zur Verfügung.

Installieren Sie die aktuelle Software-Version des MOVITOOLS® MotionStudio auf dem PC

MOVITOOLS[®] MotionStudio kann über verschiedenste Kommunikations- und Feldbussysteme mit den Antriebsgeräten kommunizieren.

Die folgenden Kapitel beschreiben den einfachsten Anwendungsfall zur Verbindung von PC / Laptop mit einem MOVIMOT®-Umrichter über die Diagnoseschnittstelle X50 (Punkt-zu-Punkt-Kopplung).





8.2.1 MOVIMOT® im MOVITOOLS® MotionStudio einbinden

i

HINWEIS


Eine ausführliche Beschreibung der folgenden Schritte finden Sie in der umfangreichen Online-Hilfe im MOVITOOLS[®] MotionStudio.

- 1. Starten Sie MOVITOOLS® MotionStudio.
- 2. Legen Sie ein Projekt und ein Netzwerk an.
- 3. Konfigurieren Sie den Kommunikationskanal am PC.
- 4. Stellen Sie sicher, dass die Spannungsversorgung des MOVIMOT®-Umrichters hergestellt ist.
- 5. Führen Sie einen Online-Scan durch.



HINWEISE

- Die Diagnoseschnittstelle hat die feste Adresse 32.
 Passen Sie den Scan-Bereich in MOVITOOLS[®] MotionStudio so an, dass die Adresse 32 mitgescannt wird.
- Die Baudrate beträgt 9,6 kBaud.
- Der Online-Scan kann längere Zeit dauern.
- 6. MOVIMOT® wird im MOVITOOLS® MotionStudio beispielsweise wie folgt angezeigt:



531101963

7. Durch einen Klick mit der rechten Maustaste auf "32: MMD0015-5A3" stehen die Tools zur Inbetriebnahme und Diagnose von MOVIMOT[®] im Kontextmenü zur Verfügung.





Inbetriebnahme MOVIMOT® mit Binär-Slave im "Expert"-Mode Inbetriebnahme und Funktionserweiterung durch einzelne Parameter

8.3 Inbetriebnahme und Funktionserweiterung durch einzelne Parameter

Die Grundfunktionalität des MOVIMOT®-Antriebs können Sie durch die Nutzung einzelner Parameter erweitern.

HINWEIS



Diese Inbetriebnahme "Expert" ist nur möglich, wenn:

- keine Zusatzfunktion aktiviert ist (DIP-Schalter S2/5 S2/8 = "OFF")
- das Drive-Ident-Modul eingesteckt ist
- und der Parameter P805 Inbetriebnahme-Modus = "Expert" gesetzt ist

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Beachten Sie bei Arbeiten am MOVIMOT®-Umrichter unbedingt die Sicherheits- und Warnhinweise des Kapitels "Wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme" (Seite 83).
- 2. Führen Sie die Inbetriebnahme "Easy" gemäß Kapitel 7 durch.
- Schließen Sie den PC oder das Bediengerät DBG an den MOVIMOT[®]-Umrichter an. Siehe Kapitel "Anschluss PC" (Seite 50) oder Kapitel "Anschluss Bediengerät DBG" (Seite 49).
- 4. Stellen Sie die Spannungsversorgung des MOVIMOT®-Umrichters her.
- 5. Bei Verwendung des PCs starten Sie MOVITOOLS[®] MotionStudio und binden Sie den MOVIMOT[®]-Umrichter ein, siehe Kapitel "MOVIMOT® im MOVITOOLS® -MotionStudio einbinden" (Seite 85).
- 6. Stellen Sie im Kontextmenü "Inbetriebnahme" / "Parameterbaum" den Parameter *P805 Inbetriebnahme-Modus* auf "Expert" ein.
- 7. Legen Sie fest, welche Parameter geändert werden sollen.
- 8. Prüfen Sie, ob diese Parameter von den mechanischen Bedienelementen abhängig sind.
 - Siehe Kapitel "Parameter, die von mechanischen Bedienelementen abhängig sind" (Seite 111).
- 9. Deaktivieren Sie die betroffenen Bedienelemente, indem Sie das bitcodierte Anwahlfeld des Parameters *P102* anpassen.
 - Siehe Kapitel "Parameter 102" (Seite 101).
- 10.Ändern Sie die festgelegten Parameter.
 - Informationen zur Parametrierung mit dem Bediengerät DBG finden Sie im Kapitel "Parameter-Modus" (Seite 202).
- 11. Überprüfen Sie die Funktionalität des MOVIMOT®-Antriebs.
 - Optimieren Sie die Parameter bei Bedarf.
- 12.Entfernen Sie den PC oder das Bediengerät DBG vom MOVIMOT®-Umrichter.
- 13. Schrauben Sie die Verschluss-Schraube der Diagnoseschnittstelle X50 mit Dichtung wieder ein.

STOPP!



Die in den technischen Daten angegebene Schutzart gilt nur, wenn die Verschluss-Schrauben des Sollwert-Potenziometers und der Diagnoseschnittstelle X50 korrekt montiert sind.

Bei nicht oder fehlerhaft montierten Verschluss-Schrauben können Schäden am $MOVIMOT^{@}$ -Umrichter entstehen.






Beispiel: Feineinstellung des Sollwerts f2 mit Hilfe von MOVITOOLS® MotionStudio

- 1. Beachten Sie bei Arbeiten am MOVIMOT®-Umrichter unbedingt die Sicherheits- und Warnhinweise des Kapitels "Wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme" (Seite 83).
- 2. Führen Sie die Inbetriebnahme "Easy" mit der Grobeinstellung des Schalters f2, z. B. Stellung 5 (25 Hz = 750 min⁻¹) durch.
- 3. Schließen Sie den PC an den MOVIMOT®-Umrichter an.
- 4. Stellen Sie die Spannungsversorgung des MOVIMOT®-Umrichters her.
- 5. Starten Sie MOVITOOLS® MotionStudio.
- 6. Legen Sie ein Projekt und ein Netzwerk an.
- 7. Konfigurieren Sie den Kommunikationskanal am PC.
- 8. Führen Sie einen Online-Scan durch.



531101963

- Öffnen Sie mit der rechten Maustaste das Kontextmenü und wählen Sie den Menüpunkt "Inbetriebnahme" / "Parameterbaum".
- 10. Stellen Sie den Parameter P805 Inbetriebnahme-Modus auf "Expert" ein.




11. Öffnen Sie den Ordner "Sollwertvorwahl" [1].

Deaktivieren Sie den Schalter f2, indem Sie das Kontrollfeld des Parameters *P102 Deaktivierung mechanischer Einstellelemente* [2] setzen (Parameter *P102:14* = "1" => Parameter *P102* = "0100 0000 0000 0000").



Inbetriebnahme MOVIMOT® mit Binär-Slave im "Expert"-Mode Inbetriebnahme und Funktionserweiterung durch einzelne Parameter



1364473355

12.Öffnen Sie den Ordner "Sollwerte" [2].

Passen Sie den Parameter *P161 Sollwert* n_f2 [1] solange an, bis die Anwendung optimal arbeitet, z. B. Parameter *P161* = 855 min⁻¹ (= 28,5 Hz).

- 13. Entfernen Sie den PC vom MOVIMOT®-Umrichter.
- 14. Schrauben Sie die Verschluss-Schraube der Diagnoseschnittstelle X50 mit Dichtung wieder ein.

STOPP!



Die in den technischen Daten angegebene Schutzart gilt nur, wenn die Verschluss-Schrauben des Sollwert-Potenziometers und der Diagnoseschnittstelle X50 korrekt montiert sind

Bei nicht oder fehlerhaft montierter Verschluss-Schraube können Schäden am MOVIMOT®-Umrichter entstehen.





8.4 Inbetriebnahme durch Übertragung des Parametersatzes

Mehrere MOVIMOT®-Antriebe können Sie mit dem gleichen Parametersatz in Betrieb nehmen.

HINWEIS



Die Übertragung eines Parametersatzes ist nur zwischen MOVIMOT®-Antrieben des gleichen Typs möglich.

Die Übertragung des Parametersatzes ist nur möglich, wenn:

- keine Zusatzfunktion aktiviert ist (DIP-Schalter S2/5 S2/8 = "OFF")
- · das Drive-Ident-Modul eingesteckt ist
- und der Parametersatz von einem MOVIMOT®-Referenzgerät bereits vorliegt

8.4.1 Übertragung des Parametersatzes mit MOVITOOLS® oder Bediengerät DBG

- 1. Beachten Sie bei Arbeiten am MOVIMOT®-Umrichter unbedingt die Sicherheits- und Warnhinweise des Kapitels "Wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme" (Seite 83).
- 2. Überprüfen Sie den Anschluss des MOVIMOT®-Umrichters. Siehe Kapitel "Elektrische Installation".
- 3. Stellen Sie alle mechanischen Bedienelemente identisch zum Referenzgerät ein.
- 4. Schließen Sie den PC oder das Bediengerät DBG an den MOVIMOT®-Umrichter an. Siehe Kapitel "Anschluss PC" (Seite 50) oder Kapitel "Anschluss Bediengerät DBG" (Seite 49).
- 5. Stellen Sie die Spannungsversorgung des MOVIMOT®-Umrichters her.
- 6. Bei Verwendung des PCs starten Sie MOVITOOLS® MotionStudio und binden Sie den MOVIMOT®-Umrichter in MOVITOOLS® ein.
 - Siehe Kapitel "MOVIMOT® im MOVITOOLS® MotionStudio einbinden" (Seite 85).
- 7. Übertragen Sie den gesamten Parametersatz des MOVIMOT®-Referenzgeräts an den MOVIMOT®-Umrichter.

Zum Übertragen des Parametersatzes mit MOVITOOLS® MotionStudio wechseln Sie ins Kontextmenü "Inbetriebnahme" / "Datenhaltung".

Informationen zum Übertragen des Parametersatzes mit dem Bediengerät DBG finden Sie im Kapitel "Kopierfunktion des Bediengeräts DBG" (Seite 209).

- 8. Überprüfen Sie die Funktionalität des MOVIMOT®-Antriebs.
- 9. Entfernen Sie den PC oder das Bediengerät DBG vom MOVIMOT®-Umrichter.
- 10. Schrauben Sie die Verschluss-Schraube der Diagnoseschnittstelle X50 mit Dichtung wieder ein.

STOPP!



Die in den technischen Daten angegebene Schutzart gilt nur, wenn die Verschluss-Schrauben des Sollwert-Potenziometers und der Diagnoseschnittstelle X50 korrekt montiert sind.

Bei nicht oder fehlerhaft montierter Verschluss-Schraube können Schäden am MOVIMOT®-Umrichter entstehen.





8.5 Parameterverzeichnis

Nr.	Index dez.	Subindex dez.	Name	MOVITOOLS® MotionStudio Anzeige (Bereich / Werkseinstellung)	MOVILINK [®] - Skalierung
0	Anzeigewe	rte			
00_	Prozesswe	rte			
000	8318	0	Drehzahl (vorzeichenbehaftet)	[min ⁻¹]	1 Digit = 0.001 min ⁻¹
002	8319	0	Frequenz (vorzeichenbehaftet)	[Hz]	1 Digit = 0.001 Hz
004	8321	0	Ausgangsstrom (Betrag)	[%I _N]	1 Digit = 0.001 % I _N
005	8322	0	Wirkstrom (vorzeichenbehaftet)	[%I _N]	1 Digit = 0.001 % I _N
006	8323	0	Motorauslastung	[%]	1 Digit = 0.001 %
800	8325	0	Zwischenkreisspannung	[V]	1 Digit = 0.001 V
009	8326	0	Ausgangsstrom	[A]	1 Digit = 0.001 A
01_	Statusanze	igen			
010	8310	0	Umrichterstatus	[Text]	
011	8310	0	Betriebszustand	[Text]	
012	8310	0	Fehlerstatus	[Text]	
013	10095	1	Inbetriebnahmemodus	[Text]	
014	8327	0	Kühlkörpertemperatur	[°C]	1 Digit = 1 °C
015	8328	0	Einschaltstunden	[h]	1 Digit = 1 min = 1/60 h
016	8329	0	Freigabestunden	[h]	1 Digit = 1 min = 1/60 h
017	10087	135	Stellung DIP-Schalter S1, S2	[Bit-Feld]	
018	10096	27	Stellung Schalter f2	0,1,2, - 10	
019	10096	29	Stellung Schalter t1	0,1,2, - 10	
02_	Analoge Sc	llwerte		•	
020	10096	28	Stellung Sollwert-Potenziometer f1	0 – 10	1 Digit = 0.001
05_	Binärausgä	inge		-	1
051	8349 Bit 1	0	Stellung Ausgang X10	[Bitfeld]	
07_	Gerätedate	n		•	
070	8301	0	Gerätetyp	[Text]	
071	8361	0	Ausgangsnennstrom	[A]	1 Digit = 0.001 A
072	8930	0	Option DIM-Steckplatz	[Text]	1
	10461	1	DIM-Datensatz	Sachnummer DIM-Datensatz	
	10461	2	DIM-Datensatzversion	Version DIM-Datensatz	
073	10095	39	AS-Interface-Option	0: nicht vorhanden 1: MLK30A	
			101115	2: MLK31A	
	9701	53	AS-Interface Firmware	Sachnummer Firmware des AS	
	9701	54	AS-Interface Firmwareversion	Version Firmware des AS-Inter	
076	8300	0	Firmware Grundgerät	Sachnummer und Version Grur	ndgerät
102	10096	30	Deaktivierung der mechanischen Einstellelemente	[Bitfeld] (Anzeigewert)	
700	8574	0	Betriebsart	[Text]	
-	10000	0	Motortyp	[Text]	1
-	8652	0	Nennspannung	[V]	1 Digit = 0.001 V
-	8640	0	Nennfrequenz	[Hz]	1 Digit = 0.001 Hz
-	8642	0	Nenndrehzahl	[min ⁻¹]	1 Digit = 0.001 min ⁻¹
-	10016	0	Nennleistung	[kW]	1 Digit = 0.001 kW
-	10076	13	Bremsentyp	[Text]	





Nr.	Index dez.	Subindex dez.	Name	MOVITOOLS [®] MotionStudio Anzeige	MOVILINK [®] - Skalierung			
		•		(Bereich / Werkseinstellung)				
_80	Fehlerspeid	cner	Hintergrundinformation für in der Vergangenheit zum Zeitpunkt t-0 aufgetretene Fehler					
080	Fehler t-0		•	Vergangenneit zum Zeitpunkt t-0 aufge	etretene Fenier			
	8366 9304	0	Fehlercode Fehlersubcode					
		_						
	8883	0	Interner Fehler	IDit Fold				
	8381 8391	0	X10	[Bit-Feld]				
		_	Umrichterstatus	[Text]	1 Digit = 1 °C			
	8396	0	Kühlkörpertemperatur	[°C]	1 Digit = 1 °C 1 Digit = 0.001 min ⁻¹			
	8401	0	Drehzahl		-			
	8406	0	Ausgangsstrom	[%I _N]	1 Digit = 0.001 % I _N			
	8411	0	Wirkstrom	[%I _N]	1 Digit = 0.001 % I _N			
	8416	0	Geräteauslastung	[%I _N]	1 Digit = 0.001 % I _N			
	8421	0	Zwischenkreisspannung	[V]	1 Digit = 0.001 V			
	8426	0	Einschaltstunden	[h]	1 Digit = 1 min = 1/60 h			
	8431	0	Freigabestunden	[h]	1 Digit = 1 min = 1/60 h			
081	Fehler t-1			Vergangenheit zum Zeitpunkt t-1 aufge	etretene Fenier			
	8367	0	Fehlercode					
	9305	0	Fehlersubcode					
	8884	0	Interner Fehler					
	8382	0	X10 [Bit-Feld]					
	8392	0	Umrichterstatus [Text]		T			
	8397	0	Kühlkörpertemperatur	[°C]	1 Digit = 1 °C			
	8402	0	Drehzahl	[min ⁻¹]	1 Digit = 0.001 min ⁻¹			
	8407	0	Ausgangsstrom	[%I _N]	1 Digit = 0.001 % I _N			
	8412	0	Wirkstrom	[%I _N]	1 Digit = 0.001 % I _N			
	8417	0	Geräteauslastung	[%I _N]	1 Digit = 0.001 % I _N			
	8422	0	Zwischenkreisspannung	[V]	1 Digit = 0.001 V			
	8427	0	Einschaltstunden	[h]	1 Digit = 1 min = 1/60 h			
	8432	0	Freigabestunden	[h]	1 Digit = 1 min = 1/60 h			
082	Fehler t-2			Vergangenheit zum Zeitpunkt t-2 aufge	etretene Fehler			
	8368	0	Fehlercode					
	9306	0	Fehlersubcode					
	8885	0	Interner Fehler					
	8383	0	X10	[Bit-Feld]				
	8393	0	Umrichterstatus	[Text]	T.			
	8398	0	Kühlkörpertemperatur	[°C]	1 Digit = 1 °C			
	8403	0	Drehzahl	[min ⁻¹]	1 Digit = 0.001 min ⁻¹			
	8408	0	Ausgangsstrom	[%I _N]	1 Digit = 0.001 % I _N			
	8413	0	Wirkstrom	[%I _N]	1 Digit = 0.001 % I _N			
	8418	0	Geräteauslastung	[%I _N]	1 Digit = 0.001 % I _N			
	8423	0	Zwischenkreisspannung	[V]	1 Digit = 0.001 V			
	8428	0	Einschaltstunden	[h]	1 Digit = 1 min = 1/60 h			
	8433	0	Freigabestunden	[h]	1 Digit = 1 min = 1/60 h			





Nr.	Index dez.	Subindex dez.	Name	MOVITOOLS® MotionStudio Anzeige (Bereich / Werkseinstellung)	MOVILINK [®] - Skalierung		
083	Fehler t-3		Hintergrundinformation für in der Ver	ν,	 etretene Fehler		
000	8369	0	Fehlercode	gangonnon zam zonpanik i o dange	ou otorio i ornor		
	9307	0	Fehlersubcode				
	8886	0	Interner Fehler				
	8384	0	X10	[Bit-Feld]			
	8394	0	Umrichterstatus	[Text]			
	8399	0	Kühlkörpertemperatur	[°C]	1 Digit = 1 °C		
	8404	0	Drehzahl	[min ⁻¹]	1 Digit = 0.001 min ⁻¹		
	8409	0	Ausgangsstrom	[%I _N]	1 Digit = 0.001 % I _N		
	8414	0	Wirkstrom	[%I _N]	1 Digit = 0.001 % I _N		
	8419	0	Geräteauslastung	[%I _N]	1 Digit = 0.001 % I _N		
	8424	0	Zwischenkreisspannung	[V]	1 Digit = 0.001 % I _N		
	8429	0	Einschaltstunden	[h]	1 Digit = 0.001 v		
	8434	0	Freigabestunden	[h]	1 Digit = 1 min = 1/60 h		
084	Fehler t-4	U	Hintergrundinformation für in der Ver		3		
004	8370	0	Fehlercode	gangennen zum Zenpunkt t-4 aurge	etreterie Ferilei		
	9308	0	Fehlersubcode				
	8887	0	Interner Fehler				
	8385	0	X10	[Bit-Feld]			
	8395	_					
	8400	0	Umrichterstatus	[Text]	1 Digit = 1 °C		
		_	Kühlkörpertemperatur	[°C]	•		
	8405	0	Drehzahl	[min ⁻¹]	1 Digit = 0.001 min ⁻¹		
	8410	0	Ausgangsstrom	[%I _N]	1 Digit = 0.001 % I _N		
	8415	0	Wirkstrom	[%I _N]	1 Digit = 0.001 % I _N		
	8420	0	Geräteauslastung	[%I _N]	1 Digit = 0.001 % I _N		
	8425	0	Zwischenkreisspannung	[V]	1 Digit = 0.001 V		
	8430	0	Einschaltstunden	[h]	1 Digit = 1 min = 1/60 h		
	8435	0	Freigabestunden	[h]	1 Digit = 1 min = 1/60 h		
09_	Busdiagno						
94/97	AS-Interface		1.0				
	8455	0	AS-Interface-Ausgangs-Bit DO0	[Bit-Feld, Bit 9] Rechtslauf / Hal			
			AS-Interface-Ausgangs-Bit DO1	[Bit-Feld, Bit 10] Linkslauf / Halt			
			AS-Interface-Ausgangs-Bit DO2	[Bit-Feld, Bit 11] Drehzahl f2 / D			
			AS-Interface-Ausgangs-Bit DO3	[Bit-Feld, Bit 6] Reset / Reglerfr			
			AS-Interface-Ausgangs-Bit P1	[Bit-Feld, Bit 12] Parameter-Bit			
			AS-Interface-Ausgangs-Bit P2	[Bit-Feld, Bit 13] Parameter-Bit			
			AS-Interface-Ausgangs-Bit P3	[Bit-Feld, Bit 14] Parameter-Bit			
			AS-Interface-Ausgangs-Bit P4	[Bit-Feld, Bit 15] Parameter-Bit			
			AS-Interface-Eingangs-Bit DI2	[Bit-Feld, Bit 2] Sensorausgang			
			AS-Interface-Eingangs-Bit DI3	[Bit-Feld, Bit 3] Sensorausgang	2		
	8458	0	AS-Interface-Eingangs-Bit DI0	[Bit-Feld, Bit 0] Bereitmeldung			
			AS-Interface-Eingangs-Bit DI1	[Bit-Feld, Bit 1] Automatik- / Handbetrieb			





Nr.	Index dez.	Subindex dez.	Name	MOVITOOLS [®] MotionStudio Anzeige (Bereich / Werkseinstellung)	MOVILINK [®] - Skalierung
1	Sollwerte /	Integratoren			
10_	Sollwertvo	rwahl			
102	10096	30	Deaktivierung der mechanischen Einstellelemente	[Bit-Feld] Default: 0000 0000 0000 0000	
13_	Drehzahlra	mpen			
130	8807	0	Rampe t11 auf	0.1 – 1 – 2000 [s] (Schalter t1) ¹⁾	1 Digit = 0.001 s
131	8808	0	Rampe t11 ab	0.1 – 1 – 2000 [s] (Schalter t1) ¹⁾	1 Digit = 0.001 s
134	8474	0	Rampe t12 auf = ab	0.1 – 10 – 2000 [s]	1 Digit = 0.001 s
135	8475	0	S-Verschliff t12	0: AUS 1: Grad 1 2: Grad 2 3: Grad 3	
136	8476	0	Stopp-Rampe t13	0.1 - 0.2 - 2000 [s]	1 Digit = 0.001 s
16_	Sollwerte				
160	10096	35	Sollwert n_f1	0 – 1500 – 3600 [min ⁻¹]	1 Digit = 0.001 min ⁻¹
161	10096	36	Sollwert n_f2	0 – 150 – 3600 [min ⁻¹]	1 Digit = 0.001 min ⁻¹
-	8967	0	Aktiver Skalierungsfaktor	(Anzeigewert)	
-	8966	0	Motorsolldrehzahl	[min ⁻¹]	1 Digit = 0.001 min ⁻¹
-	15500	0	Skalierungsfaktor 0	1.0 – 20.0 – 50.0	
-	15501	0	Skalierungsfaktor 1	1.0 – 14.3 – 50.0	
-	15502	0	Skalierungsfaktor 2	1.0 – 10.0 – 50.0	
-	15503	0	Skalierungsfaktor 3	1.0 – 6.67 – 50.0	
-	15504	0	Skalierungsfaktor 4	1.0 – 5.00 – 50.0	
-	15505	0	Skalierungsfaktor 5	1.0 – 4.00 – 50.0	
-	15506	0	Skalierungsfaktor 6	1.0 – 3.33 – 50.0	
-	15507	0	Skalierungsfaktor 7	1.0 - 2.86 - 50.0	
-	15508	0	Skalierungsfaktor 8	1.0 - 2.25 - 50.0	
-	15509	0	Skalierungsfaktor 9	1.0 - 2.22 - 50.0	
-	15510	0	Skalierungsfaktor 10	1.0 – 2.00 – 50.0	
-	15511	0	Skalierungsfaktor 11	1.0 – 1.67 – 50.0	
-	15512	0	Skalierungsfaktor 12	1.0 – 1.43 – 50.0	
-	15513	0	Skalierungsfaktor 13	1.0 – 1.25 – 50.0	
-	15514	0	Skalierungsfaktor 14	1.0 – 1.11 – 50.0	
-	15515	0	Skalierungsfaktor 15	1.0 – 1.00 – 50.0	
-	8968	0	Skalierungsfaktoren geändert	JA / NEIN (Anzeigewert)	
-	8969	0	Werkseinstellung Skalierungsfaktoren	JA / NEIN	



Nr.	Index dez.	Subindex dez.	Name	MOVITOOLS® MotionStudio Anzeige (Bereich / Werkseinstellung) MOVILINK®- Skalierung				
3	Motorparan	neter						
30_	Begrenzungen							
300	8515	0	Start-Stopp-Drehzahl	0 – 15 – 150 [min ⁻¹]	1 Digit = 0.001 min ⁻¹			
301	8516	0	Minimaldrehzahl	0 - 60 - 3600 [min ⁻¹]	1 Digit = 0.001 min ⁻¹			
302	8517	0	Maximaldrehzahl	0 - 3000 - 3600 [min ⁻¹]	1 Digit = 0.001 min ⁻¹			
303	8518	0	Stromgrenze	0 – 160 [% I _N]	1 Digit = 0.001 % I _N			
32_	Motorabgle	ich						
320	8523	0	Automatischer Abgleich	0: OFF 1: ON				
321	8524	0	Boost	0 – 100 [%]	1 Digit = 0.001 %			
322	8525	0	IxR-Abgleich	0 – 100 [%]	1 Digit = 0.001 %			
323	8526	0	Vormagnetisierung	0 – 2 [s]	1 Digit = 0.001 s			
324	8527	0	Schlupfkompensation	0 – 500 [min ⁻¹]	1 Digit = 0.001 min ⁻¹			
325	8834	0	Leerlauf-Schwingungsdämpfung	0: OFF 1: ON (DIP-Schalter S1/8) ¹⁾				
34_	Motorschut	z		,				
340	8533	0	Motorschutz	0: OFF 1: ON (DIP-Schalter S1/5) ¹⁾				
341	8534	0	Kühlungsart	0: Eigenlüftung 1: Fremdlüftung				
347	10096	32	Motorleitungslänge	0 – 15 [m]	1 Digit = 1 m			
5	Kontrollfun	ktionen						
50_	Drehzahl-Ü	berwachunger	1					
500	8557	0	Drehzahl-Überwachung	0: OFF 3: Motorisch / Generatorisch (DIP-Schalter S2/4) ¹⁾				
501	8558	0	Verzögerungszeit	0.1 – 1 – 10 [s]	1 Digit = 0.001 s			
52_	Netz-Aus-K	ontrolle						
522	8927	0	Netzphasenausfall-Überwachung Die Deaktivierung der Netzphasen- ausfall-Kontrolle kann bei ungüns- tigen Betriebsverhältnissen zur Beschädigung des Geräts führen.	S-				
523	10096	26	Netzaus-Kontrolle	0: Betrieb am Drehstromnetz 1: Betrieb mit MOVITRANS [®]				
7	Steuerfunk	tionen						
70_	Betriebsart	en						
700	8574	0	Betriebsart	0: VFC 2: VFC Hubwerk 3: VFC Gleichstrombremsung 21: U/f-Kennlinie 22: U/f + Gleichstrombremsung (DIP-Schalter S2/3) ¹⁾				
71_	Stillstands	strom		1				
710	8576	0	Stillstandsstrom	0 – 50 % I _{Mot}	1 Digit = 0.001 % I _{Mot}			





Nr.	Index dez.	Subindex dez.	Name	MOVITOOLS® MotionStudio Anzeige (Bereich / Werkseinstellung) MOVILINK® Skalierung				
72_	Sollwert-Ha	alt-Funktion		1	1			
720	8578	0	Sollwert-Halt-Funktion	0: OFF 1: ON				
721	8579	0	Stopp-Sollwert	0 - 30 - 500 [min ⁻¹]	1 Digit = 0.001 min ⁻¹			
722	8580	0	Start-Offset	0 - 30 - 500 [min ⁻¹]	1 Digit = 0.001 min ⁻¹			
73_	Bremsenfu	nktion		1	1			
731	8749	0	Bremsenöffnungszeit	0 – 2 [s]	1 Digit = 0.001 s			
732	8585	0	Bremseneinfallzeit	0 - 0.2 - 2 [s]	1 Digit = 0.001 s			
738	8893	0	Lüften der Bremse ohne Antriebsfreigabe aktivieren	0: OFF 1: ON (DIP-Schalter S2/2) ¹⁾				
77_	Energiespa	rfunktion		1				
770	8925	0	Energiesparfunktion	0: OFF 1: ON				
8	Gerätefunk	tionen						
80_	Setup	Setup						
802	8594	0	Werkseinstellung	C: Keine Werkseinstellung Auslieferungszustand				
803	8595	0	Parametersperre	0: OFF 1: ON				
805	10095	1	Inbetriebnahme-Modus	0: Easy 1: Expert				
81_	Serielle Ko	mmunikation						
812	8599	0	RS-485-Timeout-Zeit	[s] (nur Anzeige)	1 Digit = 0.001 s			
83_	Fehlerreak	tionen		1	1			
832	8611 0 Fehlerreaktion Motorüberlast 0: Keine Reaktion 1: Fehler anzeigen 2: Sofortstopp / Verriegelung 4: Schnellstopp / Verriegelung 12: Normalhalt / Verriegelung		g					
84_	Reset-Verhalten							
840	8617	0	Manueller Reset	0: Nein 1: Ja				
86_	Modulation]						
860	8620	0	PWM-Frequenz	quenz 0: 4 kHz 1: 8 kHz 3: 16 kHz (DIP-Schalter S1/7) ¹⁾				

¹⁾ Der Parameterwert ist von der Stellung der Bedienelemente abhängig.





8.6 Parameterbeschreibung

8.6.1 Anzeigewerte

Parameter 000 Drehzahl (vorzeichenbehaftet)

Die angezeigte Drehzahl ist die errechnete Istdrehzahl.

Parameter 002 Frequenz (vorzeichenbehaftet)

Ausgangsfrequenz des Umrichters

Parameter 004 Ausgangsstrom (Betrag)

Scheinstrom im Bereich 0...200 % des Gerätenennstroms

Parameter 005 Wirkstrom (vorzeichenbehaftet)

Wirkstrom im Bereich -200 %...+200 % des Gerätenennstroms

Das Vorzeichen des Wirkstroms ist abhängig von der Drehrichtung und der Art der Be-

lastung:

Drehrichtung	Belastung	Drehzahl	Wirkstrom
Rechtslauf	motorisch	positiv (n > 0)	positiv (I _W > 0)
Linkslauf	motorisch	negativ (n < 0)	negativ (I _W < 0)
Rechtslauf	generatorisch	positiv (n > 0)	negativ (I _W < 0)
Linkslauf	generatorisch	negativ (n < 0)	positiv $(I_W > 0)$

Parameter 006 Motorauslastung

Mit Hilfe eines Motortemperaturmodells ermittelte Motorauslastung in [%].

Parameter 008 Zwischenkreisspannung

Im Zwischenkreis gemessene Spannung in [V]

Parameter 009 Ausgangsstrom

Scheinstrom in [A]

Parameter 010 Umrichterstatus

Zustände des Umrichters

GESPERRT

FREIGEGEBEN





Parameter 011 Betriebszustand

Folgende Betriebszustände sind möglich:

- 24-V-BETRIEB
- REGLERSPERRE
- KEINE FREIGABE
- STILLSTANDSSTROM
- FREIGABE
- WERKSEINSTELLUNG
- FEHLER
- TIMEOUT

Parameter 012 Fehlerstatus

Fehlerstatus in Textform

Parameter 013 Inbetriebnahme-Modus

Inbetriebnahme-Modus in Textform

Parameter 014 Kühlkörpertemperatur

Kühlkörpertemperatur des Umrichters

Parameter 015 Einschaltstunden

Summe der Stunden, in denen der Umrichter an die externe DC-24-V-Versorgung an-

geschlossen war

Speicherzyklus: 15 min

Parameter 016 Freigabestunden

Summe der Stunden, in denen die Endstufe des Umrichters freigegeben war

Speicherzyklus: 15 min





Parameter 017 Stellung DIP-Schalter S1 / S2

Anzeige der Stellung der DIP-Schalter S1 und S2:

DIP- Schalter	Bit im Index 10087.135	Funktionalität	
S1/1	Bit 0	Geräteadresse	Geräteadresse Bit 2 ⁰
S1/2	Bit 1		Geräteadresse Bit 2 ¹
S1/3	Bit 2		Geräteadresse Bit 2 ²
S1/4	Bit 3		Geräteadresse Bit 2 ³
S1/5	Bit 11	Motorschutz	0: Motorschutz Ein 1: Motorschutz Aus
S1/6	Bit 9	Erhöhtes Kurzzeitmoment	0: Motor angepasst 1: Motorleistung 1 Stufe kleiner
S1/7	Bit 12	PWM-Taktfrequenz	0: 4 kHz 1: variabel (16, 8, 4 kHz)
S1/8	Bit 13	Leerlaufdämpfung	0: Aus 1: Ein
S2/1	Bit 7	Bremsentyp	0: Standardbremse 1: Optionsbremse
S2/2	Bit 15	Bremsenlüften ohne Antriebsfreigabe	0: Aus 1: Ein
S2/3	Bit 6	Steuerverfahren	0: VFC-Steuerung 1: U/f-Steuerung
S2/4	Bit 16	Drehzahl- Überwachung	0: Aus 1: Ein
S2/5	Bit 17	Zusatzfunktion	Zusatzfunktionseinstellung Bit 2 ⁰
S2/6	Bit 18		Zusatzfunktionseinstellung Bit 2 ¹
S2/7	Bit 19		Zusatzfunktionseinstellung Bit 2 ²
S2/8	Bit 20		Zusatzfunktionseinstellung Bit 2 ³

Die Anzeige der DIP-Schalterstellung ist unabhängig davon, ob die Funktion des DIP-Schalters aktiviert oder deaktiviert ist.

Parameter 018 Stellung Schalter f2

Anzeige der Stellung des Schalters f2

Die Anzeige der Schalterstellung ist unabhängig davon, ob die Funktion des Schalters aktiviert oder deaktiviert ist.

Parameter 019 Stellung Schalter t1

Anzeige der Stellung des Schalters t1

Die Anzeige der Schalterstellung ist unabhängig davon, ob die Funktion des Schalters aktiviert oder deaktiviert ist.

Parameter 020 Stellung Sollwert-Potenziometer f1

Anzeige der Stellung des Sollwert-Potelnziometers f1

Die Anzeige der Schalterstellung ist unabhängig davon, ob die Funktion des Potenziometers aktiviert oder deaktiviert ist.

Parameter 051 Stellung Ausgang X10

Anzeige des Zustands des Ausgangs zur Ansteuerung der Option BEM





Parameter 070 Gerätetyp

Anzeige des Gerätetyps

Parameter 071 Ausgangsnennstrom

Anzeige des Gerätenennstroms in [A]

Parameter 072 Option DIM-Steckplatz

Anzeige des Drive-Ident-Modul-Typs, das auf dem Drive-Ident-Modul-Steckplatz X3 eingesetzt ist

Parameterwert	Typ des Drive-Ident-Moduls	
0	Kein Drive-Ident-Modul	
1 – 9	reserviert	
10	DT/DV/400/50	
11	DZ/380/60	
12	DRS/400/50	
13	DRE400/50	
14	DRS/460/60	
15	DRE/460/60	
16	DRS/DRE/380/60 (ABNT)	
17	DRS/DRE/50/60 (DR-Global)	
18	reserviert	
19	DRP/400/50	
20	DRP/460/50	
21 – 31	reserviert	

Anzeige der Sachnummer und Version des Datensatzes auf dem DIM-Modul

Parameter 073 Typ der AS-Interface-Option

Anzeige des Typs der AS-Interface-Option

Parameterwert Typ der AS-Interface-Option		
0	AS-Interface-Option ist nicht vorhanden	
1	Binär-Slave MLK30A	
2	Doppel-Slave MLK31A	

Parameter-Index 9701.53

Firmware-Sachnummer der AS-Interface-Option

Anzeige der Firmware-Sachnummer der AS-Interface-Option

Parameter-Index 9701.54

Firmware-Version der AS-Interface-Option

Anzeige der Firmware-Version der AS-Interface-Option

Parameter 076 Firmware Grundgerät

Anzeige der Sachnummer und Version der Gerätefirmware

Parameter 700 Betriebsart

Anzeige der eingestellten Betriebsart





Parameter-Index 10000.0

Motortyp

Anzeige des installierten Motortyps (gemäß Typenschild).

Parameter-Index 8652.0

Nennspannung

Anzeige der Nennspannung des Antriebs in [V] (gemäß Typenschild).

Parameter-Index 8640.0

Nennfrequenz

Anzeige der Nennfrequenz des Antriebs in [Hz] (gemäß Typenschild).

Parameter-Index 8642.0

Nenndrehzahl

Anzeige der Nenndrehzahl des Antriebs in [min-1] (gemäß Typenschild).

Parameter-Index 10016.0

Nennleistung

Anzeige der Nennleistung des Antriebs in [kW] (gemäß Typenschild).

Parameter-Index 10076.13

Bremsentyp

Anzeige des installierten Bremsentyps (gemäß Typenschild).

Parameter 080 – 084

Fehler t-0 bis t-4

Das Gerät speichert zum Zeitpunkt des Fehlers Diagnosedaten ab. Im Fehlerspeicher werden die letzten 5 Fehler angezeigt.

Parameter 094 / 097

AS-Interface Monitor

Die Parameter *P094* und *P097* dienen als Busmonitor des AS-Interface und zeigen die Übertragung der AS-Interface-Bits von und zum MOVIMOT[®]-Umrichter an.

Die folgende Tabelle zeigt die Belegung der AS-Interface-Ausgangs-Bits:

Index	Subindex	Bit	AS-Interface-Bit	Bedeutung
8455	0	9	DO0	Rechtslauf / Halt
8455	0	10	DO1	Linkslauf / Halt
8455	0	11	DO2	Drehzahl f2 / Drehzahl f1
8455	0	6	DO3	Reset / Reglerfreigabe
8455	0	12	P0	Parameter-Bit 1
8455	0	13	P1	Parameter-Bit 2
8455	0	14	P2	Parameter-Bit 3
8455	0	15	P3	Parameter-Bit 4

Die folgende Tabelle zeigt die Belegung der AS-Interface-Eingangs-Bits:

Index	Subindex	Bit	AS-Interface-Bit	Bedeutung
8458	0	0	DI0	Bereitmeldung
8458	0	1	DI1	Automatikbetrieb / Handbetrieb
8455	0	2	DI2	Sensoreingang 1
8455	0	3	DI3	Sensoreingang 2





8.6.2 Sollwerte / Integratoren

Parameter 102 Deaktivierung mechanischer Einstellelemente

An diesem bitcodierten Anwahlfeld können Sie die mechanischen Einstellelemente des MOVIMOT®-Umrichters deaktivieren.

Der im Werk eingestellte Wert des Parameters ist so festgelegt, dass alle mechanischen Einstellelemente wirksam sind.

Bit	Bedeutung	Hinweis	
0 – 4	reserviert		
5	Deaktivierung des DIP-Schalters	Bit nicht gesetzt:	DIP-Schalter S1/5 aktiv
	S1/5 (Motorschutz)	Bit gesetzt:	DIP-Schalter S1/5 nicht aktiv:
			Ein- / Ausschalten der Motorschutzfunktion mit Hilfe von Parametern
6	reserviert		
7	Deaktivierung des DIP-Schalters	Bit nicht gesetzt:	DIP-Schalter S1/7 aktiv
	S1/7 (PWM-Taktfrequenz)	Bit gesetzt:	DIP-Schalter S1/7 nicht aktiv
			Einstellung der PWM-Taktfrequenz mit Hilfe von Parametern
8	Deaktivierung des DIP-Schalters	Bit nicht gesetzt:	DIP-Schalter S1/8 aktiv
	S1/8 (Leerlaufdämpfung)	Bit gesetzt:	DIP-Schalter S1/8 nicht aktiv
			Aktivierung / Deaktivierung der Leerlauf- dämpfung mit Hilfe von Parametern
9	reserviert		
10	Deaktivierung des DIP-Schalters	Bit nicht gesetzt:	DIP-Schalter S2/2 aktiv
	S2/2 (Bremsenlüften)	Bit gesetzt:	DIP-Schalter S2/2 nicht aktiv
			Aktivierung / Deaktivierung Bremsenlüften ohne Antriebsfreigabe mit Hilfe von Parametern
11	Deaktivierung des DIP-Schalters	Bit nicht gesetzt:	DIP-Schalter S2/3 aktiv
	S2/3 (Betriebsart)	Bit gesetzt:	DIP-Schalter S2/3 nicht aktiv
			Auswahl der Betriebsart mit Hilfe von Parametern
12	Deaktivierung des DIP-Schalters	Bit nicht gesetzt:	DIP-Schalter S2/4 aktiv
	S2/4 (Drehzahl-Überwachung)	Bit gesetzt:	DIP-Schalter S2/4 nicht aktiv
			Aktivierung / Deaktivierung der Drehzahl- Überwachung mit Hilfe von Parametern
13	Deaktivierung des Sollwert-	Bit nicht gesetzt:	Sollwert-Potenziometer f1 aktiv
	Potenziometers f1	Bit gesetzt:	Sollwert-Potenziometer f1 nicht aktiv
			Einstellung des Sollwerts und der Maxi- maldrehzahl mit Hilfe von Parametern
14	Deaktivierung des Schalters f2	Bit nicht gesetzt:	Schalter f2 aktiv
		Bit gesetzt:	Schalter f2 nicht aktiv
			Einstellung des Sollwerts und der Minimaldrehzahl mit Hilfe von Parametern
15	Deaktivierung des Schalters t1	Bit nicht gesetzt:	Schalter t1 aktiv
		Bit gesetzt:	Schalter t1 nicht aktiv
			Einstellung der Rampenzeiten mit Hilfe von Parametern

Parameter 130 Rampe t11 auf

Beschleunigungsrampe

Die Rampenzeit bezieht sich auf einen Sollwertsprung von 1500 min⁻¹ (50 Hz).





Parameter 131

Rampe t11 ab

Verzögerungsrampe

Die Rampenzeit bezieht sich auf einen Sollwertsprung von 1500 min⁻¹ (50 Hz).

Parameter 134

Rampe t12 auf = ab

Beschleunigungs- und Verzögerungsrampe bei S-Verschliff

Die Rampenzeit bezieht sich auf einen Sollwertsprung von 1500 min⁻¹ (50 Hz).

Diese Rampenzeit legt die Beschleunigung und Verzögerung fest, wenn der Parameter *P135 S-Verschliff t12* auf Grad 1, Grad 2 oder Grad 3 eingestellt ist.

i


HINWEIS

Eine Vorgabe der Rampenzeit über Prozessdaten ist bei aktiviertem Parameter *P135* S-Verschliff t12 nicht möglich.

Parameter 135

S-Verschliff t12

Dieser Parameter legt den Verschliffgrad (1 = schwach, 2 = mittel, 3 = stark) der Rampe fest. Der S-Verschliff dient zum Abrunden der Rampe und ermöglicht eine sanfte Beschleunigung des Antriebs bei Änderungen der Sollwertvorgabe. Das folgende Bild zeigt die Wirkung des S-Verschliffs:



- [1] Sollwertvorgabe
- [2] Drehzahl ohne S-Verschliff
- [3] Drehzahl mit S-Verschliff



HINWEIS

Eine gestartete S-Verschliff-Phase kann mit der Stopp-Rampe t13 unterbrochen werden.

Wenn der Sollwert reduziert wird oder die Freigabe entzogen wird, wird die gestartete S-Verschliff-Phase zu Ende geführt. Somit kann der Antrieb trotz der Reduzierung des Sollwerts noch bis zum Ende der S-Verschliff-Phase beschleunigen.

Parameter 136

Stopp-Rampe t13

Die Stopp-Rampe ist beim Halt an der Stopp-Rampe wirksam.

Die Rampenzeit bezieht sich auf einen Sollwertsprung von 1500 min⁻¹ (50 Hz).





Parameter 160 Sollwert n_f1

Der Sollwert n_f1 ist gültig, wenn

- das Sollwert-Potenziometer f1 deaktiviert ist, d. h. wenn Parameter P102:13 = "1"
- und das AS-Interface-Bit DO2 "Drehzahl f2 / Drehzahl f1" = "0" ist.

Parameter 161 Sollwert n_f2

Der Sollwert n_f2 ist gültig, wenn

- der Schalter f2 deaktiviert ist, d. h. wenn Parameter P102:14 = "1"
- und das AS-Interface-Bit DO2 "Drehzahl f2 / Drehzahl f1" = "1" ist.

Parameter-Index 8967.0

Anzeige Skalierungsfaktor

Anzeige des aktuellen Skalierungsfaktors für die Solldrehzahl.

Parameter-Index 8966.0

Motorsolldrehzahl

Anzeige der aktuellen Solldrehzahl des MOVIMOT®-Antriebs.

Parameter-Index 15500.0 – 15515.0

Skalierungsfaktor 0 – 15

Mit diesen Parameter-Indizes stellen Sie die Skalierungsfaktoren ein. Die Skalierungsfaktoren sind Teilerfaktoren der Solldrehzahl. Die Sollwertskalierung wirkt nur auf den Sollwert, der am Sollwert-Potenziometer f1 eingestellt wird. Der aktuelle Skalierungsfaktor wird durch die Parameter-Bits festgelegt, siehe Kapitel "Sollwertskalierung über Parameter-Bits" (Seite 80).

Parameter-Index 8968.0

Skalierungsfaktoren geändert

Anzeige, ob mindestens 1 Skalierungsfaktor gegenüber seinem Werkseinstellungswert geändert wurde.

Parameter-Index 8969.0

Werkseinstellung Skalierungsfaktoren

Mit diesem Parameter-Index können Sie alle Skalierungsfaktoren (Parameter-Indizes 15500.0 – 15515.0) auf ihre Werkseinstellungswerte zurücksetzen.





8.6.3 Motorparameter

Parameter 300 Start-Stopp-Drehzahl

Dieser Parameter legt fest, mit welcher kleinsten Drehzahlanforderung der Umrichter den Motor bei der Freigabe beaufschlagt. Der Übergang auf die durch die Sollwertvorgabe bestimmten Drehzahl erfolgt anschließend mit der aktiven Beschleunigungsrampe. Bei Entzug der Freigabe legt der Parameter fest, ab welcher Frequenz der MOVIMOT®-Umrichter den Motorstillstand erkennt und die Bremse zu schließen beginnt.

Parameter 301 Minimaldrehzahl (wenn der Schalter f2 deaktiviert ist)

Dieser Parameter legt die minimale Drehzahl n_{\min} des Antriebs fest.

Der Antrieb unterschreitet diesen Drehzahlwert auch nicht bei einer Sollwertvorgabe, die kleiner als die Minimaldrehzahl ist.

Parameter 302 Maximaldrehzahl (wenn der Schalter f1 deaktiviert ist)

Dieser Parameter legt die maximale Drehzahl n_{max} des Antriebs fest.

Der Antrieb überschreitet diesen Drehzahlwert auch nicht bei einer Sollwertvorgabe, die größer als die Maximaldrehzahl ist.

Wenn Sie $n_{min} > n_{max}$ einstellen, so gilt für die Minimaldrehzahl und die Maximaldrehzahl der in n_{min} eingestellte Wert.

Parameter 303 Stromgrenze

Die interne Strombegrenzung bezieht sich auf den Ausgangs-Scheinstrom. Im Feldschwächbereich setzt der Umrichter die Stromgrenze automatisch herab, um einen Kippschutz für den angeschlossenen Motor zu realisieren.

Parameter 320 Automatischer Abgleich

Bei aktiviertem Abgleich erfolgt bei jedem Wechsel in den Betriebszustand FREIGABE ein Einmessen des Motors.

Parameter 321 Boost

Wenn der Parameter *P320 Automatischer Abgleich* = "Ein" ist, stellt der Umrichter den Parameter *P321 BOOST* automatisch ein. Eine manuelle Einstellung dieses Parameters ist normalerweise nicht notwendig.

In Sonderfällen kann eine manuelle Einstellung zur Erhöhung des Losbrechmoments sinnvoll sein.

Parameter 322 IxR-Abgleich

Wenn der Parameter *P320 Automatischer Abgleich* = "Ein" ist, stellt der Umrichter den Parameter *P322 IxR-Abgleich* automatisch ein. Manuelle Veränderungen dieser Einstellung sind der Optimierung durch Spezialisten vorbehalten.

Parameter 323 Vormagnetisierung

Die Vormagnetisierungszeit ermöglicht nach der Freigabe des Umrichters den Aufbau eines Magnetfelds im Motor.





Parameter 324 Schlupfkompensation

Die Schlupfkompensation erhöht die Drehzahlgenauigkeit des Motors. Geben Sie bei manueller Eingabe den Nennschlupf des angeschlossenen Motors ein.

Die Schlupfkompensation ist für ein Verhältnis Lastträgheitsmoment / Motorträgheitsmoment kleiner 10 ausgelegt. Wenn die Regelung zum Schwingen kommt, müssen Sie die Schlupfkompensation reduzieren und bei Bedarf sogar auf 0 einstellen.

Parameter 325 Leerlauf-Schwingungsdämpfung (wenn der DIP-Schalter S1/8 deaktiviert ist)

Wenn das Leerlaufverhalten des Motors zur Instabilität neigt, können Sie mit der Aktivierung der Leerlauf-Schwingungsdämpfung eine Verbesserung erreichen.

Parameter 340 Motorschutz (wenn der DIP-Schalter S1/5 deaktiviert ist)

Aktivierung / Deaktivierung des thermischen Schutzmodels für MOVIMOT®

MOVIMOT® übernimmt bei Aktivierung dieser Funktion elektronisch den thermischen Schutz des Antriebs.

Parameter 341 Kühlungsart

Mit diesem Parameter legen Sie die für die Berechnung der Motortemperatur zu Grunde liegende Kühlungsart (Eigenlüfter oder Fremdlüfter) fest.

Parameter 347 Motorleitungslänge

Mit diesem Parameter legen Sie die für die Berechnung der Motortemperatur zu Grunde liegende Motorleitungslänge (= Kabellänge des SEW-Hybridkabels zwischen MOVIMOT[®]-Umrichter und Motor) fest. Diesen Parameter müssen Sie nur bei motornaher (abgesetzter) Montage verändern.





8.6.4 Kontrollfunktionen

Parameter 500

Drehzahl-Überwachung (wenn der DIP-Schalter S2/4 deaktiviert ist)

Bei MOVIMOT[®] erfolgt eine Drehzahl-Überwachung anhand der Auswertung des Betriebs an der Stromgrenze. Die Drehzahl-Überwachung spricht an, wenn die Stromgrenze für die Dauer der eingestellten Verzögerungszeit (Parameter *P501*) ununterbrochen erreicht wird.

Parameter 501

Verzögerungszeit

Bei Beschleunigungs- und Verzögerungsvorgängen oder bei Lastspitzen kann die eingestellte Strombegrenzung erreicht werden.

Die Verzögerungszeit verhindert ein ungewollt sensibles Ansprechen der Drehzahl-Überwachung. Die Stromgrenze muss für die Dauer der eingestellten Verzögerungszeit ununterbrochen erreicht sein, bevor die Überwachung anspricht.

Parameter 522

Netzphasenausfall-Kontrolle

Um bei asymmetrischen Netzen ein Ansprechen der Netzphasenausfall-Kontrolle zu verhindern, darf diese Überwachungsfunktion deaktiviert werden.

STOPP!



Die Deaktivierung der Netzphasenausfall-Kontrolle kann bei ungünstigen Betriebsverhältnissen zur Beschädigung des Geräts führen.

Parameter 523

Netzaus-Kontrolle

Mit diesem Parameter passen Sie die Netzaus-Kontrolle des Umrichters an den Betrieb mit MOVITRANS[®] an.





8.6.5 Steuerfunktionen

Parameter 700

Betriebsart (wenn der DIP-Schalter S2/3 deaktiviert ist)

Mit diesem Parameter stellen Sie die grundsätzliche Betriebsart des Umrichters ein.

VFC / U/f-Kennlinie:

Standardeinstellung für Asynchronmotoren. Diese Einstellung ist für allgemeine Anwendungen wie Förderbänder, Fahrwerke usw. geeignet.

VFC Hubwerk:

Die Hubwerksfunktion stellt automatisch alle Funktionen bereit, die zum Betrieb einer einfachen Hubwerks-Anwendung nötig sind. Voraussetzung für den korrekten Ablauf der Hubwerksfunktion ist die Ansteuerung der Motorbremse über den Umrichter. Die Betriebsart VFC Hubwerk beeinflusst folgende Parameter:

Nr.	Index dez.	Subindex dez.	Name	Wert
P300	8515	0	Start-Stopp-Drehzahl	= 60 min ⁻¹
				wenn die Start-Stopp-Drehzahl kleiner als 60 min ⁻¹ gesetzt wird
P301	8516	0	Minimaldrehzahl	= 60 min ⁻¹
				wenn die Minimaldrehzahl kleiner als 60 min ⁻¹ gesetzt wird
P303	8518	0	Stromgrenze	= Motornennstrom
				wenn die Stromgrenze kleiner als der Motornennstrom gesetzt wird
P323	8526	0	Vormagnetisierung	= 20 ms
				wenn die Vormagnetisierung kleiner als der 20 ms gesetzt wird
P500	8557	0	Drehzahl-Überwachung	= 3: motorisch / generatorisch
P731	8749	0	Bremsenöffnungszeit	= 200 ms
				wenn die Bremsenöffnungszeit klei- ner als 200 ms gesetzt wird
P732	8585	0	Bremseneinfallzeit	= 200 ms
				wenn die Bremseneinfallzeit kleiner als 200 ms gesetzt wird
P738	8893	0	Lüften der Bremse ohne Antriebsfreigabe aktivie- ren	= 0: OFF

In der Betriebsart VFC Hubwerk prüft der MOVIMOT®-Umrichter, ob die Werte dieser Parameter zulässig sind.

Die Drehzahl-Überwachung kann in der Betriebsart VFC Hubwerk nicht deaktiviert werden.

Die Funktion Lüften der Bremse ohne Antriebsfreigabe kann in der Betriebsart VFC Hubwerk nicht aktiviert werden.

VFC Gleichstrombremsung / U/f Gleichstrombremsung:

Bei dieser Einstellung bremst der Asynchronmotor über eine Stromeinprägung. Hierbei bremst der Motor ohne Bremswiderstand am Umrichter.



▲ GEFAHR!

Mit der Gleichstrombremsung ist kein geführter Stopp oder die Einhaltung von bestimmten Rampen möglich.

Tod oder schwere Verletzungen.

· Verwenden Sie eine andere Betriebsart.





Parameter 710

Stillstandsstrom

Der Umrichter prägt mit der Stillstandsfunktion während des Motorstillstands einen Strom in den Motor ein.

Der Stillstandsstrom erfüllt folgende Funktionen:

- Der Stillstandsstrom verhindert bei niedriger Umgebungstemperatur des Motors eine Kondensatbildung und das Einfrieren der Bremse. Stellen Sie die Stromhöhe so ein, dass der Motor nicht überhitzt wird.
- Wenn Sie den Stillstandsstrom aktiviert haben, können Sie den Motor ohne Vormagnetisierung freigeben.

Bei aktiver Stillstandsstrom-Funktion bleibt die Endstufe auch im Zustand "KEINE FREIGABE" zur Einprägung des Motor-Stillstandsstroms freigegeben.

Im Fehlerfall kann die Stromversorgung des Motors in Abhängigkeit von der jeweiligen Fehlerreaktion unterbrochen werden.



▲ GEFAHR!

Bei einem Kommunikations-Timeout wird der Stillstandsstrom nicht unterbrochen.

Tod oder schwere Verletzungen durch Stromschlag.

- Schalten Sie den MOVIMOT[®]-Antrieb über eine geeignete externe Abschalteinrichtung spannungslos und sichern Sie ihn gegen unbeabsichtigte Herstellung der Spannungsversorgung.
- Warten Sie anschließend mindestens 1 Minute, bevor Sie den Anschlussraum von MOVIMOT[®] oder vom angeschlossenen Antrieb öffnen oder Steckverbinderkontakte berühren.



Parameter 720 – 722


Sollwert-Halt-Funktion

Stopp-Sollwert

Start-Offset

Bei aktiver Sollwert-Halt-Funktion wird der Umrichter freigegeben, wenn der Drehzahl-Sollwert größer als der Stopp-Sollwert + Start-Offset ist.

Die Umrichterfreigabe wird entzogen, wenn der Drehzahl-Sollwert den Stopp-Sollwert unterschreitet.



9007199746515723

Parameter 731 Bremsenöffnungszeit

Mit diesem Parameter legen Sie fest, wie lange der Motor nach Ablauf der Vormagnetisierung noch mit der Minimaldrehzahl läuft. Diese Zeit ist nötig, um die Bremse komplett zu öffnen.

Parameter 732 Bremseneinfallzeit

Stellen Sie hier die Zeit ein, die die mechanische Bremse zum Schließen benötigt.

Parameter 738 Lüften der Bremse ohne Antriebsfreigabe aktivieren

(wenn der DIP-Schalter S2/2 deaktiviert ist)

Wenn dieser Parameter auf den Wert "ON" gesetzt ist, ist das Lüften der Bremse auch dann möglich, wenn keine Antriebsfreigabe vorhanden ist, siehe Kapitel "Daten AS-Interface-Master -> MOVIMOT®" (Seite 79).

Diese Funktionalität ist nur verfügbar, wenn die Ansteuerung der Motorbremse über den Umrichter erfolgt.

Bei nicht betriebsbereitem Gerät wird die Bremse immer geschlossen.

Das Lüften der Bremse ohne Antriebsfreigabe steht in Verbindung mit der Hubwerksfunktion nicht zur Verfügung.

Parameter 770 Energiesparfunktion

Wenn dieser Parameter auf den Wert "EIN" eingestellt ist, reduziert der Umrichter den Leerlaufstrom.





Inbetriebnahme MOVIMOT® mit Binär-Slave im "Expert"-Mode Parameterbeschreibung

8.6.6 Gerätefunktionen

Parameter 802 Werkseinstellung

Wenn Sie diesen Parameter auf "Auslieferungszustand" setzen, werden alle Parameter, die einen Werkseinstellungswert besitzen und die <u>nicht</u> an den DIP-Schalter S1 / S2 oder an den Schaltern t1 / f2 eingestellt werden können, auf diesen Werkseinstellungswert gesetzt.

Bei den Parametern, die bei der Inbetriebnahme "Easy" an den DIP-Schalter S1 / S2 oder an den Schaltern t1 / f2 eingestellt werden können, wird bei der Werkseinstellung "Auslieferungszustand" die Stellung des mechanischen Einstellelements wirksam.

Parameter 803 Parametersperre

Wenn Sie diesen Parameter auf "EIN" setzen, können alle Parameter mit Ausnahme der Parametersperre nicht mehr verändert werden. Diese Einstellung ist sinnvoll, nachdem eine Geräteinbetriebnahme und Parameteroptimierung erfolgreich abgeschlossen ist. Eine Veränderung von Parametern ist erst wieder möglich, wenn Sie diesen Parameter wieder auf "AUS" setzen.

Parameter 805 Inbetriebnahme-Modus

Parametrierung des Inbetriebnahme-Modus

"Easy"

Im "Easy"-Mode nehmen Sie MOVIMOT®-Umrichter mit Hilfe der DIP-Schalter S1, S2 und der Schalter f2, t1 schnell und einfach in Betrieb.

"Expert"

Im "Expert"-Mode steht ein erweiterter Parameterumfang zur Verfügung.

Parameter 812 RS-485-Timeout-Zeit

Anzeige der Timeout-Überwachungszeit der RS-485-Schnittstelle.

Parameter 832 Fehlerreaktion Motorüberlast

Mit diesem Parameter legen Sie die Fehlerreaktion fest, die bei Überlastung des Motors (Fehlercode 84) ausgelöst wird.

Parameter 840 Manueller Reset

Wenn am MOVIMOT®-Umrichter ein Fehlerzustand vorliegt, können Sie den Fehler quittieren, indem Sie diesen Parameter auf "EIN" setzen. Nach der Durchführung des Fehlerresets steht der Parameter automatisch wieder auf "AUS". Wenn kein Fehlerzustand am Leistungsteil vorliegt, ist das Setzen des Parameters auf "EIN" wirkungslos.

Parameter 860 PWM-Frequenz (wenn der DIP-Schalter S1/7 deaktiviert ist)

Mit diesem Parameter können Sie die nominale Taktfrequenz am Umrichterausgang einstellen. Die Taktfrequenz kann sich je nach Geräteauslastung selbstständig ändern.



Inbetriebnahme MOVIMOT® mit Binär-Slave im "Expert"-Mode Parameterbeschreibung



8.6.7 Parameter, die von mechanischen Bedienelementen abhängig sind

Die folgenden mechanischen Bedienelemente beeinflussen die Anwenderparameter:

- DIP-Schalter S1
- DIP-Schalter S2
- · Sollwert-Potenziometer f1
- Schalter f2
- Schalter t1

Mechanisches Bedienelement	Beeinflusste Parameter	Wirl	kung Parameter <i>P102</i>
DIP-Schalter S1/5	P340 Motorsschutz	5	Bit nicht gesetzt: Aktivierung / Deaktivierung der Motorschutz- funktion am DIP-Schalter S1/5
			Bit nicht gesetzt: Aktivierung / Deaktivierung der Motorschutz- funktion mit Hilfe von Parametern
DIP-Schalter S1/7	P860 PWM-Frequenz	7	Bit nicht gesetzt: Auswahl der PWM-Frequenz am DIP-Schalter S1/7
			Bit gesetzt: Auswahl der PWM-Frequenz mit Hilfe von Parametern
DIP-Schalter S1/8	P325 Leerlauf-Schwingungs- dämpfung	8	Bit nicht gesetzt: Aktivierung / Deaktivierung der Leerlauf- Schwingungsdämpfung am DIP-Schalter S1/8
			Bit gesetzt: Aktivierung / Deaktivierung der Leerlauf- Schwingungsdämpfung mit Hilfe von Parametern
DIP-Schalter S2/2	P738 Lüften der Bremse ohne Antriebsfreigabe	10	Bit nicht gesetzt: Aktivierung / Deaktivierung der Funktion "Lüften der Bremse ohne Antriebsfreigabe" am DIP-Schalter S2/2
			Bit gesetzt: Aktivierung / Deaktivierung der Funktion "Lüften der Bremse ohne Antriebsfreigabe" mit Hilfe von Parametern
DIP-Schalter S2/3	P700 Betriebsart	11	Bit nicht gesetzt: Auswahl der Betriebsart am DIP-Schalter S2/3
			Bit gesetzt: Auswahl der Betriebsart mit Hilfe von Parametern
DIP-Schalter S2/4	P500 Drehzahl-Überwachung	12	Bit nicht gesetzt: Aktivierung / Deaktivierung der Drehzahl-Überwachung am DIP-Schalter S2/4
			Bit gesetzt: Aktivierung / Deaktivierung der Drehzahl-Überwachung mit Hilfe von Parametern
Sollwert- Potenziometer f1	P302 Maximaldrehzahl	13	Bit nicht gesetzt: Einstellung der Maximaldrehzahl am Sollwert- Potenziometer f1
			Bit gesetzt: Einstellung der Maximaldrehzahl mit Hilfe von Parametern



Inbetriebnahme ${\sf MOVIMOT}^{\texttt{@}}$ mit Binär-Slave im "Expert"-Mode Parameterbeschreibung

Mechanisches Bedienelement	Beeinflusste Wirkung Parameter P102 Parameter Bit		
Schalter f2	P301 Minimaldrehzahl	14	Bit nicht gesetzt: Einstellung der Minimaldrehzahl am Schalter f2
			Bit gesetzt: Einstellung der Minimaldrehzahl mit Hilfe von Parametern
Schalter t1	P130 Beschleunigungsrampe	15	Bit nicht gesetzt: Einstellung der Rampen am Schalter t1
	P131 Verzögerungsrampe		Bit gesetzt: Einstellung der Rampen mit Hilfe von Parametern





9 Inbetriebnahme MOVIMOT® mit Doppel-Slave

HINWEISE



Die Inbetriebnahme mit dem Doppel-Slave ist nur im "Expert"-Mode sinnvoll.

Die Inbetriebnahme im "Expert"-Mode ist nur möglich, wenn:

- keine Zusatzfunktion aktiviert ist (DIP-Schalter S2/5 S2/8 = "OFF")
- · das Drive-Ident-Modul eingesteckt ist
- und der Parameter P805 Inbetriebnahme-Modus = "Expert" gesetzt ist

9.1 Wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme



▲ GEFAHR!

Vor Abnahme / Aufsetzen des MOVIMOT[®]-Umrichters müssen Sie ihn vom Netz trennen. Gefährliche Spannungen können noch bis zu 1 Minute nach Netzabschaltung vorhanden sein.

Tod oder schwere Verletzungen durch Stromschlag.

- Schalten Sie den MOVIMOT[®]-Antrieb über eine geeignete externe Abschalteinrichtung spannungslos und sichern Sie ihn gegen unbeabsichtigte Herstellung der Spannungsversorgung.
- Warten Sie anschließend mindestens 1 Minute lang.



▲ WARNUNG!

Die Oberflächen von MOVIMOT[®] und von externen Optionen, z. B. Bremswiderstand (insbesondere des Kühlkörpers), können während des Betriebs hohe Temperaturen erreichen.

Verbrennungsgefahr.

 Berühren Sie den MOVIMOT[®]-Antrieb und die externen Optionen erst, wenn sie ausreichend abgekühlt sind.



HINWEISE

- Ziehen Sie vor der Inbetriebnahme die Lackierschutzkappen von der Status-LED und den beiden AS-Interface-LEDs ab.
- Ziehen Sie vor der Inbetriebnahme die Lackierschutzfolien von den Typenschildern
 ab
- Überprüfen, ob alle Schutzabdeckungen ordnungsgemäß installiert sind.
- Für das Netzschütz K11 müssen Sie eine Mindestausschaltzeit von 2 Sekunden einhalten.



Inbetriebnahme MOVIMOT® mit Doppel-Slave Funktionsbeschreibung Doppel-Slave MLK31A

9.2 Funktionsbeschreibung Doppel-Slave MLK31A

9.2.1 Funktionsprinzip

Zur Ansteuerung des Doppel-Slaves MLK31A ist ein AS-Interface-Master gemäß der AS-Interface-Spezifikation 3.0, Rev.2 in Verbindung mit dem Master-Profil M4 erforderlich.

Die Option MLK31A hat bei der Auslieferung die Adresse 0 und das Profil S-7.A.7.7. Wenn Sie eine Adresse > 0 einstellen, verwandelt sich die Option MLK31A in einen Doppel-Slave mit den Profilen S-7.A.7.7 (A-Slave) und S-7.A.F.5 (B-Slave).

An einem AS-Interface-Strang dürfen Sie maximal 31 dieser Slaves anschließen.

9.2.2 A-Slave, Bedeutung der AS-Interface-Daten- und Parameter-Bits

Der AS-Interface-Master überträgt Daten-Bits und Parameter-Bits zur Option MLK31A (A-Slave). Die Option MLK31A leitet 4 Daten-Bits und 3 Parameter-Bits ohne Interpretation über die RS-485-Kommunikation an den MOVIMOT®-Umrichter weiter.

Im MOVIMOT®-Umrichter sind verschiedene Funktionsmodule (Zuordnungstabellen) hinterlegt, die den Daten-Bits spezifische Antriebs-Funktionen zuordnen. Die Funktionszuordnung finden Sie im Kapitel "Funktionsmodule" (Seite 125).

Parameter-Bits

- 3 der azyklischen Parameter-Bits (P2 P0) dienen zum Umschalten zwischen den Funktionsmodulen und legen die Bedeutung der Daten-Bits fest.
- Das 4. Parameter-Bit steht im erweiterten Adress-Mode dem Anwender nicht zur Verfügung.
- Die Parameter-Umschaltung zwischen den Funktionsmodulen ist auch während des Betriebs und bei freigegebenem MOVIMOT[®]-Umrichter möglich. Dabei kann sich die Bedeutung der Daten-Bits ändern.
- Die Parameter-Eingangs-Bits werden nicht verwendet.

Daten-Bits

Die folgende Tabelle zeigt die Zuordnung der binären Eingangs-Daten-Bits des A-Slaves (Zykluszeit: max. 10 ms):

Parameter-Bits (A-Slave)		Funktion der Eingangs-Daten-Bits (A-Slave)				
(P2 P1 P0 _{bin})	Funktions- modul	Bit 4 (DI3)	Bit 3 (DI2)	Bit 2 (DI1)	Bit 1 (DI0)	
bin.	hex.		, ,		, ,	
010 _{bin} – 111 _{bin}	2 _{hex} - 7 _{hex}	Status	Status	MOVIMOT®-Status		
		Sensor 2	Sensor 1	gemäß		
				Kapitel "Beschreibung der Daten-Bits, Funktionsmodule" (Seite 126)		
000 _{bin} – 001 _{bin}	$0_{\text{hex}} - 1_{\text{hex}}$	MOVIMOT [®] -Status				
		gemäß				
		Kapitel "Beschreibung der Daten-Bits, Funktionsmodule" (Seite 126)				

Die Parameter-Bits P2 – P0 dienen zu Auswahl der Funktionsmodule.

- Bei Auswahl der Funktionsmodule 2_{hex} 7_{hex} werden die Daten-Bits DI0 und DI1 gemäß dem MOVIMOT[®]-Statuswort vom Slave an den Master übertragen. Die Daten-Bits DI2 und DI3 enthalten den Status der Sensoreingänge DI2 und DI3.
- Bei Auswahl der Funkltionsmodule 0_{hex} 1_{hex} werden alle 4 Daten-Bits DI0 DI3 gemäß dem MOVIMOT[®]-Statuswort vom Slave an den Master übertragen. Der Status der Sensoreingänge wird nicht übertragen.



Inbetriebnahme MOVIMOT® mit Doppel-Slave Funktionsbeschreibung Doppel-Slave MLK31A



9.2.3 Funktion B-Slave

Der B-Slave dient zur Übertragung verschiedener Status- und Steuerwörter zwischen dem AS-Interface-Master und dem MOVIMOT®-Umrichter.

Durch die Verwendung der seriellen AS-Interface-Datenübertragung (Analog-Profil) ist das Schreiben und Lesen von MOVIMOT[®]-Parametern und Anzeigewerten möglich.

- Der AS-Interface-Master überträgt mehrere Daten-Bytes azyklisch gemäß dem Profil S-7.A.F.5 zur Option MLK31A (B-Slave).
- Der Mikrocontroller der Option MLK31A verarbeitet diese Signale und überträgt sie gemäß dem MOVILINK[®]-Protokoll (Parameter-Telegramm) über die RS-485-Schnittstelle des MOVIMOT[®].
- Der MOVIMOT[®]-Umrichter überträgt das Antwort-Telegramm über die RS-485-Schnittstelle zur Option MLK31A.
- Die Option MLK31A wandelt das Antwort-Telegramm und überträgt es über die serielle AS-Interface-Schnittstelle (Analog-Profil) zum AS-Interface-Master.


Bei der Kommunikation über die RS-485-Schnittstelle hat die azyklische Parameter-Übertragung des B-Slaves eine höhere Priorität als das zyklische Steuerwort des A-Slaves. Aufgrund der Zykluszeit auf der AS-Interface-Seite erfolgt zwischen den Parameter-Übertragungen mindestens ein Prozessdatenprotokoll.

Die Kommunikation über den B-Slave erfolgt generell azyklisch. Die Parameter-Übertragung über die interne RS-485-Schnittstelle erfolgt nur nach entsprechendem Parameteraufruf des AS-Interface-Masters in Verbindung mit einer übergeordneten Steuerung.

Inbetriebnahme MOVIMOT® mit Doppel-Slave Beschreibung der Bedienelemente

9.3 Beschreibung der Bedienelemente

9.3.1 DIP-Schalter S1 und S2



626648587

DIP-Schalter S1:

S1	1	2	3	4	5	6	7	8
Bedeutung		när-Co S-485 Adro		_	Motor- schutz	Motor- Leistungs- stufe	PWM- Frequenz	Leerlauf- dämpfung
	2 ⁰	2 ¹	2 ²	2 ³				
ON	1	1	1	1	Aus	Motor eine Stufe kleiner	Variabel (16,8,4 kHz)	Ein
OFF	0	0	0	0	Ein	Motor angepasst	4 kHz	Aus

DIP-Schalter S2:

S2	1	2	3	4
Bedeutung	Bremsentyp	Bremsen- lüften ohne Freigabe	Betriebsart	Drehzahl- über- wachung
ON	Options- bremse	Ein	U/f	Ein
OFF	Standard- bremse	Aus	VFC	Aus

5	6	7	8			
Binär-Codierung Zusatzfunktionen						
2 ⁰	21	2 ²	2 ³			
1	1	1	1			
0	0	0	0			

STOPP!



DIP-Schalter nur mit geeignetem Werkzeug umschalten, z. B. Schlitzschraubendreher mit einer Klingenbreite ≤ 3 mm.

Die Kraft, mit der Sie den DIP-Schalter umschalten, darf maximal 5 N betragen.



Inbetriebnahme MOVIMOT® mit Doppel-Slave Beschreibung der DIP-Schalter S1




9.4 Beschreibung der DIP-Schalter S1

9.4.1 DIP-Schalter S1/1 - S1/4

RS-485-Adresse des MOVIMOT®-Umrichters

Bei $MOVIMOT^{\circledR}$ mit AS-Interface MLK31A müssen Sie die DIP-Schalter S1/1 – S1/4 wie folgt einstellen:




337783947

9.4.2 DIP-Schalter S1/5

Motorschutz

Der Anschluss des TH (Bimetall-Temperaturwächter) ist nicht möglich.

Bei motornaher (abgesetzter) Montage des MOVIMOT®-Umrichters in Verbindung mit der AS-Interface-Option MLK31A muss der Motorschutz am DIP-Schalter S1/5 wie folgt aktiviert sein:



2006645387

Um den Motorschutz zu gewährleisten, müssen Sie die Motorleitungslänge am Parameter *P347* gemäß der Länge des installierten Hybridkabels einstellen.



Inbetriebnahme MOVIMOT® mit Doppel-Slave Beschreibung der DIP-Schalter S1

9.4.3 DIP-Schalter S1/6

Motorleistungsstufe kleiner

- Der DIP-Schalter ermöglicht bei Aktivierung die Zuordnung des MOVIMOT[®] zu einem Motor mit einer Motorleistungsstufe kleiner. Die Gerätenennleistung bleibt dadurch unverändert.
- Bei Einsatz eines Motors mit kleinerer Leistung kann die Überlastfähigkeit des Antriebs erhöht werden, da das MOVIMOT[®] aus Sicht des Motors eine Leistungsstufe zu groß ist. Kurzzeitig kann ein größerer Strom eingeprägt werden, der höhere Drehmomente zur Folge hat.
- Ziel des Schalters S1/6 ist die kurzzeitige Ausnutzung des Motorspitzenmoments.
 Die Motorschutzfunktion wird in Abhängigkeit von der Motorleistung und der Schalterstellung angepasst.
- In dieser Betriebsart bei S1/6 = "ON" ist kein Kippschutz des Motors möglich.

Leis-	Motortyp	MOVIMOT [®] -Typ			
tung	230 / 400 V	Motor in ↓	-Schaltung	Motor in $ riangle$	√-Schaltung
[kW]	50 Hz ¹⁾	S1/6 = OFF	S1/6 = ON	S1/6 = OFF	S1/6 = ON
0.25	DFR63L4/	-	MM 03 D-503-00	MM 03 D-503-00	MM 05 D-503-00
0.37	DR S 71S4/	MM 03 D-503-00	MM 05 D-503-00	MM 05 D-503-00	MM 07 D-503-00
0.55	DR S 71M4/	MM 05 D-503-00	MM 07 D-503-00	MM 07 D-503-00	MM 11 D-503-00
0.75	DR \$ 80S4/ DR £ 80M4/ DR P 90M4/	MM 07 D-503-00	MM 11 D-503-00	MM 11 D-503-00	MM 15 D-503-00
1.1	DR \$ 80M4/ DR £ 90M4/ DR P 90L4/	MM 11 D-503-00	MM 15 D-503-00	MM 15 D-503-00	MM 22 D-503-00
1.5	DR \$ 90M4/ DR £ 90L4/ DR P 100M4/	MM 15 D-503-00	MM 22 D-503-00	MM 22 D-503-00	MM 30 D-503-00
2.2	DR \$ 90L4/ DR E 100M4/ DR P 100L4/	MM 22 D-503-00	MM 30 D-503-00	MM 30 D-503-00	MM 40 D-503-00
3	DR \$ 100M4/ DR £ 100LC4/ DR P 112M4/TH	MM 30 D-503-00	MM 40 D-503-00	MM 40 D-503-00	_
4	DR S 100LC4/ DR E 132S4/ DR P 132M4/	MM 40 D-503-00	_	_	-

¹⁾ Die Motorenzuordnung von Motoren mit der Versorgung von 230 / 400 V, 60 Hz oder 266 / 460 V, 60 Hz erhalten Sie von SEW-EURODRIVE auf Anfrage.



Inbetriebnahme MOVIMOT® mit Doppel-Slave Beschreibung der DIP-Schalter S2



9.4.4 DIP-Schalter S1/7

Einstellung der maximalen PWM-Frequenz

- Bei Einstellung des DIP-Schalters S1/7 = "OFF" arbeitet MOVIMOT[®] mit 4-kHz-PWM-Frequenz.
- Bei Einstellung des DIP-Schalters S1/7 = "ON" arbeitet MOVIMOT[®] mit 16-kHz-PWM-Frequenz (geräuscharm) und schaltet in Abhängigkeit von der Kühlkörpertemperatur und der Belastung stufig auf kleinere Taktfrequenzen zurück.

9.4.5 DIP-Schalter S1/8

Leerlauf-Schwingungsdämpfung (S1/8 = "ON")

Die Funktion verhindert bei Aktivierung Resonanzschwingungen im Leerlaufbetrieb.

9.5 Beschreibung der DIP-Schalter S2

9.5.1 DIP-Schalter S2/1

Bremsentyp

Die Einstellung des DIP-Schalters S2/1 ist nur erforderlich, wenn der MOVIMOT[®]-Antrieb über eine mechanische Bremse verfügt oder die Option BEM <u>nicht</u> installiert ist.

- Bei Einsatz der Standardbremse muss der DIP-Schalter S2/1 auf "OFF" stehen.
- Bei Einsatz der Optionsbremse muss der DIP-Schalter S2/1 auf "ON" stehen.

Motor	Standardbremse [Typ]	Optionsbremse [Typ]
	S2/1 = "OFF"	S2/1 = "ON"
DR.63L4	BR03	-
DR.71S4	BE05	BE1
DR.71M4	BE1	BE05
DR.80S4	BE1	BE05
DRE80M4	BE1	BE05
DRS80M4	BE2	BE1
DRS90M4 / DRE90M4	BE2	BE1
DRP90M4	BE1	BE2
DRE90L4	BE2	BE1
DRS90L4	BE5	BE2
DRS100M4 / DRE100M4	BE5	BE2
DRP100M4	BE2	BE5
DR.100LC4	BE5	BE2
DR.100L4	BE5	BE2
DRP112M4	BE5	BE11
DR.132S4	BE5	BE11
DRP132M4	BE5	BE11

Vorzugs-Bremsenspannung

MOVIMOT®-Typ		Vorzugs- Bremsenspannung
MOVIMOT® MMD-503, Baugröße 1	(MM03 bis MM15)	230 V
MOVIMOT® MMD-503, Baugröße 2	(MM22 bis MM40)	120 V
MOVIMOT [®] MMD-233, Baugröße 1 und 2	(MM03 bis MM40)	120 V





Inbetriebnahme MOVIMOT® mit Doppel-Slave Beschreibung der DIP-Schalter S2

9.5.2 DIP-Schalter S2/2

Lüften der Bremse ohne Freigabe

Bei aktiviertem Schalter S2/2 = "ON" ist das Lüften der Bremse auch dann möglich, wenn keine Antriebsfreigabe vorhanden ist.

Diese Funktion ist nur bei Bremsmotoren wirksam.

Im Hubwerksbetrieb ist diese Funktion nicht wirksam.

Funkionsbeschreibung Das Lüften der Bremse wird durch die Daten-Bits des A-Slaves gesteuert, siehe Kapitel "Funktionsmodule" (Seite 125).

Verhalten bei nicht betriebsbereitem Gerät Bei nicht betriebsbereitem Gerät wird die Bremse unabhängig vom Status der Daten-Bits des A-Slaves immer geschlossen.

LED-Anzeige

Die $MOVIMOT^{®}$ -Status-LED blinkt schnell (t_{ein} : t_{aus} = 100 ms : 300 ms) gelb, wenn die Bremse zum manuellen Verfahren geöffnet wurde.

9.5.3 DIP-Schalter S2/3

Betriebsart

- DIP-Schalter S2/3 = "OFF": VFC-Betrieb für 4-polige Motoren
- DIP-Schalter S2/3 = "ON": U/f-Betrieb f
 ür Sonderf
 älle reserviert

9.5.4 DIP-Schalter S2/4

Drehzahl-Überwachung

- Die Drehzahl-Überwachung (S2/4 = "ON") dient zum Schutz des Antriebs bei einer Blockade.
- Wenn der Antrieb bei aktiver Drehzahl-Überwachung (S2/4 = "ON") länger als 1 Sekunde an der Stromgrenze betrieben wird, löst der MOVIMOT®-Umrichter den Fehler Drehzahl-Überwachung aus. Die Status-LED des MOVIMOT®-Umrichters signalisiert den Fehler, indem sie langsam rot blinkt (Fehlercode 08). Dieser Fehler tritt nur auf, wenn die Stromgrenze für die Dauer der Verzögerungszeit (Parameter P 501) ununterbrochen erreicht ist.

9.5.5 DIP-Schalter S2/5 - S2/8

Zusatzfunktionen

Bei MOVIMOT® mit der AS-Interface-Option MLK31A müssen alle Zusatzfunktionen an den DIP-Schaltern S2/5 – S2/8 wie folgt deaktiviert sein:



2006824459





9.6 Inbetriebnahmelauf




▲ GEFAHR!

Bei Arbeiten am Gerät können gefährliche Spannungen noch bis zu 1 Minute nach der Netzabschaltung vorhanden sein!

Tod oder schwere Verletzungen durch Stromschlag.

- Schalten Sie den MOVIMOT[®]-Antrieb über eine geeignete externe Abschalteinrichtung spannungslos und sichern Sie ihn gegen unbeabsichtigte Herstellung der Spannungsversorgung.
- Warten Sie anschließend mindestens 1 Minute lang.
- 1. Demontieren Sie den MOVIMOT®-Umrichter vom Anschlusskasten.
- 2. Stellen Sie die gewünschte AS-Interface-Adresse
 - mit einem Handprogrammiergerät (Seite 76)
 - oder mit einem Master (siehe Beschreibung des AS-Interface-Masters) ein.
- 3. Überprüfen Sie den Anschluss des MOVIMOT®-Umrichters. Siehe Kapitel "Elektrische Installation".
- 4. Stellen Sie die Art der 24-V-Versorgung am Schalter S5 ein (Seite 78).
- 5. Stellen Sie die DIP-Schalter S1/1 S1/4 wie folgt ein:



337783947

- 6. Setzen Sie den MOVIMOT®-Umrichter auf den Anschlusskasten und schrauben Sie ihn fest.
- 7. Schalten Sie folgende Spannungen ein:
 - AS-Interface-Spannung
 - DC-24-V-Hilfsspannung (nur bei 24-V-Versorgung über das schwarze AUX-PWR-Kabel)
 - Netzspannung





Inbetriebnahme MOVIMOT® mit Doppel-Slave Inbetriebnahmelauf

9.6.1 Vergabe der Slave-Adresse

Zur Ansteuerung des Doppel-Slaves MLK31A ist ein AS-Interface-Master gemäß der AS-Interface-Spezifikation 3.0, Rev.2 in Verbindung mit dem Masterprofil M4 erforderlich.

MOVIMOT®-Antriebe mit AS-Interface-Option MLK31A werden ab Werk mit Adresse 0 und dem Profil S-7.A.7.7 ausgeliefert. Wenn Sie eine Adresse > 0 einstellen, verwandelt sich die Option MLK31A in einen Doppel-Slave mit den Profilen S-7.A.7.7 (A-Slave) und S-7.A.F.5 (B-Slave). Nach der Adressvergabe übernimmt der B-Slave automatisch die Grundadresse des A-Slaves.

Zur Vergabe der AS-Interface-Adresse des MOVIMOT®-Antriebs mit AS-Interface-Option MLK3.A (Adresse 1 – 31) stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

 Automatische Adressvergabe innerhalb einer projektierten AS-Interface-Anlage bei Austausch eines MOVIMOT[®]-Antriebs mit AS-Interface-Option MLK31A.

Dabei müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Der neue MOVIMOT®-Antrieb mit AS-Interface-Option MLK31A muss die Adresse 0 haben.
- Wenn Sie mehrere MOVIMOT®-Antriebe mit AS-Interface-Option MLK31A austauschen, müssen Sie diese einzeln nacheinander austauschen.
- Manuelle Adressvergabe über den Anlagenmaster

Die Antriebe müssen nacheinander an das AS-Interface-Kabel angeschlossen werden. Dies verhindert, dass mehrere MOVIMOT®-Antriebe mit AS-Interface-Option MLK31A die gleiche Adresse erhalten.

Manuelle Adressvergabe mit einem AS-Interface-Handprogrammiergerät
 Beachten beim Anschluss des MOVIMOT®-Antriebs mit AS-Interface-Option MLK31A an das AS-Interface-Kabel die Hinweise im folgenden Kapitel.

HINWEISE



Wenn Sie die AS-Interface-Adresse der AS-Interface-Option MLK31A, bei der bereits eine Adressvergabe erfolgt ist (Adresse > 0) ändern, müssen Sie folgende Hinweise beachten:

- · Die neue Adresse darf nicht durch einen bereits projektierten Slave belegt sein.
- Der B-Slave hat immer die gleiche Grundadresse wie der A-Slave.
- Für die Adressvergabe muss nur die Adresse des A-Slaves eingestellt werden.
- Nach der Adressvergabe übernimmt der B-Slave automatisch die Grundadresse des A-Slaves.



Inbetriebnahme MOVIMOT® mit Doppel-Slave Inbetriebnahmelauf



Vergabe der Slave-Adresse mit einem Handprogrammiergerät AS-Interface-Handprogrammiergeräte bieten folgende Funktionen:

- Auslesen und Ändern einer AS-Interface-Slave-Adresse
- Auslesen des AS-Interface-Profils
- · Auslesen und Ändern der Daten- und Parameter-Bits
- · Funktionsprüfung und den Testbetrieb.

Handprogrammiergeräte liefern für den Betrieb nicht genügend Strom. Deshalb ist für die Funktionsprüfung und den Testbetrieb eine externe Spannungsversorgung (AUX-PWR) erforderlich.

Für den Einsatz eines Handprogrammiergeräts benötigen Sie ein **2-adriges** Verbindungskabel, das auf den AS-Interface-Steckverbinder am MOVIMOT[®] passt (siehe folgendes Bild).



1: AS-Interface +

2: 0V24 [1]

3: AS-Interface -

4: 24V [1]

1127256715

[1] Zur Adresszuweisung die Pins 2 und 4 nicht anschließen!

STOPP!




- Das Handprogrammiergerät darf nur über die Pins 1 "AS-Interface +" und 3 "AS-Interface -" mit dem AS-Interface-Steckverbinder verbunden werden. Bei fehlerhaftem Anschluss kann das Handprogrammiergerät beschädigt werden.
- Vor der Adressierung über ein Handprogrammiergerät muss der Schalter S5 im MOVIMOT®-Anschlusskasten auf der Stellung "1" stehen!
- Nach der Adressierung müssen Sie den Schalter S5 je nach Art der 24-V-Spannungsversorgung einstellen.

Beispiel:

Trennen Sie die AS-Interface-Teilnehmer **einzeln** vom AS-Interface-Netz und adressieren Sie diese mit dem Handprogrammiergerät (A).

Danach integrieren Sie den AS-Interface-Teilnehmer wieder in das AS-Interface-Netz (B).



[1] AS-Interface-Handprogrammiergerät






Inbetriebnahme MOVIMOT® mit Doppel-Slave Inbetriebnahmelauf

9.6.2 24-V-Versorgung am Schalter S5 einstellen

Der Schalter S5 [1] befindet sich auf der Anschlussplatine.



[1] Schalter S5

Mit dem Schalter S5 stellen Sie die Art der 24-V-Spannungsversorgung ein.

Schalter	24-V-Spannungsversorgung
Schalter S5 = "1" S5 1 1127982603	Versorgung des MOVIMOT® über AUX-PWR (z. B. schwarzes AS-Interface-Kabel) L 24V AS- AS+
Schalter S5 = "0"	1128262923 Versorgung des MOVIMOT® über die AS-Interface-Datenleitung
1128180235	1128359691



9.7 Funktionsmodule

Die antriebsspezifische Funktionszuordnung der zyklischen Daten-Bits erfolgt im MOVIMOT®-Umrichter. Dieses Kapitel beschreibt diese Funktionszuordnung.

Die AS-Interface-Parameter-Bits P2 – P0 dienen zum Umschalten der Antriebsfunktionen und legen die Bedeutung der Daten-Bits fest. Die Umschaltung zwischen den Funktionsmodulen ist auch während des Betriebs und bei freigegebenem MOVIMOT®-Umrichter möglich. Dabei kann sich die Bedeutung der Daten-Bits ändern.

9.7.1 Beschreibung der Parameter-Bits

Die folgende Tabelle zeigt die Funktionszuordnung der Daten-Bits zum gewählten Funktionsmodul (AS-Interface-Parameter-Bits).

AS-Interface-Parameter-Bits (A-Slave)		Funktion der Daten-Bits
(P2 P1 P0 _{bin}) bin.	Funktions- modul hex.	
111 _{bin}	7 _{hex}	Binär-Mode (Default), Ansteuerung kompatibel zum SEW-Binär-Slave
110 _{bin}	6 _{hex}	reserviert
101 _{bin}	5 _{hex}	6 Festsollwerte mit den Rampen t11 auf und t11 ab Statusmeldungen Rampen-Umschaltung zwischen den Funktionsmodulen 4 _{hex} und 5 _{hex}
100 _{bin}	4 _{hex}	6 Festsollwerte mit den Rampen t15 auf und t15 ab Statusmeldungen Rampen-Umschaltung zwischen den Funktionsmodulen 5 _{hex} und 4 _{hex}
011 _{bin}	3 _{hex}	3 Festsollwerte mit den Rampen t11 auf und t11 ab 3 Festsollwerte mit den Rampen t15 auf und t15 ab
010 _{bin}	2 _{hex}	reserviert
001 _{bin}	1 _{hex}	6 Festsollwerte mit den Rampen t11 auf und t11 ab erweiterte Fehlerdiagnose keine Sensoreingänge
000 _{bin}	0 _{hex}	reserviert

- Bei Auswahl der Funktionsmodule 2_{hex} 7_{hex} werden die Daten-Bits DI0 und DI1 gemäß dem MOVIMOT[®]-Statuswort vom Slave an den Master übertragen. Die Daten-Bits DI2 und DI3 enthalten den Status der Sensoreingänge DI2 und DI3.
- Bei Auswahl der Funktionsmodule 0_{hex} 1_{hex} werden alle 4 Daten-Bits DI0 DI3 gemäß dem MOVIMOT[®]-Statuswort vom Slave an den Master übertragen. Der Status der Sensoreingänge wird nicht übertragen.

HINWEIS



Wenn der AS-Interface-Master die Parameter-Bits mit einer reservierten Funktion wählt, wechselt der $MOVIMOT^{@}$ -Antrieb in den Zustand "Halt".

In diesem Fall ist keine Rückmeldung definiert. Deshalb werden alle Eingangsdaten im MOVIMOT®-Statuswort auf "0" (nicht bereit) gesetzt.





9.7.2 Beschreibung der Daten-Bits, Funktionsmodule

Funktionsmodul 7_{hex}

Der zyklische Betrieb mit dem Funktionsmodul 7_{hex} stellt eine kompatible Funktion zum SEW-Binär-Slave dar (ohne Skalierungsfaktoren).

Die Option MLK31A verhält sich wie ein I/O-Modul mit 4 Eingangs- und 4 Ausgangsdaten-Bits.

Der MOVIMOT®-Antrieb wird über die Ausgangsdaten-Bits gesteuert.

Den Aus- und Eingangsdaten-Bits des A-Slaves sind folgende Funktionen zugeordnet:

$\textbf{Ausgangsdaten AS-Interface-Master} \rightarrow \textbf{Option MLK31A}$

Funktionsmodul 7 _{hex} (AS-Interface-Parameter-Bits = 111 _{bin})			
Daten-Bit (A-Slave)	Funktion		
DO0	Rechts / Halt		
DO1	Links / Halt		
DO2	Sollwertumschaltung f1/f2		
DO3	Reset ¹⁾ / Reglerfreigabe		

¹⁾ bei einem Flankenwechsel von "0" \rightarrow "1" (nur im Fehlerfall wirksam)

Funktionsmodul 7 _{hex} (AS-Interface-Parameter-Bits = 111 _{bin})		
Daten-Bit (A-Slave)	Funktion	
DIO	Bereitmeldung 0: MOVIMOT® ist nicht betriebsbereit 1: MOVIMOT® ist betriebsbereit	
DI1	Handbetrieb 0: MOVIMOT [®] -Steuerung über AS-Interface 1: MOVIMOT [®] -Steuerung über Handbetrieb	
DI2	Sensoreingang 1 0: Das Signal des Sensors 1 = "0" 1: Das Signal des Sensors 1 = "1"	
DI3	Sensoreingang 2 0: Das Signal des Sensors 2= "0" 1: Das Signal des Sensors 2 = "1"	





Funktionsmodul 5_{hex}

Der zyklische Betrieb mit dem Funktionsmodul 5_{hex} ermöglicht die Anwahl von 6 Festsollwerten mit den Rampen t11 auf und t11 ab.

Die Ausgangsdaten-Bits werden binär codiert und als 16 unterschiedliche Steuer-Codes interpretiert.

Den Aus- und Eingangsdaten-Bits des A-Slaves sind folgende Funktionen zugeordnet:

Ausgangsdaten AS-Interface-Master \rightarrow Option MLK31A

Funktionsmodul 5 _{hex} (AS-Interface-Parameter-Bits = 101 _{bin})					
Daten-Bit	(A-Slave)	Funktion			
bin.	dez.				
0000 _{bin}	0 _{dez}	Stopp		Stopp-Rampe t13 (P136)	
0001 _{bin}	1 _{dez}	Halt / Sperren		Rampe t11 ab (<i>P131</i>)	
0010 _{bin}	2 _{dez}	Rechtslauf,	Festsollwert n0 (P170)	Rampen t11 auf (<i>P130</i>), t11 ab (<i>P131</i>)	
0011 _{bin}	3 _{dez}	Linkslauf,	Festsollwert n0 (P170)	Rampen t11 auf (<i>P130</i>), t11 ab (<i>P131</i>)	
0100 _{bin}	4 _{dez}	Rechtslauf,	Festsollwert n1 (P171)	Rampen t11 auf (<i>P130</i>), t11 ab (<i>P131</i>)	
0101 _{bin}	5 _{dez}	Linkslauf,	Festsollwert n1 (P171)	Rampen t11 auf (<i>P130</i>), t11 ab (<i>P131</i>)	
0110 _{bin}	6 _{dez}	Rechtslauf,	Festsollwert n2 (P172)	Rampen t11 auf (<i>P130</i>), t11 ab (<i>P131</i>)	
0111 _{bin}	7 _{dez}	Linkslauf,	Festsollwert n2 (P172)	Rampen t11 auf (<i>P130</i>), t11 ab (<i>P131</i>)	
1000 _{bin}	8 _{dez}	Rechtslauf,	Festsollwert n3 (P173)	Rampen t11 auf (<i>P130</i>), t11 ab (<i>P131</i>)	
1001 _{bin}	9 _{dez}	Linkslauf,	Festsollwert n3 (P173)	Rampen t11 auf (<i>P130</i>), t11 ab (<i>P131</i>)	
1010 _{bin}	10 _{dez}	Rechtslauf,	Festsollwert n4 (10096.38)	Rampen t11 auf (<i>P130</i>), t11 ab (<i>P131</i>)	
1011 _{bin}	11 _{dez}	Linkslauf,	Festsollwert n4 (10096.38)	Rampen t11 auf (<i>P130</i>), t11 ab (<i>P131</i>)	
1100 _{bin}	12 _{dez}	Rechtslauf,	Festsollwert n5 (10096.39)	Rampen t11 auf (<i>P130</i>), t11 ab (<i>P131</i>)	
1101 _{bin}	13 _{dez}	Linkslauf,	Festsollwert n5 (10096.39)	Rampen t11 auf (<i>P130</i>), t11 ab (<i>P131</i>)	
1110 _{bin}	14 _{dez}		ise ohne Antriebsfreigabe IIP-Schalter S2/1 = "ON" oder der F	Parameter <i>P</i> 738 = "ON")	
1111 _{bin}	15 _{dez}	Stopp Reset (wirkt nur	bei einem Fehler)	Stopp-Rampe t13 (P136)	

Funktionsmodul 5 _{hex} (AS-Interface-Parameter-Bits = 101 _{bin})		
Daten-Bit (A-Slave)	Funktion	
DIO	Bereitmeldung 0: MOVIMOT® ist nicht betriebsbereit 1: MOVIMOT® ist betriebsbereit	
DI1	Freigabe 0: Motor wird nicht bestromt 1: Motor wird bestromt	
DI2	Sensoreingang 1 0: Das Signal des Sensors 1 = "0" 1: Das Signal des Sensors 1 = "1"	
DI3	Sensoreingang 2 0: Das Signal des Sensors 2 = "0" 1: Das Signal des Sensors 2 = "1"	





Funktionsmodul 4_{hex}

Der zyklische Betrieb mit dem Funktionsmodul 4_{hex} ermöglicht die Anwahl von 6 Festsollwerten mit den Rampen t15 auf und t15 ab.

Dieser Betrieb ist fast identisch zum Betrieb mit dem Funktionsmodul 5_{hex} , jedoch kommen die Rampen t15 auf und t15 ab zum Einsatz.

Das Umschalten zwischen den Funktionsmodulen 4_{hex} und 5_{hex} realisiert somit eine Umschaltung der Rampen während des laufenden Betriebs. Diese Rampenumschaltung kann zur lastabhängigen Optimierung der Applikation dienen.

Den Aus- und Eingangsdaten-Bits des A-Slaves sind folgende Funktionen zugeordnet:

Ausgangsdaten AS-Interface-Master → Option MLK31A

Funktionsmodul 4 _{hex} (AS-Interface-Parameter-Bits = 100 _{bin})					
Daten-Bit	(A-Slave)	Funktion			
bin.	dez.				
0000 _{bin}	0 _{dez}	Stopp		Stopp-Rampe t13 (P136)	
0001 _{bin}	1 _{dez}	Halt / Sperren		Rampe t15 ab (10504.11)	
0010 _{bin}	2 _{dez}	Rechtslauf,	Festsollwert n0 (P170)	Rampen t15 auf (10504.1), t15 ab (10504.11)	
0011 _{bin}	3 _{dez}	Linkslauf,	Festsollwert n0 (P170)	Rampen t15 auf (10504.1), t15 ab (10504.11)	
0100 _{bin}	4 _{dez}	Rechtslauf,	Festsollwert n1 (P171)	Rampen t15 auf (10504.1), t15 ab (10504.11)	
0101 _{bin}	5 _{dez}	Linkslauf,	Festsollwert n1 (P171)	Rampen t15 auf (10504.1), t15 ab (10504.11)	
0110 _{bin}	6 _{dez}	Rechtslauf,	Festsollwert n2 (P172)	Rampen t15 auf (10504.1), t15 ab (10504.11)	
0111 _{bin}	7 _{dez}	Linkslauf,	Festsollwert n2 (P172)	Rampen t15 auf (10504.1), t15 ab (10504.11)	
1000 _{bin}	8 _{dez}	Rechtslauf,	Festsollwert n3 (P173)	Rampen t15 auf (10504.1), t15 ab (10504.11)	
1001 _{bin}	9 _{dez}	Linkslauf,	Festsollwert n3 (P173)	Rampen t15 auf (10504.1), t15 ab (10504.11)	
1010 _{bin}	10 _{dez}	Rechtslauf,	Festsollwert n4 (10096.38)	Rampen t15 auf (10504.1), t15 ab (10504.11)	
1011 _{bin}	11 _{dez}	Linkslauf,	Festsollwert n4 (10096.38)	Rampen t15 auf (10504.1), t15 ab (10504.11)	
1100 _{bin}	12 _{dez}	Rechtslauf,	Festsollwert n5 (10096.39)	Rampen t15 auf (10504.1), t15 ab (10504.11)	
1101 _{bin}	13 _{dez}	Linkslauf,	Festsollwert n5 (10096.39)	Rampen t15 auf (10504.1), t15 ab (10504.11)	
1110 _{bin}	14 _{dez}		se ohne Antriebsfreigabe IP-Schalter S2/1 = "ON" oder der F	Parameter P738 = "ON")	
1111 _{bin}	15 _{dez}	Stopp Reset (wirkt nur	bei einem Fehler)	Stopp-Rampe t13 (P136)	

Funktionsmodul 4 _{hex} (AS-Interface-Parameter-Bits = 100 _{bin})		
Daten-Bit (A-Slave)	Funktion	
DIO	Bereitmeldung 0: MOVIMOT® ist nicht betriebsbereit 1: MOVIMOT® ist betriebsbereit	
DI1	Freigabe 0: Motor wird nicht bestromt 1: Motor wird bestromt	
DI2	Sensoreingang 1 0: Das Signal des Sensors 1 = "0" 1: Das Signal des Sensors 1 = "1"	
DI3	Sensoreingang 2 0: Das Signal des Sensors 2 = "0" 1: Das Signal des Sensors 2 = "1"	





Funktionsmodul 3_{hex}

Der zyklische Betrieb mit dem Funktionsmodul 3_{hex} ermöglicht die Anwahl von 3 Festsollwerten mit den Rampen t16 auf und t16 ab und 3 weiteren Festsollwerten mit den Rampen t15 auf und t15 ab.

Die Ausgangsdaten-Bits werden binär codiert und als 16 unterschiedliche Steuer-Codes interpretiert.

Den Aus- und Eingangsdaten-Bits des A-Slaves sind folgende Funktionen zugeordnet:

Ausgangsdaten AS-Interface-Master \rightarrow Option MLK31A

Funktionsmodul 3 _{hex} (AS-Interface-Parameter-Bits = 011 _{bin})					
Daten-Bit (A-Slave)		Funktion			
bin.	dez.				
0000 _{bin}	0 _{dez}	Stopp		Stopp-Rampe t13 (P136)	
0001 _{bin}	1 _{dez}	Halt / Sperren		Rampe t16 ab (10475.1)	
0010 _{bin}	2 _{dez}	Rechtslauf,	Festsollwert n0 (P170)	Rampen t16 auf (10475.2), t16 ab (10475.1)	
0011 _{bin}	3 _{dez}	Linkslauf,	Festsollwert n0 (P170)	Rampen t16 auf (10475.2), t16 ab (10475.1)	
0100 _{bin}	4 _{dez}	Rechtslauf,	Festsollwert n1 (P171)	Rampen t16 auf (10475.2), t16 ab (10475.1)	
0101 _{bin}	5 _{dez}	Linkslauf,	Festsollwert n1 (P171)	Rampen t16 auf (10475.2), t16 ab (10475.1)	
0110 _{bin}	6 _{dez}	Rechtslauf,	Festsollwert n2 (P172)	Rampen t16 auf (10475.2), t16 ab (10475.1)	
0111 _{bin}	7 _{dez}	Linkslauf,	Festsollwert n2 (P172)	Rampen t16 auf (10475.2), t16 ab (10475.1)	
1000 _{bin}	8 _{dez}	Rechtslauf,	Festsollwert n3 (P173)	Rampen t15 auf (10504.1), t15 ab (10504.11)	
1001 _{bin}	9 _{dez}	Linkslauf,	Festsollwert n3 (P173)	Rampen t15 auf (10504.1), t15 ab (10504.11)	
1010 _{bin}	10 _{dez}	Rechtslauf,	Festsollwert n4 (10096.38)	Rampen t15 auf (10504.1), t15 ab (10504.11)	
1011 _{bin}	11 _{dez}	Linkslauf,	Festsollwert n4 (10096.38)	Rampen t15 auf (10504.1), t15 ab (10504.11)	
1100 _{bin}	12 _{dez}	Rechtslauf,	Festsollwert n5 (10096.39)	Rampen t15 auf (10504.1), t15 ab (10504.11)	
1101 _{bin}	13 _{dez}	Linkslauf,	Festsollwert n5 (10096.39)	Rampen t15 auf (10504.1), t15 ab (10504.11)	
1110 _{bin}	14 _{dez}	Halt / Sperren		Rampe t15 ab (10504.11)	
1111 _{bin}	15 _{dez}	Stopp Reset (wirkt nur	bei einem Fehler)	Stopp-Rampe t13 (<i>P136</i>)	

$\textbf{Eingangsdaten Option MLK31A} \rightarrow \textbf{AS-Interface-Master}$

Funktionsmodul 3 _{hex} (AS-Interface-Parameter-Bits = 011 _{bin})		
Daten-Bit (A-Slave)	Funktion	
DIO	Bereitmeldung 0: MOVIMOT® ist nicht betriebsbereit 1: MOVIMOT® ist betriebsbereit	
DI1	Freigabe 0: Motor wird nicht bestromt 1: Motor wird bestromt	
DI2	Sensoreingang 1 0: Das Signal des Sensors 1 = "0" 1: Das Signal des Sensors 1 = "1"	
DI3	Sensoreingang 2 0: Das Signal des Sensors 2 = "0" 1: Das Signal des Sensors 2 = "1"	





Inbetriebnahme $\operatorname{MOVIMOT}^{\circledR}$ mit Doppel-Slave Funktionsmodule

Funktionsmodul 1_{hex}

Der zyklische Betrieb mit dem Funktionsmodul 1_{hex} ermöglicht die Wahl von 6 Festsollwerten und eine erweiterte Fehlerdiagnose.

Die Ausgangsdaten beim Betrieb mit dem Funktionsmodul 1_{hex} sind identisch zum Betrieb mit dem Funktionsmodul 5_{hex} . Die Eingangsdaten beim Betrieb mit dem Funktionsmodul 1_{hex} werden als verschiedene Status-Codes interpretiert.

Ausgangsdaten AS-Interface-Master \rightarrow Option MLK31A

Funktionsmodul 1 _{hex} (AS-Interface-Parameter-Bits = 001 _{bin})						
Daten-Bit	(A-Slave)	Funktion				
bin.	dez.					
0000 _{bin}	0 _{dez}	Stopp		Stopp-Rampe t13 (P136)		
0001 _{bin}	1 _{dez}	Halt / Sperren		Rampe t11 ab (<i>P131</i>)		
0010 _{bin}	2 _{dez}	Rechtslauf,	Festsollwert n0 (P170)	Rampen t11 auf (<i>P130</i>), t11 ab (<i>P131</i>)		
0011 _{bin}	3 _{dez}	Linkslauf,	Festsollwert n0 (P170)	Rampen t11 auf (<i>P130</i>), t11 ab (<i>P131</i>)		
0100 _{bin}	4 _{dez}	Rechtslauf,	Festsollwert n1 (P171)	Rampen t11 auf (<i>P130</i>), t11 ab (<i>P131</i>)		
0101 _{bin}	5 _{dez}	Linkslauf,	Festsollwert n1 (P171)	Rampen t11 auf (<i>P130</i>), t11 ab (<i>P131</i>)		
0110 _{bin}	6 _{dez}	Rechtslauf,	Festsollwert n2 (P172)	Rampen t11 auf (<i>P130</i>), t11 ab (<i>P131</i>)		
0111 _{bin}	7 _{dez}	Linkslauf,	Festsollwert n2 (P172)	Rampen t11 auf (<i>P130</i>), t11 ab (<i>P131</i>)		
1000 _{bin}	8 _{dez}	Rechtslauf,	Festsollwert n3 (P173)	Rampen t11 auf (<i>P130</i>), t11 ab (<i>P131</i>)		
1001 _{bin}	9 _{dez}	Linkslauf,	Festsollwert n3 (P173)	Rampen t11 auf (<i>P130</i>), t11 ab (<i>P131</i>)		
1010 _{bin}	10 _{dez}	Rechtslauf,	Festsollwert n4 (10096.38)	Rampen t11 auf (<i>P130</i>), t11 ab (<i>P131</i>)		
1011 _{bin}	11 _{dez}	Linkslauf,	Festsollwert n4 (10096.38)	Rampen t11 auf (<i>P130</i>), t11 ab (<i>P131</i>)		
1100 _{bin}	12 _{dez}	Rechtslauf,	Festsollwert n5 (10096.39)	Rampen t11 auf (<i>P130</i>), t11 ab (<i>P131</i>)		
1101 _{bin}	13 _{dez}	Linkslauf,	Festsollwert n5 (10096.39)	Rampen t11 auf (<i>P130</i>), t11 ab (<i>P131</i>)		
1110 _{bin}	14 _{dez}		ise ohne Antriebsfreigabe NP-Schalter S2/1 = "ON" oder der F	Parameter P738 = "ON")		
1111 _{bin}	15 _{dez}	Stopp Reset (wirkt nur	bei einem Fehler)	Stopp-Rampe t13 (P136)		





Funktionsmodul 1 _{hex} (AS-Interface-Parameter-Bits = 001 _{bin})				
Daten-Bit	Daten-Bit (A-Slave) Funktion			
bin.	dez.			
0000 _{bin}	0 _{dez}	Nicht betriebsbereit		
0001 _{bin}	1 _{dez}	Betriebsbereit – Automatikbetrieb		
0010 _{bin}	2 _{dez}	Betriebsbereit – Handbetrieb		
0011 _{bin}	3 _{dez}	Freigabe / Motor läuft – Automatikbetrieb		
0100 _{bin}	4 _{dez}	Freigabe / Motor läuft – Handbetrieb		
0101 _{bin}	5 _{dez}	reserviert		
0110 _{bin}	6 _{dez}	reserviert		
0111 _{bin}	7 _{dez}	reserviert		
1000 _{bin}	8 _{dez}	Fehler Zwischenkreisspannung zu hoch	Fehlercode 07	
1001 _{bin}	9 _{dez}	Fehler Phasenausfall	Fehlercode 06	
1010 _{bin}	10 _{dez}	Fehler Überstrom Endstufe	Fehlercode 01	
1011 _{bin}	11 _{dez}	Fehler Thermische Überlastung der Endstufe	Fehlercode 11	
1100 _{bin}	12 _{dez}	Fehler Thermische Überlastung des Motors	Fehlercode 84	
1101 _{bin}	13 _{dez}	Fehler Thermische Überlastung der Bremsspule	Fehlercode 89	
1110 _{bin}	14 _{dez}	Fehler Drehzahl-Überwachung	Fehlercode 08	
1111 _{bin}	15 _{dez}	Sonstiger Fehler		





9.8 MOVITOOLS® MotionStudio

Das Software-Paket "MOVITOOLS® MotionStudio" ist das geräteübergreifende SEW-Engineering-Tool, mit dem Sie auf alle SEW-Antriebsgeräte Zugriff haben. Für den MOVIMOT®-Umrichter können Sie das MOVITOOLS® MotionStudio bei einfachen Anwendungen zur Diagnose nutzen sowie bei anspruchsvolleren Anwendungen die MOVIMOT®-Umrichter über einfache Wizards in Betrieb nehmen und parametrieren. Zur Visualisierung von Prozesswerten steht im MOVITOOLS® MotionStudio die Scope-Funktion zur Verfügung.

Installieren Sie die aktuelle Software-Version des MOVITOOLS® MotionStudio auf dem PC

MOVITOOLS[®] MotionStudio kann über verschiedenste Kommunikations- und Feldbussysteme mit den Antriebsgeräten kommunizieren.

Die folgenden Kapitel beschreiben den einfachsten Anwendungsfall zur Verbindung von PC / Laptop mit einem MOVIMOT®-Umrichter über die Diagnoseschnittstelle X50 (Punkt-zu-Punkt-Kopplung).



Inbetriebnahme MOVIMOT® mit Doppel-Slave MOVITOOLS® MotionStudio



9.8.1 MOVIMOT® im MOVITOOLS® MotionStudio einbinden

i

HINWEIS


Eine ausführliche Beschreibung der folgenden Schritte finden Sie in der umfangreichen Online-Hilfe im $MOVITOOLS^{\circledR}$ MotionStudio.

- 1. Starten Sie MOVITOOLS® MotionStudio.
- 2. Legen Sie ein Projekt und ein Netzwerk an.
- 3. Konfigurieren Sie den Kommunikationskanal am PC.
- 4. Stellen Sie sicher, dass die Spannungsversorgung des MOVIMOT®-Umrichters hergestellt ist.
- 5. Führen Sie einen Online-Scan durch.



HINWEISE

- Die Diagnoseschnittstelle hat die feste Adresse 32.
 Passen Sie den Scan-Bereich in MOVITOOLS[®] MotionStudio so an, dass die Adresse 32 mitgescannt wird.
- Die Baudrate beträgt 9,6 kBaud.
- Der Online-Scan kann längere Zeit dauern.
- 6. MOVIMOT® wird im MOVITOOLS® MotionStudio beispielsweise wie folgt angezeigt:



531101963

7. Durch einen Klick mit der rechten Maustaste auf "32: MMD0015-5A3" stehen die Tools zur Inbetriebnahme und Diagnose von MOVIMOT[®] im Kontextmenü zur Verfügung.





Inbetriebnahme MOVIMOT® mit Doppel-Slave Inbetriebnahme und Funktionserweiterung durch einzelne Parameter

9.9 Inbetriebnahme und Funktionserweiterung durch einzelne Parameter

Die Grundfunktionalität des MOVIMOT®-Antriebs können Sie durch die Nutzung einzelner Parameter erweitern.

HINWEIS



Diese Inbetriebnahme "Expert" ist nur möglich, wenn:

- keine Zusatzfunktion aktiviert ist (DIP-Schalter S2/5 S2/8 = "OFF")
- · das Drive-Ident-Modul eingesteckt ist
- und der Parameter P805 Inbetriebnahme-Modus = "Expert" gesetzt ist

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Beachten Sie bei Arbeiten am MOVIMOT®-Umrichter unbedingt die Sicherheits- und Warnhinweise des Kapitels "Wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme" (Seite 113).
- Schließen Sie den PC oder das Bediengerät DBG an den MOVIMOT[®]-Umrichter an. Siehe Kapitel "Anschluss PC" (Seite 50) oder Kapitel "Anschluss Bediengerät DBG" (Seite 49).
- 3. Stellen Sie die Spannungsversorgung des MOVIMOT®-Umrichters her.
- 4. Bei Verwendung des PCs starten Sie MOVITOOLS® MotionStudio und binden Sie den MOVIMOT®-Umrichter ein, siehe Kapitel "MOVIMOT® im MOVITOOLS® MotionStudio einbinden" (Seite 133).
- 5. Stellen Sie im Kontextmenü "Inbetriebnahme" / "Parameterbaum" den Parameter *P805 Inbetriebnahme-Modus* auf "Expert" ein.
- 6. Legen Sie fest, welche Parameter geändert werden sollen.
- 7. Prüfen Sie, ob diese Parameter von den mechanischen Bedienelementen abhängig sind
 - Siehe Kapitel "Parameter, die von mechanischen Bedienelementen abhängig sind" (Seite 187).
- 8. Deaktivieren Sie die betroffenen Bedienelemente, indem Sie das bitcodierte Anwahlfeld des Parameters *P102* anpassen.
 - Siehe Kapitel "Parameter 102" (Seite 177).
- 9. Ändern Sie die festgelegten Parameter.
 - Informationen zur Parametrierung mit dem Bediengerät DBG finden Sie im Kapitel "Parameter-Modus" (Seite 202).
- 10. Überprüfen Sie die Funktionalität des MOVIMOT®-Antriebs.
 - Optimieren Sie die Parameter bei Bedarf.
- 11.Entfernen Sie den PC oder das Bediengerät DBG vom MOVIMOT®-Umrichter.
- 12. Schrauben Sie die Verschluss-Schraube der Diagnoseschnittstelle X50 mit Dichtung wieder ein.

STOPP!



Die in den technischen Daten angegebene Schutzart gilt nur, wenn die Verschluss-Schrauben des Sollwert-Potenziometers und der Diagnoseschnittstelle X50 korrekt montiert sind.

Bei nicht oder fehlerhaft montierten Verschluss-Schrauben können Schäden am $\mathsf{MOVIMOT}^{\mathbb{B}}\text{-}\mathsf{Umrichter}$ entstehen.






Beispiel: Feineinstellung des Sollwerts f2 mit Hilfe von MOVITOOLS® MotionStudio

- 1. Beachten Sie bei Arbeiten am MOVIMOT®-Umrichter unbedingt die Sicherheits- und Warnhinweise des Kapitels "Wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme" (Seite 113).
- 2. Schließen Sie den PC an den MOVIMOT®-Umrichter an.
- 3. Stellen Sie die Spannungsversorgung des MOVIMOT®-Umrichters her.
- 4. Starten Sie MOVITOOLS® MotionStudio.
- 5. Legen Sie ein Projekt und ein Netzwerk an.
- 6. Konfigurieren Sie den Kommunikationskanal am PC.
- 7. Führen Sie einen Online-Scan durch.



531101963

- 8. Öffnen Sie mit der rechten Maustaste das Kontextmenü und wählen Sie den Menüpunkt "Inbetriebnahme" / "Parameterbaum".
- 9. Prüfen Sie, ob der Parameter *P805 Inbetriebnahme-Modus* auf "Expert" eingestellt ist.




1364178187

10. Öffnen Sie den Ordner "Sollwertvorwahl" [1].

Deaktivieren Sie den Schalter f2, indem Sie das Kontrollfeld des Parameters *P102 Deaktivierung mechanischer Einstellelemente* [2] setzen (Parameter *P102:14* = "1" => Parameter *P102* = "0100 0000 0000 0000").



Inbetriebnahme MOVIMOT® mit Doppel-Slave Inbetriebnahme und Funktionserweiterung durch einzelne Parameter



534454795

11. Öffnen Sie den Ordner "Sollwerte" [2].

Passen Sie den Parameter *P161 Sollwert* n_f2 [1] solange an, bis die Anwendung optimal arbeitet, z. B. Parameter *P161* = 855 min⁻¹ (= 28,5 Hz).

- 12.Entfernen Sie den PC vom MOVIMOT®-Umrichter.
- 13. Schrauben Sie die Verschluss-Schraube der Diagnoseschnittstelle X50 mit Dichtung wieder ein.



STOPP!

Die in den technischen Daten angegebene Schutzart gilt nur, wenn die Verschluss-Schrauben des Sollwert-Potenziometers und der Diagnoseschnittstelle X50 korrekt montiert sind.

Bei nicht oder fehlerhaft montierter Verschluss-Schraube können Schäden am $\mathsf{MOVIMOT}^{@}$ -Umrichter entstehen.





9.10 Inbetriebnahme durch Übertragung des Parametersatzes

Mehrere MOVIMOT®-Antriebe können Sie mit dem gleichen Parametersatz in Betrieb nehmen.

HINWEIS



Die Übertragung eines Parametersatzes ist nur zwischen MOVIMOT®-Antrieben des gleichen Typs möglich.

Die Übertragung des Parametersatzes ist nur möglich, wenn:

- keine Zusatzfunktion aktiviert ist (DIP-Schalter S2/5 S2/8 = "OFF")
- das Drive-Ident-Modul eingesteckt ist
- und der Parametersatz von einem MOVIMOT®-Referenzgerät bereits vorliegt

9.10.1 Übertragung des Parametersatzes mit MOVITOOLS®

- 1. Beachten Sie bei Arbeiten am MOVIMOT®-Umrichter unbedingt die Sicherheits- und Warnhinweise des Kapitels "Wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme" (Seite 113).
- 2. Überprüfen Sie den Anschluss des MOVIMOT®-Umrichters.

Siehe Kapitel "Elektrische Installation".

- 3. Stellen Sie alle mechanischen Bedienelemente identisch zum Referenzgerät ein.
- 4. Schließen Sie den PC an den MOVIMOT®-Umrichter an.

Siehe Kapitel "Anschluss PC" (Seite 50).

- 5. Stellen Sie die Spannungsversorgung des MOVIMOT®-Umrichters her.
- 6. Starten Sie MOVITOOLS® MotionStudio und binden Sie den MOVIMOT®-Umrichter in MOVITOOLS® ein.

Siehe Kapitel "MOVIMOT® im MOVITOOLS® MotionStudio einbinden" (Seite 85).

7. Übertragen Sie den gesamten Parametersatz des MOVIMOT®-Referenzgeräts an den MOVIMOT®-Umrichter.

Zum Übertragen des Parametersatzes mit MOVITOOLS $^{\circledR}$ MotionStudio wechseln Sie ins Kontextmenü "Inbetriebnahme" / "Datenhaltung".

- 8. Überprüfen Sie die Funktionalität des MOVIMOT®-Antriebs.
- 9. Entfernen Sie den PC vom MOVIMOT®-Umrichter.
- 10. Schrauben Sie die Verschluss-Schraube der Diagnoseschnittstelle X50 mit Dichtung wieder ein.

STOPP!



Die in den technischen Daten angegebene Schutzart gilt nur, wenn die Verschluss-Schrauben des Sollwert-Potenziometers und der Diagnoseschnittstelle X50 korrekt montiert sind.

Bei nicht oder fehlerhaft montierter Verschluss-Schraube können Schäden am $\mathsf{MOVIMOT}^{\$}\text{-}\mathsf{Umrichter}$ entstehen.



9.11 Übertragung einzelner Parameter über AS-Interface

9.11.1 MOVILINK®-Parameterkanal

Der MOVILINK[®]-Parameterkanal ermöglicht einen busunabhängigen Zugang zu allen Antriebsparametern des MOVIMOT[®]-Umrichters. Er dient auch für Parameterzugriffe des AS-Interface-Masters über den AS-Interface-Slave MLK31A auf den MOVIMOT[®]-Umrichter. Das folgende Bild zeigt den Aufbau des MOVILINK[®]-Parameterkanals:

Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7
Verwaltung	Subindex	Index High	Index Low	Daten MSB	Daten	Daten	Daten LSB

1961055627

Der Anfrage- und Antwort-Frame des MOVILINK®-Parameterkanals sind gleich aufgebaut.

Verwaltungs-Byte

Das Verwaltungs-Byte 0 koordiniert den Ablauf der Parametrierung. Es stellt wichtige Dienstparameter des ausgeführten Diensts zur Verfügung.

Verwa	Verwaltungs-Byte 0				
Bit	Bedeutung	Wert			
0-3	Ausgeführter Dienst	0000 _{bin} : No Service 0001 _{bin} : Read Parameter 0010 _{bin} : Write Parameter 0011 _{bin} : Write Parameter volatile 0110 _{bin} : Read Default Alle anderen Dienste werden bei MOVIMOT® mit der Option MLK31A nicht verwendet.			
4 – 5	Länge Daten- / Fehler-Bytes	11 _{bin} : 4 Byte			
6	Handshake-Bit	0: wird bei MOVIMOT® mit der Option MLK31A nicht verwendet			
7	Status-Bit	Kein Fehler bei der Dienst-Ausführung Fehler bei der Dienstausführung, siehe Bytes 4 – 7			

- Die Bits 0 3 legen fest, welcher Dienst ausgeführt wird.
- Die Bits 4 und 5 legen die Datenlänge des Write-Diensts fest.
- Das Handshake-Bit 6 dient bei der zyklischen Übertragung als Quittungs-Bit. Dieses Bit wird bei der Parameter-Übertragung mit der Option MLK31A nicht verwendet.
- Das Status-Bit 7 zeigt an, ob der Dienst korrekt oder fehlerhaft ausgeführt wurde.

Index-Adressierung Das Byte 1 / Sub-Index, das Byte 2 / Index High und das Byte 3 / Index Low legen den Parameter fest, der über den Parameterkanal gelesen oder geschrieben wird. Die Parameter des Umrichters werden in allen Kommunikations-Schnittstellen mit dem gleichen Index adressiert.

Datenbereich

Die Daten befinden sich in den Bytes 4-7 des MOVILINK[®]-Parameterkanals. Somit können über den Parameterkanal maximal 4 Byte Daten je Dienst übertragen werden. Die Daten werden grundsätzlich rechtsbündig eingetragen. D. h. das Byte 7 enthält das niederwertigste Daten-Byte (Daten LSB) und das Byte 4 enthält das höchstwertige Daten-Byte (Daten MSB).






Fehlerhafte Dienstausführung

Wenn bei der Ausführung eines Dienstes ein Fehler auftritt, wird das Status-Bits 7 im Verwaltungs-Byte auf "1" gesetzt.

Wenn das Status-Bit 7 einen Fehler signalisiert, wird im Datenbereich (Byte 4-7) des Antwort-Telegramms der Fehlercode in strukturierter Form zurückgeliefert.



2048785547

Die folgende Tabelle zeigt die Werte und deren Bedeutung für die Elemente "Error-Class", "Error-Code", "Additional Code High" und "Additional Code Low":

Element	Wert	Bedeutung / Hinweis	
Error-Class	0x08	Fehlerart nach EN 50170 Bei MOVIMOT® mit MLK31A ist die Error-Class = 0x08.	
Error-Code	0x0	Fehler-Code Bei MOVIMOT® mit MLK31A ist der Error-Code = 0x00.	
Additional Code High	0x0	Bei MOVIMOT® mit MLK31A ist der Additional Code Low = 0x00.	
Additional Code	0x00 / 0	Kein Fehler	
Low	0x10 / 16	Unerlaubter Index	
	0x11 / 17	Funktion / Parameter nicht implementiert	
	0x12 / 18	Nur Lese-Zugriff erlaubt	
	0x13 / 19	Parametersperre aktiv	
	0x15 / 21	Wert des Parameters zu groß	
	0x16 / 22	Wert des Parameters zu klein	
	0x1B / 27	Parameter ist gegen Zugriffe geschützt	
	0x1C / 28	Reglersperre notwendig, damit der Parameter geändert werden kann.	
	0x1D / 29	Unzulässiger Wert des Parameters	



9.11.2 CTT2-Protokoll über AS-Interface


Mit Hilfe des Doppel-Slaves MLK31A können Sie MOVILINK[®]-Parameter zwischen einem AS-Interface-Master und einem MOVIMOT[®]-Umrichter austauschen.

Der B-Slave mit dem Slave-Profil S-7.A.F.5 nutzt dazu das CTT2-Protokoll. Die Beschreibung dieses Profils finden Sie in Anhang der Spezifikation "Complete AS-Interface Specification Version 3.0, Revision 2, July 9, 2008".

Telegrammlaufzeiten

Beim Datenaustausch zwischen dem MOVIMOT[®]-B-Slave und dem AS-Interface-Master mit Hilfe des CTT2-Protokolls treten systembedingte Telegrammlaufzeiten auf. Diese Telegrammlaufzeiten hängen in erster Linie von der Anzahl der Slaves im AS-Interface-Netzwerk ab.

Das folgende Diagramm zeigt den Zusammenhang zwischen der Telegrammlaufzeit und der Anzahl der AS-Interface-Slave-Adressen bei der Übertragung eines MOVILINK®-Parameters:



2218581131

- t Telegrammlaufzeit
- N Anzahl der AS-Interface-Slave-Adressen

SEW-EURODRIVE empfiehlt, in der Praxis zu diesen Werten einen Sicherheitsaufschlag zu addieren.

Die Steuerung des MOVIMOT[®]-Umrichters mit Hilfe der zyklischen Daten-Bits des A-Slaves läuft auch während der Parameter-Übertragung des B-Slaves uneingeschränkt weiter.





CTT2-Dienste

Der Doppel-Slave MLK31A unterstützt folgende azyklischen Dienste und die dazu gehörigen Antwort-Telegramme des CTT2-Protokolls:

Code		Dienst / Antwort-Telegramm	gefolgt von	Empfohlene Verwendung			
hex.	dez.						
0x10 _{hex}	16 _{dez}	16 _{dez} Read request Index, Länge		Auslesen von:			
0x50 _{hex}	80 _{dez}	Read response OK	Daten	 Index "0x00_{hex}" = "ID object" Index "0x01_{hex}" = "diagnosis" 			
0x90 _{hex}	144 _{dez}	Read response not OK	Standard-Fehlercode	mack oxornex diagnosis			
0x11 _{hex}	17 _{dez}	Write request	Index, Länge, Daten				
0x51 _{hex}	81 _{dez}	Write response OK	_				
0x91 _{hex}	145 _{dez}	Write response not OK	Standard-Fehlercode				
0x1D _{hex}	29 _{dez}	Exchange request	Index Länge beim Lesen Länge beim Schreiben gelesene Daten geschriebene Daten	Parametrierung MOVIMOT®-Umrichter • Index "0x02 _{hex} " = "MOVILINK-Parameterkanal"			
0x5D _{hex}	93 _{dez} Exchange response OK		gelesene Daten				
0x9D _{hex}	157 _{dez}	Exchange response not OK	Fehler-Objekt				

Zur Überprüfung der Kommunikation zwischen dem AS-Interface-Master und dem AS-Interface-Slave empfiehlt SEW-EURODRIVE das "ID object" mit dem Dienst "Read request" auszulesen.

Die Indizes $0x00_{hex}$ "ID object" und $0x01_{hex}$ "diagnosis" sind nur im Zusammenhang mit dem CTT2-Dienst "Read request" $0x10_{hex}$ zulässig.

Verwenden Sie zur Parametrierung des MOVIMOT®-Umrichters den Dienst "Exchange Request".

Alternativ ist die Parametrierung auch mit den Diensten "Write Request" und "Read Request" möglich. Dabei müssen Sie jedoch bei der Programmierung der übergeordneten Steuerung zum Ausgleich der Telegrammlaufzeiten feste Wartezeiten programmieren.





Die folgenden Kapitel beschreiben die einzelnen CTT2-Dienste.

Voraussetzung für die Übertragung der MOVIMOT[®]-Parameter mit Hilfe der CTT2-Dienste ist das grundsätzliche Verständnis des CTT2- und des MOVILINK[®]-Protokolls.

Auslesen eines ID objects

Zur Überprüfung der störungsfreien Kommunikation zwischen AS-Interface-Master und der Option MLK31A lesen Sie das ID object mit dem Dienst "Read request" aus.

Wählen Sie den Index 0x00_{hex} und die Länge 0x06_{hex} aus.

- Wenn dieser Dienst korrekt bei dem Doppel-Slave ankommt, antwortet der Doppel-Slave MLK31A mit dem Antwort-Telegramm 0x50_{hex} "Read response OK" und den Daten.
- Wenn dabei Fehler auftreten, sendet der Doppel-Slave MLK31A das Antwort-Telegramm 0x90_{hex} "Read response not OK" (Fehlercode siehe AS-Interface-Spezifikation).

Dienst "Read request":

CTT2-Dienst							
Code	Index	Länge					
0x10	0x00	0x06					

Code 0x10 = Read request Index 0x00 = ID object

Länge 0X06 = Länge des ID objects

Nach der systembedingten Telegrammlaufzeit antwortet der Slave.

Antwort-Telegramm "Read response OK":

CTT2-Dienst									
Code Vendor ID Vendor ID High Low		Device ID High			Firmware- version				
0x50	0x00	0x0A	0x00	0x0A	0x00	0x01			

Code 0x50 = Read response OK Vendor ID High 0x00 = High-Wert der Vendor ID Vendor ID Low 0x0A = Low-Wert der Vendor ID

 \Rightarrow Vendor ID = 0x000A_{hex} = 10_{dez.}

Device ID High 0x00 = High-Wert der Device ID Device ID Low 0x0A = Low-Wert der Device ID

 \Rightarrow Device ID = $0x000A_{hex} = 10_{dez.}$

Output / Input 0x00 = Keine Ein- und Ausgänge

Firmwareversion 0x01





MOVILINK® Parameteraustausch mit "Exchange request"

Bei der Ausführung des CTT2-Dienstes "Exchange request" 0x1D sendet der AS-Interface-Master ein Telegramm mit den MOVIMOT®-Parameterdaten zum Doppel-Slave und erhält die Antwortdaten sofort mit dem Antwort-Telegramm.

Wählen Sie den Index 0x02_{hex} und die Länge 0x08_{hex} aus.

- Wenn dieser Dienst korrekt ausgeführt wurde, antwortet der Doppel-Slave MLK31A mit dem Antwort-Telegramm 0x5D_{hex} "Exchange response OK" und den gelesenen Daten.
- Wenn dabei Fehler auftreten, sendet der Doppel-Slave MLK31A das Antwort-Telegramm 0x9D_{hex} "Exchange response not OK" (Fehlercode siehe AS-Interface-Spezifikation).
- Wenn die Antwortdaten des MOVIMOT[®]-Umrichters noch nicht zur Verfügung stehen, sendet der Doppel-Slave MLK31A nach dem Lesezugriff eine Antwort mit dem Fehlercode "Busy" = "4".

Beispiel:

Ändern des Festsollwerts n4 (10096.38) auf den Wert 1000 min⁻¹:

Dienst "Exchange request":

CTT2-Dienst				MOVILINK [®] -Protokoll							
Code	Index	Länge Lesen	Länge Schrei- ben	Verwal- tung	Sub- index	Index High	Index Low	Daten MSB	Daten	Daten	Daten LSB
0x1D	0x02	0x08	0x08	0x32	0x26	0x27	0x70	0x00	0x0F	0x42	0x40

Code 0x1D = Exchange request

Index 0x02 = MOVILINK®-Parameter-Dienst
Länge Lesen 0x08 = Länge der MOVILINK®-Antwort
Länge Schreiben 0x08 = Länge der MOVILINK®-Anfrage

Verwaltung 0x32 = Write Parameter

Subindex 0x26 = Subindex des Parameters Festsollwert n4 (10096.38) 38_{dez} = 0x26

Index High 0x27 = High-Wert des Index
Index Low 0x70 = Low-Wert des Index

=> Index des Parameters = 0x2770_{hex} = 10096_{dez}

Der Wert 0x2770_{hex} wird auf die Bytes Index High und Index Low geschrie-

oen.

Daten MSB 0x00 Die interne Skalierung des MOVIMOT®-Umrichters ist um den Faktor 1000

Daten 0x0F größer als die reale Skalierung.

Daten 0x42 Der Skalierungsfaktor ist dann 1.000.000_{dez} = 0xF4240.

Daten LSB 0x40 Dieser Wert wird auf die 4 Daten-Bytes geschrieben.





Nach der systembedingten Telegrammlaufzeit antwortet der Slave.

Antwort-Telegramm "Exchange response OK"

Daten LSB 0x00

CTT2-Dienst	MOVILINK [®] -Protokoll							
Code	Verwal- tung	Sub- index	Index High		Daten MSB	Daten	Daten	Daten LSB
0x5D	0x32	0x26	0x27	0x70	0x00	0x00	0x00	0x00

Code 0x5D = Exchange request OK Verwaltung 0x32 = Write Parameter Subindex des Parameters Festsollwert n4 (10096.38) 38_{hex} = 0x26 Subindex 0x26 = Index High 0x27 = High-Wert des Index Index Low 0x70 = Low-Wert des Index => Index des Parameters = 0x2770_{hex} = 10096_{dez} Der Wert 0x2770_{hex} wird auf die Bytes Index High und Index Low geschrie-Wenn der MOVILINK[®]-Dienst fehlerfrei ausgeführt wurde, haben die Daten Daten MSB 0x00 den Wert $0_{dez} = 0x0$ Daten 0x00 Daten 0x00





MOVILINK® Parameteraustausch mit "Write request" und "Read request"

Für den MOVILINK[®] Parameteraustausch können Sie alternativ zum empfohlenen Dienst "Exchange request" auch die Dienste "Write request" und "Read request" verwenden.

"Write request"

Zum Lesen und Schreiben eines MOVIMOT®-Parameters, führen Sie den CTT2-Dienst 0x11_{hex} "Write request" aus.

Wählen Sie den Index 0x02_{hex} aus.

Wählen Sie die Länge $0x08_{\text{hex}}$ aus. Dies ist die Länge eines $\text{MOVILINK}^{\circledR}$ -Frames in Bytes.

- Wenn dieser Dienst korrekt bei dem Doppel-Slave ankommt, antwortet der Doppel-Slave MLK31A mit dem Antwort-Telegramm 0x51_{hex} "Write response OK".
- Wenn Störungen aufgetreten sind oder ein falscher Index oder Länge ausgewählt wurde, sendet der Doppel-Slave MLK31A stattdessen das Antwort-Telegramm 0x91_{hex} "Write response not OK" (Fehlercode siehe AS-Interface-Spezifikation).

Beispiel:

Ändern des Festsollwerts n4 (10096.38) auf den Wert 1000 min⁻¹:

Dienst "Write request":

CTT2-Dienst MOVILINK®-Pr							[®] -Protoko	II		
Code	Index	Länge	Verwal- tung	Sub- index	Index High	Index Low	Daten MSB	Daten	Daten	Daten LSB
0x11	0x02	0x08	0x32	0x26	0x27	0x70	0x00	0x0F	0x42	0x40

Code 0x11 =Write request MOVILINK®-Parameter-Dienst Index 0x02 =Länge des MOVILINK®-Protokolls Länge 0x08 =Verwaltung 0x32 = Write Parameter Subindex des Parameters Festsollwert n4 (10096.38) $38_{dez} = 0x26$ Subindex 0x26 = Index High 0x27 =High-Wert des Index Index Low 0x70 =Low-Wert des Index => Index des Parameters = 0x2770_{hex} = 10096_{dez} Der Wert 0x2770_{hex} wird auf die Bytes Index High und Index Low geschrieben. Die interne Skalierung des MOVIMOT®-Umrichters ist um den Faktor 1000 grö-Daten MSB 0x00 ßer als die reale Skalierung. Daten 0x0F Der Skalierungsfaktor ist dann 1.000.000_{dez} = 0xF4240. Daten 0x42 Dieser Wert wird auf die 4 Daten-Bytes geschrieben. Daten LSB 0x40

Nach der systembedingten Telegrammlaufzeit antwortet der Slave.

Antwort-Telegramm "Write response OK":

CTT2-Dienst	
Code	
0x51	

Code 0x51 = Write response OK





"Read request"

Nachdem der CTT2-Dienst "Write request" ohne Fehler durchgeführt wurde, können Sie mit dem Dienst 0x10_{hex} "Read request" das Antwort-Telegramm des zuvor ausgeführten CTT2-Diensts abrufen.

Wählen Sie den Index 0x02_{hex} und die Länge 0x08_{hex} aus.

- Wenn dieser Dienst korrekt bei dem Doppel-Slave ankommt, antwortet der Doppel-Slave MLK31A mit dem Antwort-Telegramm 0x50_{hex} "Read response OK" und den Daten.
- Wenn dabei Fehler auftreten, sendet der Doppel-Slave MLK31A das Antwort-Telegramm 0x90_{hex} "Read response not OK" (Fehlercode siehe AS-Interface-Spezifikation).
- Wenn die Antwortdaten des MOVIMOT[®]-Umrichters noch nicht zur Verfügung stehen, sendet der Doppel-Slave MLK31A nach dem Lesezugriff eine Antwort mit dem Fehlercode "Busy" = "4". Der AS-Interface-Master muss die Daten dann erneut lesen.

Beispiel:

Abfrage der fehlerfreien Antwort des MOVIMOT®-Umrichters von der vorigen Änderung des Festsollwerts n4 (10096.38)

Dienst "Read request":

	C.	TT2-Dien	st			
С	ode	e Index Länge				
0	x10	0x02	0x08			

Code 0x10 = Read request

Index 0x02 = MOVILINK®-Parameter-Dienst Länge 0x08 = Länge des MOVILINK®-Protokolls

Nach der systembedingten Telegrammlaufzeit antwortet der Slave.

Antwort-Telegramm "Read response OK":

CTT2-Dienst		ung index High Low MSB LS						
Code	Verwal- tung			_		Daten	Daten	Daten LSB
0x50	0x32	0x26	0x27	0x70	0x00	0x00	0x00	0x00

Code 0x50 = Read response OK

Verwaltung 0x32 = Write Parameter => kein MOVILINK[®]-Fehler

Subindex 0x26 = Subindex des Parameters Festsollwert n4 (10096.38) 38_{dez} = 0x26

Index High 0x27 = High-Wert des Index Index Low 0x70 = Low-Wert des Index

=> Index des Parameters = 0x2770_{hex} = 10096_{dez}

Der Wert $0x2770_{\text{hex}}$ wird auf die Bytes Index High und Index Low geschrieben. Wenn der MOVILINK $^{\tiny{(8)}}$ -Dienst fehlerfrei ausgeführt wurde, haben die Daten-

Daten 0x00 Bytes den Wert $0x0 = 0_{dez}$.

Daten 0x00 Daten LSB 0x00

Daten MSB 0x00





9.11.3 Verwendung des Diensts "Exchange request" (Beispiel)

Dieses Beispiel beschreibt wie Sie mit dem CTT2-Dienst "Exchange request" 0x1D einzelne Parameter des MOVIMOT®-Umrichters ändern. Diesen Dienst können Sie alternativ zu den Diensten "Read request" und "Write request" verwenden, um MOVIMOT®-Parameter zu lesen oder zu schreiben.

Überprüfen Sie zunächst die Kommunikation durch das Auslesen des "ID object" mit dem "Read request"-Dienst.

Anschließend müssen Sie nur einen "Request"-Dienst ausführen. Im AS-Interface-Antwort-Telegramm 0x5D ist bereits die MOVILINK $^{\tiny{(8)}}$ -Antwort des MOVIMOT $^{\tiny{(8)}}$ -Umrichters enthalten.

Folgende Parameter des MOVIMOT®-Umrichters sollen geändert werden:

- Rampe t11 auf und t11 ab ändern auf 0,5 s
- Festsollwert n0 ändern auf 1000 min⁻¹
- Möglichkeit zum Lüften der Bremse ohne Antriebsfreigabe aktivieren (P738 = "ON")

Außerdem soll die aktuelle Kühlkörpertemperatur ausgelesen werden.

Überprüfung der Kommunikation

Zum Überprüfen der störungsfreien Kommunikation zwischen AS-Interface-Master und der MLK31A lesen Sie das ID object fehlerfrei aus.

Dienst "Read request":

C.	TT2-Dien	st
Code	Index	Länge
0x10	0x00	0x06

Code 0x10 = Read request Index 0x00 = ID object

Länge 0X06 = Länge des ID objects

Nach der systembedingten Telegrammlaufzeit antwortet der Slave.

Antwort-Telegramm "Read response OK":

			CTT2-Dienst										
Code	Vendor ID High	Vendor ID Low	Device ID High	Device ID Low	Output / Input	Firmware- version							
0x50	0x00	0x0A	0x00	0x0A	0x00	0x01							

Code 0x50 = Read response OK Vendor ID High 0x00 = High-Wert der Vendor ID Vendor ID Low 0x0A = Low-Wert der Vendor ID

 \Rightarrow Vendor ID = $0x000A_{hex} = 10_{dez}$.

Device ID High 0x00 = High-Wert der Device ID Device ID Low 0x0A = Low-Wert der Device ID

 \Rightarrow Device ID = $0x000A_{hex} = 10_{dez.}$

Output / Input 0x00 = Keine Ein- und Ausgänge

Firmwareversion 0x01





Aktivieren des Expert-Mode im MOVIMOT®-Umrichter

Damit Sie Parameter im MOVIMOT®-Umrichter verändern können, müssen Sie den Expert-Mode am Parameter *P805* einmalig wie folgt aktivieren.

Dienst "Exchange request":

	CTT	2-Dienst			MOVILINK [®] -Protokoll								
Code	Index	Länge Lesen	Länge Schrei- ben	Verwal- tung	Sub- index	Index High	Index Low	Daten MSB	Daten	Daten	Daten LSB		
0x1D	0x02	0x08	0x08	0x32	0x01	0x27	0x6F	0x00	0x00	0x00	0x01		

Code 0x1D = Exchange request

Index 0x02 = MOVILINK®-Parameter-Dienst Länge Lesen 0x08 = Länge der MOVILINK®-Antwort Länge Schreiben 0x08 = Länge der MOVILINK®-Anfrage

Verwaltung 0x32 = Write Parameter

Subindex 0x01 = Subindex des Parameters P805

Index High 0x27 = High-Wert des Index
Index Low 0x6F = Low-Wert des Index

=> Index des Parameters $P805 = 0x276F_{hex} = 10095_{dex}$

Der Wert 0x2087_{hex} wird auf die Bytes Index High und Index Low geschrie-

ben.

Daten MSB 0x00 Zur Aktivierung des Expert-Modes muss der Parameter *P805* auf den Wert

Daten 0x00 $1_{dez} = 0x1$ gesetzt werden.

Daten 0x00 Dieser Wert wird auf die 4 Daten-Bytes geschrieben.

Daten LSB 0x01

Wenn der Doppel-Slave MLK31A den Dienst "Exchange request" 0x1D empfängt, sendet er das MOVILINK®-Protokoll an den MOVIMOT®-Umrichter. Sobald der MOVIMOT®-Umrichter die MOVILINK®-Antwort empfängt, sendet der Doppel-Slave MLK31A die Antwort "Exchange response OK" an den AS-Interface-Master. Dadurch ist ein weiterer Dienst "Read request" des AS-Interface-Masters nicht erforderlich.

Nach der systembedingten Telegrammlaufzeit antwortet der Slave.

Antwort-Telegramm "Exchange response OK"

CTT2-Dienst		MOVILINK [®] -Protokoll							
Code	Verwal- tung	Sub- index	Index High	Index Low	Daten MSB	Daten	Daten	Daten LSB	
0x5D	0x32	0x01	0x27	0x6F	0x00	0x00	0x00	0x00	

Code 0x5D = Exchange request OK Verwaltung 0x32 = Write Parameter

Subindex 0x01 = Subindex des Parameters P805

Index High 0x27 = High-Wert des Index Index Low 0x6F = Low-Wert des Index

=> Index des Parameters P805 = 0x276F_{hex} = 10095_{dez}

Der Wert 0x276F_{hex} wird auf die Bytes Index High und Index Low geschrie-

ben.

Daten MSB 0x00 Daten 0x00 Daten 0x00

Daten LSB 0x00

Wenn der MOVILINK®-Dienst fehlerfrei ausgeführt wurde, haben die Daten

x00 den Wert $0_{dez} = 0x0$





Deaktivieren der mechanischen Einstellelemente

Da die Parametrierung des MOVIMOT $^{\otimes}$ -Umrichters über das AS-Interface erfolgen soll, deaktivieren Sie die mechanischen Einstellelemente. Beschreiben Sie dazu den Parameter P102 mit dem Wert $255_{\text{dez}} = 0$ xFF.

Dienst "Exchange request":

	CTT	2-Dienst			MOVILINK [®] -Protokoll							
Code	Index	Länge Lesen	Länge Schrei- ben	Verwal- tung	Sub- index	Index High	Index Low	Daten MSB	Daten	Daten	Daten LSB	
0x1D	0x02	0x08	0x08	0x32	0x1E	0x27	0x70	0x00	0x00	0xFF	0xFF	

Code 0x1D = Exchange request

Index 0x02 = MOVILINK®-Parameter-Dienst Länge Lesen 0x08 = Länge der MOVILINK®-Antwort Länge Schreiben 0x08 = Länge der MOVILINK®-Anfrage

Verwaltung 0x32 = Write Parameter

Subindex 0x1E = Subindex des Parameters *P102*

Index High 0x27 = High-Wert des Index
Index Low 0x70 = Low-Wert des Index

=> Index des Parameters *P102* = 0x2770_{hex} = 10096_{dez}

Der Wert 0x2770_{hex}wird auf die Bytes Index High und Index Low geschrieben. Zur Deaktivierung der mechanischen Einstellelemente muss der Parameter

Daten 0x00 P102 auf den Wert 65535_{dez} = 0xFFFF gesetzt werden.

Daten 0xFF Dieser Wert wird auf die 4 Daten-Bytes geschrieben.

Daten LSB 0xFF

Daten MSB 0x00

Wenn der Doppel-Slave MLK31A den Dienst "Exchange request" 0x1D empfängt, sendet er das MOVILINK®-Protokoll an den MOVIMOT®-Umrichter. Sobald der MOVIMOT®-Umrichter die MOVILINK®-Antwort empfängt, sendet der Doppel-Slave MLK31A die Antwort "Exchange response OK" an den AS-Interface-Master. Dadurch ist ein weiterer Dienst "Read request" des AS-Interface-Masters nicht erforderlich.

Nach der systembedingten Telegrammlaufzeit antwortet der Slave.

Antwort-Telegramm "Exchange response OK"

CTT2-Dienst		MOVILINK [®] -Protokoll							
Code	Verwal- tung	Sub- index	Index High	Index Low	Daten MSB	Daten	Daten	Daten LSB	
0x5D	0x32	0x1E	0x27	0x70	0x00	0x00	0x00	0x00	

Code 0x5D = Exchange request OK Verwaltung 0x32 = Write Parameter

Subindex 0x1E = Subindex des Parameters P102

Index High 0x27 = High-Wert des Index
Index Low 0x70 = Low-Wert des Index

=> Index des Parameters P102 = 0x2770_{hex} = 10096_{dez}

Der Wert 0x2770_{hex} wird auf die Bytes Index High und Index Low geschrie-

ben

Daten MSB 0x00 Daten 0x00 Daten 0x00 Daten LSB 0x00 Wenn der MOVILINK®-Dienst fehlerfrei ausgeführt wurde, haben die Daten

den Wert $0_{dez} = 0x0$





Einstellen der Rampe t11 auf

Stellen Sie die Rampenzeit der Rampe t11 auf (P130) auf 0,5 s ein.

Dienst "Exchange request":

	CTT	2-Dienst			MOVILINK [®] -Protokoll								
Code	Index	Länge Lesen	Länge Schrei- ben	Verwal- tung	Sub- index	Index High	Index Low	Daten MSB	Daten	Daten	Daten LSB		
0x1D	0x02	0x08	0x08	0x32	0x00	0x22	0x67	0x00	0x00	0x01	0xF4		

Code 0x1D = Exchange request

Index 0x02 = MOVILINK®-Parameter-Dienst
Länge Lesen 0x08 = Länge der MOVILINK®-Antwort
Länge Schreiben 0x08 = Länge der MOVILINK®-Anfrage

Verwaltung 0x32 = Write Parameter

Subindex 0x00 = Subindex des Parameters *P130*

Index High 0x22 = High-Wert des Index
Index Low 0x67 = Low-Wert des Index

=> Index des Parameters *P130* = 0x2267_{hex} = 8807_{dez}

Der Wert 0x2267_{hex} wird auf Index High und Index Low geschrieben.

Daten MSB 0x00 Um die Rampenzeit auf 0,5 s = 500 ms einzustellen, geben Sie die Rampenzeit des MOVIMOT $^{\$}$ -Umrichters in ms an (500 ms \triangleq 500 $_{\text{dez}}$ = 0x1F4).

Daten 0x01 Dieser Wert wird auf die 4 Daten-Bytes geschrieben.

Daten LSB 0xF4

Wenn der Doppel-Slave MLK31A den Dienst "Exchange request" 0x1D empfängt, sendet er das MOVILINK®-Protokoll an den MOVIMOT®-Umrichter. Sobald der MOVIMOT®-Umrichter die MOVILINK®-Antwort empfängt, sendet der Doppel-Slave MLK31A die Antwort "Exchange response OK" an den AS-Interface-Master. Dadurch ist ein weiterer Dienst "Read request" des AS-Interface-Masters nicht erforderlich.

Nach der systembedingten Telegrammlaufzeit antwortet der Slave.

Antwort-Telegramm "Exchange response OK"

CTT2-Dienst		MOVILINK [®] -Protokoll							
Code	Verwal- tung	Sub- index	Index High	Index Low	Daten MSB	Daten	Daten	Daten LSB	
0x5D	0x32	0x00	0x22	0x67	0x00	0x00	0x00	0x00	

Code 0x5D = Exchange request OK Verwaltung 0x32 = Write Parameter

Subindex 0x00 = Subindex des Parameters *P130*

Index High 0x22 = High-Wert des Index Index Low 0x67 = Low-Wert des Index

=> Index des Parameters = 0x2267_{hex} = 8807_{dex}

Der Wert 0x2267_{hex} wird auf Index High und Index Low geschrieben.
Wenn der MOVILINK[®]-Dienst fehlerfrei ausgeführt wurde, haben die Daten

Daten MSB 0x00 Wenn der MOVILINM Daten 0x00 den Wert $0_{dez} = 0x0$

Daten 0x00 Daten LSB 0x00

Einstellen der Rampe t11 ab

Stellen Sie die Rampe t11 ab (*P131*) auf 0,5 s ein. Die Einstellung der Rampe t11 ab (*P131*) erfolgt analog zur Einstellung der Rampe t11 auf (*P130*).

Die Rampe t11 ab (P131) hat den Index $8808_{dez} = 0x2268$ und den Subindex 0.





Einstellen des Festsollwerts n0

Stellen Sie den Festsollwert n0 (P170) auf 1000 min⁻¹ ein.

Dienst "Exchange request":

CTT2-Dienst					MOVILINK [®] -Protokoli							
Code	Index	Länge Lesen	Länge Schrei- ben	Verwal- tung	Sub- index	Index High	Index Low	Daten MSB	Daten	Daten	Daten LSB	
0x1D	0x02	0x08	0x08	0x32	0x00	0x21	0x29	0x00	0x0F	0x42	0x40	

Exchange request Code 0x1D =

MOVILINK®-Parameter-Dienst Index 0x02 = Länge der MOVILINK®-Antwort Länge Lesen 0x08 = Länge Schreiben 0x08 = Länge der MOVILINK®-Anfrage

Write Parameter Verwaltung 0x32 =

Subindex 0x00 = Subindex des Parameters P170

Index High 0x21 = High-Wert des Index Index Low 0x29 = Low-Wert des Index

=> Index des Parameters = 0x2129_{hex} = 8489_{dez}

Der Wert 0x2129_{hex} wird auf die Bytes Index High und Index Low geschrie-

Daten MSB 0x00 Die interne Skalierung des MOVIMOT®-Umrichters ist um den Faktor 1000

größer als die reale Skalierung.

Daten 0x0F Der Skalierungsfaktor ist dann $1.000.000_{dez} = 0xF4240$. Daten 0x42 Dieser Wert wird auf die 4 Daten-Bytes geschrieben. Daten LSB 0x40

Wenn der Doppel-Slave MLK31A den Dienst "Exchange request" 0x1D empfängt, sendet er das MOVILINK®-Protokoll an den MOVIMOT®-Umrichter. Sobald der MOVIMOT®-Umrichter die MOVILINK®-Antwort empfängt, sendet der Doppel-Slave MLK31A die Antwort "Exchange response OK" an den AS-Interface-Master. Dadurch ist ein weiterer Dienst "Read request" des AS-Interface-Masters nicht erforderlich.

Nach der systembedingten Telegrammlaufzeit antwortet der Slave.

Antwort-Telegramm "Exchange response OK"

CTT2-Dienst	MOVILINK [®] -Protokoll								
Code	Verwal- tung	Sub- index	Index High	Index Low	Daten MSB	Daten	Daten	Daten LSB	
0x5D	0x32	0x00	0x21	0x29	0x00	0x00	0x00	0x00	

Code 0x5D =Exchange request OK Verwaltung 0x32 = Write Parameter

Subindex 0x00 = Subindex des Parameters P170

Index High 0x21 = High-Wert des Index Index Low 0x29 = Low-Wert des Index

=> Index des Parameters *P170* = 0x2129_{hex} = 8489_{dez}

Der Wert 0x2129_{hex} wird auf die Bytes Index High und Index Low geschrie-

Daten MSB 0x00 Daten 0x00

Wenn der MOVILINK®-Dienst fehlerfrei ausgeführt wurde, haben die Daten

den Wert $0_{dez} = 0x0$

Daten 0x00 Daten LSB 0x00





Auslesen der Kühlkörpertemperatur

Lesen Sie die Kühlkörpertemperatur wie folgt aus dem Parameter P014 aus:

Dienst "Exchange request":

CTT2-Dienst				MOVILINK®-Protokoll							
Code	Index	Länge Lesen	Länge Schrei- ben	Verwal- tung	Sub- index	Index High	Index Low	Daten MSB	Daten	Daten	Daten LSB
0x1D	0x02	0x08	0x08	0x31	0x00	0x20	0x87	0x00	0x00	0x00	0x00

Code 0x1D =Exchange request

MOVILINK®-Parameter-Dienst Index 0x02 =Länge der MOVILINK®-Antwort Länge Lesen 0x08 = Länge Schreiben 0x08 = Länge der MOVILINK®-Anfrage

Read Parameter Verwaltung 0x31 =

Subindex 0x00 = Subindex des Parameters P014

Index High 0x20 = High-Wert des Index Index Low 0x87 = Low-Wert des Index

=> Index des Parameters P014 = 0x2087_{hex} = 8327_{dez}

Der Wert 0x2087_{hex} wird auf die Bytes Index High und Index Low geschrie-

Daten MSB 0x00

Beim Lesen der MOVIMOT®-Parameter werden die Daten mit 0x00 beschrie-

Daten 0x00

Daten 0x00 Daten LSB 0x00

Wenn der Doppel-Slave MLK31A den Dienst "Exchange request" 0x1D empfängt, sendet er das MOVILINK®-Protokoll an den MOVIMOT®-Umrichter. Sobald der MOVIMOT®-Umrichter die MOVILINK®-Antwort empfängt, sendet der Doppel-Slave MLK31A die Antwort "Exchange response OK" an den AS-Interface-Master. Dadurch ist ein weiterer Dienst "Read request" des AS-Interface-Masters nicht erforderlich.

Nach der systembedingten Telegrammlaufzeit antwortet der Slave.

Antwort-Telegramm "Exchange response OK"

CTT2-Dienst	MOVILINK [®] -Protokoll								
Code	Verwal- tung	Sub- index	Index High	Index Low	Daten MSB	Daten	Daten	Daten LSB	
0x5D	0x31	0x00	0x20	0x87	0x00	0x00	0x00	0x14	

Code 0x5D =Exchange request OK

Read Parameter, kein MOVILINK®-Fehler Verwaltung 0x31 =

Subindex 0x00 = Subindex des Parameters P014

High-Wert des Index Index High 0x20 = Index Low 0x87 = Low-Wert des Index

 $=> Index = 0x2087_{hex} = 8893_{dez}$

Der Wert 0x2087_{hex}wird auf die Bytes Index High und Index Low geschrieben.

Wenn der MOVILINK®-Dienst fehlerfrei ausgeführt wurde, übertragen die Daten MSB 0x00

Daten-Bytes der Kühlkörpertemperatur, z. B. 20 °C ≜ 0x14. Daten 0x00

Die Kühlkörpertemperatur wird unskaliert im MOVIMOT®-Umrichter hinterlegt. Daten 0x00

Ein Wert von 0x14 entspricht einer Temperatur von 20 °C. Daten LSB 0x14





9.11.4 Verwendung der Dienste "Read request" und "Write request" (Beispiel)

Dieses Beispiel beschreibt wie Sie mit den CTT2-Diensten "Write request" 0x11 und "Read request" 0x10 einzelne Parameter des MOVIMOT®-Umrichters ändern.

Folgende Parameter des MOVIMOT®-Umrichters sollen geändert werden:

- Rampe t11 auf und t11 ab ändern auf 0,5 s
- Festsollwert n0 ändern auf 1000 min⁻¹
- Möglichkeit zum Lüften der Bremse ohne Antriebsfreigabe aktivieren (P738 = "ON")

Außerdem soll die aktuelle Kühlkörpertemperatur ausgelesen werden.

Überprüfung der Kommunikation

Zum Überprüfen der störungsfreien Kommunikation zwischen AS-Interface-Master und der MLK31A lesen Sie das ID object fehlerfrei aus.

Dienst "Read request":

CTT2-Dienst								
Code	Index	Länge						
0x10	0x00	0x06						

Code 0x10 = Read request Index 0x00 = ID object

Länge 0X06 = Länge des ID objects

Nach der systembedingten Telegrammlaufzeit antwortet der Slave.

Antwort-Telegramm "Read response OK":

	CTT2-Dienst										
Code	Vendor ID High	Vendor ID Low	Device ID High	Device ID Low	Output / Input	Firmware- version					
0x50	0x00	0x0A	0x00	0x0A	0x00	0x01					

Code 0x50 = Read response OK Vendor ID High 0x00 = High-Wert der Vendor ID Vendor ID Low 0x0A = Low-Wert der Vendor ID

 \Rightarrow Vendor ID = 0x000A_{hex} = 10_{dex}

Device ID High 0x00 = High-Wert der Device ID Device ID Low 0x0A = Low-Wert der Device ID

 \Rightarrow Device ID = $0x000A_{hex} = 10_{dez}$.

Output / Input 0x00 = Keine Ein- und Ausgänge

Firmwareversion 0x01





Aktivieren des Expert-Mode im MOVIMOT®-Umrichter

Damit Sie Parameter im MOVIMOT®-Umrichter verändern können, müssen Sie den Expert-Mode am Parameter *P805* einmalig wie folgt aktivieren.

Dienst "Write request":

CTT2-Dienst			MOVILINK [®] -Protokoll							
Code	Index	Länge	Verwal- tung	Sub- index	Index High	Index Low	Daten MSB	Daten	Daten	Daten LSB
0x11	0x02	80x0	0x32	0x01	0x27	0x6F	0x00	0x00	0x00	0x01

Code 0x11 = Write request

Index 0x02 = MOVILINK®-Parameter-Dienst Länge 0x08 = Länge des MOVILINK®-Protokolls

Verwaltung 0x32 = Write Parameter

Subindex 0x01 = Subindex des Parameters *P805*

Index High 0x27 = High-Wert des Index Index Low 0x6F = Low-Wert des Index

=> Index des Parameters $P805 = 0x276F_{hex} = 10095_{dex}$

Der Wert 0x276F_{hex} wird auf die Bytes Index High und Index Low geschrieben. Zur Aktivierung des Expert-Modes muss der Parameter *P805* auf den Wert

Daten MSB 0x00 Zur Aktivierung des Expert-Daten 0x00 $1_{dez} = 0x1$ gesetzt werden.

Daten 0x00 Dieser Wert wird auf die 4 Daten-Bytes geschrieben.

Daten LSB 0x01

Nach der systembedingten Telegrammlaufzeit antwortet der Slave.

Antwort-Telegramm "Write response OK":

CTT2-Dienst	
Code	
0x51	

Code 0x51 = Write response OK

Sobald der Doppel-Slave MLK31A die Daten fehlerfrei empfängt, sendet er sofort die Antwort 0x51 "Write response OK" an den Master. Gleichzeitig wird das MOVILINK[®]-Protokoll an den MOVIMOT[®]-Umrichter gesendet.





Um sicherzustellen, dass der MOVIMOT®-Umrichter den Parameter *P805* geändert hat, wird die Antwort des MOVILINK®-Protokolls mit dem Dienst "Read request" wie folgt ausgewertet.

Dienst "Read request":

C.	CTT2-Dienst								
Code	Index	Länge							
0x10	0x02	80x0							

Code 0x10 = Read request

 $\begin{array}{ll} \mbox{Index 0x02} = & \mbox{MOVILINK}^{\mbox{\$}}\mbox{-Parameter-Dienst} \\ \mbox{Länge 0x08} = & \mbox{Länge des MOVILINK}^{\mbox{\$}}\mbox{-Protokolls} \\ \end{array}$

Nach der systembedingten Telegrammlaufzeit antwortet der Slave.

Antwort-Telegramm "Read response OK":

CTT2-Dienst		MOVILINK®-Protokoll							
Code	Verwal- tung	Sub- index	Index High	Index Low	Daten MSB	Daten	Daten	Daten LSB	
0x50	0x32	0x01	0x27	0x6F	0x00	0x00	0x00	0x00	

Code 0x50 = Read response OK

Verwaltung 0x32 = Write Parameter => kein MOVILINK[®]-Fehler

Subindex 0x01 = Subindex des Parameters P805

Index High 0x27 = High-Wert des Index Index Low 0x6F = Low-Wert des Index

=> Index des Parameters P805 = 0x276F_{hex} = 10095_{dez}

Der Wert 0x276F_{hex} wird auf die Bytes Index High und Index Low geschrieben. Wenn der MOVILINK[®]-Dienst fehlerfrei ausgeführt wurde, haben die Daten-

Daten MSB 0x00 Wenn der MOVILINK®-Dier Daten 0x00 Wenn der MOVILINK®-Dier Bytes den Wert 0x0 = 0_{dez} .

Daten 0x00 Daten LSB 0x00





Deaktivieren der mechanischen Einstellelemente

Da die Parametrierung des MOVIMOT $^{\circledR}$ -Umrichters über das AS-Interface erfolgen soll, deaktivieren Sie die mechanischen Einstellelemente. Beschreiben Sie dazu den Parameter P102 mit dem Wert 255 $_{\text{dez}}$ = 0xFF.

Dienst "Write request":

CTT2-Dienst			MOVILINK [®] -Protokoll							
Code	Index	Länge	Verwal- tung	Sub- index	Index High	Index Low	Daten MSB	Daten	Daten	Daten LSB
0x11	0x02	80x0	0x32	0x1E	0x27	0x70	0x00	0x00	0xFF	0xFF

Code 0x11 = Write request

Index 0x02 = MOVILINK®-Parameter-Dienst Länge 0x08 = Länge des MOVILINK®-Protokolls

Verwaltung 0x32 = Write Parameter

Subindex 0x1E = Subindex des Parameters P102

Index High 0x27 = High-Wert des Index
Index Low 0x70 = Low-Wert des Index

=> Index des Parameters *P102* = 0x2770_{hex} = 10096_{dez}

Der Wert 0x2770_{hex} wird auf die Bytes Index High und Index Low geschrieben. Zur Deaktivierung der mechanischen Einstellelemente muss der Parameter

 $\begin{array}{ll} \mbox{Daten MSB 0x00} & \mbox{Zur Deaktivierung der mechanischen Einstellelementen number 0x00} \\ \mbox{Daten 0x00} & \mbox{\it P102} \mbox{ auf den Wert 65535}_{\mbox{\scriptsize dez}} = \mbox{\it 0xFFFF gesetzt werden.} \\ \mbox{\it Dieser Wert wird auf die 4 Daten-Bytes geschrieben.} \\ \end{array}$

Daten LSB 0xFF

Nach der systembedingten Telegrammlaufzeit antwortet der Slave.

Antwort-Telegramm "Write response OK":

CTT2-Dienst	
Code	
0x51	

Code 0x51 = Write response OK

Sobald der Doppel-Slave MLK31A die Daten fehlerfrei empfängt, sendet er sofort die Antwort 0x51 "Write response OK" an den Master. Gleichzeitig wird das MOVILINK[®]-Protokoll an den MOVIMOT[®]-Umrichter gesendet.





Um sicherzustellen, dass der MOVIMOT®-Umrichter den Parameter *P102* geändert hat, wird die Antwort des MOVILINK®-Protokolls mit dem Dienst "Read request" wie folgt ausgewertet.

Dienst "Read request":

C.	CTT2-Dienst									
Code	Index	Länge								
0x10	0x02	0x08								

Code 0x10 = Read request

 $\begin{array}{ll} \mbox{Index 0x02} = & \mbox{MOVILINK}^{\mbox{\$}}\mbox{-Parameter-Dienst} \\ \mbox{Länge 0x08} = & \mbox{Länge des MOVILINK}^{\mbox{\$}}\mbox{-Protokolls} \\ \end{array}$

Nach der systembedingten Telegrammlaufzeit antwortet der Slave.

Antwort-Telegramm "Read response OK":

CTT2-Dienst		MOVILINK [®] -Protokoli							
Code	Verwal- tung	Sub- index	Index High	Index Low	Daten MSB	Daten	Daten	Daten LSB	
0x50	0x32	0x1E	0x27	0x70	0x00	0x00	0x00	0x00	

Code 0x50 = Read response OK

Verwaltung 0x32 = Write Parameter => kein MOVILINK®-Fehler

Subindex 0x1E = Subindex des Parameters *P102*

Index High 0x27 = High-Wert des Index Index Low 0x70 = Low-Wert des Index

=> Index des Parameters *P102* = 0x2770_{hex} = 10096_{dez}

Der Wert 0x2770_{hex} wird auf die Bytes Index High und Index Low geschrieben. Wenn der MOVILINK[®]-Dienst fehlerfrei ausgeführt wurde, haben die Daten-

Daten MSB 0x00 Wenn der MOVILINK®-Dier Daten 0x00 Wenn der MOVILINK®-Dier Bytes den Wert 0x0 = 0_{dez} .

Daten 0x00 Daten LSB 0x00





Einstellen der Rampe t11 auf

Stellen Sie die Rampenzeit der Rampe t11 auf (P130) auf 0,5 s ein.

Dienst "Write request":

CTT2-Dienst				MOVILINK [®] -Protokoll						
Code	Index	Länge	Verwal- tung	Sub- index	Index High	Index Low	Daten MSB	Daten	Daten	Daten LSB
0x11	0x02	0x08	0x32	0x00	0x22	0x67	0x00	0x00	0x01	0xF4

Code 0x11 = Write request

Index 0x02 = MOVILINK®-Parameter-Dienst Länge 0x08 = Länge des MOVILINK®-Protokolls

Verwaltung 0x32 = Write Parameter

Subindex 0x00 = Subindex des Parameters *P130*

Index High 0x22 = High-Wert des Index
Index Low 0x67 = Low-Wert des Index

=> Index des Parameters *P130* = 0x2267_{hex} = 8807_{dez}

Der Wert 0x2267_{hex} wird auf die Bytes Index High und Index Low geschrieben. Um die Rampenzeit auf 0,5 s = 500 ms einzustellen, geben Sie die Rampenzeit

Daten MSB 0x00 Um die Rampenzeit auf 0,5 s = 500 ms einzustellen, geben Sie die Folgen 0x00 des MOVIMOT $^{\oplus}$ -Umrichters in ms an (500 ms \triangleq 500_{dez} = 0x1F4).

Daten 0x01 Dieser Wert wird auf die 4 Daten-Bytes geschrieben.

Daten LSB 0xF4

Nach der systembedingten Telegrammlaufzeit antwortet der Slave.

Antwort-Telegramm "Write response OK":

CTT2-Dienst	
Code	
0x51	

Code 0x51 = Write response OK

Sobald der Doppel-Slave MLK31A die Daten fehlerfrei empfängt, sendet er sofort die Antwort 0x51 "Write response OK" an den Master. Gleichzeitig wird das MOVILINK[®]-Protokoll an den MOVIMOT[®]-Umrichter gesendet.





Um sicherzustellen, dass der MOVIMOT®-Umrichter den Parameter *P130* geändert hat, wird die Antwort des MOVILINK®-Protokolls mit dem Dienst "Read request" wie folgt ausgewertet.

Dienst "Read request":

C.	TT2-Dien	st		
Code	Index	Länge		
0x10	0x02	80x0		

Code 0x10 = Read request

Index 0x02 = MOVILINK®-Parameter-Dienst Länge 0x08 = Länge des MOVILINK®-Protokolls

Nach der systembedingten Telegrammlaufzeit antwortet der Slave.

Antwort-Telegramm "Read response OK":

CTT2-Dienst		MOVILINK [®] -Protokoll							
Code	Verwal- tung	Sub- index	Index High	Index Low	Daten MSB	Daten	Daten	Daten LSB	
0x50	0x32	0x00	0x22	0x67	0x00	0x00	0x00	0x00	

Code 0x50 = Read response OK

Verwaltung 0x32 = Write Parameter => kein MOVILINK®-Fehler

Subindex 0x00 = Subindex des Parameters *P130*

Index High 0x22 = High-Wert des Index Index Low 0x67 = Low-Wert des Index

=> Index des Parameters *P130* = 0x2267_{hex} = 8807_{dez}

Der $0x2267_{hex}$ Wert wird auf die Bytes Index High und Index Low geschrieben. Wenn der MOVILINK $^{\$}$ -Dienst fehlerfrei ausgeführt wurde, haben die Daten-

Daten MSB 0x00 Wenn der MOVILINK®-Dier Daten 0x00 Wenn der MOVILINK®-Dier Bytes den Wert 0x0 = 0_{dez} .

Daten 0x00 Daten LSB 0x00

Einstellen der Rampe t11 ab

Stellen Sie die Rampe t11 ab (*P131*) auf 0,5 s ein. Die Einstellung der Rampe t11 ab (*P131*) erfolgt analog zur Einstellung der Rampe t11 auf (*P130*).

Die Rampe t11 ab (P131) hat den Index $8808_{dez} = 0x2268$ und den Subindex 0.





Einstellen des Festsollwerts n0

Stellen Sie die den Festsollwert n0 (P170) auf 1000 min⁻¹ ein.

Dienst "Write request":

CTT2-Dienst				MOVILINK [®] -Protokoll						
Code	Index	Länge	Verwal- tung	Sub- index	Index High	Index Low	Daten MSB	Daten	Daten	Daten LSB
0x11	0x02	0x08	0x32	0x00	0x21	0x29	0x00	0x0F	0x42	0x40

Code 0x11 = Write request

Index 0x02 = MOVILINK®-Parameter-Dienst
Länge 0x08 = Länge des MOVILINK®-Protokolls

Verwaltung 0x32 = Write Parameter

Subindex 0x00 = Subindex des Parameters *P170*

Index High 0x21 = High-Wert des Index
Index Low 0x29 = Low-Wert des Index

=> Index des Parameters *P170* = 0x2129_{hex} = 8489_{dez}

Der Wert 0x2129_{hex} wird auf die Bytes Index High und Index Low geschrieben. Die interne Skalierung des MOVIMOT[®]-Umrichters ist um den Faktor 1000 grö-

Daten MSB 0x00 Die interne Skalierung des Monten 0x0F Ber als die reale Skalierung.

Daten 0x42 Der Skalierungsfaktor ist dann 1.000.000_{dez} = 0xF4240.

Dieser Wert wird auf die 4 Daten-Bytes geschrieben.

Nach der systembedingten Telegrammlaufzeit antwortet der Slave.

Antwort-Telegramm "Write response OK":

CTT2-Dienst
Code
0x51

Code 0x51 = Write response OK

Sobald der Doppel-Slave MLK31A die Daten fehlerfrei empfängt, sendet er sofort die Antwort 0x51 "Write response OK" an den Master. Gleichzeitig wird das MOVILINK[®]-Protokoll an den MOVIMOT[®]-Umrichter gesendet.





Um sicherzustellen, dass der MOVIMOT®-Umrichter den Parameter *P170* geändert hat, wird die Antwort des MOVILINK®-Protokolls mit dem Dienst "Read request" wie folgt ausgewertet.

Dienst "Read request":

C.	TT2-Dien	st		
Code	Index	Länge		
0x10	0x02	0x08		

Code 0x10 = Read request

 $\begin{array}{ll} \mbox{Index 0x02} = & \mbox{MOVILINK}^{\mbox{\$}}\mbox{-Parameter-Dienst} \\ \mbox{Länge 0x08} = & \mbox{Länge des MOVILINK}^{\mbox{\$}}\mbox{-Protokolls} \\ \end{array}$

Nach der systembedingten Telegrammlaufzeit antwortet der Slave.

Antwort-Telegramm "Read response OK":

CTT2-Dienst		MOVILINK [®] -Protokoll							
Code	Verwal- tung	Sub- index	Index High	Index Low	Daten MSB	Daten	Daten	Daten LSB	
0x50	0x32	0x00	0x21	0x29	0x00	0x00	0x00	0x00	

Code 0x50 = Read response OK

Verwaltung 0x32 = Write Parameter => kein MOVILINK®-Fehler

Subindex 0x00 = Subindex des Parameters *P130*

Index High 0x21 = High-Wert des Index Index Low 0x29 = Low-Wert des Index

=> Index des Parameters *P170* = 0x2129_{hex} = 8489_{dez}

Der Wert 0x2129_{hex} wird auf die Bytes Index High und Index Low geschrieben. Wenn der MOVILINK[®]-Dienst fehlerfrei ausgeführt wurde, haben die Daten-

Daten MSB 0x00 Wenn der MOVILINK®-Dier Daten 0x00 Wenn der MOVILINK®-Dier Bytes den Wert 0x0 = 0_{dez} .

Daten 0x00 Daten LSB 0x00





Lüften der Bremse ohne Antriebsfreigabe aktivieren

Die Bremse des Antriebs kann über den A-Slave des Doppel-Slave MLK31A gesteuert werden. Zuvor müssen Sie den Parameter *P738* wie folgt aktivieren.

Dienst "Write request":

	C.	TT2-Dien	st		MOVILINK [®] -Protokoll							
Co	ode	Index	Länge	Verwal- tung	Sub- index	Index High	Index Low	Daten MSB	Daten	Daten	Daten LSB	
0:	x11	0x02	80x0	0x32	0x00	0x22	0xBD	0x00	0x00	0x00	0x01	

Code 0x11 = Write request

 $\begin{array}{lll} \mbox{Index 0x02} = & \mbox{MOVILINK}^{\mbox{\scriptsize @}}\mbox{-Parameter-Dienst} \\ \mbox{Länge 0x08} = & \mbox{Länge des MOVILINK}^{\mbox{\scriptsize @}}\mbox{-Protokolls} \\ \end{array}$

Verwaltung 0x32 = Write Parameter

Subindex 0x00 = Subindex des Parameters *P738*

Index High 0x22 = High-Wert des Index Index Low 0xBD = Low-Wert des Index

=> Index des Parameters P738 = 0x22BD_{hex} = 8893_{dez}

Der Wert 0x22BD_{hex} wird auf die Bytes Index High und Index Low geschrieben. Zur Aktivierung der Funktion "Lüften der Bremse ohne Antriebsfreigabe" müs-

Daten MSB 0x00 Zur Aktivierung der Funktion "Lüften der Bremse ohne Antrieb sen Sie den Parameter P738 auf den Wert 1_{dez} = 0x1 setzen.

Daten 0x00 Dieser Wert wird auf die 4 Daten-Bytes geschrieben.

Daten LSB 0x01

Nach der systembedingten Telegrammlaufzeit antwortet der Slave.

Antwort-Telegramm "Write response OK":

CTT2-Dienst	
Code	
0x51	

Code 0x51 = Write response OK

Sobald der Doppel-Slave MLK31A die Daten fehlerfrei empfängt, sendet er sofort die Antwort 0x51 "Write response OK" an den Master. Gleichzeitig wird das MOVILINK[®]-Protokoll an den MOVIMOT[®]-Umrichter gesendet.





Um sicherzustellen, dass der MOVIMOT®-Umrichter den Parameter *P738* geändert hat, wird die Antwort des MOVILINK®-Protokolls mit dem Dienst "Read request" wie folgt ausgewertet.

Dienst "Read request":

CTT2-Dienst							
Code	Code Index Länge						
0x10	0x02	80x0					

Code 0x10 = Read request

 $\begin{array}{ll} \mbox{Index 0x02} = & \mbox{MOVILINK}^{\mbox{\$}}\mbox{-Parameter-Dienst} \\ \mbox{Länge 0x08} = & \mbox{Länge des MOVILINK}^{\mbox{\$}}\mbox{-Protokolls} \\ \end{array}$

Nach der systembedingten Telegrammlaufzeit antwortet der Slave.

Antwort-Telegramm "Read response OK":

CTT2-Dienst	MOVILINK [®] -Protokoll							
Code	Verwal- tung Sub- index Index High Index Low Daten MSB Daten Daten					Daten	Daten LSB	
0x50	0x32	0x00	0x22	0xBD	0x00	0x00	0x00	0x00

Code 0x50 = Read response OK

Verwaltung 0x32 = Write Parameter => kein MOVILINK®-Fehler

Subindex 0x00 = Subindex des Parameters P738

Index High 0x22 = High-Wert des Index Index Low 0xBD = Low-Wert des Index

=> Index des Parameters P738 = 0x22BD_{hex} = 8893_{dez}

Der Wert 0x22BD_{hex} wird auf die Bytes Index High und Index Low geschrieben. Wenn der MOVILINK[®]-Dienst fehlerfrei ausgeführt wurde, haben die Daten-

Daten MSB 0x00 Wenn der MOVILINK®-Dier Daten 0x00 Wenn der MOVILINK®-Dier Bytes den Wert 0x0 = 0_{dez} .

Daten 0x00 Daten LSB 0x00





Auslesen der Kühlkörpertemperatur

Lesen Sie die Kühlkörpertemperatur wie folgt aus dem Parameter *P014* aus:

Dienst "Write request":

C.	TT2-Dien	st	MOVILINK [®] -Protokoll							
Code	Index	Länge	Verwal- tung	Sub- index	Index High	Index Low	Daten MSB	Daten	Daten	Daten LSB
0x11	0x02	80x0	0x31	0x00	0x20	0x87	0x00	0x00	0x00	0x00

Code 0x11 = Write request

Index 0x02 = MOVILINK®-Parameter-Dienst Länge 0x08 = Länge des MOVILINK®-Protokolls

Verwaltung 0x31 = Read Parameter

Subindex 0x00 = Subindex des Parameters *P014*

Index High 0x20 = High-Wert des Index Index Low 0x87 = Low-Wert des Index

=> Index des Parameters P014 = 0x2087_{hex} = 8327_{dez}

Der Wert 0x2087_{hex} wird auf die Bytes Index High und Index Low geschrieben.

Daten MSB 0x00 Daten 0x00 Beim Lesen der MOVIMOT®-Parameter werden die Daten mit 0x00 beschrie-

bei

Daten 0x00 Daten LSB 0x00

Nach der systembedingten Telegrammlaufzeit antwortet der Slave.

Antwort-Telegramm "Write response OK":

CTT2-Dienst	
Code	
0x51	

Code 0x51 = Write response OK

Sobald der Doppel-Slave MLK31A die Daten fehlerfrei empfängt, sendet er sofort die Antwort 0x51 "Write response OK" an den Master. Gleichzeitig wird das MOVILINK[®]-Protokoll an den MOVIMOT[®]-Umrichter gesendet.





Um den Wert des vom MOVIMOT®-Umrichter ausgelesenen Parameters zu erhalten, muss der Dienst "Read request" ausgeführt werden.

Dienst "Read request":

CTT2-Dienst							
Code	Index	Länge					
0x10	0x02	0x08					

Code 0x10 = Read request

Index 0x02 = MOVILINK®-Parameter-Dienst Länge 0x08 = Länge des MOVILINK®-Protokolls

Nach der systembedingten Telegrammlaufzeit antwortet der Slave.

Antwort-Telegramm "Read response OK":

CTT2-Dienst	MOVILINK [®] -Protokoll							
Code	Verwal- tung Sub- index Index High Index Low Daten MSB Daten Daten					Daten	Daten LSB	
0x50	0x31	0x00	0x20	0x87	0x00	0x00	0x00	0x14

Code 0x50 = Read response OK

Verwaltung 0x31 = Read Parameter => kein MOVILINK®-Fehler

Subindex 0x00 = Subindex des Parameters *P014*

Index High 0x20 = High-Wert des Index Index Low 0x87 = Low-Wert des Index

=> Index des Parameters *P014* = 0x2087_{hex} = 8893_{dez}

Der Wert 0x2087_{hex} wird auf die Bytes Index High und Index Low geschrieben.

Daten MSB 0x00 Wenn der MOVILINK®-Dienst fehlerfrei ausgeführt wurde, übertragen die

Daten 0x00 Daten-Bytes der Kühlkörpertemperatur, z. B. 20 °C \triangleq 0x14.

Daten 0x00 Die Kühlkörpertemperatur wird unskaliert im MOVIMOT®-Umrichter hinterlegt.

Daten LSB 0x14 Ein Wert von 0x14 entspricht einer Temperatur von 20 °C.





Inbetriebnahme MOVIMOT[®] **mit Doppel-Slave** Parameterverzeichnis

9.12 Parameterverzeichnis

Nr.	Index dez.	Subindex dez.	Name	MOVITOOLS® MotionStudio Anzeige (Bereich / Werkseinstellung)	MOVILINK [®] - Skalierung	
0	Anzeigewe	rte				
00_	Prozesswe	rte				
000	8318	0	Drehzahl (vorzeichenbehaftet)	[min ⁻¹]	1 Digit = 0.001 min ⁻¹	
002	8319	0	Frequenz (vorzeichenbehaftet)	[Hz]	1 Digit = 0.001 Hz	
004	8321	0	Ausgangsstrom (Betrag)	[%I _N]	1 Digit = 0.001 % I _N	
005	8322	0	Wirkstrom (vorzeichenbehaftet)	[%I _N]	1 Digit = 0.001 % I _N	
006	8323	0	Motorauslastung	[%]	1 Digit = 0.001 %	
800	8325	0	Zwischenkreisspannung	[V]	1 Digit = 0.001 V	
009	8326	0	Ausgangsstrom	[A]	1 Digit = 0.001 A	
01_	Statusanze	igen				
010	8310	0	Umrichterstatus	[Text]		
011	8310	0	Betriebszustand	[Text]		
012	8310	0	Fehlerstatus	[Text]		
013	10095	1	Inbetriebnahmemodus	[Text]		
014	8327	0	Kühlkörpertemperatur	[°C]	1 Digit = 1 °C	
015	8328	0	Einschaltstunden	[h]	1 Digit = 1 min = 1/60 h	
016	8329	0	Freigabestunden	[h]	1 Digit = 1 min = 1/60 h	
017	10087	135	Stellung DIP-Schalter S1, S2	[Bit-Feld]		
018	10096	27	Stellung Schalter f2	0,1,2, – 10		
019	10096	29	Stellung Schalter t1	0,1,2, – 10		
02_	Analoge So	llwerte	3 1 1 1 1	-,,,,		
020	10096	28	Stellung Sollwert-Potenziometer f1	0 – 10	1 Digit = 0.001	
05_	Binärausgä		ctoliding comment reterizionister i	0 10	1 5 git 0.001	
051	8349 Bit 1	0	Stellung Ausgang X10	[Bitfeld]		
07_	Gerätedate	-	Otellarig Adagang XTO	[Dittold]		
070	8301	0	Gerätetyp	[Text]		
070	8361	0	Ausgangsnennstrom		1 Digit = 0.001 A	
		0	Option DIM-Steckplatz	[A]	1 Digit = 0.001 A	
072	8930		'	[Text]		
	10461	1	DIM-Datensatz	Sachnummer DIM-Datensatz		
070	10461	2	DIM-Datensatzversion	Version DIM-Datensatz		
073	10095	39	AS-Interface-Option	0: nicht vorhanden 1: MLK30A 2: MLK31A		
	9701	53	AS-Interface Firmware	Sachnummer Firmware des AS	-Interface	
	9701	54	AS-Interface Firmwareversion	Version Firmware des AS-Interf		
076	8300	0	Firmware Grundgerät			
102	10096	30	Deaktivierung der mechanischen Einstellelemente	Sachnummer und Version Grundgerät [Bitfeld] (Anzeigewert)		
700	8574	0	Betriebsart	[Text]		
_	10000	0	Motortyp	[Text]		
_	8652	0	Nennspannung	[V]	1 Digit = 0.001 V	
_	8640	0	Nennfrequenz	[Hz]	1 Digit = 0.001 Hz	
_	8642	0	Nenndrehzahl	[min ⁻¹]	1 Digit = 0.001 min ⁻¹	
_	10016	0	Nennleistung	[kW]	1 Digit = 0.001 kW	
_	10076	13	Bremsentyp	[Text]	. 2.9it 0.00 i kw	
_	10070	13	ыешэспіур	[I GYL]		



Inbetriebnahme MOVIMOT® mit Doppel-Slave Parameterverzeichnis



Nr.	Index dez.	Subindex dez.	Name	MOVITOOLS® MotionStudio Anzeige (Bereich / Werkseinstellung)	MOVILINK [®] - Skalierung					
08_	Fehlerspei	cher								
080	Fehler t-0		Hintergrundinformation für in der Vergangenheit zum Zeitpunkt t-0 aufgetretene Fehler							
	8366	0	Fehlercode							
	9304	0	Fehlersubcode							
	8883	0	Interner Fehler							
	8381	0	X10	[Bit-Feld]						
	8391	0	Umrichterstatus	[Text]						
	8396	0	Kühlkörpertemperatur	[°C]	1 Digit = 1 °C					
	8401	0	Drehzahl	[min ⁻¹]	1 Digit = 0.001 min ⁻¹					
	8406	0	Ausgangsstrom	[%I _N]	1 Digit = 0.001 % I _N					
	8411	0	Wirkstrom	[%I _N]	1 Digit = 0.001 % I _N					
	8416	0	Geräteauslastung	[%I _N]	1 Digit = 0.001 % I _N					
	8421	0	Zwischenkreisspannung	[V]	1 Digit = 0.001 V					
	8426	0	Einschaltstunden	[h]	1 Digit = 1 min = 1/60 h					
	8431	0	Freigabestunden	[h]	1 Digit = 1 min = 1/60 h					
081	Fehler t-1		Hintergrundinformation für in de	r in der Vergangenheit zum Zeitpunkt t-1 aufgetretene Fehler						
	8367	0	Fehlercode							
	9305	0	Fehlersubcode							
	8884	0	Interner Fehler							
	8382	0	X10	[Bit-Feld]						
	8392	0	Umrichterstatus	[Text]						
	8397	0	Kühlkörpertemperatur	[°C]	1 Digit = 1 °C					
	8402	0	Drehzahl	[min ⁻¹]	1 Digit = 0.001 min ⁻¹					
	8407	0	Ausgangsstrom	[%I _N]	1 Digit = 0.001 % I _N					
	8412	0	Wirkstrom	[%I _N]	1 Digit = 0.001 % I _N					
	8417	0	Geräteauslastung	[%I _N]	1 Digit = 0.001 % I _N					
	8422	0	Zwischenkreisspannung	[V]	1 Digit = 0.001 V					
	8427	0	Einschaltstunden	[h]	1 Digit = 1 min = 1/60 h					
	8432	0	Freigabestunden	[h]	1 Digit = 1 min = 1/60 h					
082	Fehler t-2	1	Hintergrundinformation für in de	r Vergangenheit zum Zeitpunkt t-2 aufge	etretene Fehler					
	8368	0	Fehlercode							
	9306	0	Fehlersubcode							
	8885	0	Interner Fehler							
	8383	0	X10	[Bit-Feld]						
	8393	0	Umrichterstatus	[Text]						
	8398	0	Kühlkörpertemperatur	[°C]	1 Digit = 1 °C					
	8403	0	Drehzahl	[min ⁻¹]	1 Digit = 0.001 min ⁻¹					
	8408	0	Ausgangsstrom	[%I _N]	1 Digit = 0.001 % I _N					
	8413	0	Wirkstrom	[%I _N]	1 Digit = 0.001 % I _N					
	8418	0	Geräteauslastung	[%I _N]	1 Digit = 0.001 % I _N					
	8423	0	Zwischenkreisspannung	[V]	1 Digit = 0.001 V					
	8428	0	Einschaltstunden	[h]	1 Digit = 1 min = 1/60 h					
	8433	0	Freigabestunden	[h]	1 Digit = 1 min = 1/60 h					





Inbetriebnahme MOVIMOT[®] **mit Doppel-Slave** Parameterverzeichnis

Nr.	Index dez.	Subindex dez.	Name	MOVITOOLS [®] MotionStudio Anzeige (Bereich / Werkseinstellung)	MOVILINK [®] - Skalierung				
083	Fehler t-3		Hintergrundinformation für in der Ver	Hintergrundinformation für in der Vergangenheit zum Zeitpunkt t-3 aufgetretene Fehler					
	8369	0	Fehlercode						
	9307	0	Fehlersubcode						
	8886	0	Interner Fehler						
	8384	0	X10	[Bit-Feld]					
	8394	0	Umrichterstatus	[Text]					
	8399	0	Kühlkörpertemperatur	[°C]	1 Digit = 1 °C				
	8404	0	Drehzahl	[min ⁻¹]	1 Digit = 0.001 min ⁻¹				
	8409	0	Ausgangsstrom	[%I _N]	1 Digit = 0.001 % I _N				
	8414	0	Wirkstrom	[%I _N]	1 Digit = 0.001 % I _N				
	8419	0	Geräteauslastung	[%I _N]	1 Digit = 0.001 % I _N				
	8424	0	Zwischenkreisspannung	[V]	1 Digit = 0.001 V				
	8429	0	Einschaltstunden	[h]	1 Digit = 1 min = 1/60 h				
	8434	0	Freigabestunden	[h]	1 Digit = 1 min = 1/60 h				
084	Fehler t-4		Hintergrundinformation für in der Vergangenheit zum Zeitpunkt t-4 aufgetretene Fehler						
	8370	0	Fehlercode						
	9308	0	Fehlersubcode						
	8887	0	Interner Fehler						
	8385	0	X10	[Bit-Feld]					
	8395	0	Umrichterstatus	[Text]					
	8400	0	Kühlkörpertemperatur	[°C]	1 Digit = 1 °C				
	8405	0	Drehzahl	[min ⁻¹]	1 Digit = 0.001 min ⁻¹				
	8410	0	Ausgangsstrom	[%I _N]	1 Digit = 0.001 % I _N				
	8415	0	Wirkstrom	[%I _N]	1 Digit = 0.001 % I _N				
	8420	0	Geräteauslastung	[%I _N]	1 Digit = 0.001 % I _N				
	8425	0	Zwischenkreisspannung	[V]	1 Digit = 0.001 V				
	8430	0	Einschaltstunden	[h]	1 Digit = 1 min = 1/60 h				
	8435	0	Freigabestunden	[h]	1 Digit = 1 min = 1/60 h				
09_	Busdiagno	se							
94/97	AS-Interface	e Monitor	-						
	8455	0	AS-Interface-Ausgangs-Bit DO0	[Bit-Feld, Bit 9]					
			AS-Interface-Ausgangs-Bit DO1	[Bit-Feld, Bit 10]					
			AS-Interface-Ausgangs-Bit DO2	[Bit-Feld, Bit 11]					
			AS-Interface-Ausgangs-Bit DO3	[Bit-Feld, Bit 6]					
			AS-Interface-Ausgangs-Bit P1	[Bit-Feld, Bit 12]					
			AS-Interface-Ausgangs-Bit P2	[Bit-Feld, Bit 13]	abhängig vom gewählten				
			AS-Interface-Ausgangs-Bit P3	[Bit-Feld, Bit 14]	Funktionsmodul				
			AS-Interface-Ausgangs-Bit P4	reserviert					
			AS-Interface-Eingangs-Bit DI2	[Bit-Feld, Bit 2]					
			AS-Interface-Eingangs-Bit DI3	[Bit-Feld, Bit 3]					
	8458	0	AS-Interface-Eingangs-Bit DI0	[Bit-Feld, Bit 0]					
			AS-Interface-Eingangs-Bit DI1	[Bit-Feld, Bit 1]					



Inbetriebnahme MOVIMOT® mit Doppel-Slave Parameterverzeichnis



Nr.	Index dez.	Subindex dez.	Name	MOVITOOLS® MotionStudio Anzeige (Bereich / Werkseinstellung)	MOVILINK [®] - Skalierung					
1	Sollwerte /	Integratoren								
10_	Sollwertvo	Sollwertvorwahl								
102	10096	30	Deaktivierung der mechanischen Einstellelemente	[Bit-Feld] Default: 0000 0000 0000 0000						
13_	Drehzahlra	mpen								
130	8807	0	Rampe t11 auf	0.1 – 1 – 2000 [s] (Schalter t1) ¹⁾	1 Digit = 0.001 s					
131	8808	0	Rampe t11 ab	0.1 – 1 – 2000 [s] (Schalter t1) ¹⁾	1 Digit = 0.001 s					
134	8474	0	Rampe t12 auf = ab	0.1 – 10 – 2000 [s]	1 Digit = 0.001 s					
135	8475	0	S-Verschliff t12	0: AUS 1: Grad 1 2: Grad 2 3: Grad 3						
136	8476	0	Stopp-Rampe t13	0.1 - 0.2 - 2000 [s]	1 Digit = 0.001 s					
-	10504	1	Rampe t15 auf	0.1 – 1 – 2000 [s]	1 Digit = 0.001 s					
-	10504	11	Rampe t15 ab	0.1 – 1 – 2000 [s]	1 Digit = 0.001 s					
-	10475	2	Rampe t16 auf	0.1 – 1 – 2000 [s]	1 Digit = 0.001 s					
-	10475	1	Rampe t16 ab	0.1 – 1 – 2000 [s]	1 Digit = 0.001 s					
16_	Sollwerte									
160	10096	35	Sollwert n_f1	0 - 1500 - 3600 [min ⁻¹]	1 Digit = 0.001 min ⁻¹					
161	10096	36	Sollwert n_f2	0 – 150 – 3600 [min ⁻¹]	1 Digit = 0.001 min ⁻¹					
17_	Festsollwei	rte								
170	8489	0	Festsollwert n0	-3600 – 150 – 3600 [min ⁻¹]	1 Digit = 0.001 min ⁻¹					
171	8490	0	Festsollwert n1	-3600 – 750 – 3600 [min ⁻¹]	1 Digit = 0.001 min ⁻¹					
172	8491	0	Festsollwert n2	-3600 – 1500 – 3600 [min ⁻¹]	1 Digit = 0.001 min ⁻¹					
173	10096	31	Festsollwert n3	-3600 - 2500 - 3600 [min ⁻¹]	1 Digit = 0.001 min ⁻¹					
-	10096	38	Festsollwert n4	-3600 - 2500 - 3600 [min ⁻¹]	1 Digit = 0.001 min ⁻¹					
-	10096	39	Festsollwert n5	-3600 – 2500 – 3600 [min ⁻¹]	1 Digit = 0.001 min ⁻¹					
3	Motorparar	neter								
30_	Begrenzun	gen								
300	8515	0	Start-Stopp-Drehzahl	0 – 15 – 150 [min ⁻¹]	1 Digit = 0.001 min ⁻¹					
301	8516	0	Minimaldrehzahl	0 - 60 - 3600 [min ⁻¹]	1 Digit = 0.001 min ⁻¹					
302	8517	0	Maximaldrehzahl	0 - 3000 - 3600 [min ⁻¹]	1 Digit = 0.001 min ⁻¹					
303	8518	0	Stromgrenze	0 – 160 [% I _N]	1 Digit = 0.001 % I _N					





Inbetriebnahme MOVIMOT[®] **mit Doppel-Slave** Parameterverzeichnis

Nr.	Index dez.	Subindex dez.	Name	MOVITOOLS [®] MotionStudio Anzeige (Bereich / Werkseinstellung)	MOVILINK [®] - Skalierung
32_	Motorabgle	eich	,		
320	8523	0	Automatischer Abgleich	0: OFF 1: ON	
321	8524	0	Boost	0 – 100 [%]	1 Digit = 0.001 %
322	8525	0	IxR-Abgleich	0 – 100 [%]	1 Digit = 0.001 %
323	8526	0	Vormagnetisierung	0 – 2 [s]	1 Digit = 0.001 s
324	8527	0	Schlupfkompensation	0 – 500 [min ⁻¹]	1 Digit = 0.001 min ⁻¹
325	8834	0	Leerlauf-Schwingungsdämpfung	0: OFF 1: ON (DIP-Schalter S1/8) ¹⁾	
34_	Motorschut	tz			
340	8533	0	Motorschutz	0: OFF 1: ON (DIP-Schalter S1/5) ¹⁾	
341	8534	0	Kühlungsart	0: Eigenlüftung 1: Fremdlüftung	
347	10096	32	Motorleitungslänge	0 – 15 [m]	1 Digit = 1 m
5	Kontrollfun	ktionen		,	
50_	Drehzahl-Ü	berwachunger	1		
500	8557	0	Drehzahl-Überwachung	0: OFF 3: Motorisch / Generatorisch (DIP-Schalter S2/4) ¹⁾	
501	8558	0	Verzögerungszeit	0.1 – 1 – 10 [s]	1 Digit = 0.001 s
52_	Netz-Aus-K	Controlle			
522	8927	0	Netzphasenausfall-Überwachung Die Deaktivierung der Netzphasen- ausfall-Kontrolle kann bei ungüns- tigen Betriebsverhältnissen zur Beschädigung des Geräts führen.	0: OFF 1: ON	
523	10096	26	Netzaus-Kontrolle	0: Betrieb am Drehstromnetz 1: Betrieb mit MOVITRANS [®]	
7	Steuerfunk	tionen			
70_	Betriebsart	en			
700	8574	0	Betriebsart	0: VFC 2: VFC Hubwerk 3: VFC Gleichstrombremsung 21: U/f-Kennlinie 22: U/f + Gleichstrombremsung (DIP-Schalter S2/3) ¹⁾	
71_	Stillstands	strom			
710	8576	0	Stillstandsstrom	0 – 50% I _{Mot}	1 Digit = 0.001 % I _{Mot}
72_	Sollwert-Ha	lt-Funktion			
720	8578	0	Sollwert-Halt-Funktion	0: OFF 1: ON	
721	8579	0	Stopp-Sollwert	0 - 30 - 500 [min ⁻¹]	1 Digit = 0.001 min ⁻¹



Inbetriebnahme MOVIMOT® mit Doppel-Slave Parameterverzeichnis



Nr.	Index dez.	Subindex dez.	Name	MOVITOOLS [®] MotionStudio Anzeige (Bereich / Werkseinstellung)	MOVILINK [®] - Skalierung	
73_	Bremsenfu	nktion				
731	8749	0	Bremsenöffnungszeit	0 – 2 [s]	1 Digit = 0.001 s	
732	8585	0	Bremseneinfallzeit	0 - 0.2 - 2 [s]	1 Digit = 0.001 s	
738	8893	0	Lüften der Bremse ohne Antriebsfreigabe aktivieren	0: OFF 1: ON (DIP-Schalter S2/2) ¹⁾		
77_	Energiespa	arfunktion				
770	8925	0	Energiesparfunktion	0: OFF 1: ON		
88	Gerätefunk	tionen				
80_	Setup					
802	8594	0	Werkseinstellung	Neine Werkseinstellung Auslieferungszustand		
803	8595	0	Parametersperre	0: OFF 1: ON		
805	10095	1	Inbetriebnahme-Modus	0: Easy 1: Expert		
81_	Serielle Ko	mmunikation				
812	8599	0	RS-485-Timeout-Zeit	[s] (nur Anzeige)	1 Digit = 0.001 s	
83_	Fehlerreak	tionen				
832	8611	0	Fehlerreaktion Motorüberlast	0: Keine Reaktion 1: Fehler anzeigen 2: Sofortstopp / Verrieglung 4: Schnellstopp / Verriegelung 12: Normalhalt / Verriegelung	g	
84_	Reset-Verh	alten				
840	8617	0	Manueller Reset	0: Nein 1: Ja		
86_	Modulation	1	1	'		
860	8620	0	PWM-Frequenz	0: 4 kHz 1: 8 kHz 3: 16 kHz (DIP-Schalter S1/7) ¹⁾		

¹⁾ Der Parameterwert ist von der Stellung der Bedienelemente abhängig.



Inbetriebnahme MOVIMOT® mit Doppel-Slave Parameterbeschreibung

9.13 Parameterbeschreibung

9.13.1 Anzeigewerte

Parameter 000 Drehzahl (vorzeichenbehaftet)

Die angezeigte Drehzahl ist die errechnete Istdrehzahl.

Parameter 002 Frequenz (vorzeichenbehaftet)

Ausgangsfrequenz des Umrichters

Parameter 004 Ausgangsstrom (Betrag)

Scheinstrom im Bereich 0...200 % des Gerätenennstroms

Parameter 005 Wirkstrom (vorzeichenbehaftet)

Wirkstrom im Bereich -200 %...+200 % des Gerätenennstroms

Das Vorzeichen des Wirkstroms ist abhängig von der Drehrichtung und der Art der Be-

lastung:

Drehrichtung	Belastung	Drehzahl	Wirkstrom
Rechtslauf	motorisch	positiv (n > 0)	positiv $(I_W > 0)$
Linkslauf	motorisch	negativ (n < 0)	negativ (I _W < 0)
Rechtslauf	generatorisch	positiv (n > 0)	negativ (I _W < 0)
Linkslauf	generatorisch	negativ (n < 0)	positiv $(I_W > 0)$

Parameter 006 Motorauslastung

Mit Hilfe eines Motortemperaturmodells ermittelte Motorauslastung in [%].

Parameter 008 Zwischenkreisspannung

Im Zwischenkreis gemessene Spannung in [V]

Parameter 009 Ausgangsstrom

Scheinstrom in [A]

Parameter 010 Umrichterstatus

Zustände des Umrichters

GESPERRT

FREIGEGEBEN



Inbetriebnahme MOVIMOT® mit Doppel-Slave Parameterbeschreibung



Parameter 011 Betriebszustand

Folgende Betriebszustände sind möglich:

- 24-V-BETRIEB
- REGLERSPERRE
- KEINE FREIGABE
- STILLSTANDSSTROM
- FREIGABE
- WERKSEINSTELLUNG
- FEHLER
- TIMEOUT

Parameter 012 Fehlerstatus

Fehlerstatus in Textform

Parameter 013 Inbetriebnahme-Modus

Inbetriebnahme-Modus in Textform

Parameter 014 Kühlkörpertemperatur

Kühlkörpertemperatur des Umrichters

Parameter 015 Einschaltstunden

Summe der Stunden, in denen der Umrichter an die externe DC-24-V-Versorgung an-

geschlossen war

Speicherzyklus: 15 min

Parameter 016 Freigabestunden

Summe der Stunden, in denen die Endstufe des Umrichters freigegeben war

Speicherzyklus: 15 min





Inbetriebnahme MOVIMOT® mit Doppel-Slave Parameterbeschreibung

Parameter 017

Stellung DIP-Schalter S1 / S2

Anzeige der Stellung der DIP-Schalter S1 und S2:

DIP- Schalter	Bit im Index 10087.135	Funktionalität	
S1/1	Bit 0	Geräteadresse	Geräteadresse Bit 2 ⁰
S1/2	Bit 1		Geräteadresse Bit 2 ¹
S1/3	Bit 2		Geräteadresse Bit 2 ²
S1/4	Bit 3		Geräteadresse Bit 2 ³
S1/5	Bit 11	Motorschutz	0: Motorschutz Ein 1: Motorschutz Aus
S1/6	Bit 9	Erhöhtes Kurzzeitmoment	Motor angepasst Motorleistung 1 Stufe kleiner
S1/7	Bit 12	PWM-Taktfrequenz	0: 4 kHz 1: variabel (16, 8, 4 kHz)
S1/8	Bit 13	Leerlaufdämpfung	0: Aus 1: Ein
S2/1	Bit 7	Bremsentyp	Standardbremse Optionsbremse
S2/2	Bit 15	Bremsenlüften ohne Antriebsfreigabe	0: Aus 1: Ein
S2/3	Bit 6	Steuerverfahren	0: VFC-Steuerung 1: U/f-Steuerung
S2/4	Bit 16	Drehzahl- Überwachung	0: Aus 1: Ein
S2/5	Bit 17	Zusatzfunktion	Zusatzfunktionseinstellung Bit 2 ⁰
S2/6	Bit 18		Zusatzfunktionseinstellung Bit 2 ¹
S2/7	Bit 19		Zusatzfunktionseinstellung Bit 2 ²
S2/8	Bit 20		Zusatzfunktionseinstellung Bit 2 ³

Die Anzeige der DIP-Schalterstellung ist unabhängig davon, ob die Funktion des DIP-Schalters aktiviert oder deaktiviert ist.



Inbetriebnahme MOVIMOT® mit Doppel-Slave Parameterbeschreibung



Parameter 018 Stellung Schalter f2

Anzeige der Stellung des Schalters f2

Die Anzeige der Schalterstellung ist unabhängig davon, ob die Funktion des Schalters aktiviert oder deaktiviert ist.

Parameter 019 Stellung Schalter t1

Anzeige der Stellung des Schalters t1

Die Anzeige der Schalterstellung ist unabhängig davon, ob die Funktion des Schalters aktiviert oder deaktiviert ist.

Parameter 020 Stellung Sollwert-Potenziometer f1

Anzeige der Stellung des Sollwert-Potenziometers f1

Die Anzeige der Schalterstellung ist unabhängig davon, ob die Funktion des Potenziometers aktiviert oder deaktiviert ist.

Parameter 051 Stellung Ausgang X10

Anzeige des Zustands des Ausgangs zur Ansteuerung der Option BEM

Parameter 070 Gerätetyp

Anzeige des Gerätetyps

Parameter 071 Ausgangsnennstrom

Anzeige des Gerätenennstroms in [A]

Parameter 072 Option DIM-Steckplatz

Anzeige des Drive-Ident-Modul-Typs, das auf dem Drive-Ident-Modul-Steckplatz X3 eingesetzt ist

Parameterwert	Typ des Drive-Ident-Moduls
0	Kein Drive-Ident-Modul
1 – 9	reserviert
10	DT/DV/400/50
11	DZ/380/60
12	DRS/400/50
13	DRE400/50
14	DRS/460/60
15	DRE/460/60
16	DRS/DRE/380/60 (ABNT)
17	DRS/DRE/50/60 (DR-Global)
18	reserviert
19	DRP/400/50
20	DRP/460/50
21 – 31	reserviert

Anzeige der Sachnummer und Version des Datensatzes auf dem DIM-Modul





Inbetriebnahme MOVIMOT® mit Doppel-Slave Parameterbeschreibung

Parameter 073 Typ der AS-Interface-Option

Anzeige des Typs der AS-Interface-Option

Parameterwert	Typ der AS-Interface-Option
0	AS-Interface-Option ist nicht vorhanden
1	Binär-Slave MLK30A
2	Doppel-Slave MLK31A

Parameter-Index 9701.53

Firmware-Sachnummer der AS-Interface-Option

Anzeige der Firmware-Sachnummer der AS-Interface-Option

Parameter-Index 9701.54

Firmware-Version der AS-Interface-Option

Anzeige der Firmware-Version der AS-Interface-Option

Parameter 076 Firmware Grundgerät

Anzeige der Sachnummer und Version der Gerätefirmware

Parameter 700 Betriebsart

Anzeige der eingestellten Betriebsart

Parameter-Index 10000.0

Motortyp

Anzeige des installierten Motortyps (gemäß Typenschild).

Parameter-Index 8652.0

Nennspannung

Anzeige der Nennspannung des Antriebs in [V] (gemäß Typenschild).

Parameter-Index 8640.0

Nennfrequenz

Anzeige der Nennfrequenz des Antriebs in [Hz] (gemäß Typenschild).

Parameter-Index 8642.0

Nenndrehzahl

Anzeige der Nenndrehzahl des Antriebs in [min-1] (gemäß Typenschild).

Parameter-Index 10016.0

Nennleistung

Anzeige der Nennleistung des Antriebs in [kW] (gemäß Typenschild).

Parameter-Index 10076.13

Bremsentyp

Anzeige des installierten Bremsentyps (gemäß Typenschild).

Parameter 080 – 084

Fehlercode und Diagnosedaten

Das Gerät speichert zum Zeitpunkt des Fehlers Diagnosedaten ab. Im Fehlerspeicher werden die letzten 5 Fehler angezeigt.

Parameter 094 / 097

AS-Interface Monitor

Die Parameter P094 und P097 dienen als Busmonitor des AS-Interface und zeigen die Übertragung der AS-Interface-Bits von und zum MOVIMOT $^{\text{®}}$ -Umrichter an.

Die Bedeutung der AS-Interface-Daten-Bits hängt vom gewählten Funktionsmodul ab (siehe Kapitel "Funktionsmodule").



Inbetriebnahme MOVIMOT® mit Doppel-Slave Parameterbeschreibung



9.13.2 Sollwerte / Integratoren

Parameter 102 Deaktivierung mechanischer Einstellelemente

An diesem bitcodierten Anwahlfeld können Sie die mechanischen Einstellelemente des MOVIMOT®-Umrichters deaktivieren.

Der im Werk eingestellte Wert des Parameters ist so festgelegt, dass alle mechanischen Einstellelemente wirksam sind.

Bit	Bedeutung	Hinweis	
0 – 4	reserviert		
5	Deaktivierung des DIP-Schalters	Bit nicht gesetzt:	DIP-Schalter S1/5 aktiv
	S1/5 (Motorschutz)	Bit gesetzt:	DIP-Schalter S1/5 nicht aktiv:
			Ein- / Ausschalten der Motorschutzfunktion mit Hilfe von Parametern
6	reserviert		
7	Deaktivierung des DIP-Schalters S1/7 (PWM-Taktfrequenz)	Bit nicht gesetzt:	DIP-Schalter S1/7 aktiv
		Bit gesetzt:	DIP-Schalter S1/7 nicht aktiv
			Einstellung der PWM-Taktfrequenz mit Hilfe von Parametern
8	Deaktivierung des DIP-Schalters	Bit nicht gesetzt:	DIP-Schalter S1/8 aktiv
	S1/8 (Leerlaufdämpfung)	Bit gesetzt:	DIP-Schalter S1/8 nicht aktiv
			Aktivierung / Deaktivierung der Leerlaufdämpfung mit Hilfe von Parametern
9	reserviert		
10	Deaktivierung des DIP-Schalters S2/2 (Bremsenlüften)	Bit nicht gesetzt:	DIP-Schalter S2/2 aktiv
		Bit gesetzt:	DIP-Schalter S2/2 nicht aktiv
			Aktivierung / Deaktivierung Bremsenlüften ohne Antriebsfreigabe mit Hilfe von Parametern
11	Deaktivierung des DIP-Schalters	Bit nicht gesetzt:	DIP-Schalter S2/3 aktiv
	S2/3 (Betriebsart)	Bit gesetzt:	DIP-Schalter S2/3 nicht aktiv
			Auswahl der Betriebsart mit Hilfe von Parametern
12	Deaktivierung des DIP-Schalters	Bit nicht gesetzt:	DIP-Schalter S2/4 aktiv
	S2/4 (Drehzahl-Überwachung)	Bit gesetzt:	DIP-Schalter S2/4 nicht aktiv
			Aktivierung / Deaktivierung der Drehzahl- Überwachung mit Hilfe von Parametern
13	Deaktivierung des Sollwert-	Bit nicht gesetzt:	Sollwert-Potenziometer f1 aktiv
	Potenziometers f1	Bit gesetzt:	Sollwert-Potenziometer f1 nicht aktiv
			Einstellung des Sollwerts und der Maxi- maldrehzahl mit Hilfe von Parametern
14	Deaktivierung des Schalters f2	Bit nicht gesetzt:	Schalter f2 aktiv
		Bit gesetzt:	Schalter f2 nicht aktiv
			Einstellung des Sollwerts und der Minimaldrehzahl mit Hilfe von Parametern
15	Deaktivierung des Schalters t1	Bit nicht gesetzt:	Schalter t1 aktiv
		Bit gesetzt:	Schalter t1 nicht aktiv
			Einstellung der Rampenzeiten mit Hilfe von Parametern



Inbetriebnahme MOVIMOT® mit Doppel-Slave Parameterbeschreibung

Parameter 130 R

Rampe t11 auf

Beschleunigungsrampe für die Funktionsmodule 1, 5, 7 des Doppel-Slaves Die Rampenzeit bezieht sich auf einen Sollwertsprung von 1500 min⁻¹ (50 Hz).

Parameter 131

Rampe t11 ab

Verzögerungsrampe für die Funktionsmodule 1, 5, 7 des Doppel-Slaves Die Rampenzeit bezieht sich auf einen Sollwertsprung von 1500 min⁻¹ (50 Hz).

Parameter 134

Rampe t12 auf = ab

Beschleunigungs- und Verzögerungsrampe bei S-Verschliff

Die Rampenzeit bezieht sich auf einen Sollwertsprung von 1500 min⁻¹ (50 Hz).

Diese Rampenzeit legt die Beschleunigung und Verzögerung fest, wenn der Parameter *P135 S-Verschliff t12* auf Grad 1, Grad 2 oder Grad 3 eingestellt ist.

i


HINWEIS

Eine Vorgabe der Rampenzeit über Prozessdaten ist bei aktiviertem Parameter *P135 S-Verschlift t12* nicht möglich.

Parameter 135

S-Verschliff t12

Dieser Parameter legt den Verschliffgrad (1 = schwach, 2 = mittel, 3 = stark) der Rampe fest. Der S-Verschliff dient zum Abrunden der Rampe und ermöglicht eine sanfte Beschleunigung des Antriebs bei Änderungen der Sollwertvorgabe. Das folgende Bild zeigt die Wirkung des S-Verschliffs:



- [1] Sollwertvorgabe
- [2] Drehzahl ohne S-Verschliff
- [3] Drehzahl mit S-Verschliff



HINWEIS

Eine gestartete S-Verschliff-Phase kann mit der Stopp-Rampe t13 unterbrochen werden.

Wenn der Sollwert reduziert wird oder die Freigabe entzogen wird, wird die gestartete S-Verschliff-Phase zu Ende geführt. Somit kann der Antrieb trotz der Reduktion des Sollwerts noch bis zum Ende der S-Verschliff-Phase beschleunigen.



Inbetriebnahme MOVIMOT® mit Doppel-Slave Parameterbeschreibung



Parameter 136 Stopp-Rampe t13

Die Stopp-Rampe ist beim Halt an der Stopp-Rampe wirksam.

Die Rampenzeit bezieht sich auf einen Sollwertsprung von 1500 min⁻¹ 50 (Hz).

Parameter-Index 10504.1

Rampe t15 auf

Beschleunigungsrampe, abhängig vom aktiven Funktionsmodul.

Die Rampenzeit bezieht sich auf einen Sollwertsprung von 1500 min⁻¹ (50 Hz).

Parameter-Index 10504.11

Rampe t15 ab

Verzögerungsrampe, abhängig vom aktiven Funktionsmodul.

Die Rampenzeit bezieht sich auf einen Sollwertsprung von 1500 min⁻¹ (50 Hz).

Parameter-Index 10475.2

Rampe t16 auf

Beschleunigungsrampe, abhängig vom aktiven Funktionsmodul.

Die Rampenzeit bezieht sich auf einen Sollwertsprung von 1500 min⁻¹ (50 Hz).

Parameter-Index 10475.1

Rampe t16 ab

Verzögerungsrampe, abhängig vom aktiven Funktionsmodul.

Die Rampenzeit bezieht sich auf einen Sollwertsprung von 1500 min⁻¹ (50 Hz).

Parameter 160 Sollwert n_f1

Der Sollwert n_f1 ist gültig, wenn

- das Sollwert-Potenziometer f1 deaktiviert ist, d. h. wenn Parameter P102:13 = "1"
- und das Funktionsmodul 7_{hex} aktiv ist.

Parameter 161 Sollwert n_f2

Der Sollwert n f2 ist gültig, wenn

- der Schalter f2 deaktiviert ist, d. h. wenn Parameter P102:14 = "1"
- und das Funktionsmodul 7_{hex} aktiv ist.

Parameter 17_ Festsollwert n0 – n5

Festsollwerte n0 – n5, abhängig vom aktiven Funktionsmodul.

Das Vorzeichen des Festsollwerts und die an den Ausgängen DO0 – DO3 gewählte Funktion legen die Drehrichtung des Motors fest.

Vorzeichen des Festsollwerts (n0 – n5)	gewählte Funktion (DO0 – DO3)	Drehrichtung Antrieb
positiv (n > 0)	Rechtslauf	Rechtslauf
positiv (n > 0)	Linkslauf	Linkslauf
negativ (n < 0)	Rechtslauf	Linkslauf
negativ (n < 0)	Linkslauf	Rechtslauf





Inbetriebnahme MOVIMOT® mit Doppel-Slave Parameterbeschreibung

9.13.3 Motorparameter

Parameter 300 Start-Stopp-Drehzahl

Dieser Parameter legt fest, mit welcher kleinsten Drehzahlanforderung der Umrichter den Motor bei der Freigabe beaufschlagt. Der Übergang auf die durch die Sollwertvorgabe bestimmten Drehzahl erfolgt anschließend mit der aktiven Beschleunigungsrampe. Bei Entzug der Freigabe legt der Parameter fest, ab welcher Frequenz der MOVIMOT®-Umrichter den Motorstillstand erkennt und die Bremse zu schließen beginnt.

Parameter 301 Minimaldrehzahl (wenn der Schalter f2 deaktiviert ist)

Dieser Parameter legt die minimale Drehzahl n_{\min} des Antriebs fest.

Der Antrieb unterschreitet diesen Drehzahlwert auch nicht bei einer Sollwertvorgabe, die kleiner als die Minimaldrehzahl ist.

Parameter 302 Maximaldrehzahl (wenn der Schalter f1 deaktiviert ist)

Dieser Parameter legt die maximale Drehzahl n_{max} des Antriebs fest.

Der Antrieb überschreitet diesen Drehzahlwert auch nicht bei einer Sollwertvorgabe, die größer als die Maximaldrehzahl ist.

Wenn Sie $n_{min} > n_{max}$ einstellen, so gilt für die Minimaldrehzahl und die Maximaldrehzahl der in n_{min} eingestellte Wert.

Parameter 303 Stromgrenze

Die interne Strombegrenzung bezieht sich auf den Ausgangs-Scheinstrom. Im Feldschwächbereich setzt der Umrichter die Stromgrenze automatisch herab, um einen Kippschutz für den angeschlossenen Motor zu realisieren.

Parameter 320 Automatischer Abgleich

Bei aktiviertem Abgleich erfolgt bei jedem Wechsel in den Betriebszustand FREIGABE ein Einmessen des Motors.

Parameter 321 Boost

Wenn der Parameter *P320 Automatischer Abgleich* = "Ein" ist, stellt der Umrichter den Parameter *P321 BOOST* automatisch ein. Eine manuelle Einstellung dieses Parameters ist normalerweise nicht notwendig.

In Sonderfällen kann eine manuelle Einstellung zur Erhöhung des Losbrechmoments sinnvoll sein.

Parameter 322 IxR-Abgleich

Wenn der Parameter *P320 Automatischer Abgleich* = "Ein" ist, stellt der Umrichter den Parameter *P322 IxR-Abgleich* automatisch ein. Manuelle Veränderungen dieser Einstellung sind der Optimierung durch Spezialisten vorbehalten.

Parameter 323 Vormagnetisierung

Die Vormagnetisierungszeit ermöglicht nach der Freigabe des Umrichters den Aufbau eines Magnetfelds im Motor.



Inbetriebnahme MOVIMOT® mit Doppel-Slave Parameterbeschreibung



Parameter 324 Schlupfkompensation

Die Schlupfkompensation erhöht die Drehzahlgenauigkeit des Motors. Geben Sie bei manueller Eingabe den Nennschlupf des angeschlossenen Motors ein.

Die Schlupfkompensation ist für ein Verhältnis Lastträgheitsmoment / Motorträgheitsmoment kleiner 10 ausgelegt. Wenn die Regelung zum Schwingen kommt, müssen Sie die Schlupfkompensation reduzieren und bei Bedarf sogar auf 0 einstellen.

Parameter 325 Leerlauf-Schwingungsdämpfung (wenn der DIP-Schalter S1/8 deaktiviert ist)

Wenn das Leerlaufverhalten des Motors zur Instabilität neigt, können Sie mit der Aktivierung der Leerlauf-Schwingungsdämpfung eine Verbesserung erreichen.

Parameter 340 Motorschutz (wenn der DIP-Schalter S1/5 deaktiviert ist)

Aktivierung / Deaktivierung des thermischen Schutzmodels für MOVIMOT®

MOVIMOT® übernimmt bei Aktivierung dieser Funktion elektronisch den thermischen Schutz des Antriebs.

Parameter 341 Kühlungsart

Mit diesem Parameter legen Sie die für die Berechnung der Motortemperatur zu Grunde liegende Kühlungsart (Eigenlüfter oder Fremdlüfter) fest.

Parameter 347 Motorleitungslänge

Mit diesem Parameter legen Sie die für die Berechnung der Motortemperatur zu Grunde liegende Motorleitungslänge (= Kabellänge des SEW-Hybridkabels zwischen MOVIMOT®-Umrichter und Motor) fest. Diesen Parameter müssen Sie nur bei motornaher (abgesetzter) Montage verändern.





Inbetriebnahme MOVIMOT® mit Doppel-Slave Parameterbeschreibung

9.13.4 Kontrollfunktionen

Parameter 500

Drehzahl-Überwachung (wenn der DIP-Schalter S2/4 deaktiviert ist)

Bei MOVIMOT[®] erfolgt eine Drehzahl-Überwachung anhand der Auswertung des Betriebs an der Stromgrenze. Die Drehzahl-Überwachung spricht an, wenn die Stromgrenze für die Dauer der eingestellten Verzögerungszeit (Parameter *P501*) ununterbrochen erreicht wird.

Parameter 501

Verzögerungszeit

Bei Beschleunigungs- und Verzögerungsvorgängen oder bei Lastspitzen kann die eingestellte Strombegrenzung erreicht werden.

Die Verzögerungszeit verhindert ein ungewollt sensibles Ansprechen der Drehzahl-Überwachung. Die Stromgrenze muss für die Dauer der eingestellten Verzögerungszeit ununterbrochen erreicht sein, bevor die Überwachung anspricht.

Parameter 522

Netzphasenausfall-Kontrolle

Um bei asymmetrischen Netzen ein Ansprechen der Netzphasenausfall-Kontrolle zu verhindern, darf diese Überwachungsfunktion deaktiviert werden.

STOPP!



Die Deaktivierung der Netzphasenausfall-Kontrolle kann bei ungünstigen Betriebsverhältnissen zur Beschädigung des Geräts führen.

Parameter 523

Netzaus-Kontrolle

Mit diesem Parameter passen Sie die Netzaus-Kontrolle des Umrichters an den Betrieb mit MOVITRANS[®] an.



Inbetriebnahme MOVIMOT® mit Doppel-Slave Parameterbeschreibung



9.13.5 Steuerfunktionen

Parameter 700

Betriebsart (wenn der DIP-Schalter S2/3 deaktiviert ist)

Mit diesem Parameter stellen Sie die grundsätzliche Betriebsart des Umrichters ein.

VFC / U/f-Kennlinie:

Standardeinstellung für Asynchronmotoren. Diese Einstellung ist für allgemeine Anwendungen wie Förderbänder, Fahrwerke usw. geeignet.

VFC Hubwerk:

Die Hubwerksfunktion stellt automatisch alle Funktionen bereit, die zum Betrieb einer einfachen Hubwerks-Anwendung nötig sind. Voraussetzung für den korrekten Ablauf der Hubwerksfunktion ist die Ansteuerung der Motorbremse über den Umrichter. Die Betriebsart VFC Hubwerk beeinflusst folgende Parameter:

Nr.	Index dez.	Subindex dez.	Name	Wert
P300	8515	0	Start-Stopp-Drehzahl	= 60 min ⁻¹
				wenn die Start-Stopp-Drehzahl kleiner als 60 min ⁻¹ gesetzt wird
P301	8516	0	Minimaldrehzahl	= 60 min ⁻¹
				wenn die Minimaldrehzahl kleiner als 60 min ⁻¹ gesetzt wird
P303	8518	0	Stromgrenze	= Motornennstrom
				wenn die Stromgrenze kleiner als der Motornennstrom gesetzt wird
P323	8526	0	Vormagnetisierung	= 20 ms
				wenn die Vormagnetisierung kleiner als der 20 ms gesetzt wird
P500	8557	0	Drehzahl-Überwachung	= 3: motorisch / generatorisch
P731	8749	0	Bremsenöffnungszeit	= 200 ms
				wenn die Bremsenöffnungszeit klei- ner als 200 ms gesetzt wird
P732	8585	0	Bremseneinfallzeit	= 200 ms
				wenn die Bremseneinfallzeit kleiner als 200 ms gesetzt wird
P738	8893	0	Lüften der Bremse ohne Antriebsfreigabe aktivie- ren	= 0: OFF

In der Betriebsart VFC Hubwerk prüft der MOVIMOT®-Umrichter, ob die Werte dieser Parameter zulässig sind.

Die Drehzahl-Überwachung kann in der Betriebsart VFC Hubwerk nicht deaktiviert werden.

Die Funktion Lüften der Bremse ohne Antriebsfreigabe kann in der Betriebsart VFC Hubwerk nicht aktiviert werden.

VFC Gleichstrombremsung / U/f Gleichstrombremsung:

Bei dieser Einstellung bremst der Asynchronmotor über eine Stromeinprägung. Hierbei bremst der Motor ohne Bremswiderstand am Umrichter.



▲ GEFAHR!

Mit der Gleichstrombremsung ist kein geführter Stopp oder die Einhaltung von bestimmten Rampen möglich.

Tod oder schwere Verletzungen.

· Verwenden Sie eine andere Betriebsart.





Inbetriebnahme MOVIMOT® mit Doppel-Slave Parameterbeschreibung

Parameter 710

Stillstandsstrom

Der Umrichter prägt mit der Stillstandsfunktion während des Motorstillstands einen Strom in den Motor ein.

Der Stillstandsstrom erfüllt folgende Funktionen:

- Der Stillstandsstrom verhindert bei niedriger Umgebungstemperatur des Motors eine Kondensatbildung und das Einfrieren der Bremse. Stellen Sie die Stromhöhe so ein, dass der Motor nicht überhitzt wird.
- Wenn Sie den Stillstandsstrom aktiviert haben, können Sie den Motor ohne Vormagnetisierung freigeben.

Bei aktiver Stillstandsstrom-Funktion bleibt die Endstufe auch im Zustand "KEINE FREI-GABE" zur Einprägung des Motor-Stillstandsstroms freigegeben.

Im Fehlerfall kann die Stromversorgung des Motors in Abhängigkeit von der jeweiligen Fehlerreaktion unterbrochen werden.



▲ GEFAHR!

Bei einem Kommunikations-Timeout wird der Stillstandsstrom nicht unterbrochen.

Tod oder schwere Verletzungen durch Stromschlag.

- Schalten Sie das MOVIMOT[®] über eine geeignete externe Abschalteinrichtung spannungslos und sichern Sie dieses gegen unbeabsichtigte Herstellung der Spannungsversorgung.
- Warten Sie anschließend mindestens 1 Minute, bevor Sie den Anschlussraum von MOVIMOT[®] oder vom angeschlossenen Antrieb öffnen oder Steckverbinderkontakte berühren.

Inbetriebnahme MOVIMOT® mit Doppel-Slave Parameterbeschreibung



Parameter 720 – 722


Sollwert-Halt-Funktion

Stopp-Sollwert

Start-Offset

Bei aktiver Sollwert-Halt-Funktion wird der Umrichter freigegeben, wenn der Drehzahl-Sollwert größer als der Stopp-Sollwert + Start-Offset ist.

Die Umrichterfreigabe wird entzogen, wenn der Drehzahl-Sollwert den Stopp-Sollwert unterschreitet.



9007199746515723

Parameter 731 Bremsenöffnungszeit

Mit diesem Parameter legen Sie fest, wie lange der Motor nach Ablauf der Vormagnetisierung noch mit der Minimaldrehzahl läuft. Diese Zeit ist nötig, um die Bremse komplett zu öffnen.

Parameter 732 Bremseneinfallzeit

Stellen Sie hier die Zeit ein, die die mechanische Bremse zum Schließen benötigt.

Parameter 738 Lüften der Bremse ohne Antriebsfreigabe aktivieren

(wenn der DIP-Schalter S2/2 deaktiviert ist)

Wenn dieser Parameter auf den Wert "ON" gesetzt ist, ist das Lüften der Bremse auch dann möglich, wenn keine Antriebsfreigabe vorhanden ist, siehe Kapitel "Daten AS-Interface-Master -> MOVIMOT®" (Seite 79).

Diese Funktionalität ist nur verfügbar, wenn die Ansteuerung der Motorbremse über den Umrichter erfolgt.

Bei nicht betriebsbereitem Gerät wird die Bremse immer geschlossen.

Das Lüften der Bremse ohne Antriebsfreigabe steht in Verbindung mit der Hubwerksfunktion nicht zur Verfügung.

Parameter 770 Energiesparfunktion

Wenn dieser Parameter auf den Wert "EIN" eingestellt ist, reduziert der Umrichter den Leerlaufstrom.





Inbetriebnahme MOVIMOT® mit Doppel-Slave Parameterbeschreibung

9.13.6 Gerätefunktionen

Parameter 802 Werkseinstellung

Wenn Sie diesen Parameter auf "Auslieferungszustand" setzen, werden alle Parameter, die einen Werkseinstellungswert besitzen und die <u>nicht</u> an den DIP-Schalter S1 / S2 oder an den Schaltern t1 / f2 eingestellt werden können, auf diesen Werkseinstellungswert gesetzt.

Bei den Parametern, die bei der Inbetriebnahme "Easy" an den DIP-Schalter S1 / S2 oder an den Schaltern t1 / f2 eingestellt werden können, wird bei der Werkseinstellung "Auslieferungszustand" die Stellung des mechanischen Einstellelements wirksam.

Parameter 803 Parametersperre

Wenn Sie diesen Parameter auf "EIN" setzen, können alle Parameter mit Ausnahme der Parametersperre nicht mehr verändert werden. Diese Einstellung ist sinnvoll, nachdem eine Geräteinbetriebnahme und Parameteroptimierung erfolgreich abgeschlossen ist. Eine Veränderung von Parametern ist erst wieder möglich, wenn Sie diesen Parameter wieder auf "AUS" setzen.

Parameter 805 Inbetriebnahme-Modus

Parametrierung des Inbetriebnahme-Modus

"Easy"

Im "Easy"-Mode nehmen Sie MOVIMOT®-Umrichter mit Hilfe der DIP-Schalter S1, S2 und der Schalter f2, t1 schnell und einfach in Betrieb.

"Expert"

Im "Expert"-Mode steht ein erweiterter Parameterumfang zur Verfügung.

Parameter 812 RS-485-Timeout-Zeit

Anzeige der Timeout-Überwachungszeit der RS-485-Schnittstelle.

Parameter 832 Fehlerreaktion Motorüberlast

Mit diesem Parameter legen Sie die Fehlerreaktion fest, die bei Überlastung des Motors (Fehlercode 84) ausgelöst wird.

Parameter 840 Manueller Reset

Wenn am MOVIMOT®-Umrichter ein Fehlerzustand vorliegt, können Sie den Fehler quittieren, indem Sie diesen Parameter auf "EIN" setzen. Nach der Durchführung des Fehlerresets steht der Parameter automatisch wieder auf "AUS". Wenn kein Fehlerzustand am Leistungsteil vorliegt, ist das Setzen des Parameters auf "EIN" wirkungslos.

Parameter 860 PWM-Frequenz (wenn der DIP-Schalter S1/7 deaktiviert ist)

Mit diesem Parameter können Sie die nominale Taktfrequenz am Umrichterausgang einstellen. Die Taktfrequenz kann sich je nach Geräteauslastung selbstständig ändern.



Inbetriebnahme MOVIMOT® mit Doppel-Slave Parameterbeschreibung



9.13.7 Parameter, die von mechanischen Bedienelementen abhängig sind

Die folgenden mechanischen Bedienelemente beeinflussen die Anwenderparameter:

- DIP-Schalter S1
- DIP-Schalter S2
- · Sollwert-Potenziometer f1
- Schalter f2
- Schalter t1

Mechanisches Bedienelement	Beeinflusste Parameter	Wirl Bit	kung Parameter <i>P102</i>
DIP-Schalter S1/5	P340 Motorsschutz	5	Bit nicht gesetzt: Aktivierung / Deaktivierung der Motorschutz- funktion am DIP-Schalter S1/5 Bit nicht gesetzt: Aktivierung / Deaktivierung der Motorschutz- funktion mit Hilfe von Parametern
DIP-Schalter S1/7	P860 PWM-Frequenz	7	Bit nicht gesetzt: Auswahl der PWM-Frequenz am DIP-Schalter S1/7 Bit gesetzt: Auswahl der PWM-Frequenz mit Hilfe von Parametern
DIP-Schalter S1/8	P325 Leerlauf-Schwingungs- dämpfung	8	Bit nicht gesetzt: Aktivierung / Deaktivierung der Leerlauf- Schwingungsdämpfung am DIP-Schalter S1/8 Bit gesetzt: Aktivierung / Deaktivierung der Leerlauf- Schwingungsdämpfung mit Hilfe von Parametern
DIP-Schalter S2/2	P738 Lüften der Bremse ohne Antriebsfreigabe	10	Bit nicht gesetzt: Aktivierung / Deaktivierung der Funktion "Lüften der Bremse ohne Antriebsfreigabe" am DIP-Schalter S2/2 Bit gesetzt: Aktivierung / Deaktivierung der Funktion "Lüften der Bremse ohne Antriebsfreigabe" mit Hilfe von Parametern
DIP-Schalter S2/3	P700 Betriebsart	11	Bit nicht gesetzt: Auswahl der Betriebsart am DIP-Schalter S2/3 Bit gesetzt: Auswahl der Betriebsart mit Hilfe von Parametern
DIP-Schalter S2/4	P500 Drehzahl-Überwachung	12	Bit nicht gesetzt: Aktivierung / Deaktivierung der Drehzahl-Überwachung am DIP-Schalter S2/4 Bit gesetzt: Aktivierung / Deaktivierung der Drehzahl-Überwachung mit Hilfe von Parametern
Sollwert-Potenzio- meter f1	P302 Maximaldrehzahl	13	Bit nicht gesetzt: Einstellung der Maximaldrehzahl am Sollwert- Potenziometer f1 Bit gesetzt: Einstellung der Maximaldrehzahl mit Hilfe von Parametern



Inbetriebnahme MOVIMOT® mit Doppel-Slave Parameterbeschreibung

Mechanisches Bedienelement	Beeinflusste Parameter	Wirl Bit	kung Parameter <i>P102</i>
Schalter f2	P301 Minimaldrehzahl	14	Bit nicht gesetzt: Einstellung der Minimaldrehzahl am Schalter f2
			Bit gesetzt: Einstellung der Minimaldrehzahl mit Hilfe von Parametern
Schalter t1	P130 Beschleunigungsrampe	15	Bit nicht gesetzt: Einstellung der Rampen am Schalter t1
	P131 Verzögerungsrampe		Bit gesetzt: Einstellung der Rampen mit Hilfe von Parametern







9.14 Ergänzende Hinweise bei motornaher (abgesetzter) Montage

Beachten Sie bei motornaher (abgesetzter) Montage des MOVIMOT[®]-Umrichters zusätzlich die Hinweise in den folgenden Kapiteln:

9.14.1 Anschlussart des angeschlossenen Motors prüfen

Prüfen Sie gemäß folgendem Bild, dass die gewählte Anschlussart des MOVIMOT® mit der des angeschlossenen Motors übereinstimmt.






337879179

Achtung: Bei Bremsmotoren darf kein Bremsgleichrichter im Klemmenkasten des Motors eingebaut werden!

9.14.2 Motorschutz

Der Anschluss des TH (Bimetall-Temperaturwächter) ist nicht möglich.

Bei motornaher (abgesetzter) Montage des MOVIMOT®-Umrichters in Verbindung mit der AS-Interface-Option MLK31A muss der Motorschutz am DIP-Schalter S1/5 wie folgt aktiviert sein:



2006645387

Um den Motorschutz zu gewährleisten, müssen Sie die Motorleitungslänge mit dem Parameter *P347* gemäß der Länge des installierten Hybridkabels einstellen.






Inbetriebnahme MOVIMOT® mit Doppel-Slave Ergänzende Hinweise bei motornaher (abgesetzter) Montage


9.14.3 Bremswiderstand

Bei Motoren ohne Bremse muss ein Bremswiderstand am MOVIMOT[®] angeschlossen werden.



337924107

- Bei Bremsmotoren ohne Option BEM darf kein Bremswiderstand am MOVIMOT[®] angeschlossen sein.
- Bei **Bremsmotoren mit Option BEM** und externem Bremswiderstand müssen der externe Bremswiderstand und die Bremse wie folgt angeschlossen werden:



640731915






10 Betrieb

10.1 Betriebsanzeige

Das folgende Bild zeigt die Positionen der Status- und der AS-Interface-LED am $\mathsf{MOVIMOT}^{\$}$ -Antrieb:



1144712715

- [1] MOVIMOT®-Status-LED
- [2] AS-Interface-LED

10.1.1 Bedeutung der AS-Interface-LED-Zustände

Die AS-Interface-LED signalisiert den Status des AS-Interface-Slaves.

MLK30A

LED- Farbe	LED-Zustand	Betriebszustand	Beschreibung
_	aus	nicht betriebsbereit	24-V-Versorgung fehlt am AS-Interface-Anschluss
grün	leuchtet	betriebsbereit	Normalbetrieb 24-V-Versorgung am AS-Interface-Anschluss OK Kommunikation vorhanden
rot	leuchtet	nicht betriebsbereit	Kommunikation gestört oder Slave-Adresse 0 eingestellt
rot / grün	blinkt gleichmäßig	nicht betriebsbereit	Kommunikation gestört oder Peripheriefehler

MLK31A

LED- Farbe	LED-Zustand	Betriebszustand	Beschreibung
_	aus	nicht betriebsbereit	24-V-Versorgung fehlt am AS-Interface-Anschluss
grün	leuchtet	betriebsbereit	Normalbetrieb 24-V-Versorgung am AS-Interface-Anschluss OK Kommunikation vorhanden
rot	leuchtet	nicht betriebsbereit	Kommunikation bei A- oder B-Slave gestört
rot	blinkt gleichmäßig	nicht betriebsbereit	Protokollfehler, keine CTT3-Kommunikation mit A-Slave oder keine CTT2-Kommunikation mit B-Slave
rot / gelb	blinkt gleichmäßig	nicht betriebsbereit	Slave-Adresse = 0
rot / grün	blinkt gleichmäßig	nicht betriebsbereit	Peripheriefehler bei A- oder B-Slave. Es besteht keine Kommunikation zwischen MLK31A und dem MOVIMOT®-Umrichter.





10.1.2 Bedeutung der Status-LED-Zustände

Die 3-farbige Status-LED signalisiert die Betriebs- und Fehlerzustände des $\mathsf{MOVIMOT}^{\$}\text{-}\mathsf{Umrichters}.$

LED- Farbe	LED-Zustand	Betriebszustand	Beschreibung
-	aus	nicht betriebsbereit	AS-Interface-Versorgung fehlt am AS-Interface- Anschluss
gelb	gleichmäßig blinkend	nicht betriebsbereit	Selbsttestphase oder AS-Interface-Versorgung liegt an, aber Netzspannung nicht OK
gelb	gleichmäßig schnell blinkend	betriebsbereit	Lüften der Bremse ohne Antriebsfreigabe aktiv (nur bei S2/2 = "ON")
gelb	leuchtet dauernd	betriebsbereit, aber Gerät gesperrt	AS-Interface-Versorgung und Netzspannung OK, aber kein Freigabesignal Wenn der Antrieb bei Freigabesignal nicht läuft, Inbetriebnahme prüfen!
gelb	2x blinkend, Pause	betriebsbereit, aber Zustand Handbetrieb ohne Gerätefreigabe	24-V-Versorgung und Netzspannung OK Zum Aktivieren des Automatikbetriebs den Hand- betrieb beenden
grün/ gelb	mit wechselnder Farbe blinkend	betriebsbereit, aber Timeout	Kommunikation bei zyklischem Datenaustausch gestört
grün	leuchtet dauernd	Gerät freigegeben	Motor in Betrieb
grün	gleichmäßig schnell blinkend	Stromgrenze aktiv	Antrieb arbeitet an der Stromgrenze
grün	gleichmäßig blinkend	betriebsbereit	Stillstands-Stromfunktion aktiv
rot	leuchtet dauernd	nicht betriebsbereit	24-V-Versorgung prüfen. Beachten Sie, dass eine geglättete Gleichspannung mit geringer Welligkeit (Restwelligkeit max. 13 %) anliegen muss.

Blink-Codes der Status-LED

gleichmäßig blinkend: LED 600 ms an, 600 ms aus gleichmäßig schnell blinkend: LED 100 ms an, 300 ms aus mit wechselnder Farbe blinkend: LED 600 ms grün, 600 ms gelb

Die Beschreibung der Fehlerzustände finden Sie im Kapitel "Bedeutung der Status-LED" (Seite 211).






10.2 Drive-Ident-Modul

Das steckbare Drive-Ident-Modul ist im Grundgerät eingebaut.

Das folgende Bild zeigt das Drive-Ident-Modul und dessen Position im MOVIMOT®-Umrichter.



[1] Drive-Ident-Modul

Das Drive-Ident-Modul enthält einen Speicherbaustein, auf dem folgende Informationen gespeichert werden:

- Motordaten
- Bremsensdaten
- Anwenderparameter

Wenn ein MOVIMOT®-Umrichter ersetzt werden muss, können Sie die Anlage durch einfaches Umstecken des Drive-Ident-Moduls ohne PC und Datenbackup wieder in Betrieb nehmen.

STOPP!



Wenn beim Gerätetausch

- · die Einstellung der DIP-Schalter nicht korrekt übertragen wird
- oder ein MOVIMOT®-Umrichter mit einer anderen Sachnummer verwendet (z. B. mit einer anderen Geräteleistung) wird,

erkennt der MOVIMOT®-Umrichter eine Änderung in der Konfiguration. Dabei können bestimmte Inbetriebnahme-Parameter neu initialisiert werden.

Deshalb dürfen Sie den MOVIMOT®-Umrichter nur durch einen MOVIMOT®-Umrichter mit der **gleichen Sachnummer** ersetzen.

Informationen zum Gerätetausch finden Sie im Kapitel "Gerätetausch" (Seite 216).




10.3 MOVIMOT®-Handbetrieb mit MOVITOOLS® MotionStudio

MOVIMOT[®]-Antriebe besitzen eine Diagnoseschnittstelle X50 für Inbetriebnahme und Service. Diese ermöglicht die Diagnose, den Handbetrieb und die Parametrierung.

Zur manuellen Bedienung des MOVIMOT®-Antriebs können Sie den Handbetrieb der Software MOVITOOLS® MotionStudio verwenden.

- Schließen Sie zunächst den PC an den MOVIMOT[®]-Umrichter an. Siehe Kapitel "Anschluss PC" (Seite 50).
- 2. Starten Sie die Software MOVITOOLS[®] MotionStudio und binden Sie den MOVIMOT[®]-Umrichter in MOVITOOLS[®] MotionStudio ein.
 - Siehe Kapitel "MOVITOOLS® MotionStudio" (Seite 84).
- 3. Nach erfolgreicher Einbindung des MOVIMOT®-Umrichters öffnen Sie mit der rechten Maustaste das Kontext-Menü und wählen den Menüpunkt "Inbetriebnahme" / "Handbetrieb".



1366067979

Es öffnet sich das Fenster "Handbetrieb".

10.3.1 Aktivierung / Deaktivierung des Handbetriebs


Die Aktivierung des Handbetriebs ist nur möglich, wenn der MOVIMOT®-Antrieb nicht freigegeben ist.

Die Aktivierung ist nicht möglich,

- wenn die Bremse ohne Antriebsfreigabe gelüftet ist
- oder wenn die Umrichterendstufe freigegeben ist, um einen Stillstandsstrom einzuprägen







1366662795

Zur Aktivierung des Handbetriebs klicken Sie auf die Schaltfläche [Handbetrieb einschalten] [1].

Das AS-Interface-Bit DI1 signalisiert der übergeordneten Steuerung, dass der Handbetrieb aktiv ist (bei MLK31A siehe auch Kapitel "Funktionsmodule").

Der Handbetrieb bleibt auch nach einem Fehler-Reset oder nach dem Abschalten der 24-V-Versorgung aktiv.

Der Handbetrieb wird deaktiviert, wenn:

- Sie auf die Schaltfläche [Handbetrieb ausschalten] klicken
- oder das Fenster "Handbetrieb" schließen
- oder den Parameter P802 Werkseinstellung auf "Auslieferungszustand" setzen

HINWEIS



Wenn Sie den Handbetrieb deaktivieren, werden die AS-Interface-Signale DO0 – DO3 wirksam.



GEFAHR!

Quetschgefahr durch unbeabsichtigtes Anlaufen des Antriebs.

Tod oder schwere Verletzungen.


- Setzen Sie die AS-Interface-Signale DO0 DO3 vor der Deaktivierung des Handbetriebs auf "0" und entziehen Sie somit die Antriebsfreigabe.
- Treffen Sie in Abhängigkeit von der Anwendung zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen zur Vermeidung der Gefährdung von Mensch und Maschine.



Betrieb MOVIMOT®-Handbetrieb mit MOVITOOLS® MotionStudio

10.3.2 Steuerung im Handbetrieb

Nach erfolgreicher Aktivierung des Handbetriebs können Sie den MOVIMOT®-Antrieb mit den Bedienelementen im Fenster "Handbetrieb" von MOVITOOLS® MotionStudio steuern.



1366769675

- 1. Mit dem Schieber [2] in der Gruppe "Steuerung" stellen Sie die variable Solldrehzahl ein.
- 2. Mit den Schaltflächen [Rechts] [6] oder [Links] [5] legen Sie die Drehrichtung fest.
- Mit der Schaltfläche [Start] [3] geben Sie den MOVIMOT[®]-Antrieb frei.
 Die in der Gruppe "Steuerung" dargestellte Motorachse [4] symbolisiert die Drehrichtung und die Drehzahl des Motors.
- 4. Mit der Schaltfläche [Halt] [8] stoppen Sie den Antrieb.

Alternativ dazu können Sie in der Gruppe "Sollwerte" [1] die Sollwerte für den Eilgang, den Schleichgang oder den variablen Drehzahl-Sollwert direkt eingeben.

Die Drehrichtung legen Sie durch das Vorzeichen (positiv = Rechtslauf, negativ = Linkslauf) fest.

Geben Sie jeweils zunächst den Sollwert ein, drücken Sie die Taste <ENTER> und klicken Sie zur Freigabe des MOVIMOT®-Antriebs auf die Schaltfläche des Sollwerts um das Eingabefeld.

Die Gruppe "Istwerte" [9] zeigt die folgenden Istwerte des MOVIMOT®-Antriebs an:

- Status des MOVIMOT[®]-Umrichters
- Motordrehzahl in [min⁻¹]
- Ausgangsstrom des MOVIMOT[®]-Umrichtes in [%] von I_N





Bei MOVIMOT®-Antrieben mit Bremse können Sie die Bremse auch ohne Antriebsfreigabe öffnen, indem Sie das Kontrollkästchen "Bremse lüften" aktivieren.

HINWEIS



Das Öffnen der Bremse ohne Antriebsfreigabe ist nur möglich, wenn

- der DIP-Schalter S2/2 = "ON" ist
- oder diese Funktion über den Parameter P738 freigegeben ist

10.3.3 Reset im Handbetrieb

Wenn am MOVIMOT®-Umrichter ein Fehler auftritt, können Sie den Fehler mit der Schaltfläche [Reset] [10] zurücksetzen.

10.3.4 Timeout-Überwachung im Handbetrieb

Um bei Kommunikationsstörungen einen unkontrollierten Betrieb des MOVIMOT[®]-Antriebs zu verhindern, erfolgt nach der Aktivierung des Handbetriebs eine Timeout-Überwachung.

Die Timeout-Zeit geben Sie im Eingabefeld "Timeout" [7] ein.

Wenn die Kommunikation zwischen MOVITOOLS[®] MotionStudio und dem MOVIMOT[®]-Umrichter länger als diese Timeout-Zeit unterbrochen ist, wird dem MOVIMOT[®]-Antrieb die Freigabe entzogen und die Bremse geschlossen. Der Handbetrieb bleibt jedoch aktiv.

Betrieb Bediengerät DBG (nur in Verbindung mit MLK30A)

10.4 Bediengerät DBG (nur in Verbindung mit MLK30A)

10.4.1 Beschreibung

Funktion

Mit dem Bediengerät DBG können Sie MOVIMOT®-Antriebe parametrieren und im Handbetrieb steuern. Zusätzlich zeigt das Bediengerät wichtige Informationen über den Zustand des MOVIMOT®-Antriebs an.

Ausstattung

- · Beleuchtetes Klartext-Display, bis zu 7 Sprachen einstellbar
- · Tastatur mit 21 Tasten
- Anschluss auch über Verlängerungskabel DKG60B (5 m) möglich

Übersicht

Bediengerä	t	Sprache	Sachnummer
	DBG60B-01	DE / EN / FR / IT / ES / PT / NL (deutsch / englisch / französisch / italienisch / spanisch / portugiesisch / niederländisch)	1 820 403 1
	DBG60B-02	DE / EN / FR / FI / SV / DA / TR (deutsch / englisch / französisch / finnisch / schwedisch / dänisch / türkisch)	1 820 405 8
PIGES {2.2 m /m Minimal to product 1	DBG60B-03	DE / EN / FR / RU / PL / CS (deutsch / englisch / französisch / russisch / polnisch / tschechisch)	1 820 406 6
QQQ (Reg) er sperte	DBG60B-04	DE / EN / FR / CN (deutsch / englisch / französisch / chinesisch)	1 820 850 9
DEL DICK			
1 2 3			
4 5 6			
7 8 9			
+/- 0			
641532299			



HINWEIS

Hinweise zum Anschluss des Bediengeräts DBG finden Sie im Kapitel "Anschluss Bediengerät DBG" (Seite 49).



STOPP

Die in den technischen Daten angegebene Schutzart gilt nur, wenn die Verschluss-Schraube der Diagnoseschnittstelle korrekt montiert ist.

Bei nicht oder fehlerhaft montierter Verschluss-Schraube können Schäden am MOVIMOT®-Umrichter entstehen.


 Schrauben Sie die Verschluss-Schraube nach Durchführung der Parametrierung, der Diagnose oder dem Handbetrieb wieder mit der Dichtung ein.





Tastenbelegung

Das folgende Bild zeigt die Tastenbelegung des Bediengeräts DBG:



341827339

Taste ([1] Stopp Taste (DEL [2] Letzte Eingabe löschen Taste ([3] Sprache auswählen [4] Taste () Menüwechsel [5] Taste <0> - <9> Ziffern 0 - 9 Taste (+/-[6] Vorzeichenwechsel Taste (↑ [7] Pfeil auf, ein Menüpunkt nach oben [8] Taste (📟) Start Taste (→ [9] OK, Eingabe bestätigen [10] Taste (■ Kontextmenü aktivieren [11] Pfeil ab, ein Menüpunkt nach unten Taste

Dezimalkomma

[12]



Betrieb

Bediengerät DBG (nur in Verbindung mit MLK30A)

10.4.2 Bedienung

Gewünschte Sprache auswählen

1. Beim ersten Einschalten oder nach dem Aktivieren des Auslieferungszustands des Bediengeräts DBG erscheint im Display für einige Sekunden folgende Anzeige:



1214344843

Danach erscheint im Display das Symbol für die Sprachauswahl.



1214353419

2. Drücken Sie die — Taste solange bis die gewünschte Sprache erscheint.

Bestätigen Sie die Auswahl mit der ()-Taste

Das Bediengerät DBG sucht die angeschlossenen Geräte und stellt diese in der Geräteauswahlliste dar.



1214465035

Kontextmenü

Mit der - Taste wechseln Sie ins Kontextmenü.

Für den Umrichter MOVIMOT® MM..D mit AS-Interface stehen im Kontextmenü des Bediengeräts DBG folgende Menüpunkte zur Verfügung:

- "GRUNDANZEIGE"
- "PARAMETER-MODUS"
- "HANDBETRIEB"
- "SKALIERUNGSFAKT."
- "KOPIEREN IN DBG"
- "KOPIEREN IN MM"
- "DBG-AUSLIEFERUNG."
- "GERÄTEEINSTELL."
- "SIGNATUR"
- "VERLASSEN"



201



Grundanzeige

Das Menü "GRUNDANZEIGE" dient zur Darstellung wichtiger Kenngrößen.

0.0 Hz 0 %In KEINE FREIGABE

Anzeige bei nicht freigegebenem MOVIMOT®-Umrichter

690041611

2.8 Hz 53 %In FREIGABE

Anzeige bei freigegebenem MOVIMOT®-Umrichter

HINWEIS 17: UMR. FREIGEGEBEN

Hinweismeldung

690463243

690533003

690392971

0.0 Hz 0 %In FEHLER 8

Fehleranzeige



Betrieb

Bediengerät DBG (nur in Verbindung mit MLK30A)

Parameter-Modus

Im Menü "PARAMETER-MODUS" können Sie die Einstellung von Parametern kontrollieren und verändern.

HINWEIS



Parameter können Sie nur ändern, wenn

- im MOVIMOT®-Umrichter ein Drive-Ident-Modul eingesteckt ist
- · und keine Zusatzfunktion aktiv ist.

Um Parameter im Parameter-Modus zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Aktivieren Sie mit der (- Taste das Kontextmenü. Der Menüpunkt "PARAMETER-MODUS" steht an der zweiten Stelle.

GRUNDANZEIGE
PARAMETER-MODUS
HANDBETRIEB

692160267

2. Wählen Sie mit der ♥ -Taste den Menüpunkt "PARAMETER-MODUS" aus.

GRUNDANZEIGE
PARAMETER-MODUS
HANDBETRIEB

692398859

3. Starten Sie mit der (→ Taste den "PARAMETER-MODUS". Es erscheint der erste Anzeige-Parameter P000 "DREHZAHL". _____

Wählen Sie mit der ♠ -Taste oder der ♦ -Taste die Parameterhauptgruppen 0 bis 9 aus.

- 4. Aktivieren Sie mit der (OK) -Taste in der gewünschten Parameterhauptgruppe die Auswahl der Parameteruntergruppe. Der blinkende Cursor geht eine Stelle nach rechts.
- 5. Wählen Sie mit der 1-Taste oder der 1-Taste die gewünschte Parameteruntergruppe aus. Der blinkende Cursor steht unter der Zahl der Parameteruntergruppe.
- 6. Aktivieren Sie mit der

 OK

 → Taste in der gewünschten Parameteruntergruppe die Parameterauswahl. Der blinkende Cursor geht eine Stelle nach rechts.

P1.. SOLLWERTE/ INTEGRATOREN

KEINE FREIGABE

692471691

P1<u>.</u>. SOLLWERTE/ INTEGRATOREN

KEINE FREIGABE

692557963

P1<u>3</u>. DREHZAHL-RAMPEN 1

KEINE FREIGABE

692632203

P13. DREHZAHL-RAMPEN 1

KEINE FREIGABE

692708875







- 7. Wählen Sie mit der (↑) -Taste oder der (↓) -Taste den gewünschten Parameter aus. Der blinkende Cursor steht
 - unter der 3. Ziffer der Parameternummer.
- 8. Aktivieren Sie mit der (ok →)-Taste den Einstellmodus für den angewählten Parameter. Der Cursor steht unter dem Parameterwert.
- 9. Stellen Sie mit der (↑) -Taste oder der (↓ -Taste den gewünschten Parameterwert ein.
- 10. Bestätigen Sie mit der (ok →) -Taste die Einstellung und verlassen Sie mit der () -Taste den Einstellmodus wieder. Der blinkende Cursor steht wieder unter der 3. Ziffer der Parameternummer.
- 11. Wählen Sie mit der (1) -Taste oder der (1) einen anderen Parameter aus oder wechseln Sie mit der (DEL) -Taste wieder in das Menü der Parameteruntergruppen.
- 12. Wählen Sie mit der (↑)-Taste oder der (↓)-Taste eine andere Parameteruntergruppe aus oder wechseln Sie mit der (DEL) - Taste wieder in das Menü der Parameterhauptgruppen.
- 13. Kehren Sie mit der (■) -Taste in das Kontextmenü zurück.

P13<u>1</u> RAMPE T11 AB KEINE FREIGABE

692797707

P131 RAMPE T11 AB 1.0_ KEINE FREIGABE

692873867

P131 RAMPE T11 AB 1.3 KEINE FREIGABE

692950795

P131 RAMPE T11 AB 1.3 KEINE FREIGABE

693028491



Betrieb

Bediengerät DBG (nur in Verbindung mit MLK30A)

Handbetrieb-Modus

Aktivierung



▲ GEFAHR!

Bei der Deaktivierung des Handbetrieb-Modus werden die AS-Interface-Signale wirksam. Wenn über die AS-Interface-Signale DO0 – DO3 das Freigabesignal anliegt, kann der MOVIMOT[®]-Antrieb bei der Deaktivierung des Handbetriebs unbeabsichtigt anlaufen.

Tod oder schwere Verletzungen durch Quetschen.

- Setzen Sie die AS-Interface-Signale DO0 DO3 vor der Deaktivierung des Handbetrieb-Modus auf "0". Der MOVIMOT®-Antrieb ist dann nicht freigegeben.
- Verändern Sie die AS-Interface-Signale DO0 DO3 erst nach der Deaktivierung des Handbetriebs.

Um in den Handbetrieb-Modus zu wechseln, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Wechseln mit der 🗐 -Taste ins Kontextmenü.
- 2. Wählen Sie mit der 1 -Taste oder der 1 -Taste den Menüpunkt "HAND-BETRIEB" aus.

Bestätigen Sie die Auswahl mit der (→)-Taste

Das Bediengerät befindet sich nun im Handbetrieb-Modus.




HINWEIS

Wenn der Antrieb freigegeben oder die Bremse gelüftet ist, können Sie nicht in den Handbetrieb-Modus wechseln.

In diesen Fällen erscheint 2 Sekunden lang die Meldung "HINWEIS 17: UMR. FREIGEGEBEN" und das Bediengerät DBG kehrt in das Kontextmenü zurück.

Anzeige im Handbetrieb-Modus



- [1] Ausgangsstrom in [%] von I_N
- [2] Beschleunigung (Drehzahlrampen in [s] bezogen auf einen Sollwertsprung von 1500 min⁻¹ / 50 Hz)
- [3] Drehzahl in [min⁻¹]
- [4] Anzeige Handbetrieb-Modus
- [5] Umrichterstatus
- [6] Bremsenstatus





Bedienung

Im Menü "HANDBETRIEB" können Sie folgende MOVIMOT®-Funktionen ausführen:

Drücken Sie die (oK)-Taste. Rampenzeit

einstellen Stellen Sie mit der (1) -Taste oder der () -Taste die ge-

wünschte Rampenzeit ein.

Bestätigen Sie die Eingabe mit der (oк

Mit der () -Taste können Sie zwischen den Parametern Parameter wechseln

"RAMPE", "DREHZ" und "BREMSE" wechseln.

Wechseln Sie zum Parameter "DREHZ".

Das Bediengerät zeigt den momentan eingestellten Parameter

"DREHZ" blinkend an.

Drehzahl eingeben Geben Sie mit den Ziffern-Tasten <0> - <9> die gewünschte

Drehzahl für den Handbetrieb ein.

Das Vorzeichen legt die Drehrichtung des Antriebs fest.

Bestätigen Sie die Eingabe mit der (oк

Mit der () - Taste starten Sie den MOVIMOT - Antrieb. Antrieb starten

Während des Betriebs zeigt das Bediengerät den aktuellen

Motorstrom in [%] des Motornennstroms I_N an.

Mit der (- Taste stoppen Sie den MOVIMOT - Antrieb. Antrieb stoppen

Wechseln Sie mit der () -Taste zum Menüpunkt "BREMSE". Bremse lüften ohne

Mit der (↑) -Taste oder der (↓) -Taste öffnen oder schließen Antriebsfreigabe

Sie die Bremse ohne Antriebsfreigabe. Bestätigen Sie die Auswahl mit der (→)-Taste.

Fehler zurücksetzen Wenn im Handbetrieb-Modus ein Fehler auftritt, zeigt das Dis-

play folgende Meldung:

HANDBETRIEB HANDBETRIEB <OK> = RESET <OK> = RESET = EXIT = EXIT **FEHLERNUMMER FEHLERTEXT** Anzeige im Wechsel

nach jeweils 2 s

Wenn Sie die -Taste drücken, setzt das Bediengerät DBG den Fehler zurück

Während dem Fehlerreset zeigt das Display folgende Meldung:

HANDBETRIEB BITTE WARTEN...

Nach dem Fehlerreset bleibt der Handbetrieb aktiv. Das Display zeigt wieder die Anzeige des Handbetriebs.



Betrieb Bediend

Bediengerät DBG (nur in Verbindung mit MLK30A)

Handbetrieb-Modus deaktivieren

Deaktivieren Sie mit der 🗐 -Taste oder der 📛 -Taste den Handbetrieb-Modus.

Es erscheint die folgende Abfrage:

AUTOMATIKBETRIEB AKTIVIEREN ? DEL=NEIN OK=JA

- Wenn Sie die Taste drücken, kehren Sie in den Handbetrieb-Modus zurück.
- Wenn Sie die (ok →)-Taste drücken, deaktivieren Sie den Handbetrieb-Modus.
 Es erscheint das Kontextmenü.



GEFAHR!



Bei der Deaktivierung des Handbetrieb-Modus werden die AS-Interface-Signale wirksam. Wenn über die AS-Interface-Signale DO0 – DO3 das Freigabesignal anliegt, kann der MOVIMOT[®]-Antrieb bei der Deaktivierung des Handbetriebs unbeabsichtigt anlaufen.

Tod oder schwere Verletzungen durch Quetschen.

- Setzen Sie die AS-Interface-Signale DO0 DO3 vor der Deaktivierung des Handbetrieb-Modus auf "0". Der MOVIMOT[®]-Antrieb ist dann nicht freigegeben.
- Verändern Sie die AS-Interface-Signale DO0 DO3 erst nach der Deaktivierung des Handbetriebs.

Skalierungsfaktoren

Beschreibung:

Skalierungsfaktoren dienen zur Skalierung der Solldrehzahlen F1.

Die Dezimalwerte der Skalierungsfaktoren sind Divisoren der Solldrehzahl F1.

Der Sollwert hängt außerdem von der Einstellung des Sollwert-Potenziometers f1 ab.

Ein Skalierungsfaktor ist nur wirksam, wenn er durch das Setzen der entsprechenden Parameter-Bits P3 – P0 ausgewählt wurde.

	Parameter-Bits			its
	P3	P2	P1	P0
Skalierungsfaktor 0	0	0	0	0
Skalierungsfaktor 1	0	0	0	1
Skalierungsfaktor 2	0	0	1	0
•				
•				
Skalierungsfaktor 14	1	1	1	0
Skalierungsfaktor 15	1	1	1	1

Beispiel:

- F1 = 3000 min⁻¹ (Sollwert-Potenziometer f1 ist in Stellung 10)
- Parameter-Bits P3 P0 = 0 0 0 0
 d. h. Skalierungsfaktor 0 ist wirksam.
- Skalierungsfaktor 0 = 20 (Einstellung siehe folgende Seiten)
- => Solldrehzahl des Antriebs = 3000 min⁻¹ / 20 = 150 min⁻¹





Upload / Download / Reset:

1. Aktivieren Sie mit der 🗐 -Taste das Kontextmenü.



2. Wählen Sie mit der

√

-Taste den Menüpunkt

"SKALIERUNGSFAKT." aus.

HANDBETRIEB

SKALIERUNGSFAKT.

KOPIEREN IN DBG

KOPIEREN IN MM

 Starten Sie mit der → -Taste den Skalierungsfaktor-Modus.

"UPLOAD"

Um die Skalierungsfaktoren vom MOVIMOT®-Umrichter in das Bediengerät DBG zu laden, wählen Sie mit der ♠ -Taste oder der ♦ -Taste den Menüpunkt "UPLOAD" aus. SKALIERUNGSFAKT.

UPLOAD

DOWNLOAD

RESET

1345452683

1345072779

"DOWNLOAD"

Um die Skalierungsfaktoren vom Bediengerät DBG in den MOVIMOT®-Umrichter zu laden, wählen Sie mit der 🚹 -Taste oder der 🗣 -Taste den Menüpunkt "DOWNLOAD" aus.

"RESET"

Um die Skalierungsfaktoren auf die Default-Werte zu setzen, wählen Sie mit der (\rat) -Taste oder der (\rat) -Taste den Menüpunkt "RESET" aus.

Bestätigen Sie die Auswahl jeweils mit der ⊖ -Taste.

4. Kehren Sie mit der 🗐 -Taste in das Kontextmenü zurück.

Betrieb

Bediengerät DBG (nur in Verbindung mit MLK30A)

Einstellung:

Um die Skalierungsfaktoren der Solldrehzahl zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

1.	Aktivieren Sie mit der	-Taste das Kontextmenü.
----	------------------------	-------------------------

Wählen Sie mit der ↑ -Taste oder der ↓ -Taste den Menüpunkt "SKALIERUNGSFAKT." aus.
 Starten Sie mit der (→) -Taste den Skalierungsfaktor-

Modus.

) -Taste den Skalierungsfaktor-

Wählen Sie mit der (↑) -Taste oder der (↓) -Taste den Menüpunkt "SKALIERUNGSFAKT." aus.
 Starten Sie mit der (○) -Taste den Modus zur Auswahl der Skalierungsfaktoren.

4. Wählen Sie mit der 1 - Taste oder der 1 - Taste den gewünschten Skalierungsfaktor aus.

 Aktivieren Sie mit der → Taste den Einstellmodus für den gewählten Skalierungsfaktor. Es erscheint der gewählte Skalierungsfaktor.

Stellen Sie mit der 1 -Taste oder der 1 -Taste den gewünschten Wert des Skalierungsfaktors ein.
 Alternativ können Sie den Wert mit den Zifferntasten

7. Bestätigen Sie mit der -Taste die Einstellung und verlassen Sie mit der -Taste den Einstellmodus wieder.

<0> - <9> eingeben.

8. Wählen Sie mit der 1 -Taste oder der 1 -Taste einen anderen Skalierungsfaktor aus oder kehren Sie mit der 1 -Taste in das Kontextmenü zurück.

GRUNDANZEIGE
PARAMETER-MODUS
HANDBETRIEB

692160267

HANDBETRIEB
SKALIERUNGSFAKT.
KOPIEREN IN DBG

KOPIEREN IN MM

1345072779

SKALIERUNGSFAKT.

UPLOAD

DOWNLOAD

RESET

1346013195

SKALIERUNGSFAKT.

S-FAKTOR 0 S-FAKTOR 1

1346174347

S-FAKTOR 0 20.000_

1346389643





Kopierfunktion des Bediengeräts DBG

Mit dem Bediengerät DBG können Sie den kompletten Parametersatz des Bediengeräts DBG von einem MOVIMOT®-Umrichter auf andere MOVIMOT®-Umrichter wie folgt kopieren:

1. Wählen Sie im Kontextmenü den Menüpunkt "KOPIEREN IN DBG" an.

Bestätigen Sie die Auswahl mit der (OK) -Taste

Die Daten werden vom MOVIMOT®-Umrichter in das Bediengerät DBG kopiert.

SKALIERUNGSFAKT.

KOPIEREN IN DBG

KOPIEREN IN MM

GERÄTEEINSTELL.

1347217931

DATEN WERDEN
KOPIERT . . .

1212602763

- 2. Schließen Sie das Bediengerät DBG nach dem Kopiervorgang an einen anderen $\text{MOVIMOT}^{\circledR}$ -Umrichter an.
- 3. Wählen Sie im Kontextmenü den Menüpunkt "KOPIEREN IN MM" an.

Bestätigen Sie die Auswahl mit der (ox) -Taste.

Die Daten werden vom Bediengerät DBG in den MOVIMOT®-Umrichter kopiert.



1212582411


DATEN WERDEN
KOPIERT . . .

1212602763

11 Service

11.1 Status- und Fehleranzeige

Das folgende Bild zeigt die Positionen der Status- und der AS-Interface-LED am $\mathsf{MOVIMOT}^{\$}$ -Antrieb:



1144712715

- [1] MOVIMOT®-Status-LED
- [2] AS-Interface-LED

11.1.1 Bedeutung der AS-Interface-LED

Die AS-Interface-LED signalisiert den Status des AS-Interface-Slaves.

MLK30A

LED- Farbe	LED-Zustand	Betriebszustand	Beschreibung
_	aus	nicht betriebsbereit	24-V-Versorgung fehlt am AS-Interface-Anschluss
grün	leuchtet	betriebsbereit	Normalbetrieb 24-V-Versorgung am AS-Interface-Anschluss OK Kommunikation vorhanden
rot	leuchtet	nicht betriebsbereit	Kommunikation gestört oder Slave-Adresse 0 eingestellt
rot / grün	blinkt gleichmäßig	nicht betriebsbereit	Kommunikation gestört oder Peripheriefehler

MLK31A

LED- Farbe	LED-Zustand	Betriebszustand	Beschreibung
_	aus	nicht betriebsbereit	24-V-Versorgung fehlt am AS-Interface-Anschluss
grün	leuchtet	betriebsbereit	Normalbetrieb 24-V-Versorgung am AS-Interface-Anschluss OK Kommunikation vorhanden
rot	leuchtet	nicht betriebsbereit	Kommunikation bei A- oder B-Slave gestört
rot	blinkt gleichmäßig	nicht betriebsbereit	Protokollfehler, keine CTT3-Kommunikation mit A-Slave oder keine CTT2-Kommunikation mit B-Slave
rot / gelb	blinkt gleichmäßig	nicht betriebsbereit	Slave-Adresse = 0
rot / grün	blinkt gleichmäßig	nicht betriebsbereit	Peripheriefehler bei A- oder B-Slave. Es besteht keine Kommunikation zwischen MLK31A und dem MOVIMOT®-Umrichter.





11.1.2 Bedeutung der Status-LED

LED- Farbe	LED-Zustand	Fehlercode	Beschreibung
ı	aus	nicht betriebsbereit	24-V-Versorgung fehlt
gelb	gleichmäßig blinkend	nicht betriebsbereit	Selbsttestphase oder 24-V-Versorgung liegt an, aber Netzspannung nicht OK
gelb	gleichmäßig schnell blinkend	betriebsbereit	Lüften der Bremse ohne Antriebsfreigabe aktiv (nur bei S2/2 = "ON")
gelb	leuchtet dauernd	betriebsbereit, aber Gerät gesperrt	24-V-Versorgung und Netzspannung OK, aber kein Freigabesignal Wenn Antrieb bei Freigabesignal nicht läuft, Inbetriebnahme prüfen!
gelb	2x blinkend, Pause	betriebsbereit, aber Zustand Handbetrieb ohne Gerätefreigabe	24-V-Versorgung und Netzspannung OK Zum Aktivieren des Automatikbetriebs den Hand- betrieb beenden
grün/ gelb	mit wechselnder Farbe blinkend	betriebsbereit, aber Timeout	Kommunikation bei zyklischem Datenaustausch gestört
grün	leuchtet dauernd	Gerät freigegeben	Motor in Betrieb
grün	gleichmäßig schnell blinkend	Stromgrenze aktiv	Antrieb befindet sich an der Stromgrenze
grün	gleichmäßig blinkend	betriebsbereit	Stillstands-Stromfunktion aktiv
rot	leuchtet dauernd	nicht betriebsbereit	24-V-Versorgung prüfen. Beachten Sie, dass eine geglättete Gleichspannung mit geringer Welligkeit (Restwelligkeit max. 13 %) anliegen muss
rot	2x blinkend, Pause	Fehler 07	Zwischenkreisspannung zu hoch
rot	langsam blinkend	Fehler 08	Fehler Drehzahl-Überwachung (nur bei S2/4 = "ON" oder Zusatzfunktion 13 ist aktiv)
		Fehler 09	Fehler Inbetriebnahme Zusatzfunktion 4, 5, 12 (DIP-Schalter S2/5 – S2/8) ist nicht zulässig
			oder Inkompatibilität zwischen MOVIMOT®- Firmware-Version und AS-Interface-Option
		Fehler 90	Zuordnung Motor – Umrichter falsch
		Fehler 17 bis 24, 37	CPU-Fehler
		Fehler 25, 94	EEPROM-Fehler
		Fehler 97	Fehler beim Übertragen der Parameter
		Fehler 99	Firmware unterstützt die Option MLK31A nicht
rot	3x blinkend, Pause	Fehler 01	Überstrom Endstufe
		Fehler 11	Übertemperatur Endstufe
rot	4x blinkend, Pause	Fehler 84	Überlast Motor
rot	5x blinkend, Pause	Fehler 89	Übertemperatur Bremse Zuordnung Motor – Umrichter falsch
rot	6x blinkend, Pause	Fehler 06	Netz-Phasenausfall
		Fehler 81	Startbedingung ¹⁾
		Fehler 82	Ausgangsphasen unterbrochen ¹⁾

¹⁾ nur bei Hubwerks-Anwendungen

Blink-Codes der Status-LED

gleichmäßig blinkend:

gleichmäßig schnell blinkend:

mit wechselnder Farbe blinkend:

LED 600 ms an, 600 ms aus

LED 100 ms an, 300 ms aus

LED 600 ms grün, 600 ms gelb

N x blinkend, Pause: LED N x (600 ms rot, 300 ms aus), dann LED 1 s aus





11.1.3 Fehlerliste

Fehler	Ursache / Lösung			
Timeout der Kommunikation	Interner Kommunikationsfehler			
(Motor bleibt stehen, ohne Fehler-code 43)	SEW-Service kontaktieren.			
Zwischenkreisspannung zu klein, Netz-Aus wurde erkannt (Motor bleibt stehen, ohne Fehler-	Netzzuleitungen, Netzspannung und AUX-Power-Versorgung auf Unterbrechung kontrollieren. Wert der AUX-Power-Versorgungsspannung überprüfen (zulässiger Spannungsbereich: 24 V ± 25 %, EN 61131-2 Restwelligkeit max. 13 %)			
code)	Motor läuft selbsttätig wieder an, sobald die Spannung Normalwerte erreicht.			
Fehlercode 01	Kurzschluss Umrichterausgang.			
Überstrom Endstufe	Überprüfen Sie die Verbindung zwischen Umrichterausgang und Motor sowie die Motorwicklung auf Kurzschluss. Fehler durch Fehler-Reset über AS-Interface-Signale oder Fehler-Reset über Diagnosebuchse zurücksetzen.			
Fehlercode 06	Netzzuleitungen auf Phasenausfall kontrollieren.			
Phasenausfall (Der Fehler kann nur bei Belastung des Antriebs erkannt werden)	Fehler durch Fehler-Reset über AS-Interface-Signale oder Fehler-Reset über Diagnose- buchse zurücksetzen.			
Fehlercode 07 Zwischenkreisspannung zu groß	 Rampenzeit zu kurz → Rampenzeit verlängern Fehlerhafter Anschluss Bremsspule / Bremswiderstand → Anschluss Bremswiderstand / Bremsspule kontrollieren und bei Bedarf korrigieren Falscher Innenwiderstand Bremsspule / Bremswiderstand → Innenwiderstand Bremsspule / Bremswiderstand prüfen (siehe Kapitel "Technische Daten") Thermische Überlastung Bremswiderstand → Bremswiderstand falsch dimensioniert Unzulässiger Spannungsbereich der Netzeingangsspannung → Netzeingangsspannung auf zulässigen Spannungsbereich prüfen 			
	Fehler durch Fehler-Reset über AS-Interface-Signale oder Fehler-Reset über Diagnose- buchse zurücksetzen.			
Fehlercode 08	Drehzahl-Überwachung hat ausgelöst, Belastung des Antriebs zu groß.			
Drehzahl-Überwachung	Belastung des Antriebs reduzieren. Fehler durch Fehler-Reset über AS-Interface-Signale oder Fehler-Reset über Diagnosebuchse zurücksetzen.			
Fehlercode 09 Fehler Inbetriebnahme	 Die Zusatzfunktionen 4, 5, 12 sind bei MOVIMOT® MMD mit AS-Interface nicht zulässig Einstellung der DIP-Schalter S2/5 – S2/8 korrigieren. oder Inkompatibilität zwischen MOVIMOT®-Firmware-Version und AS-Interface-Option. 			
Fehlercode 11 Thermische Überlastung der Endstufe oder innerer Gerätedefekt	 Kühlkörper säubern Umgebungstemperatur senken Wärmestau verhindern Belastung des Antriebs reduzieren 			
	Fehler durch Fehler-Reset über AS-Interface-Signale oder Fehler-Reset über Diagnosebuchse zurücksetzen.			
Fehlercode 17 bis 24, 37 CPU-Fehler	Fehler durch Fehler-Reset über AS-Interface-Signale oder Fehler-Reset über Diagnose- buchse zurücksetzen.			
Eshless de OF	Bei erneutem, mehrmaligem Auftreten des Fehlers SEW-Service kontaktieren.			
Fehlercode 25 EEPROM-Fehler	Fehler beim Zugriff auf EEPROM Über die Diagnosehungse den Parameter P802 auf "Auslieferungszustand" setzen			
EEPROW-Feiller	Über die Diagnosebuchse den Parameter <i>P802</i> auf "Auslieferungszustand" setzen. Fehler zurücksetzen und MOVIMOT [®] -Umrichter neu parametrieren.			
	Bei erneutem, mehrmaligem Auftreten des Fehlers SEW-Service kontaktieren.			
Fehlercode 43	Interner Kommunikationsfehler			
Kommunikations-Timeout	SEW-Service kontaktieren.			
Fehlercode 81 Fehler Startbedingung	Der Umrichter konnte während der Vormagnetisierungszeit nicht den erforderlichen Strom in den Motor einprägen.			
our wouning unity	Motor-Bemessungsleistung im Verhältnis zur Umrichternennleistung zu kleinQuerschnitt der Motorzuleitung zu klein			
	Verbindung MOVIMOT®-Umrichter – Motor überprüfen.			
Fehler Ausgang offen	 2 oder alle Ausgangsphasen unterbrochen Motor-Bemessungsleistung im Verhältnis zur Umrichternennleistung zu klein Verbindung MOVIMOT®-Umrichter – Motor überprüfen. 			





Fehler	Ursache / Lösung			
Fehlercode 84 Thermische Überlastung des Motors	 Bei motornaher Montage des MOVIMOT®-Umrichters, DIP-Schalter S1/5 auf "ON" stellen Bei Kombinationen "MOVIMOT® und Motor mit einer Leistungsstufe kleiner", Stellung DIP-Schalter S1/6 kontrollieren Umgebungstemperatur senken Wärmestau verhindern Belastung des Motors reduzieren Drehzahl erhöhen Falls der Fehler kurz nach der ersten Freigabe auftritt, Kombination von Antrieb und MOVIMOT®-Umrichter prüfen 			
	Fehler durch Fehler-Reset über AS-Interface-Signale oder Fehler-Reset über Diagnosebuchse zurücksetzen.			
Fehlercode 89 Thermische Überlastung der Bremsspule oder Bremsspule defekt, falscher Anschluss der Bremsspule	 eingestellte Rampenzeit verlängern Bremseninspektion (siehe Betriebsanleitung "Drehstrommotoren DR.71-225, 315" Anschluss der Bremsspule überprüfen SEW-Service ansprechen Falls der Fehler kurz nach der ersten Freigabe gemeldet wird, bitte die Kombination von Antrieb (Bremsspule) und MOVIMOT®-Umrichter prüfen. Bei Kombinationen "MOVIMOT® und Motor mit einer Leistungsstufe kleiner", Stellung DIP-Schalter S1/6 kontrollieren. 			
	Fehler durch Fehler-Reset über AS-Interface-Signale oder Fehler-Reset über Diagnosebuchse zurücksetzen.			
Fehlercode 94 Fehler Prüfsumme EEPROM	EEPROM defekt SEW-Service kontaktieren.			
Fehlercode 97 Kopierfehler	 Abziehen des Handbediengeräts DBG oder des PCs beim Kopiervorgang Unterbrechung der Versorgungsspannung beim Kopiervorgang Vor der Fehlerquittierung die Werkseinstellung oder den kompletten Datensatz vom Handbediengerät oder von der Software MOVITOOLS[®] MotionStudio laden. 			
Fehlercode 99 MOVIMOT [®] -Firmware nicht kompatibel zur Option MLK3.A	Die Firmware des MOVIMOT®-Umrichters unterstützt die angeschlossene Option MLK3.A nicht. SEW-Service kontaktieren.			



Service

Diagnose mit MOVITOOLS® MotionStudio

11.2 Diagnose mit MOVITOOLS® MotionStudio

MOVIMOT[®]-Antriebe mit integriertem AS-Interface besitzen eine Diagnoseschnittstelle für Inbetriebnahme und Service. Diese ermöglicht die Diagnose mit der Software MOVITOOLS[®] MotionStudio.



▲ GEFAHR!

Vor Abnahme / Aufsetzen des MOVIMOT[®]-Umrichters müssen Sie ihn vom Netz trennen. Gefährliche Spannungen können noch bis zu einer Minute nach Netzabschaltung vorhanden sein.

Tod oder schwere Verletzungen durch Stromschlag.

- Schalten Sie den MOVIMOT[®]-Antrieb über eine geeignete externe Abschalteinrichtung spannungslos und sichern Sie ihn gegen unbeabsichtigte Herstellung der Spannungsversorgung.
- Warten Sie anschließend mindestens 1 Minute lang.



WARNUNG!

Die Oberflächen von MOVIMOT[®] und von externen Optionen, z. B. Bremswiderstand (insbesondere des Kühlkörpers), können während des Betriebs hohe Temperaturen erreichen.

Verbrennungsgefahr.

 Berühren Sie den MOVIMOT[®]-Antrieb und die externen Optionen erst, wenn sie ausreichend abgekühlt sind.


Gehen Sie wie folgt vor:

- Schließen Sie den PC oder das Bediengerät DBG an den MOVIMOT[®]-Umrichter an. Siehe Kapitel "Anschluss PC" (Seite 50).
- 2. Stellen Sie die Spannungsversorgung des MOVIMOT®-Umrichters her.
- 3. Starten Sie MOVITOOLS® MotionStudio und binden Sie den MOVIMOT®-Umrichter ein.
 - Siehe Kapitel "MOVIMOT® im MOVITOOLS® MotionStudio einbinden" (Seite 133).
- 4. Öffnen Sie mit der rechten Maustaste das Kontextmenü und wählen Sie den Menüpunkt "Inbetriebnahme" / "Parameterbaum".





Bei Betrieb mit der Option MLK30A erscheint folgendes Fenster:



.

Die Parameter *P094* und *P097* dienen als Busmonitor des AS-Interface und zeigen die Übertragung der AS-Interface-Bits von und zum MOVIMOT[®]-Umrichter an.

Die folgende Tabelle zeigt die Belegung der AS-Interface-Ausgangs-Bits:

Index	Subindex	Bit	AS-Interface-Bit	Bedeutung bei MLK30A ¹⁾
8455	0	9	DO0	Rechtslauf / Halt
8455	0	10	DO1	Linkslauf / Halt
8455	0	11	DO2	Drehzahl f2 / Drehzahl f1
8455	0	6	DO3	Reset / Reglerfreigabe
8455	0	12	P0	Parameter-Bit 0
8455	0	13	P1	Parameter-Bit 1
8455	0	14	P2	Parameter-Bit 2
8455	0	15	P3	Parameter-Bit 3

Die folgende Tabelle zeigt die Belegung der AS-Interface-Eingangs-Bits:

Index	Subindex	Bit	AS-Interface-Bit	Bedeutung bei MLK30A ¹⁾
8458	0	0	DI0	Bereitmeldung
8458	0	1	DI1	Automatikbetrieb / Handbetrieb
8455	0	2	DI2	Sensoreingang 1
8455	0	3	DI3	Sensoreingang 2

Bei Betrieb mit der Option MLK31A wird die Bedeutung der AS-Interface-Bits von den gewählten Funktionsmodulen festgelegt.

Zur Diagnose stellt der Parameterbaum noch weitere Daten zur Verfügung, z. B. Gerätestatus, Prozessdaten usw.

5. Nach der Diagnose schrauben Sie die Verschluss-Schraube der Diagnoseschnittstelle X50 mit Dichtung wieder ein.



STOPP!

Die in den technischen Daten angegebene Schutzart gilt nur, wenn die Verschluss-Schrauben des Sollwert-Potenziometers und der Diagnoseschnittstelle X50 korrekt montiert sind.

Bei nicht oder fehlerhaft montierten Verschluss-Schrauben können Schäden am MOVIMOT®-Umrichter entstehen.



11.3 Gerätetausch



GEFAHR!



Bei Arbeiten am Gerät können gefährliche Spannungen noch bis zu einer Minute nach der Netzabschaltung vorhanden sein!

Tod oder schwere Verletzungen durch Stromschlag.

- Schalten Sie den MOVIMOT[®]-Antrieb über eine geeignete externe Abschalteinrichtung spannungslos und sichern Sie ihn gegen unbeabsichtigte Herstellung der Spannungsversorgung.
- · Warten Sie anschließend mindestens 1 Minute lang.
- 1. Entfernen Sie die Schrauben und ziehen Sie den MOVIMOT®-Umrichter vom Anschlusskasten ab.
- 2. Vergleichen Sie die Daten auf dem Typenschild des bisherigen MOVIMOT®-Umrichters mit den Daten auf dem Typenschild des neuen MOVIMOT®-Umrichters.

STOPP!




Den MOVIMOT[®]-Umrichter dürfen Sie nur durch einen MOVIMOT[®]-Umrichter mit der gleichen Sachnummer ersetzen.

- 3. Stellen Sie alle Bedienelemente
 - DIP-Schalter S1
 - DIP-Schalter S2
 - Sollwert-Potenziometer f1
 - · Schalter f2
 - · Schalter t1

am neuen $\text{MOVIMOT}^{\circledR}$ -Umrichter gemäß den Bedienelementen des bisherigen $\text{MOVIMOT}^{\circledR}$ -Umrichters ein.



4. Entriegeln Sie das Drive-Ident-Modul des neuen MOVIMOT®-Umrichters und ziehen Sie es vorsichtig heraus.



1811030283

- 5. Entriegeln Sie das Drive-Ident-Modul des bisher eingesetzten MOVIMOT®-Umrichters ebenso und ziehen Sie es vorsichtig heraus.
 Stecken Sie dieses Drive-Ident-Modul in den neuen MOVIMOT®-Umrichter.
 Achten Sie darauf, dass das Drive-Ident-Modul einrastet.
- 6. Setzen Sie den neuen MOVIMOT®-Umrichter auf den Anschlusskasten und schrauben Sie ihn fest.
- 7. Versorgen Sie den MOVIMOT®-Umrichter mit Spannung. Prüfen Sie die Funktion des neuen MOVIMOT®-Umrichters.







11.4 SEW-Service

Sollte ein Fehler nicht behebbar sein, wenden Sie sich bitte an den SEW-Service (siehe "Adressenliste").

Bei Rücksprache mit dem SEW-Service geben Sie bitte immer Folgendes an:

- · Servicecode [1]
- Typenbezeichnung Umrichtertypenschild [2]
- · Sachnummer [3]
- · Seriennummer [4]
- Typenbezeichnung Motortypenschild [5]
- Fabriknummer [6]
- · kurze Applikationsbeschreibung
- · Art des Fehlers
- Begleitumstände (z. B. Erstinbetriebnahme)
- · eigene Vermutungen
- · vorausgegangene ungewöhnliche Vorkommnisse usw.





1957963659



11.5 Langzeitlagerung

Legen Sie bei Langzeitlagerung das Gerät alle 2 Jahre für mindestens 5 Minuten an Netzspannung. Ansonsten verkürzt sich die Lebensdauer des Geräts.

11.5.1 Vorgehensweise bei unterlassener Wartung

In den Umrichtern werden Elektrolyt-Kondensatoren eingesetzt, die im spannungslosen Zustand einem Alterungseffekt unterliegen. Dieser Effekt kann zu einer Schädigung der Kondensatoren führen, wenn das Gerät nach langer Lagerung direkt an Nennspannung angeschlossen wird.

Bei unterlassener Wartung empfiehlt SEW-EURODRIVE, die Netzspannung langsam bis zur Maximalspannung zu erhöhen. Dies kann z. B. mit Hilfe eines Stelltransformators erfolgen, dessen Ausgangsspannung gemäß folgender Übersicht eingestellt wird. Nach dieser Regeneration kann das Gerät sofort eingesetzt oder mit Wartung weiter langzeitgelagert werden.

Folgende Abstufungen werden empfohlen:

AC 400/500-V-Geräte:

- Stufe 1: AC 0 V bis AC 350 V innerhalb einiger Sekunden
- Stufe 2: AC 350 V für 15 Minuten
- · Stufe 3: AC 420 V für 15 Minuten
- · Stufe 4: AC 500 V für 1 Stunde

11.6 Entsorgung

Dieses Produkt besteht aus:

- Eisen
- Aluminium
- Kupfer
- Kunststoff
- · Elektronikbauteilen

Entsorgen Sie die Teile entsprechend den gültigen Vorschriften!





Technische Daten

Motor mit Betriebspunkt 400 V / 50 Hz oder 400 V / 100 Hz

12 Technische Daten

12.1 Motor mit Betriebspunkt 400 V / 50 Hz oder 400 V / 100 Hz

MOVIMOT [®] -Typ	MM 03D- 503-00	MM 05D- 503-00	MM 07D- 503-00	MM 11D- 503-00	MM 15D- 503-00	MM 22D- 503-00	MM 30D- 503-00	MM 40D- 503-00	
Sachnummer		18214991	18215009	18215017	18215025	18215033	18215041	18215068	18215076
		Baugröße 1					Baugröße 2		
Ausgangsscheinleistung bei U _{Netz} = AC 380 – 500 V	S _N	1.1 kVA	1.4 kVA	1.8 kVA	2.2 kVA	2.8 kVA	3.8 kVA	5.1 kVA	6.7 kVA
Anschluss-Spannungen Zulässiger Bereich	U _{Netz}		AC 3 x 380 V / 400 V / 415 V / 460 V / 500 V U _{Netz} = AC 380 V -10 % - AC 500 V +10 %						
Netzfrequenz	f _{Netz}	50 – 60 Hz	±10 %						
Netz-Nennstrom (bei U _{Netz} = AC 400 V)	I _{Netz}	AC 1.3 A	AC 1.6 A	AC 1.9 A	AC 2.4 A	AC 3.5 A	AC 5.0 A	AC 6.7 A	AC 7.3 A
Ausgangsspannung	U _A	0 – U _{Netz}							
Ausgangsfrequenz Auflösung Betriebspunkt	f _A	0.01 Hz	2 – 120 Hz						
Ausgangsnennstrom	I _N	AC 1.6 A	AC 2.0 A	AC 2.5 A	AC 3.2 A	AC 4.0 A	AC 5.5 A	AC 7.3 A	AC 8.7 A
Motorleistung S1	P _{Mot}	0.37 kW 0.5 HP	0.55 kW 0.75 HP	0.75 kW 1.0 HP	1.1 kW 1.5 HP	1.5 kW 2.0 HP	2.2 kW 3.0 HP	3.0 kW 4.0 HP	4.0 kW 5.4 HP
PWM-Frequenz		4 (Werksei	nstellung) / 8	3 / 16 ¹⁾ kHz					
Strombegrenzung	I _{max}	motorisch: generatoris	motorisch: 160 % bei \curlywedge und \bigtriangleup generatorisch: 160 % bei \curlywedge und \bigtriangleup						
Maximale Motorleitungslänge			otornaher M lybridkabel)	lontage des I	MOVIMOT®-	Umrichters			
externer Bremswiderstand	R _{min}			150 Ω				68 Ω	
Störfestigkeit		erfüllt EN 6	1800-3						
Störaussendung		erfüllt Kate	gorie C2 nac	ch EN 61800	-3 (Grenzwe	rtklasse A na	ach EN 5501	1 und EN 55	5014)
Umgebungstemperatur	ტ _U			gigkeit vom N ro K bis max					
Klimaklasse		EN 60721-	3-3, Klasse	3K3					
Lagertemperatur ²⁾		-30 - +85 °	°C (EN 6072	21-3-3, Klass	e 3K3)				
Maximal zulässige Schwingungs- und Stoßbelastung		gemäß EN 50178							
Schutzart (abhängig vom Motor)				weise, bei Be mit Anschlus	_				
Betriebsart		S1 (EN 601	49-1-1 und	1-3), S3 max	c. Spieldauer	10 Minuten			
Kühlungsart (DIN 41751)		Selbstkühlu	ıng						
Aufstellungshöhe		h > 1000 m h > 2000 m h _{max} = 400	h ≤ 1000 m: keine Reduktion h > 1000 m: I_N -Reduktion um 1 % pro 100 m h > 2000 m: U_{Netz} -Reduktion um AC 6 V pro 100 m, Überspannungsklasse 2 nach DIN 0110-1 I_{Max} = 4000 m Siehe auch Kapitel "Aufstellungshöhen über 1000 m NN" (Seite 31)						N 0110-1
Notwendige Schutzmaßnahmen		Erdung des	Geräts						

^{1) 16-}kHz-PWM-Frequenz (geräuscharm): Bei Einstellung DIP-SWITCH S1/7 = ON arbeiten die Geräte mit 16-kHz-PWM-Frequenz (geräuscharm) und schalten in Abhängigkeit der Kühlkörpertemperatur und der Belastung stufig auf kleinere Taktfrequenzen zurück.



²⁾ Legen Sie bei Langzeitlagerung das Gerät alle 2 Jahre für mindestens 5 Minuten an Netzspannung. Ansonsten verkürzt sich die Lebensdauer des Geräts.

kVA N f i P Hz

12.2 Motor mit Betriebspunkt 460 V / 60 Hz

MOVIMOT®-Typ		MM 03D- 503-00	MM 05D- 503-00	MM 07D- 503-00	MM 11D- 503-00	MM 15D- 503-00	MM 22D- 503-00	MM 30D- 503-00	MM 40D- 503-00 18215076
Sachnummer	18214991	18214991 18215009 18215017 18215025 18215033 Baugröße 1					18215041 18215068 Baugröße 2		
Ausgangsscheinleistung bei U _{Netz} = AC 380 – 500 V	S _N	1.1 kVA	1.4 kVA	1.8 kVA	2.2 kVA	2.8 kVA	3.8 kVA	5.1 kVA	größe 2L 6.7 kVA
Anschluss-Spannungen Zulässiger Bereich	U _{Netz}			415 V / 460 V % – AC 500 V		l	•	l	
Netzfrequenz	f _{Netz}	50 – 60 Hz	±10 %						
Netz-Nennstrom (bei U _{Netz} = AC 460 V)	I _{Netz}	AC 1.1 A	AC 1.4 A	AC 1.7 A	AC 2.1 A	AC 3.0 A	AC 4.3 A	AC 5.8 A	AC 6.9 A
Ausgangsspannung	U _A	0 – U _{Netz}	•		•				
Ausgangsfrequenz Auflösung Betriebspunkt	f _A	2 – 120 Hz 0.01 Hz 460 V bei 6							
Ausgangsnennstrom	I _N	AC 1.6 A	AC 2.0 A	AC 2.5 A	AC 3.2 A	AC 4.0 A	AC 5.5 A	AC 7.3 A	AC 8.7 A
Motorleistung	P _{Mot}	0.37 kW 0.5 HP	0.55 kW 0.75 HP	0.75 kW 1.0 HP	1.1 kW 1.5 HP	1.5 kW 2 HP	2.2 kW 3.0 HP	3.7 kW 5 HP	4 kW 5.4 HP
PWM-Frequenz		4 (Werksei	nstellung) / 8	3 / 16 ¹⁾ kHz	•				
Strombegrenzung	I _{max}	motorisch: generatoris	motorisch: 160 % bei 人 generatorisch: 160 % bei 人						
Maximale Motorleitungslänge			15 m bei motornaher Montage des MOVIMOT®-Umrichters (mit SEW-Hybridkabel)						
externer Bremswiderstand	R _{min}			150 Ω				68 Ω	
Störfestigkeit		erfüllt EN 6	1800–3						
Störaussendung		erfüllt Kate	gorie C2 nac	h EN 61800	-3 (Grenzwe	rtklasse A na	ach EN 5501	1 und EN 55	5014)
Umgebungstemperatur	ტ _U			gigkeit vom N ro K bis max					
Klimaklasse		EN 60721-	3-3, Klasse 3	3K3					
Lagertemperatur ²⁾		-30 - +85 °	°C (EN 6072	1-3-3, Klass	e 3K3)				
Maximal zulässige Schwingungs- und Stoßbelastung		gemäß EN	gemäß EN 50178						
Schutzart (abhängig vom Motor)			•	•	stellung anz sskasten mö	,			
Betriebsart		S1 (EN 601	149-1-1 und	1-3), S3 max	c. Spieldauer	10 Minuten			
Kühlungsart (DIN 41751)		Selbstkühlu	ıng						
Aufstellungshöhe		h > 1000 m h > 2000 m h _{max} = 400	h ≤ 1000 m: keine Reduktion h > 1000 m: I _N -Reduktion um 1 % pro 100 m h > 2000 m: U _{Netz} -Reduktion um AC 6 V pro 100 m, Überspannungsklasse 2 nach DIN 0110-1 h _{max} = 4000 m Siehe auch Kapitel "Aufstellungshöhen über 1000 m NN" (Seite 31)						
Notwendige Schutzmaßnahmen		Erdung des	s Geräts						

^{1) 16-}kHz-PWM-Frequenz (geräuscharm): Bei Einstellung DIP-SWITCH S1/7 = ON arbeiten die Geräte mit 16-kHz-PWM-Frequenz (geräuscharm) und schalten in Abhängigkeit der Kühlkörpertemperatur und der Belastung stufig auf kleinere Taktfrequenzen zurück.



²⁾ Legen Sie bei Langzeitlagerung das Gerät alle 2 Jahre für mindestens 5 Minuten an Netzspannung. Ansonsten verkürzt sich die Lebensdauer des Geräts.



Technische DatenMotor mit Betriebspunkt 230 V / 50 Hz

12.3 Motor mit Betriebspunkt 230 V / 50 Hz

MOVIMOT®-Typ		MM 03D- 233-00	MM 05D- 233-00	MM 07D- 233-00	MM 11D- 233-00	MM 15D- 233-00	MM 22D- 233-00			
Sachnummer		18215084	18215092	18215106	18215114	18215122	18215130			
			Baugröße 1			Baugröße 2				
Ausgangsscheinleistung bei U _{Netz} = AC 200 – 240 V	S _N	1.0 kVA	1.3 kVA	1.7 kVA	2.0 kVA	2.9 kVA	3.4 kVA			
Anschluss-Spannungen Zulässiger Bereich	U _{Netz}		AC 3 x 200 V / 230 V / 240 V U _{Netz} = AC 200 V -10 % - AC 240 V +10 %							
Netzfrequenz	f _{Netz}	50 – 60 Hz ± 1	0 %							
Netz-Nennstrom (bei U _{Netz} = AC 230 V)	I _{Netz}	AC 1.9 A	AC 2.4 A	AC 3.5 A	AC 5.0 A	AC 6.7 A	AC 7.3 A			
Ausgangsspannung	U _A	0 – U _{Netz}				1				
Ausgangsfrequenz Auflösung Betriebspunkt	f _A	2 – 120 Hz 0.01 Hz 230 V bei 60 Hz								
Ausgangsnennstrom	I _N	AC 2.5 A	AC 3.2 A	AC 4.0 A	AC 5.5 A	AC 7.3 A	AC 8.7 A			
Motorleistung S1	P _{Mot}	0.37 kW 0.5 HP	0.55 kW 0.75 HP	0.75 kW 1.0 HP	1.1 kW 1.5 HP	1.5 kW 2.0 HP	2.2 kW 3.0 HP			
PWM-Frequenz		4 (Werkseinste	ellung) / 8 / 16 ¹⁾	кНz						
Strombegrenzung	I _{max}	motorisch: generatorisch:	motorisch: 160 % bei 人人 generatorisch: 160 % bei 人人							
Maximale Motorleitungslänge		15 m bei motor (mit SEW-Hybr	rnaher Montage ridkabel)	des MOVIMOT [©]	[®] -Umrichters					
externer Bremswiderstand	R _{min}		150 Ω			68 Ω				
Störfestigkeit		erfüllt EN 6180	00–3							
Störaussendung		erfüllt Kategori	e C2 nach EN 6	1800-3 (Grenzw	ertklasse A nac	h EN 55011 und	EN 55014)			
Umgebungstemperatur	_U		n Abhängigkeit v 3 % I _N pro K bis							
Klimaklasse		EN 60721-3-3,	Klasse 3K3							
Lagertemperatur ²⁾		−30 − +85 °C (EN 60721-3-3, I	(lasse 3K3)						
Maximal zulässige Schwingungs- und Stoßbelastung		gemäß EN 501	178							
Schutzart (abhängig vom Motor)			65 (wahlweise, b Imrichter mit Ans	•	•					
Betriebsart		S1 (EN 60149-	-1-1 und 1-3), S	3 max. Spieldau	er 10 Minuten					
Kühlungsart (DIN 41751)		Selbstkühlung								
Aufstellungshöhe		h > 2000 m: U _h h _{max} = 4000 m	-Reduktion um 1 _{Netz} -Reduktion u	m AC 3 V pro 10		nungsklasse 2 na e 31)	ach DIN 0110-1			
Notwendige Schutzmaßnahmen		Erdung des Ge	eräts							

^{1) 16-}kHz-PWM-Frequenz (geräuscharm): Bei Einstellung DIP-SWITCH S1/7 = ON arbeiten die Geräte mit 16-kHz-PWM-Frequenz (geräuscharm) und schalten in Abhängigkeit der Kühlkörpertemperatur und der Belastung stufig auf kleinere Taktfrequenzen zurück.



²⁾ Legen Sie bei Langzeitlagerung das Gerät alle 2 Jahre für mindestens 5 Minuten an Netzspannung. Ansonsten verkürzt sich die Lebensdauer des Geräts.



12.4 Technische Daten AS-Interface

AS-Interface					
externe Elektronikversorgung	KI. 24V KI. ⊥	AS-Interface:	29.5 V – 31.6 V (AS-Interface-Netzteil nach EN 50295)		
		AUX-PWR (optional):	24 V ± 25 %, EN 61131-2 Restwelligkeit max. 13 % Eingangskapazität: 120 μF Für die Hilfsspannungsversorgung AUX-PWR ist ein PELV-Netzteil (Protective Extra Low Voltage) nach IEC 60364-4-41 mit sicherer Trennung vorgeschrieben.		
	I _E nur AS-Inter I _E AS-Interface		≤ 200 mA ¹⁾ (typisch 120 mA bei 30 V) ≤ 40 mA (typisch 25 mA bei 30 V) + 200 mA ¹⁾ (typisch 120 mA bei 24 V)		
Steuereingang	KI. AS + KI. AS -		AS-Interface-Datenleitung AS-Interface-Datenleitung		
Sensoranschluss	KI. DI2 KI. DI3 KI. V024 KI. V0⊥	Externer Senson Externer Senson 24 V für Senson Bezugspotenz	oreingang		
Sensoreingänge	SPS-Kompatib $R_{\rm I}$ ca. 3.0 k Ω $I_{\rm E}$ ca. 10 mA	el nach EN 6113	31-2		
Signalpegel	+15 V - +30 V -3 V - +5 V	1	"1" "0"		
Maximale Sensorleitungslänge	15 m				

¹⁾ Der Strom erhöht sich um den Bedarf der angeschlossenen Sensoren (max. 100 mA).

12.4.1 AS-Interface Binär-Slave MLK30A

AS-Interface MLK30A	
Protokollvariante	AS-Interface-Binär-Slave mit S-7.F-Profil "Four Bit I/O-Mode Slave"
AS-Interface Profil	S-7.F
I/O-Konfiguration	7 _{hex}
ID-Code	F _{hex}
ext. ID-Code2	E _{hex}
ext. ID-Code1	F _{hex}
Adresse	1 – 31 (Werkseinstellung: 0), beliebig oft änderbar

12.4.2 AS-Interface Doppel-Slave MLK31A

AS-Interface MLK31A	Slave A	Slave B					
Protokollvariante		AS-Interface-Doppel-Slave im erweiterten Adressmode					
	AS-Interface-Spezifikation V3.0, Rev.02	2 in Verbindung mit Master-Protii M4					
AS-Interface Profil	S-7.A.7.7	S-7.A.5.F					
I/O-Konfiguration	7 _{hex}	7 _{hex}					
ID-Code	A _{hex}	A _{hex}					
ext. ID-Code2	7 _{hex}	5 _{hex}					
ext. ID-Code1	7 _{hex}	F _{hex}					
Funktion	4DI / 4DO zyklisch	seriell azyklisch					
	4PDI / 3PDO						
Adresse	1 – 31 (Werkseinstellung: 0), beliebig o	oft änderbar					




Technische Daten

Technische Daten Optionen

12.5 Technische Daten Optionen

12.5.1 MLU13A



Option	MLU13A
Sachnummer	1 820 596 8
Funktion	24-V-Spannungsversorgung
Eingangsspannung	AC 380 – 500 V ±10 % (50/60 Hz)
Ausgangsspannung	DC 24 V ±25 %
Ausgangsleistung	max. 8 W
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	−25 − +85 °C
Lagertemperatur	-25 - +85 °C

12.5.2 MNF21A (in Vorbereitung)



Option	MNF21A (nur fürMM03D-503-00 – MM15D-503-00)
Sachnummer	0 804 265 9
Funktion	3-Phasen-Netzfilter (ermöglicht Kategorie C1 nach EN 61800-3)
Eingangsspannung	AC 3 x 380 V ±10 % / 50 – 60 Hz
Eingangsstrom	4 A
Schutzart	IP00
Umgebungstemperatur	-25 - +60 °C
Lagertemperatur	−25 − +85 °C

12.5.3 URM



Option	URM
Sachnummer	0 827 601 3
Funktion	Spannungsrelais, realisiert das schnelle Einfallen der mechanischen Bremse
Nennspannung U _N	DC 36 – 167 V (Bremsspule AC 88 – 400 V)
Bremsstrom I _N	0.75 A
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-25 - +60 °C
Lagertemperatur	-25 - +85 °C
Abschaltzeit t _{aus}	ca. 40 ms (gleichstromseitige Trennung)

Technische Daten Technische Daten Optionen

12.5.4 BEM

STOP

STOPP!

Bei zu hoher Anschluss-Spannung kann der Bremsgleichrichter BEM oder die daran angeschlossene Bremsspule beschädigt werden.

Die Bremsspule muss der Anschluss-Spannung entsprechen!



Option	ВЕМ
Sachnummer	0 829 611 1
Funktion	Bremsgleichrichter
Nennanschluss- Spannung	AC 230 V – AC 500 V +10 % / –15 % 50 – 60 Hz ±5 % Anschlussdrähte schwarz
Steuerspannung	DC 0 – 5 V Anschlussdrähte rot / blau
Bremsstrom	max. DC 0.8 A Bremsenanschluss 13, 14, 15
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-25 - +60 °C
Lagertemperatur	-25 - +85 °C

12.5.5 DBG (nur in Verbindung mit MLK30A)



Option	DBG60B-01	DBG60B-02	DBG60B-03	DBG60B-04				
Sachnummer	1 820 403 1	1 820 405 8	1 820 406 6	1 820 850 9				
Sprache	deutsch englisch französisch italienisch spanisch portugiesisch niederländisch	deutsch englisch französisch finnisch schwedisch dänisch türkisch	deutsch englisch französisch russisch polnisch tschechisch	deutsch englisch französisch chinesisch				
Funktion	Bediengerät							
Anschluss	RJ-10-Stecker zum Anschluss an	RJ-10-Stecker zum Anschluss an die Diagnoseschnittstelle X50						
Schutzart	IP40 (EN 60529)							
Umgebungstemperatur	0 – +40 °C	0 – +40 °C						
Lagertemperatur	–20 – +80 °C	·	<u>-</u>					



Schaltarbeit, Arbeitsluftspalt, Bremsmoment Bremse

Bremse	Schaltarbeit	Arbeits	uftspalt	Belagträger	Einstellungen Bremsmomente				
Тур	bis zur Wartung	[mm]		[mm]	Brems- moment	Art und Zahl der Bremsfedern			mmer der federn
	[10 ⁶ J]	min. ¹⁾	max.	min.	[Nm]	normal	blau	normal	blau
					5.0	2	4		
BE05	120	0.25	0.6	9.0	3.5	2	2	0 135 017 X	4 074 407 0
DEUS	120	0.25	0.6	9.0	2.5	-	6	0 135 017 X	1 374 137 3
					1.8	-	3		
					10	6	1		
BE1	120	0.25	0.6	9.0	7.0	4	2	0 135 017 X	1 374 137 3
					5.0	2	4		
					20	6	-		
DE0	165	0.25	0.6	0.0	14	2	4	1 374 024 5	1 274 052 0
BE2	165	0.25	0.6	9.0	10	2	2	1 3/4 024 5	1 374 052 0
					7.0	-	4		
					55	6	-		
BE5	260	0.25	0.9	9.0	40	2	4	1 374 070 9	1 374 071 7
DE3	200	0.23	0.9	9.0	28	2	2	1 374 070 9	13740717
					20	-	4		
					110	6			
BE11	640	0.3	1.2	10.0	80	2	4	1 374 183 7	1 374 184 7
DEII	040	0.3	1.2	10.0	55	2	2	1 3/4 103 /	1 3/4 104 /
					40	-	4		

¹⁾ Beim Prüfen des Arbeitsluftspalts beachten: Nach einem Probelauf können sich aufgrund von Parallelitätstoleranzen des Belagträgers Abweichungen von $\pm 0,15$ mm ergeben.

12.7 Bremsmomentzuordnung

Motor Typ	Bremse Typ				Br	emsmoi	mentstu	ıfung [N	lm]					
DD 74	BE05	1.8	2.5	3.5	5.0									
DR.71	BE1				5.0	7.0	10							
	BE05	1.8	2.5	3.5	5.0									
DR.80	BE1				5.0	7.0	10							
	BE2					7.0	10	14	20					
	BE1				5.0	7.0	10							
DR.90	BE2					7.0	10	14	20					
	BE5								20	28	40	55		
DR.100	BE2					7.0	10	14	20					
DR.100	BE5								20	28	40	55		
DR.112	BE5									28	40	55		
DR.112	BE11										40	55		
DR.132	BE5									28	40	55		
DR. 132	BE11										40	55	80	110

Vorzugs-Bremsenspannung

MOVIMOT [®] -Typ		Vorzugs-Bremsenspannung
MOVIMOT® MMD-503, Baugröße 1	(MM03 bis MM15)	230 V
MOVIMOT® MMD-503, Baugröße 2	(MM22 bis MM40)	120 V
MOVIMOT® MMD-233, Baugröße 1 und 2	(MM03 bis MM40)	120 V





12.8 Diagnoseschnittstelle

Diagnoseschnitts	Diagnoseschnittstelle X50				
Standard	RS-485 nach EIA-Standard (mit integriertem dynamischen Abschlusswiderstand)				
Baudrate	9.6 kBaud				
Start-Bits	1 Start-Bit				
Stopp-Bits	1 Stopp-Bit				
Daten-Bits	8 Daten-Bits				
Parität	1 Paritäts-Bit, ergänzend auf gerade Parität (even parity)				
Betriebsart	asynchron, halbduplex				
Anschluss	RJ10-Buchse				

12.9 Zuordnung interne Bremswiderstände

MOVIMOT [®] -Typ	Bremswiderstand	Sachnummer
MM03D-503-00 – MM15D-503-00 MM03D-233-00 – MM07D-233-00	BW1	0 822 897 3 ¹⁾
MM22D-503-00 – MM40D-503-00 MM11D-233-00 – MM22D-233-00	BW2	0 823 136 2 ¹⁾


^{1) 2} Schrauben M4 x 8 sind im Lieferumfang enthalten

Technische Daten Zuordnung externe Bremswiderstände

12.10 Zuordnung externe Bremswiderstände

MOVIMOT®-Typ	Bremswiderstand	Sachnummer	Schutzgitter
MM00D 500 00 MM45D 500 00	BW200-003/K-1.5	0 828 291 9	0 813 152 X
MM03D-503-00 – MM15D-503-00 MM03D-233-00 – MM07D-233-00	BW200-005/K-1.5	0 828 283 8	-
WINNEY ZOO CO	BW150-010	0 802 285 2	_
	BW100-003/K-1.5	0 828 293 5	0 813 152 X
MM22D-503-00 – MM40D-503-00	BW100-005/K-1.5	0 828 286 2	_
MM11D-233-00 – MM22D-233-00	BW068-010	0 802 287 9	_
	BW068-020	0 802 286 0	_

12.10.1 BW100.. BW200..



	BW100-003/ K-1.5	BW100-005/ K-1.5	BW200-003/ K-1.5	BW200-005/ K-1.5
Sachnummer	0 828 293 5	0 828 286 2	0 828 291 9	0 828 283 8
Funktion	Abführen der gene	ratorischen Energie		
Schutzart	IP65			
Widerstand	100 Ω	100 Ω	200 Ω	200 Ω
Leistung bei S1, 100 % ED	100 W	200 W	100 W	200 W
Abmessungen B x H x T	146 x 15 x 80 mm	252 x 15 x 80 mm	146 x 15 x 80 mm	252 x 15 x 80 mm
Leitungslänge	1.5 m			

12.10.2 BW150.. BW068..



	BW150-010	BW068-010	BW068-020
Sachnummer	0 802 285 2	0 802 287 9	0 802 286 0
Funktion	Abführen der generatorisch	chen Energie	
Schutzart	IP66		
Widerstand	150 Ω	68 Ω	68 Ω
Leistung gemäß UL bei S1, 100 % ED	600 W	600 W	1200 W
Leistung gemäß CE bei S1, 100 % ED	900 W	900 W	1800 W
Abmessungen B x H x T	260 x 75 x 174 mm	260 x 75 x 174 mm	610 x 75 x 174 mm
Maximal zulässige Leitungslänge	15 m		

12.11 Widerstand und Zuordnung der Bremsspule

Bremse	Widerstand der Bremsspule ¹⁾				
	120 V	230 V	400 V		
BE05	78 Ω	312 Ω	985 Ω		
BE1	78 Ω	312 Ω	985 Ω		
BE2	58 Ω	232 Ω	732 Ω		
BE5	51 Ω	200 Ω	640 Ω		
BE11	33 Ω	130 Ω	412 Ω		

¹⁾ Nennwert gemessen zwischen rotem (Klemme 13) und blauem (Klemme 15) Anschluss bei 20 $^{\circ}$ C, temperaturabhängige Schwankungen im Bereich –25 % / +40 % sind möglich.



Technische Daten Zuordnung Drive-Ident-Modul



12.12 Zuordnung Drive-Ident-Modul

	Motor		Drive-Ident-Modul			
Тур	Netzspannung [V]	Netz- frequenz [Hz]	Kennzeichnung	Kennfarbe	Sachnummer	
DRS	230 / 400	50	DRS/400/50	weiß	1 821 437 1	
DRE	230 / 400	50	DRE/400/50	orange	1 821 439 8	
DRS	266 / 460	60	DRS/460/60	gelb	1 821 440 1	
DRE	266 / 460	60	DRE/460/60	grün	1 821 442 8	
DRS / DRE	220 / 380	60	DRS/DRE/380/60	rot	1 821 443 6	
DRS / DRE	220 - 240 / 380 - 415 254 - 277 / 440 - 480	50 60	DRS/DRE50/60	violett	1 821 444 4	
DRP	230 / 400	50	DRP/230/400	braun	1 821 790 7	
DRP	266 / 460	60	DRP/266/460	beige	1 821 791 5	



13 Konformitätserklärung

EG-Konformitätserklärung



900030010

SEW EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal

erklärt in alleiniger Verantwortung die Konformität der folgenden Produkte

Frequenzumrichter der Baureihe MOVIMOT® D

gegebenenfalls in Verbindung mit Drehstrommotor

nach

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG 1)


Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

EMV-Richtlinie 2004/108/EG 4)

angewandte harmonisierte Normen: EN 13849-1:2008 5)

EN 61800-5-2: 2007 EN 60034-1:2004

EN 61800-5-1:2007 EN 60664-1:2003 EN 61800-3:2007



- 4) Die aufgeführten Produkte sind im Sinne der EMV-Richtlinie keine eigenständig betreibbaren Produkte. Erst nach Einbindung der Produkte in ein Gesamtsystem wird dieses bezüglich der EMV bewertbar. Die Bewertung wurde für eine typische Anlagenkonstellation, jedoch nicht für das einzelne Produkt nachgewiesen.
- 5) Alle sicherheitstechnischen Auflagen der produktspezifischen Dokumentation (Betriebsanleitung, Handbuch, etc.), sind über den gesamten Produktlebenszyklus einzuhalten.

Bruchsal 20.11.09

Ort Datum Geschäftsführer Technik a) b)

a) Bevollmächtigter zur Ausstellung dieser Erklärung im Namen des Herstellers

b) Bevollmächtigter zur Zusammenstellung der technischen Unterlagen



2309606923

Johann Soder



Deutschland			
Hauptverwaltung	Bruchsal	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 7251 75-0
Fertigungswerk		Ernst-Blickle-Straße 42	Fax +49 7251 75-1970
Vertrieb		D-76646 Bruchsal	http://www.sew-eurodrive.de
		Postfachadresse	sew@sew-eurodrive.de
		Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal	
Service Compe-	Mitte	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 7251 75-1710
tence Center		Ernst-Blickle-Straße 1	Fax +49 7251 75-1711
		D-76676 Graben-Neudorf	sc-mitte@sew-eurodrive.de
	Nord	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 5137 8798-30
		Alte Ricklinger Straße 40-42	Fax +49 5137 8798-55
		D-30823 Garbsen (bei Hannover)	sc-nord@sew-eurodrive.de
	Ost	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 3764 7606-0
		Dänkritzer Weg 1	Fax +49 3764 7606-30
		D-08393 Meerane (bei Zwickau)	sc-ost@sew-eurodrive.de
	Süd	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 89 909552-10
		Domagkstraße 5	Fax +49 89 909552-50
		D-85551 Kirchheim (bei München)	sc-sued@sew-eurodrive.de
	West	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 2173 8507-30
		Siemensstraße 1	Fax +49 2173 8507-55
		D-40764 Langenfeld (bei Düsseldorf)	sc-west@sew-eurodrive.de
	Elektronik	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 7251 75-1780
		Ernst-Blickle-Straße 42	Fax +49 7251 75-1769
		D-76646 Bruchsal	sc-elektronik@sew-eurodrive.de
	Drive Service I	Hotline / 24-h-Rufbereitschaft	+49 180 5 SEWHELP
			+49 180 5 7394357
	Weitere Anschr	iften über Service-Stationen in Deutschland auf	Anfrage.

Frankreich			
Fertigungswerk	Haguenau	SEW-USOCOME	Tel. +33 3 88 73 67 00
Vertrieb		48-54 route de Soufflenheim	Fax +33 3 88 73 66 00
Service		B. P. 20185	http://www.usocome.com
		F-67506 Haguenau Cedex	sew@usocome.com
Fertigungswerk	Forbach	SEW-EUROCOME	Tel. +33 3 87 29 38 00
		Zone Industrielle	
		Technopôle Forbach Sud	
		B. P. 30269	
		F-57604 Forbach Cedex	
Montagewerke	Bordeaux	SEW-USOCOME	Tel. +33 5 57 26 39 00
Vertrieb		Parc d'activités de Magellan	Fax +33 5 57 26 39 09
Service		62 avenue de Magellan - B. P. 182	
		F-33607 Pessac Cedex	
	Lyon	SEW-USOCOME	Tel. +33 4 72 15 37 00
		Parc d'Affaires Roosevelt	Fax +33 4 72 15 37 15
		Rue Jacques Tati	
		F-69120 Vaulx en Velin	
	Nantes	SEW-USOCOME	Tel. +33 2 40 78 42 00
		ZAC de la Forêt	Fax +33 2 40 78 42 20
		4 rue des Fontenelles	
		F-44140 Le Bignon	
	Paris	SEW-USOCOME	Tel. +33 1 64 42 40 80
		Zone industrielle	Fax +33 1 64 42 40 88
		2 rue Denis Papin	
		F-77390 Verneuil l'Etang	
	Weitere Anschi	riften über Service-Stationen in Frankreich auf A	Anfrage.
			<u> </u>





Ägypten			
Vertrieb Service	Cairo	Copam Egypt for Engineering & Agencies 33 El Hegaz ST, Heliopolis, Cairo	Tel. +20 2 22566-299 + 1 23143088 Fax +20 2 22594-757 http://www.copam-egypt.com/ copam@datum.com.eg
Algerien			
Vertrieb	Alger	REDUCOM Sarl 16, rue des Frères Zaghnoune Bellevue 16200 El Harrach Alger	Tel. +213 21 8214-91 Fax +213 21 8222-84 sew-algeria@reducom-dz.com www.reducom-dz.com
Argentinien			
Montagewerk Vertrieb Service	Buenos Aires	SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. Centro Industrial Garin, Lote 35 Ruta Panamericana Km 37,5 1619 Garin	Tel. +54 3327 4572-84 Fax +54 3327 4572-21 sewar@sew-eurodrive.com.ar http://www.sew-eurodrive.com.ar
Australien			
Montagewerke Vertrieb Service	Melbourne	SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 27 Beverage Drive Tullamarine, Victoria 3043	Tel. +61 3 9933-1000 Fax +61 3 9933-1003 http://www.sew-eurodrive.com.au enquires@sew-eurodrive.com.au
	Sydney	SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 9, Sleigh Place, Wetherill Park New South Wales, 2164	Tel. +61 2 9725-9900 Fax +61 2 9725-9905 enquires@sew-eurodrive.com.au
Belgien			
Montagewerk Vertrieb Service	Brüssel	SEW Caron-Vector Avenue Eiffel 5 BE-1300 Wavre	Tel. +32 10 231-311 Fax +32 10 231-336 http://www.sew-eurodrive.be info@sew-eurodrive.be
Service Competence Center	Industriege- triebe	SEW Caron-Vector Rue de Parc Industriel, 31 BE-6900 Marche-en-Famenne	Tel. +32 84 219-878 Fax +32 84 219-879 http://www.sew-eurodrive.be service-wallonie@sew-eurodrive.be
	Antwerpen	SEW Caron-Vector Glasstraat, 19 BE-2170 Merksem	Tel. +32 3 64 19 333 Fax +32 3 64 19 336 http://www.sew-eurodrive.be service-antwerpen@sew-eurodrive.be
Brasilien			
Fertigungswerk Vertrieb Service	São Paulo	SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Avenida Amâncio Gaiolli, 152 - Rodovia Presi- dente Dutra Km 208 Guarulhos - 07251-250 - SP SAT - SEW ATENDE - 0800 7700496	Tel. +55 11 2489-9133 Fax +55 11 2480-3328 http://www.sew-eurodrive.com.br sew@sew.com.br
Bulgarien			
Vertrieb	Sofia	BEVER-DRIVE GmbH Bogdanovetz Str.1 BG-1606 Sofia	Tel. +359 2 9151160 Fax +359 2 9151166 bever@mail.bg





Chile			
Montagewerk	Santiago de	SEW-EURODRIVE CHILE LTDA.	Tel. +56 2 75770-00
Vertrieb	Chile	Las Encinas 1295	Fax +56 2 75770-01
Service		Parque Industrial Valle Grande	http://www.sew-eurodrive.cl
		LAMPA	ventas@sew-eurodrive.cl
		RCH-Santiago de Chile	
		Postfachadresse	
		Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile	

China			
Fertigungswerk Montagewerk Vertrieb Service	Tianjin	SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd. No. 46, 7th Avenue, TEDA Tianjin 300457	Tel. +86 22 25322612 Fax +86 22 25322611 info@sew-eurodrive.cn http://www.sew-eurodrive.cn
Montagewerk Vertrieb Service	Suzhou	SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd. 333, Suhong Middle Road Suzhou Industrial Park Jiangsu Province, 215021	Tel. +86 512 62581781 Fax +86 512 62581783 suzhou@sew-eurodrive.cn
	Guangzhou	SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd. No. 9, JunDa Road East Section of GETDD Guangzhou 510530	Tel. +86 20 82267890 Fax +86 20 82267891 guangzhou@sew-eurodrive.cn
	Shenyang	SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd. 10A-2, 6th Road Shenyang Economic Technological Develop- ment Area Shenyang, 110141	Tel. +86 24 25382538 Fax +86 24 25382580 shenyang@sew-eurodrive.cn
	Wuhan	SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd. 10A-2, 6th Road No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA 430056 Wuhan	Tel. +86 27 84478398 Fax +86 27 84478388
	Xi'An	SEW-EURODRIVE (Xi'An) Co., Ltd. No. 12 Jinye 2nd Road Xi'An High-Technology Industrial Development Zone Xi'An 710065	Tel. +86 29 88241718 Fax +86 29 68686296 logistic-xa@sew-eurodrive.cn
	Weitere Anschri	ften über Service-Stationen in China auf Anfrage.	

Dänemark			
Montagewerk	Kopenhagen	SEW-EURODRIVEA/S	Tel. +45 43 9585-00
Vertrieb		Geminivej 28-30	Fax +45 43 9585-09
Service		DK-2670 Greve	http://www.sew-eurodrive.dk
			sew@sew-eurodrive.dk

Elfenbeinküste				
Vertrieb	Abidjan	SICA Société industrielle & commerciale pour l'Afrique 165, Boulevard de Marseille	Tel. +225 21 25 79 44 Fax +225 21 25 88 28 sicamot@aviso.ci	
		26 BP 1115 Abidjan 26		

Estland			
Vertrieb	Tallin	ALAS-KUUL AS	Tel. +372 6593230
		Reti tee 4	Fax +372 6593231
		EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa	veiko.soots@alas-kuul.ee





Finnland			
Montagewerk Vertrieb Service	Lahti	SEW-EURODRIVE OY Vesimäentie 4 FIN-15860 Hollola 2	Tel. +358 201 589-300 Fax +358 3 780-6211 sew@sew.fi http://www.sew-eurodrive.fi
Fertigungswerk Montagewerk	Karkkila	SEW Industrial Gears Oy Valurinkatu 6, PL 8 FI-03600 Karkkila, 03601 Karkkila	Tel. +358 201 589-300 Fax +358 201 589-310 sew@sew.fi http://www.sew-eurodrive.fi
Gabun			
Vertrieb	Libreville	ESG Electro Services Gabun Feu Rouge Lalala 1889 Libreville Gabun	Tel. +241 741059 Fax +241 741059 esg_services@yahoo.fr
Griechenland			
Vertrieb Service	Athen	Christ. Boznos & Son S.A. 12, K. Mavromichali Street P.O. Box 80136 GR-18545 Piraeus	Tel. +30 2 1042 251-34 Fax +30 2 1042 251-59 http://www.boznos.gr info@boznos.gr
Großbritannien			
Montagewerk Vertrieb Service	Normanton	SEW-EURODRIVE Ltd. Beckbridge Industrial Estate P.O. Box No.1 GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR	Tel. +44 1924 893-855 Fax +44 1924 893-702 http://www.sew-eurodrive.co.uk info@sew-eurodrive.co.uk
Hong Kong			
Montagewerk Vertrieb Service	Hong Kong	SEW-EURODRIVE LTD. Unit No. 801-806, 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong	Tel. +852 36902200 Fax +852 36902211 contact@sew-eurodrive.hk
Indien			
Montagewerk Vertrieb Service	Vadodara	SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. 4, GIDC POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243 Gujarat	Tel. +91 265 3045200, +91 265 2831086 Fax +91 265 3045300, +91 265 2831087 http://www.seweurodriveindia.com sales@seweurodriveindia.com subodh.ladwa@seweurodriveindia.com
Montagewerk Vertrieb Service	Chennai	SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park Phase II Mambakkam Village Sriperumbudur - 602105 Kancheepuram Dist, Tamil Nadu	Tel. +91 44 37188888 Fax +91 44 37188811 c.v.shivkumar@seweurodriveindia.com
Irland			
Vertrieb Service	Dublin	Alperton Engineering Ltd. 48 Moyle Road Dublin Industrial Estate Glasnevin, Dublin 11	Tel. +353 1 830-6277 Fax +353 1 830-6458 info@alperton.ie http://www.alperton.ie
Israel			
Vertrieb	Tel Aviv	Liraz Handasa Ltd. Ahofer Str 34B / 228 58858 Holon	Tel. +972 3 5599511 Fax +972 3 5599512 http://www.liraz-handasa.co.il office@liraz-handasa.co.il





Italien			
Montagewerk	Milano	SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.	Tel. +39 02 96 9801
Vertrieb		Via Bernini,14	Fax +39 02 96 799781
Service		I-20020 Solaro (Milano)	http://www.sew-eurodrive.it
			sewit@sew-eurodrive.it
Japan			
Montagewerk	lwata	SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD	Tel. +81 538 373811
Vertrieb		250-1, Shimoman-no,	Fax +81 538 373814
Service		Iwata	http://www.sew-eurodrive.co.jp
		Shizuoka 438-0818	sewjapan@sew-eurodrive.co.jp
Kamerun			
Vertrieb	Douala	Electro-Services	Tel. +237 33 431137
		Rue Drouot Akwa	Fax +237 33 431137
		B.P. 2024	electrojemba@yahoo.fr
		Douala	
Kanada			
Montagewerke	Toronto	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.	Tel. +1 905 791-1553
Vertrieb Service		210 Walker Drive	Fax +1 905 791-2999
Service		Bramalea, ON L6T 3W1	http://www.sew-eurodrive.ca l.watson@sew-eurodrive.ca
	Vancouver	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.	Tel. +1 604 946-5535
		Tilbury Industrial Park	Fax +1 604 946-2513
		7188 Honeyman Street	b.wake@sew- eurodrive.ca
		Delta, BC V4G 1G1	
	Montreal	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.	Tel. +1 514 367-1124
		2555 Rue Leger Lasalle, PQ H8N 2V9	Fax +1 514 367-3677 a.peluso@sew- eurodrive.ca
	Weitere Anschr	riften über Service-Stationen in Kanada auf Anfrage	
Vasashatan			
Kasachstan	A l	TOO HOED EDDOEDA ADH	T +7 (707) 004 4000
Vertrieb	Almaty	ТОО "СЕВ-ЕВРОДРАЙВ" 050061, Республика Казахстан	Тел. +7 (727) 334 1880 Факс +7 (727) 334 1881
		г.Алматы, пр.Райымбека, 348	http://www.sew-eurodrive.kz
		in simules, tipit ansimoona, o to	sew@sew-eurodrive.kz
Kolumbien			-
Montagewerk	Bogotá	SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA.	Tel. +57 1 54750-50
Vertrieb	Dogota	Calle 22 No. 132-60	Fax +57 1 54750-44
Service		Bodega 6, Manzana B	http://www.sew-eurodrive.com.co
		Santafé de Bogotá	sewcol@sew-eurodrive.com.co
Kroatien			
Vertrieb	Zagreb	KOMPEKS d. o. o.	Tel. +385 1 4613-158
Service	-	Zeleni dol 10	Fax +385 1 4613-158
		HR 10 000 Zagreb	kompeks@inet.hr
Lettland			
Vertrieb	Riga	SIA Alas-Kuul	Tel. +371 7139253
		Katlakalna 11C	Fax +371 7139386
		LV-1073 Riga	http://www.alas-kuul.com
			info@alas-kuul.com
Libanon			
Vertrieb	Beirut	Gabriel Acar & Fils sarl	Tel. +961 1 510 532
		B. P. 80484	Fax +961 1 494 971
		Bourj Hammoud, Beirut	ssacar@info.com.lb





Libanon			
	Beirut	Middle East Drives S.A.L. (offshore)	Tel. +961 1 494 786
		Sin El Fil.	Fax +961 1 494 971
		B. P. 55-378	philipppe.acar@medrives.com
		Beirut	http://www.medrives.com
Litauen			
Vertrieb	Alytus	UAB Irseva	Tel. +370 315 79204
		Naujoji 19	Fax +370 315 56175
		LT-62175 Alytus	info@irseva.lt
			http://www.sew-eurodrive.lt
Luxemburg			
Montagewerk	Brüssel	CARON-VECTOR S.A.	Tel. +32 10 231-311
Vertrieb Service		Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre	Fax +32 10 231-336 http://www.sew-eurodrive.lu
Service		D-1300 Wavie	info@caron-vector.be
Malaysia Montagewerk	Johore	SEW-EURODRIVE SDN BHD	Tel. +60 7 3549409
Wontagewerk Vertrieb	Juliule	No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya	Fax +60 7 3549409
Service		81000 Johor Bahru, Johor	sales@sew-eurodrive.com.my
		West Malaysia	
Marokko			
Vertrieb	Casablanca	Afit	Tel. +212 522633747
		5, rue Emir Abdelkader	Fax +212 522621588
		MA 20300 Casablanca	fatima.haquiq@premium.net
			http://www.groupe-premium.com
Mexiko			
Montagewerk	Quéretaro	SEW-EURODRIVE MEXICO SA DE CV	Tel. +52 442 1030-300
Vertrieb Service		SEM-981118-M93	Fax +52 442 1030-301
Service		Tequisquiapan No. 102 Parque Industrial Quéretaro	http://www.sew-eurodrive.com.mx scmexico@seweurodrive.com.mx
		C.P. 76220	Somexico@sewedrodnve.com.mx
		Quéretaro, México	
Neuseeland			
Montagewerke	Auckland	SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.	Tel. +64 9 2745627
Vertrieb		P.O. Box 58-428	Fax +64 9 2740165
Service		82 Greenmount drive	http://www.sew-eurodrive.co.nz
		East Tamaki Auckland	sales@sew-eurodrive.co.nz
	Christchurch	SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.	Tel. +64 3 384-6251
		10 Settlers Crescent, Ferrymead Christchurch	Fax +64 3 384-6455 sales@sew-eurodrive.co.nz
Niederlande	Dottordom	VECTOR Appdriiftooksiak R.V	Tol. +21 10 4462 700
Montagewerk Vertrieb	Rotterdam	VECTOR Aandrijftechniek B.V. Industrieweg 175	Tel. +31 10 4463-700 Fax +31 10 4155-552
Service		NL-3044 AS Rotterdam	http://www.vector.nu
		Postbus 10085	info@vector.nu
		NL-3004 AB Rotterdam	
		VECTOR Aandrijftechniek B.V.	Tel. +31 575 57 44 94
		Gelderhorst 10	Fax +31 575 57 24 43
		NL-7207 BH Zutphen	oost@vector.nu
		Industrieterrein de Revelhorst	
		VECTOR Aandrijftechniek B.V.	Tel. +31 77 36 61 873
		Mercuriusweg 8A	Fax +31 77 36 62 109
		NL-5971 LX Grubbenvorst	zuid@vector.nu





Nite de ide is de			
Niederlande		\(\(\tau_{\text{color}}\)	T
		VECTOR Aandrijftechniek B.V. Weberstraat 74	Tel. +31 299 66 63 38 Fax +31 299 47 60 55
		NI -1446 VV Purmerend	noordwest@vector.nu
		Industrieterrein "De Baanstee"	110010110010011110
Namuanan			
Norwegen		OFW FUDODDIVE AVO	T-1 - 47 00 04 40 00
Montagewerk Vertrieb	Moss	SEW-EURODRIVE A/S Solgaard skog 71	Tel. +47 69 24 10 20 Fax +47 69 24 10 40
Service		N-1599 Moss	http://www.sew-eurodrive.no
			sew@sew-eurodrive.no
Österreich			
Montagewerk	Wien	SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H.	Tel. +43 1 617 55 00-0
Vertrieb		Richard-Strauss-Strasse 24	Fax +43 1 617 55 00-30
Service		A-1230 Wien	http://www.sew-eurodrive.at
			sew@sew-eurodrive.at
Peru			
Montagewerk	Lima	SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES S.A.C.	Tel. +51 1 3495280
Vertrieb Service		Los Calderos, 120-124	Fax +51 1 3493002
Service		Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima	http://www.sew-eurodrive.com.pe sewperu@sew-eurodrive.com.pe
		. , .	political data and an additional maps
Polen			
Montagewerk	Łódź	SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.	Tel. +48 42 676 53 00
Vertrieb Service		ul. Techniczna 5 PL-92-518 Łódź	Fax +48 42 676 53 45
Service		PL-92-310 £002	http://www.sew-eurodrive.pl sew@sew-eurodrive.pl
	24-h-Service		Tel. +48 602 739 739
	2111 0011100		(+48 602 SEW SEW)
			serwis@sew-eurodrive.pl
Portugal			
Montagewerk	Coimbra	SEW-EURODRIVE, LDA.	Tel. +351 231 20 9670
Vertrieb		Apartado 15	Fax +351 231 20 3685
Service		P-3050-901 Mealhada	http://www.sew-eurodrive.pt infosew@sew-eurodrive.pt
			iiiosew@sew-eurourive.pt
Rumänien			
Vertrieb	Bukarest	Sialco Trading SRL	Tel. +40 21 230-1328
Service		str. Madrid nr.4 011785 Bucuresti	Fax +40 21 230-7170 sialco@sialco.ro
		011100 Duculeau	Siaico@siaico.io
Russland			
Montagewerk	St. Petersburg	ZAO SEW-EURODRIVE	Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142
Vertrieb Service		P.O. Box 36 195220 St. Petersburg Russia	Fax +7 812 3332523 http://www.sew-eurodrive.ru
331 VIG		100220 Ot. 1 Otorsburg Nussia	sew@sew-eurodrive.ru
Schweden			
Montagewerk	Jönköping	SEW-EURODRIVE AB	Tel. +46 36 3442 00
Vertrieb		Gnejsvägen 6-8	Fax +46 36 3442 80
Service		S-55303 Jönköping	http://www.sew-eurodrive.se
Gervice		Box 3100 S-55003 Jönköping	jonkoping@sew.se





Schweiz			
Montagewerk Vertrieb Service	Basel	Alfred Imhof A.G. Jurastrasse 10 CH-4142 Münchenstein bei Basel	Tel. +41 61 417 1717 Fax +41 61 417 1700 http://www.imhof-sew.ch info@imhof-sew.ch
Senegal			
Vertrieb	Dakar	SENEMECA Mécanique Générale Km 8, Route de Rufisque B.P. 3251, Dakar	Tel. +221 338 494 770 Fax +221 338 494 771 senemeca@sentoo.sn http://www.senemeca.com
Serbien			
Vertrieb	Beograd	DIPAR d.o.o. Ustanicka 128a PC Košum, IV floor SCG-11000 Beograd	Tel. +381 11 347 3244 / +381 11 288 0393 Fax +381 11 347 1337 office@dipar.rs
Singapur			
Montagewerk Vertrieb Service	Singapore	SEW-EURODRIVE PTE. LTD. No 9, Tuas Drive 2 Jurong Industrial Estate Singapore 638644	Tel. +65 68621701 Fax +65 68612827 http://www.sew-eurodrive.com.sg sewsingapore@sew-eurodrive.com
Slowakei			
Vertrieb	Bratislava	SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rybničná 40 SK-831 06 Bratislava	Tel. +421 2 33595 202 Fax +421 2 33595 200 sew@sew-eurodrive.sk http://www.sew-eurodrive.sk
	Žilina	SEW-Eurodrive SK s.r.o. Industry Park - PChZ ulica M.R.Štefánika 71 SK-010 01 Žilina	Tel. +421 41 700 2513 Fax +421 41 700 2514 sew@sew-eurodrive.sk
	Banská Bystrica	SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rudlovská cesta 85 SK-974 11 Banská Bystrica	Tel. +421 48 414 6564 Fax +421 48 414 6566 sew@sew-eurodrive.sk
	Košice	SEW-Eurodrive SK s.r.o. Slovenská ulica 26 SK-040 01 Košice	Tel. +421 55 671 2245 Fax +421 55 671 2254 sew@sew-eurodrive.sk
Slowenien			
Vertrieb Service	Celje	Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o. UI. XIV. divizije 14 SLO - 3000 Celje	Tel. +386 3 490 83-20 Fax +386 3 490 83-21 pakman@siol.net
Spanien			
Montagewerk Vertrieb Service	Bilbao	SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. Parque Tecnológico, Edificio, 302 E-48170 Zamudio (Vizcaya)	Tel. +34 94 43184-70 Fax +34 94 43184-71 http://www.sew-eurodrive.es sew.spain@sew-eurodrive.es
Südafrika			
Montagewerk Vertrieb Service	Johannesburg	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Eurodrive House Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads Aeroton Ext. 2 Johannesburg 2013 P.O.Box 90004 Bertsham 2013	Tel. +27 11 248-7000 Fax +27 11 494-3104 http://www.sew.co.za info@sew.co.za





Südafrika			
Suuairika	Cama Taum	CEM ELIDODDIVE (DDODDIETADV) LIMITED	T-1 +07 04 FF0 0000
	Cape Town	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Rainbow Park	Tel. +27 21 552-9820 Fax +27 21 552-9830
		Cnr. Racecourse & Omuramba Road	Telex 576 062
		Montague Gardens	cfoster@sew.co.za
		Cape Town	Closter@sew.co.za
		P.O.Box 36556	
		Chempet 7442	
		Cape Town	
	Durban	'	Tel. +27 31 700-3451
	Durban	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 2 Monaco Place	Fax +27 31 700-3451
		Pinetown	cdejager@sew.co.za
		Durban	cucjager@sew.co.za
		P.O. Box 10433, Ashwood 3605	
		1.0. Box 10400, Ashwood 0000	
Südkorea			
Montagewerk	Ansan-City	SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD.	Tel. +82 31 492-8051
Vertrieb		B 601-4, Banweol Industrial Estate	Fax +82 31 492-8056
Service		1048-4, Shingil-Dong	http://www.sew-korea.co.kr
		Ansan 425-120	master@sew-korea.co.kr
	Busan	SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd.	Tel. +82 51 832-0204
		No. 1720 - 11, Songjeong - dong	Fax +82 51 832-0230
		Gangseo-ku	master@sew-korea.co.kr
		Busan 618-270	
Thailand			
Montagewerk	Chonburi	SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.	Tel. +66 38 454281
Vertrieb		700/456, Moo.7, Donhuaroh	Fax +66 38 454288
Service		Muang	sewthailand@sew-eurodrive.com
		Chonburi 20000	
Tschechische Rep	oublik		
Vertrieb	Praha	SEW-EURODRIVE CZ S.R.O.	Tel. +420 255 709 601
		Business Centrum Praha	Fax +420 220 121 237
		Lužná 591	http://www.sew-eurodrive.cz
		CZ-16000 Praha 6 - Vokovice	sew@sew-eurodrive.cz
Tunesien			
Vertrieb			
- J: U: UD	Tunis	T. M.S. Technic Marketing Service	Tel. +216 79 40 88 77
	Tunis	T. M.S. Technic Marketing Service Zone Industrielle Mghira 2	Tel. +216 79 40 88 77 Fax +216 79 40 88 66
. 514150	Tunis		
	Tunis	Zone Industrielle Mghira 2	Fax +216 79 40 88 66
Türkei	Tunis	Zone Industrielle Mghira 2 Lot No. 39	Fax +216 79 40 88 66
	Tunis	Zone Industrielle Mghira 2 Lot No. 39	Fax +216 79 40 88 66
Türkei		Zone Industrielle Mghira 2 Lot No. 39 2082 Fouchana	Fax +216 79 40 88 66 tms@tms.com.tn
Türkei Montagewerk		Zone Industrielle Mghira 2 Lot No. 39 2082 Fouchana SEW-EURODRIVE	Fax +216 79 40 88 66 tms@tms.com.tn Tel. +90 216 4419163 / 4419164
Türkei Montagewerk Vertrieb		Zone Industrielle Mghira 2 Lot No. 39 2082 Fouchana SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti.	Fax +216 79 40 88 66 tms@tms.com.tn Tel. +90 216 4419163 / 4419164 Fax +90 216 3055867
Türkei Montagewerk Vertrieb		Zone Industrielle Mghira 2 Lot No. 39 2082 Fouchana SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti. Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3	Fax +216 79 40 88 66 tms@tms.com.tn Tel. +90 216 4419163 / 4419164 Fax +90 216 3055867 http://www.sew-eurodrive.com.tr
Türkei Montagewerk Vertrieb Service	Istanbul	Zone Industrielle Mghira 2 Lot No. 39 2082 Fouchana SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti. Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 TR-34846 Maltepe ISTANBUL	Fax +216 79 40 88 66 tms@tms.com.tn Tel. +90 216 4419163 / 4419164 Fax +90 216 3055867 http://www.sew-eurodrive.com.tr sew@sew-eurodrive.com.tr
Türkei Montagewerk Vertrieb Service Ukraine		Zone Industrielle Mghira 2 Lot No. 39 2082 Fouchana SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti. Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 TR-34846 Maltepe ISTANBUL SEW-EURODRIVE	Fax +216 79 40 88 66 tms@tms.com.tn Tel. +90 216 4419163 / 4419164 Fax +90 216 3055867 http://www.sew-eurodrive.com.tr
Türkei Montagewerk Vertrieb Service Ukraine Vertrieb	Istanbul	Zone Industrielle Mghira 2 Lot No. 39 2082 Fouchana SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti. Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 TR-34846 Maltepe ISTANBUL	Fax +216 79 40 88 66 tms@tms.com.tn Tel. +90 216 4419163 / 4419164 Fax +90 216 3055867 http://www.sew-eurodrive.com.tr sew@sew-eurodrive.com.tr Tel. +380 56 370 3211 Fax +380 56 372 2078
Türkei Montagewerk Vertrieb Service Ukraine Vertrieb	Istanbul	Zone Industrielle Mghira 2 Lot No. 39 2082 Fouchana SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti. Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 TR-34846 Maltepe ISTANBUL SEW-EURODRIVE Str. Rabochaja 23-B, Office 409	Fax +216 79 40 88 66 tms@tms.com.tn Tel. +90 216 4419163 / 4419164 Fax +90 216 3055867 http://www.sew-eurodrive.com.tr sew@sew-eurodrive.com.tr Tel. +380 56 370 3211
Türkei Montagewerk Vertrieb Service Ukraine Vertrieb Service	Istanbul	Zone Industrielle Mghira 2 Lot No. 39 2082 Fouchana SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti. Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 TR-34846 Maltepe ISTANBUL SEW-EURODRIVE Str. Rabochaja 23-B, Office 409	Fax +216 79 40 88 66 tms@tms.com.tn Tel. +90 216 4419163 / 4419164 Fax +90 216 3055867 http://www.sew-eurodrive.com.tr sew@sew-eurodrive.com.tr Tel. +380 56 370 3211 Fax +380 56 372 2078 http://www.sew-eurodrive.ua
Türkei Montagewerk Vertrieb Service Ukraine Vertrieb	Istanbul	Zone Industrielle Mghira 2 Lot No. 39 2082 Fouchana SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti. Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 TR-34846 Maltepe ISTANBUL SEW-EURODRIVE Str. Rabochaja 23-B, Office 409	Fax +216 79 40 88 66 tms@tms.com.tn Tel. +90 216 4419163 / 4419164 Fax +90 216 3055867 http://www.sew-eurodrive.com.tr sew@sew-eurodrive.com.tr Tel. +380 56 370 3211 Fax +380 56 372 2078 http://www.sew-eurodrive.ua
Türkei Montagewerk Vertrieb Service Ukraine Vertrieb Service	Istanbul Dnepropetrovsk	Zone Industrielle Mghira 2 Lot No. 39 2082 Fouchana SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti. Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 TR-34846 Maltepe ISTANBUL SEW-EURODRIVE Str. Rabochaja 23-B, Office 409 49008 Dnepropetrovsk	Fax +216 79 40 88 66 tms@tms.com.tn Tel. +90 216 4419163 / 4419164 Fax +90 216 3055867 http://www.sew-eurodrive.com.tr sew@sew-eurodrive.com.tr Tel. +380 56 370 3211 Fax +380 56 372 2078 http://www.sew-eurodrive.ua sew@sew-eurodrive.ua







USA			
Fertigungswerk	Southeast	SEW-EURODRIVE INC.	Tel. +1 864 439-7537
Montagewerk	Region	1295 Old Spartanburg Highway	Fax Sales +1 864 439-7830
Vertrieb		P.O. Box 518	Fax Manufacturing +1 864 439-9948
Service		Lyman, S.C. 29365	Fax Assembly +1 864 439-0566
			Fax Confidential/HR +1 864 949-5557
			http://www.seweurodrive.com
			cslyman@seweurodrive.com
Montagewerke	Northeast	SEW-EURODRIVE INC.	Tel. +1 856 467-2277
Vertrieb	Region	Pureland Ind. Complex	Fax +1 856 845-3179
Service		2107 High Hill Road, P.O. Box 481	csbridgeport@seweurodrive.com
		Bridgeport, New Jersey 08014	
	Midwest Region	SEW-EURODRIVE INC.	Tel. +1 937 335-0036
		2001 West Main Street	Fax +1 937 440-3799
		Troy, Ohio 45373	cstroy@seweurodrive.com
	Southwest	SEW-EURODRIVE INC.	Tel. +1 214 330-4824
	Region	3950 Platinum Way	Fax +1 214 330-4724
		Dallas, Texas 75237	csdallas@seweurodrive.com
	Western Region	SEW-EURODRIVE INC.	Tel. +1 510 487-3560
	-	30599 San Antonio St.	Fax +1 510 487-6433
		Hayward, CA 94544	cshayward@seweurodrive.com
	Weitere Anschrifte	n über Service-Stationen in den USA auf Anfrage.	

Venezuela			
Montagewerk	Valencia	SEW-EURODRIVE Venezuela S.A.	Tel. +58 241 832-9804
Vertrieb		Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319	Fax +58 241 838-6275
Service		Zona Industrial Municipal Norte	http://www.sew-eurodrive.com.ve
		Valencia, Estado Carabobo	ventas@sew-eurodrive.com.ve
			sewfinanzas@cantv.net

Weißrussland			
Vertrieb	Minsk	SEW-EURODRIVE BY	Tel.+375 (17) 298 38 50
		RybalkoStr. 26	Fax +375 (17) 29838 50
		BY-220033 Minsk	sales@sew.by





A		Belagtragerdicke, Bremse		226
Anschluss		BEM		
BEM	48	Anschluss		
DBG	49	Technische Daten		
MLU13A	45	Bemessungsspannung		
MNF21A	46	Beschleunigungsrampe, P10475.2		179
Motor, bei motornaher Montage	42	Beschleunigungsrampe, P10504.1		179
Motor, Übersicht	43	Bestimmungsgemäße Verwendung		8
MOVIMOT® mit AS-Interface	33	Betrieb		
MOVIMOT® MM/AND3/AZSK	39	bei Binärsteuerung		.80
MOVIMOT® MM/AND3/AZZK	41	mit dem Funktionsmodul 1hex	<i>'</i>	130
MOVIMOT® MM/AVSK	37	mit dem Funktionsmodul 3hex	<i>'</i>	129
MOVIMOT® MM/AZSK	38	mit dem Funktionsmodul 4hex		128
MOVIMOT® MM/AZZK	40	mit dem Funktionsmodul 5hex	<i>'</i>	127
Optionen	45	mit dem Funktionsmodul 7hex	<i>'</i>	126
PC	50	Sicherheitshinweise		. 10
PE	30	Betriebsanzeige		191
Sicherheitshinweise	10	Betriebsart	59, ′	120
URM	47	Betriebsart (Anzeige), P700	99, ′	176
Anzeige Skalierungsfaktor, P8967.0	103	Betriebsart, P700	107, 1	183
Anzugsmoment		Betriebszustand, P011	97, ′	173
für MOVIMOT® Klemmen	25	Betrieb, geräuscharm	57, ′	119
Anzugsmomente	24	Binärsteuerung		.74
Arbeitsluftspalt, Bremse	226	Boost, P321	104, 1	180
AS-Interface	13	Bremse		
MLK30A	14	Arbeitsluftspalt	2	226
MLK31A	14	Belagträgerdicke, min	2	226
Topologie	14	Bremsmoment	2	226
AS-Interface Monitor, P094 / P097	100, 176	Bremsmomentzuordnung	2	226
A-Slave MLK31A		Schaltarbeit	2	226
Aufbau der Sicherheitshinweise	6	Bremseneinfallszeit, P732	109, 1	185
Aufstellung	9	Bremsenöffnungszeit, P731	109, 1	185
Aufstellungshöhen	31	Bremsentyp		
Ausgänge		Einstellung	57, ′	119
MOVIMOT® mit AS-Interface	79	Bremsentyp (Anzeige), P10076.13	100, 1	176
Ausgangsnennstrom, P071	99, 175	Bremsgleichrichter BEM	2	225
Ausgangsstrom (Betrag), P004	96, 172	Bremsmomentzuordnung	2	226
Auslsesn eines ID objects	142	Bremsmoment, Bremse	2	226
Automatischer Abgleich, P320	104, 180	Bremsspule, Techn. Daten	2	228
		Bremswiderstände		
В		extern	2	228
Bedienelemente	53 116	intern	2	227
Bediengerät DBG	•	B-Slave MLK31A		115
Bedienung				
bei Binärsteuerung	80	С		
mit MOVITOOLS®-MotionStudio		CTT2-Dienste, Übersicht	,	141
	134	C. IZ Dionoto, Oborolott		

CTT2-Protokoll	140
D	
Daten-Bits MLK31A	11/
Daten-Bits, Beschreibung	
DBG	120
Anschluss	40
Beschreibung	
Grundanzeige	
Handbetrieb-Modus	
Kopierfunktion	
Parameter anpassen86	
Parameter-Modus	
Parametersatz übertragen89, 137	
Sachnummer	
Sprachauswahl	
Tastenbelegung	
Deaktivierung mech. Einstellelemente, P102	
177	
Diagnose	
mit Status-LED	210
Diagnoseschnittstelle X50	
Dienst	
Exchange request	143
Exchange request (Beispiel)	
Read request	
Read request (Beispiel)	
Write request	
Write request (Beispiel)	
Dienste des CTT2-Protkolls	
DIP-Schalter	
S1 und S254	, 116
Dokumente, zusätzliche	9
Drehmoment, reduziertes	68
Drehzahl-Überwachung59	, 120
Drehzahl-Überwachung, erweitert	69
Drehzahl-Überwachung, P500106	, 182
Drehzahl, P00096	, 172
Drive-Ident-Modul	
Beschreibung	193
Demontage	217
E	
Einschaltstunden, P01597	, 173
Einstellelemente deaktivieren149	
EMV-gerechte Installation	
Energiesparfunktion, P770109	
Entsorgung	

Exchange request, Dienst		. 143
Exchange request, Dienst (Beispiel)		.147
Expert-Mode aktivieren		
•	,	
F		
		246
Fehleranzeige		
Fehlercode, P080084		
Fehlerliste		
Fehlerstatus, P012		
Fehlerstrom-Schutzschalter		
Festsollwert n0 einstellen		
Festsollwert n0n5		. 179
Feuchträume		19
Firmware Grundgerät, P076	99,	176
Freigabestunden, P016	97,	173
Frequenz, P002	96,	172
Funktionsbeschreibung MLK31A		
Funktionserweiterung durch einzelne Paran		
Funktionsmodul		
1hex		
3hex		
4hex		
5hex		
7hex		. 120
G		
Geräteaufbau		11
Gerätekennung		16
Gerätetausch		.216
Gerätetyp, P070	99,	175
Geräuscharmer Betrieb	57,	119
н		
Haftungsausschluss		-
Handbetrieb mit DBG		/
		20.
Aktivierung		
Anzeige		
Bedienung		
Deaktivierung		. 206
Handbetrieb mit MOVITOOLS® MotionStud		
Aktivierung/Deaktivierung		
Reset		
Steuerung		. 196
Timeout-Überwachung		. 197
Hubwerksanwendung		
Hubwerk, VFC-Betriebsart		
Hybridkabel		



I	Manueller Reset, P840	110, 186
ID object auslesen142	Maximaldrehzahl, P302	104, 180
Identifikation16	MBG11A	
Inbetriebnahme	Technische Daten	225
durch Übertragung des Parametersatzes89, 137	Mechanische Installation	18
durch Übertragung einzelner Parameter138	Minimaldrehzahl, P301	104, 180
Hinweis bei motornaher Montage81, 189	Minimalfrequenz 0 Hz	65
mit Binärsteuerung74	Mitgeltende Unterlagen	9
mit Funktionserweiterung durch einzelne	MLK30A	
Parameter86, 134	Beschreibung	14
mit Option MLK31A121	MLK31A	
"Easy"52	A-Slave	
"Expert"83	Beschreibung	
"Expert" mit Doppel-Slave113	B-Slave	
Inbetriebnahme-Modus, P01397, 173	Daten-Bits	
Inbetriebnahme-Modus, P805110, 186	Funktionsbeschreibung	
Installation	Funktionsprinzip	
mechanisch18	Inbetriebnahme	
Netzschütz29	Parameter-Bits	114
Installationsvorschriften26	MLU13A	
Integratorrampe53	Anschluss	
IxR-Abgleich, P322104, 180	Montage	
	Technische Daten	224
K	MNF21A	
Kabelquerschnitt26	Anschluss	
Kabelverschraubungen19	Montage	
Klemmen, Betätigung27, 28	Technische Daten	224
Kommunikation überprüfen147, 153	Montage	
Kühlkörpertemperatur auslesen152, 164	Hinweise	
Kühlkörpertemperatur, P01497, 173	in Feuchträumen	
Kühlungsart, P341105, 181	MLU13A	
	MNF21A	
L	motornah	
Lackierschutzfolie51, 52, 83, 113	URM	22
Lackierschutzkappe51, 52, 83, 113	MotionStudio	40.4
Lagerung9	Handbetrieb, Beschreibung	194
Langzeitlagerung219	Motor	40
Laufzeiten für Telegramm140	Anschluss bei motornaher Montage	
LED191, 210	Anschlussart	,
Leerlauf-Schwingungsdämpfung57, 119	Motorschutz	
Leerlauf-Schwingungsdämpfung, P325105, 181	Motorauslastung, P006	
Leitungsabsicherung26	Motorklemme Belegung	
Lüften der Bremse aktivieren162	Motorleistungsstufe kleiner	
Lüften der Bremse ohne Freigabe58, 120	Motorleitungslänge, P347	105, 181
Lüften der Bremse ohne Freigabe, P738109, 185	motornahe (abgesetzte) Montage	Q1 100
	Inbetriebnahmehinweise Montagemaße	
M	Typenbezeichnung	
Mängelhaftungsansprüche7	Verbindung MOVIMOT® und Motor	



Motorschutz55	, 81, 117, 189	Parameter 014	97, 173
Motorschutz, P340	105, 181	Parameter 015	97, 173
Motorsolldrehzahl, P8966.0	103	Parameter 016	97, 173
Motortyp (Anzeige), P10000.0	100, 176	Parameter 017	98, 174
MOVILINK®-Parameterkanal	138	Parameter 018	98, 175
MOVIMOT® austauschen	216	Parameter 019	98, 175
MOVIMOT® im MOVITOOLS® einbind	len85, 133	Parameter 020	98, 175
MOVITOOLS®		Parameter 051	98, 175
Parameter anpassen	86, 134	Parameter 070	99, 175
Parametersatz übertragen	89, 137	Parameter 071	99, 175
MOVITOOLS® Motion Studio		Parameter 072	99, 175
		Parameter 073	99, 176
N		Parameter 076	99, 176
Nennfrequenz (Anzeige), P8640.0	100 176	Parameter 080084	
Nennfrequenz (Anzeige), P8642.0		Parameter 094/097	
Nennleistung (Anzeige), P10016.0		Parameter 102	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Parameter 130	
Nennspannung (Anzeige), P8652.0 Netzaus-Kontrolle, P523		Parameter 131	
		Parameter 132	
Netzfilter MNF21A		Parameter 134	•
Netzphasenausfall-Kontrolle, Deaktivie	•	Parameter 135	
Netzphasenausfall-Kontrolle, P522		Parameter 160	
Netzschütz		Parameter 161	
Netzzuleitungen	26	Parameter 170173	
		Parameter 300	
0		Parameter 301	
Option DIM-Steckplatz, P072	99, 175	Parameter 302	
		Parameter 303	
P		Parameter 320	
Parameter		Parameter 321	
Anzeigewerte	96, 172	Parameter 322	
Gerätefunktionen	110, 186		
Kontrollfunktionen	106, 182	Parameter 323	
Motorparameter		Parameter 324	•
Sollwerte/Integratoren		Parameter 325	
Steuerfunktionen		Parameter 340	
von Bedienelementen abhängig		Parameter 341	
Parameter anpassen		Parameter 347	
Parameter 000		Parameter 500	
Parameter 002		Parameter 501	
Parameter 004		Parameter 522	
Parameter 005		Parameter 523	
Parameter 006		Parameter 700 (Anzeige)	
Parameter 008		Parameter 700 (Einstellung)	
Parameter 009		Parameter 710	
Parameter 010		Parameter 720722	
Parameter 011		Parameter 731	
Parameter 012		Parameter 732	
Parameter 013		Parameter 738	
- G.G		Parameter 770	109. 185






Parameter 802	110, 186	Rampe t12/t22 auf = ab, P134	102, 178
Parameter 803	110, 186	Rampenzeiten	53
Parameter 805	110, 186	Rampenzeiten, verlängerte	61
Parameter 812	110, 186	Read request, Dienst	146
Parameter 832	110, 186	Read request, Dienst (Beispiel)	155
Parameter 840	110, 186	Reset manuell, P840	110, 186
Parameter 860	110, 186	RS-485	
Parameteraustausch		Timeout-Zeit, P812	110, 186
mit Exchange request	143		
mit Write request + Read request	145	S	
Parameterbeschreibung (MLK31A)	172	Schaltarbeit, Bremse	226
Parameter-Bits MLK31A		Schalter f2	
	114	Schalter S5	
Parameter-Bits, Beschreibung	125	MOVIMOT® mit AS-Interface	78. 124
Parameter-Index 10000.0	100, 176	Schalter t1	
Parameter-Index 10016.0	100, 176	Schlupfkompensation, deaktiviert	
Parameter-Index 10076.13	100, 176	Schlupfkompensation, P324	
Parameter-Index 10096.38-10096.39	179	Schnellstart/-stopp	
Parameter-Index 10475.1	179	Schnittstellenumsetzer	
Parameter-Index 10475.2	179	Schutzeinrichtungen	
Parameter-Index 10504.1	179	Service	
Parameter-Index 10504.11	179	Servicefall	
Parameter-Index 15500.015515.0	103	SEW-Service	
Parameter-Index 8640.0	100, 176	Sichere Trennung	
Parameter-Index 8642.0	100, 176	Sicherheitsfunktionen	
Parameter-Index 8652.0	100, 176	Sicherheitshinweise	
Parameter-Index 8966.0	103	Allgemeine	
Parameter-Index 8967.0	103	Aufbau	
Parameter-Index 8968.0	103	Aufstellung	
Parameter-Index 8969.0	103	Betrieb	
Parameter-Index 9701.53	99, 176	Elektrischer Anschluss	
Parameter-Index 9701.54	99, 176	Inbetriebnahme "Easy"	
Parametersatz übertragen mit MOVITO	OOLS®89,	Inbetriebnahme "Expert" mit Doppe	el-Slave113
Parametersatz übertragen (mit DBG)	209	Lagerung	
Parametersperre, P803		Montage	
Parameterverzeichnis		Transport	
Parameterverzeichnis (MLK31A)		Skalierungsfaktor geändert, P8968.0	
PC, Anschluss		Skalierungsfaktoren, P15500.01551	
PE-Anschluss		Slave-Adresse, Vergabe	
PWM-Frequenz		Sollwart n. f1. D160	
PWM-Frequenz, P860		Sollward n. fo. P464	
,	,	Sollwert n_f2, P161	
R		Sollwert-Halt-Funktion, P720	
Rampe bei S-Verschliff t12 P134	102 179	Sollwert-Potenziometer f1	
Rampe t11 ab einstellen		Spannungsrelais URM	
Rampe t11 ab, P131		Start Stans Probably B200	
Rampe t11 auf einstellen		Start-Stopp-Drehzahl, P300	
Rampe t11 auf, P130		Statusanzeige	
1.WILLDO LT 1 WULL 1 TOU		STRUCTURE AUSCIANCE & LUE PUST	46 I/5





Stellung DIP-Schalter S1/S2, P017	98, 174
Stellung Schalter f2, P018	98, 175
Stellung Schalter t1, P019	98, 175
Stellung Sollwert-Potenziometer f1, P020	98, 175
Steuerklemmen, Betätigung	
Steuerverfahren	59, 120
Stillstandsstrom, P710	108, 184
Stopp-Rampe t13, P136	102, 179
Stopp-Sollwert, P721	109, 185
Strombegrenzung, einstellbare	61, 62
Stromgrenze, P303	104, 180
S-Verschliff t12, P135	102, 178
S-Verschliff-Rampe t12, P134	102, 178
Т	
Technische Daten	
MOVIMOT® 400V/50Hz oder 400V/100I	Hz220
MOVIMOT® 460V/60Hz	221
Optionen	224
Telegrammlaufzeiten	140
Timeout-Überwachung	197
Toleranzen bei Montagearbeiten	18
Topologie AS-Interface	14
Transport	g
Typ der AS-Interface-Option, P073	99, 176
Typenbezeichnung	
Motor	15
motornahe Montage	17
Umrichter	
Typenschild	
AS-Interface-Option	16
Motor	
motornahe Montage	
Umrichter	
Ü	110 100
Überlast Motor, Reaktion, P832	
Übertragung des Parametersatzes	
Übertragung einzelner Parameter	138
UL-gerechte Installation	0.0
MOVIMOT® mit AS-Interface	
Umrichterstatus, P010	
Unterlagen, zusätzliche	
Urheberrecht	7
URM	
Anschluss	
Montage	
I CONDICONO I IOTON	7 7 7 7

USB11A50
UWS21B50
V
Verzögerungsrampe, P10475.1179
Verzögerungsrampe, P10504.11179
Verzögerungszeit, P501106, 182
Vormagnetisierung, P323104, 180
W
Werkseinstellung, P802110, 186
Werkseinstell. Skalierungsfaktor, P8969.0 103
Wirkstrom, P00596, 172
Write request, Dienst
Write request, Dienst (Beispiel)
Time requeet, Brenet (Belepier)
Z
Zielgruppe
Zusatzfunktion 10
Zusatzfunktion 11
Zusatzfunktion 13
Zusatzfunktion 14
Zusatzfunktion 2
Zusatzfunktion 3
Zusatzfunktion 6
Zusatzfunktion 7
Zusatzfunktion 8
Zusatzfunktion 9
Zusatzfunktionen
Einstellung
Zwischenkreisspannung, P00896, 172
zwischenkielsspannung, F00090, 172
0 9
1hex
24-V-Versorgung einstellen
3hex
4hex
5hex
7hex







SEW

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D-76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970 sew@sew-eurodrive.com

→ www.sew-eurodrive.com